



**FCPO 315 P TEM 2F**

**FORNO PIROLITICO**

**PIRO OVEN**

**FOUR PYRO**

**BACKOFEN PYROLYSE**

**HORNO PIRO**

**PIRO OVEN**

**FORNO PIRO**

**IT** ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

**EN** INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

**FR** INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

**DE** INSTALLATION UND GEBRAUCH

**ES** INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y USO


**NL** INSTALLATIE-EN GEBRUIKSHANDLEIDING

**PT** INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO



INDICE	PAGINA
<b>1 - Istruzioni di Sicurezza</b>	<b>2</b>
<b>2 - Caratteristiche del Prodotto</b>	<b>3</b>
Il Vostro Forno	3
Ventola di raffreddamento	3
Posizioni Griglia	3
Elementi per la Cottura al Forno	4
Elementi per la Cottura alla Griglia	4
Elementi per la Cottura Ventilata	4
Forni a Convezione	4
<b>3 - Installazione del Forno</b>	<b>5</b>
Caratteristiche Elettriche	5
Rispetto per l'ambiente	5
<b>4 - Alimentazione Elettrica</b>	<b>7</b>
Requisiti per il Cablaggio	7
Collegare Il Forno Alla Rete Elettrica	7
<b>5 - Istruzioni per l'Uso</b>	<b>8</b>
Primo utilizzo del forno	8
Griglie del Forno	8
Griglie del Forno Estensibili	8
<b>6 - Pannello di controllo</b>	<b>10</b>
Tastiera	10
Pannello di controllo	10
Codici errore	11
Segnali acustici	11
Blocco Porta	11
Guasto Alimentazione Elettrica	11
Impostazioni Predefinite	11
Numero Codici Guasti F	11
Blocco della tastiera	11
Preriscaldamento e Preriscaldamento Rapido	11
Timer	11
<b>7 - Informazioni Generali Forno</b>	<b>11</b>
<b>8 - Suggerimenti Generali Forno</b>	<b>12</b>
Preriscaldare il Forno	12
Suggerimenti per il Funzionamento	12
Utensili	12
Condensazione e Temperatura Forno	12
Cottura al Forno ad Alta Quota	12
Istruzioni per l'accensione iniziale	13
<b>9 - Introduzione</b>	<b>13</b>
<b>10 - Impostazioni Utente</b>	<b>14</b>
Lingua	14
Temperatura e Peso	14
Ora	14
Data	15
Luminosità	15
Volume	15
<b>11 - Impostazioni di Sistema</b>	<b>16</b>
Registro Eventi	16

INDICE	PAGINA
Demo	16
<b>12 - Avviare il Forno</b>	<b>17</b>
Accendere e spegnere il forno	17
Selezionare la modalità di cottura	17
Cambiare la modalità di cottura	17
Funzione AirFry	17
Cambiare la temperatura	17
Menù scelta rapida cotture	19
Fase di preriscaldamento	19
Eco	19
Preriscaldamento Rapido	20
Utilizzo Luci Forno	20
<b>13 - Funzionamento Forno in Modalità Temporizzata</b>	<b>21</b>
Tempo di Cottura	21
Ora di Arresto	21
<b>14 - Impostazione Sonda Termica Carne (se presente)</b>	<b>22</b>
<b>15 - Capire le Varie Modalità di Funzionamento del Forno</b>	<b>24</b>
Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Arrosto	24
Linee Guida Generali	24
Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Circolare Ventilata	24
Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Ventilata	25
Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Grill Ventilato	25
Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Grill	25
Suggerimenti e Tecniche per Disidratare	25
Tabella Disidratazione	26
<b>16 - Ricette</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (Su Alcuni Modelli)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Istruzioni Modalità Sabbath (su alcuni modelli)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Cura e Pulizia del Forno</b>	<b>32</b>
Auto-pulizia del Forno	32
Preparazione del Forno per l'Auto-Pulizia	32
<b>20 - Impostare la Modalità di Auto-Pulizia</b>	<b>33</b>
Per Impostare la Modalità di Auto-Pulizia	33
Per Cambiare il Tempo di Pulizia	33
Per Ritardare l'Inizio della Pulizia	33
<b>21 - Sistema di Blocco della Porta (disponibile solo in alcuni modelli)</b>	<b>34</b>
Blocco automatico della porta durante il ciclo pirolitico	34
Manutenzione Fai-da-Te Rimozione Porta Forno	34
Sostituzione Luce Forno	35
<b>22 - Risoluzione Problemi di Cottura al Forno</b>	<b>36</b>
<b>23 - Risoluzione Problemi Funzionali</b>	<b>37</b>
<b>24 - Assistenza o Manutenzione</b>	<b>38</b>
Record Dati Manutenzione	38




### ! IMPORTANTE

La targhetta con i dati identificativi del forno è accessibile anche ad apparecchio installato. La targhetta è visibile semplicemente aprendo la porta. Menzionare sempre i dettagli ivi presenti per identificare l'elettrodomestico al momento dell'ordine di pezzi di ricambio.

- **Non smontare nessuna parte prima di aver scollegato il forno dalla rete elettrica.**
  - **Non usare l'elettrodomestico in caso una qualunque sua parte sia rotta (ad esempio un vetro). Scollegarlo dalla rete elettrica e chiamare l'assistenza tecnica.**
  - Prima di utilizzare il forno, è opportuno farlo funzionare vuoto alla massima temperatura per circa un'ora onde eliminare l'odore del materiale isolante.
  - Quando viene utilizzato il grill tenere la porta chiusa in tutti i modelli.
  - La ventola di raffreddamento può rimanere in funzione fintanto che il forno è caldo, anche dopo lo spegnimento dello stesso.
  - **Durante l'utilizzo l'elettrodomestico si riscalda molto: non toccare le resistenze riscaldanti all'interno del forno.**
  - **Durante il funzionamento del forno, anche la parte frontale si riscalda: tenere dunque lontano i bambini in particolare modo durante la fase di auto-pulizia.**
  - Genitori e persone adulte devono prestare particolare attenzione quando utilizzano l'apparecchio in presenza di bambini.
  - I bambini devono essere sorvegliati onde garantire che non giochino con l'apparecchio.
- **Tenere lontani i bambini inferiori agli 8 anni se non continuamente sorvegliati.**
  - Questo apparecchio non è inteso per un utilizzo da parte di persone (inclusi bambini superiori agli 8 anni) con ridotte capacità sensoriali o facoltà mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che siano sottoposti a supervisione o vengano date loro istruzioni concernenti l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
  - **Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.**
  - Per evitare il danneggiamento dello smalto, non coprire in alcun modo la suola della muffola (ad es. con fogli di alluminio, pirofile e simili).
  - Non usare pulitori abrasivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro della porta del forno, essi possono graffiare la superficie provocando la frantumazione del vetro.
  - Per la pulizia non devono essere utilizzati detergenti abrasivi né pulitori a vapore.
  - Prima di eseguire l'auto-pulizia, tirare fuori tutti gli accessori (grill, piatti, pirofile, sonda termica carne) per evitare di danneggiarli, togliere i residui di cottura di grandi dimensioni e chiudere la porta, assicurandosi che sia chiusa correttamente.
  - Il forno sia freddo e l'alimentazione scollegata prima di togliere la porta. In caso contrario, vi è il rischio di folgorazioni o ustioni.
  - L'elettrodomestico non deve essere installato dietro porte decorative onde evitare il surriscaldamento.
  - **ATTENZIONE:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina onde evitare il rischio di folgorazioni.
  - Utilizzare esclusivamente la sonda termica carne fornita con l'elettrodomestico.

### ! IMPORTANTE

Se il forno viene installato ad una temperatura ambiente inferiore ai 37°F (3° C), F\*0117 può apparire, quando si raggiunge una temperatura ambiente superiore, l'errore non verrà più visualizzato.



### Il Vostro Forno


Sopra trovate un'illustrazione di un forno che mostra le componenti del forno.

### Ventola di raffreddamento

Il forno ha una ventola di raffreddamento per raffreddare il pannello di controllo. Potreste sentire la ventola che continua a funzionare dopo il termine della cottura e/o della pulizia. La ventola funziona fino a che il forno è caldo e il selettore funzione forno è in una qualunque posizione che non sia "Spento". Questo è normale funzionamento.

### Posizioni Griglia

Il forno ha delle guide per la griglia su sei livelli come mostrato nell'illustrazione. Ogni livello guida è composto da supporti appaiati formati nelle pareti laterali della cavità del forno. La griglia deve essere posizionata entro i supporti appaiati. Assicurarsi sempre di posizionare le griglie del forno prima di accendere il forno. Assicurarsi che le griglie siano allo stesso livello quando sono posizionate.



## Elementi per la Cottura al Forno

Il forno utilizza due elementi per la cottura al forno: uno situato sulla parte superiore del forno e un secondo situato sotto il pavimento della cavità del forno per garantire comodità nel pulire la cavità del forno.

## Elementi per la Cottura alla Griglia

L'elemento del forno che griglia è posizionato sulla parte superiore della cavità del forno. Non toccare l'elemento riscaldante né permettere che i guanti da forno lo tocchino. Non utilizzare mai asciugamani o strofinacci ingombranti quali guanti da forno; potrebbero prendere fuoco.

## Elementi per la Cottura Ventilata

Gli elementi per la cottura ventilata (non visibili) e le ventole sono posizionati sul retro della cavità del forno. Tale combinazione di elemento e ventola effettua la cottura.

## Forni a Convezione

In un forno tradizionale, il ciclo delle fonti di calore si accende e si spegne per mantenere una temperatura media nella cavità del forno. Non appena la temperatura gradualmente aumenta o diminuisce, si generano leggere correnti d'aria all'interno del forno. Tale convezione naturale tende ad essere poco efficace in quanto le correnti d'aria sono irregolari e lente. In questo sistema a convezione, il calore viene "condotto" da una ventola che fornisce circolazione continua dell'aria calda. Tale sistema di Convezione Europeo conferisce un design di ingegneria attuale e avanzato per creare il miglior forno a convezione. Nei forni a convezione standard, una ventola fa semplicemente circolare l'aria calda intorno alle pietanze. Il sistema è caratterizzato dalla combinazione di un elemento riscaldante addizionale situato intorno alla ventola di convezione e la bocchetta che distribuisce l'aria calda in tre dimensioni: lungo i lati, nella parte superiore e in quella più inferiore della cavità del forno. Tale sistema di Convezione Europeo aiuta a mantenere una temperatura del forno più uniforme su tutta la cavità del forno. L'aria che circola aiuta ad accelerare il processo di cottura e cuoce le pietanze in maniera più omogenea. Controllando il movimento dell'aria riscaldata, la cottura ventilata rende le pietanze dorate in maniera uniforme, croccanti fuori e umide all'interno. La cottura ventilata funziona al meglio per pani e prodotti di pasticceria così come per carni e pollame. Alimenti lievitati ad aria quali torte paradiso, soufflé e bignè crescono di più che in un forno tradizionale. Le carni rimangono succose e tenere mentre l'esterno è saporito e croccante. Utilizzando la Convezione Europea, le pietanze possono essere cotte a temperature più basse e i tempi di cottura possono essere più brevi. Quando si utilizza questa modalità, la temperatura per il forno standard deve essere abbassata di 25°F (15°C). Pietanze che richiedono un tempo di cottura inferiore devono essere controllate leggermente prima del normale. Per risultati migliori, le pietanze devono essere cotte scoperte, in teglie con bordi bassi per sfruttare al meglio la circolazione d'aria. Quando si utilizza la modalità Cottura Ventilata, la temperatura per forno standard non ha bisogno di essere abbassata.

Per l'installazione del forno nella cucina, praticare un vano di incasso secondo le dimensioni indicate nella figura Vani da Incasso e Dimensioni.

L'apparecchio deve essere fissato al mobile sopra tramite le due viti fornite in dotazione nel kit, attraverso i fori praticati sui montanti del forno.



**ATTENZIONE**

Poiché questo apparecchio è inserito nei mobili della cucina, assicurarsi che ciascuna superficie a contatto con il forno resista ad una temperatura di circa 90°C.

**Caratteristiche Elettriche**


Potenza assorbita:		
resistenza superiore forno:	3500+1000W	230V
	3500+1000W	240V
resistenza inferiore forno:	3000W	230V
	3000W	240V
elemento circolare (aria calda):	2x1300W	240V
	1x2500W	o 240V
	(dipende dal modello)	
lampada:	3x25W	
motore ventola aria calda:	2x44W o 1x44W	
	(dipende dal modello)	
motore ventola di raffreddamento:	di 44W	
Potenza massima assorbita:	(vedere la targhetta).	
Tensione di alimentazione:	(vedere la targhetta).	

**Rispetto per l'ambiente**


La documentazione del presente elettrodomestico utilizza carta sbiancata senza cloro oppure carta riciclata allo scopo di contribuire alla tutela dell'ambiente. Gli imballaggi sono concepiti per evitare di danneggiare l'ambiente; sono prodotti ecologici che possono essere recuperati o riciclati.

Riciclando l'imballaggio, si contribuirà ad un risparmio di materie prime e ad una riduzione del volume degli scarti industriali e domestici.


IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericoloso. QUESTO ELETTRODOMESTICO è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/96/UE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



IL SIMBOLO sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



## VANI DA INCASSO E DIMENSIONI



Elettrodomestici	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Forno singolo	72,2	59,0	69,2	69,2	Min. 1,3	70,7	75,4	86,5	Min. 1,9

Le dimensioni sono in centimetri



La mancata osservanza solleva il costruttore da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

Prima di installare il forno, assicuratevi che un elettricista qualificato verifichi che la vostra abitazione sia provvista di un servizio elettrico adeguato e che l'aggiunta di un forno non sovraccarichi il circuito su cui deve essere installato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario un circuito 240V o 220-240V 50/60 Hz monofase a tre cavi separato.

deve essere sostituito dal costruttore, un suo tecnico o da una persona altrettanto qualificata al fine di evitare rischi.



## ATTENZIONE

### RISCHIO DI FOLGORAZIONE

- La corrente elettrica al circuito del forno deve essere spenta durante i collegamenti.
- Non utilizzare una prolunga con questo elettrodomestico
- Su questo elettrodomestico è richiesta la connessione a terra
- L'estremità libera del cavo giallo/verde (cavo di terra) deve essere collegata ad una terra adatta. Tale cavo deve rimanere collegato al forno.
- Un elettricista qualificato deve installare l'elettrodomestico
- Il forno deve essere collegato a terra in conformità agli Standard Australiani in vigore.
- **NOTA PER L'AUSTRALIA:** L'elettrodomestico deve essere correttamente installato e mantenuto da personale adeguatamente qualificato, tassativamente in conformità con le norme di cablaggio AS/NZS 3000.
- Il forno deve essere collegato alla rete elettrica tramite un disgiuntore multipolare avente una distanza d'apertura dei contatti di almeno 3 mm accertandosi però che non venga interrotto il conduttore di messa a terra.
- Tale dispositivo deve essere provvisto di alimentazione elettrica in conformità alle normative
- La presa o interruttore devono essere facilmente accessibili a forno installato.
- In caso contrario si corre il rischio di gravi lesioni o morte

### Requisiti per il Cablaggio



Prima di effettuare i collegamenti, assicurarsi che la corrente sia staccata e leggere e osservare quanto segue:

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario un circuito 240V o 220-240V 50/60 Hz monofase a tre cavi separato.
- Il forno deve essere collegato **ESCLUSIVAMENTE CON CAVI DI RAME.**
- **NOTA PER L'AUSTRALIA:** il forno deve essere installato esclusivamente in conformità con lo Standard Australiano in vigore.
- Il formato del cavo (**ESCLUSIVAMENTE DI RAME**) e dei collegamenti deve essere adatto alla classe dell'elettrodomestico come da Standard Australiano in vigore.

### Collegare Il Forno Alla Rete Elettrica

Per il collegamento usare un cavo di gomma flessibile tipo H05V2V2-F (3x2,5 mm<sup>2</sup> min) ricordandosi di lasciarlo sufficientemente lungo per consentire l'estrazione del forno dal vano d'incasso per la successiva manutenzione. Per collegare il cavo al forno procedere come segue (vedi figura):

1. Rimuovere le due coperture superiori del forno (1) allentando le relative viti autofilettanti (2). Svitare i dadi (3) per il reggi cavo e inserire il cavo attraverso il foro lasciando il cavo sufficientemente lungo.
2. Rimuovere circa 12 cm di isolante esterno dal cavo e accorciare i due cavi attivi (di fase e neutro) di 6 cm. Lasciare invariata la lunghezza del cavo di terra. Rimuovere circa 1 cm di isolante da ciascuno dei tre cavi e poi connettere ciascuno di essi al blocco terminale. Assicurarsi che ciascun cavo sia collegato in maniera adeguata (L è per il cavo di Fase, N per il cavo Neutro e il cavo di terra è indicato con il tradizionale triangolo con il trattino).
3. Stringere le due viti del reggi cavo in modo da assicurare che il cavo di alimentazione sia tenuto saldamente in posizione.



### Primo utilizzo del forno

Pulire accuratamente il forno con acqua saponata e sciacquare bene. Far funzionare il forno per circa 30 minuti alla massima temperatura per bruciare tutte le tracce di grasso che potrebbero altrimenti creare odori sgradevoli durante la cottura.

#### ATTENZIONE

Non usare mai fogli di alluminio per coprire le griglie del forno o per rivestire il forno. Ciò può danneggiare il rivestimento del forno qualora il calore venga trattenuto sotto il foglio.

#### ATTENZIONE

Assicurarsi di non forzare la griglia per evitare di danneggiare lo smalto.

### Griglie del Forno


- Il forno ha delle guide per la griglia su sei livelli come mostrato nell'illustrazione a Pagina 3.
- Le posizioni delle griglie sono numerate dalla guida inferiore (n. 1) a quella superiore (n. 6).
- Quando si cucina, controllare le tabelle di cottura per scegliere la posizione migliore in cui sistemare la griglia.
- Ogni guida è composta da supporti appaiati formati nelle pareti sui lati della cavità del forno.
- Assicurarsi sempre di posizionare le griglie del forno prima di accendere il forno. Assicurarsi che le griglie siano allo stesso livello quando sono posizionate. In caso di dubbi su quale sia il lato anteriore della griglia, fare riferimento all'illustrazione a Pagina 3.
- Le griglie sono progettate per fermarsi quando vengono spinte in avanti fino al loro limite.

#### ATTENZIONE

Non usare mai fogli di alluminio per coprire le griglie del forno o per rivestire il forno. Ciò può danneggiare il rivestimento del forno qualora il calore venga trattenuto sotto il foglio.


#### ATTENZIONE

**Assicurarsi di non forzare la griglia per evitare di danneggiare lo smalto.**




### Per rimuovere la griglia dal forno:

1. Tirare la griglia in avanti.




2. Sollevare la griglia verso l'alto in avanti e toglierla.




### Per riposizionare una griglia forno.

1. Sistemare il retro della griglia nelle guide.



2. Sollevando la parte frontale della griglia, far scivolare la griglia fino in fondo mentre si abbassa la parte anteriore



### Griglie del Forno Estensibili

- La griglia allungabile consente di accedere più facilmente ai cibi in cottura. Si allunga oltre la griglia piatta standard, portando il cibo più vicino all'utilizzatore.

#### ATTENZIONE

Quando la griglia è fuori dal forno, i bracci di scorrimento non si bloccano. Potrebbero allungarsi inaspettatamente se la griglia viene spostata in modo errato.

**I bracci scorrevoli allungabili possono causare lesioni. La griglia deve essere tenuta o trasportata soltanto afferrandone i lati.**


NOTA: Togliere sempre la griglia allungabile prima dell'auto-pulizia del forno.

#### ATTENZIONE


Per evitare ustioni, tirare fuori la griglia completamente e sollevare il contenitore di cottura al di sopra della maniglia mentre si trasferisce il cibo nel forno o lo si tira fuori da esso.

### Per rimuovere la griglia estensibile dal forno:


1. Sollevare la griglia leggermente e spingerla fino al rilascio dell'arresto.



2. Risollevarla fino al telaio e smettere di tirare fuori la guida della griglia.




3. Tirare la griglia in basso e fuori.




### Per riposizionare una griglia forno.


1. Afferrare la griglia saldamente da entrambi i lati. Posizionare la griglia (compreso il telaio) sopra la guida desiderata.



2. Spingere completamente finché il retro della griglia scende in posizione.




3. Tirare entrambe le sezioni in avanti finché si attiva l'arresto. La griglia deve essere dritta e piatta, non curva.



Il vostro elettrodomestico potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni sottostanti.

- A** - Tastiera funzioni
- B** - Schermo display
- C** - Tastiera scelta rapida



### Tastiera

Per far funzionare i tasti, premere delicatamente. La tastiera non funziona se più tasti vengono premuti contemporaneamente.

	- Freccie di spostamento
	- Per impostare il timer. - Accedere al menù funzioni durante la cottura.
	- Accendere e spegnere la luce interna del forno. La luce non può venire accesa durante il ciclo di auto-pulizia.
	- Accendere e spegnere il forno.
	- Conferma le impostazioni ed avvia le operazioni di cottura. Quando premuto durante un'operazione di cottura, la funzione viene messa in pausa. Premere nuovamente per riavviare.
	- Ritornare alla schermata del display precedente Tenere premuto per tornare alla Schermata principale

### Pannello di controllo

	Menù scelta rapida cotture
	Blocco Tastiera
	Funzione Pirolisi

Prima di utilizzare il forno per la prima volta rimuovere tutto l'imballaggio e corpi estranei dal forno(i). Qualunque materiale di questo tipo lasciato all'interno potrebbe fondersi o bruciare durante l'utilizzo dell'elettrodomestico.

## Codici errore

Questo codice appare in caso il controllo elettrico indichi un guasto. Quando appare l'errore, la funzione corrente viene bloccata. Se il tipo di errore è relativo ad una funzione di sicurezza, il forno diventa inutilizzabile e ogni qualvolta si tenti di avviarlo, appare lo stesso errore (nel cui caso chiamare l'assistenza post-vendita), mentre se l'errore riguarda un guasto minore, dopo averlo riavviato, il forno può essere utilizzato per le funzioni che non includono la parte danneggiata (ad es. un elemento riscaldante).

## Segnali acustici

Conferma che il comando è stato ricevuto a seguito della pressione di un tasto.

Indica inoltre che una funzione a tempo è stata completata (ad es. Timer o Cottura Temporizzata). Durante l'esecuzione di una ricetta, un segnale acustico avverte l'utente che il forno è in attesa di istruzioni da parte dell'utente (ad es. inserire il piatto o girarlo).

I segnali acustici segnalano inoltre un guasto del forno.

## Blocco Porta

Viene mostrato fisso quando la porta è bloccata. Il simbolo lampeggia quando la sicura si muove al fine di bloccare o sbloccare la porta. Non tentare di aprire la porta in questo momento. La porta può essere aperta quando il simbolo non appare più. Un lucchetto appare quando la porta è stata bloccata automaticamente a causa della modalità auto-pulente.

## Guasto Alimentazione Elettrica

Dopo che ritorna l'alimentazione elettrica al forno, il meccanismo di bloccaggio effettua un test, successivamente vengono mostrati data e ora.

## Impostazioni Predefinite


Le modalità di cottura selezionano automaticamente una temperatura adatta; quando necessario, questa può essere cambiata.

## Numero Codici Guasti F

Tali codici vengono mostrati quando il controllo elettronico rileva un problema nel forno o nell'elettronica.

Il codice errore è registrato nel Registro Errori nel Menù impostazioni. Tale errore può essere comunicato al tecnico dell'assistenza cosicché lui/lei possa comprendere le possibili cause del problema in anticipo.

## Blocco della tastiera

Tenere premuto il tasto chiave  per 3 secondi. I comandi risulteranno bloccati e verrà mostrata un'icona a forma di chiave.






Ripetere la stessa operazione per 3 secondi per sbloccare la tastiera.

N. B.: Resta sempre disponibile l'operazione di spegnimento.

## Preriscaldamento e Preriscaldamento Rapido

Ogni qualvolta viene impostata una modalità cottura e il forno si riscalda, si avvia il preriscaldamento; durante tale periodo, viene mostrata la temperatura corrente insieme all'icona del termometro.

Non appena raggiunge il 100%, il controllo emette un suono di "fine del preriscaldamento" e il valore della temperatura corrente scompare. Quando è necessario riscaldare il forno rapidamente, è disponibile una modalità di Preriscaldamento Rapido; essa utilizza gli elementi riscaldanti e la ventola di convezione in una maniera specifica al fine di ridurre il più possibile il tempo di riscaldamento.

Dopo aver impostato una delle funzioni di cottura per cui è disponibile il preriscaldamento e aver impostato il valore della temperatura desiderata, premere il tasto , dopo essere entrato nel menù funzioni, selezionare l'icona  tramite i tasti   e confermare tramite il tasto .

Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, il controllo suona e sia l'"Icona Preriscaldamento Rapido" e "temperatura corrente" scompaiono. Il forno passa automaticamente alla modalità di cottura desiderata precedentemente impostata: inserire le pietanze.









## Timer



### ATTENZIONE

Il timer nel vostro forno non accende o spegne l'elettrodomestico; il suo unico scopo è quello di allertarvi tramite il campanello. Quando volete spegnere il forno in modo automatico, utilizzare la funzione fine-della-cottura o cottura ritardata.

NOTA Premere il tasto OFF non reimposta né arresta il timer.

1. Premere il pulsante  e impostare il tempo desiderato utilizzando le frecce   e confermare con il pulsante . Per cambiare la selezione tra ore e minuti utilizzare le frecce  .
2. Il tempo può essere impostato da 1 minuto a 12 ore e 59 minuti e, quando impostata, il tempo rimanente è sempre visibile nella barra di stato inferiore fino a che il tempo non finisca o venga reimpostato.
3. Per cambiare o cancellare il tempo impostato, dovete reimpostare il timer tenendo premuto il tasto  per alcuni secondi.
4. Il formato del timer è solitamente HR MIN, passando a MIN SEC durante l'ultimo minuto.
5. Quando scade il tempo, il display mostra 00:00 e il campanello suona per un minuto o fino a che non venga premuto il pulsante .

### **Preriscaldare il Forno**

- Preriscaldare il forno quando utilizzate le modalità Cottura Inferiore, Inferiore ventilata e Cottura Ventilata.
- Utilizzare la modalità di Preriscaldamento Rapido quando si desidera un tempo minore per preriscaldare il forno.
- Selezionare una temperatura maggiore non accorcia il tempo di preriscaldamento.
- Il preriscaldamento è necessario per buoni risultati quando si cuociono al forno dolci, biscotti, pasticcini e pane.
- Preriscaldare aiuterà a rosolare arrostiti e a non disperdere i succhi della carne.
- Mettere le griglie da forno in posizione prima di preriscaldare.
- Durante il preriscaldamento, la temperatura di cottura selezionata viene sempre mostrata.
- Un segnale acustico confermerà che il forno è preriscaldato e la "temperatura rilevata" si spegnerà.

### **Suggerimenti per il Funzionamento**

- Dono posizionare teglie sulla porta del forno aperta.
- Utilizzare le luci interne del forno per vedere le pietanze attraverso il vetro della porta del forno piuttosto che aprire frequentemente la porta.

### **Utensili**

- Piatti da forno in vetro assorbono calore. Ridurre la temperatura del forno di 25°F (15°C) quando si cuoce su vetro.
- Utilizzare teglie che conferiscano la doratura desiderata. Il tipo di finitura della teglia aiuterà a determinare il grado di doratura che conferirà.
- Teglie lucide, di metallo liscio o leggermente antiaderenti / anodizzate riflettono il calore, conferendo una doratura più leggera e delicata. Dolci e biscotti richiedono questo tipo di utensili.
- Teglie scure, ruvide o opache assorbiranno il calore, rendendo la crosta più dorata e croccante. Utilizzare questo tipo per le torte.
- Per croste scure e croccanti, utilizzare utensili di metallo scuro antiaderenti / anodizzati o scuro, opaco o articoli da forno in vetro. Teglie da forno coibentate possono allungare il tempo di cottura.
- Non cucinare con la teglia vuota in forno, in quanto ciò potrebbe cambiare le prestazioni di cottura.
- Conservare la teglia per grigliare fuori dal forno.

### **Condensazione e Temperatura Forno**

- È normale che una certa quantità di umidità evapori dalle pietanze durante qualunque processo di cottura. La quantità dipende dall'umidità contenuta nelle pietanze. L'umidità può condensarsi su qualunque superficie più fredda rispetto all'interno del forno, ad esempio il pannello di controllo.
- Il vostro nuovo forno ha un sensore di temperatura elettronico che permette di mantenere una temperatura accurata. Il vostro precedente forno può aver avuto un termostato meccanico che si spostava gradualmente nel tempo verso una più alta temperatura. È normale che possiate avere la necessità di adattare le vostre ricette quando cucinate in un nuovo forno.

### **Cottura al Forno ad Alta Quota**

- Quando si cucina ad altitudini elevate, le ricette e i tempi di cottura variano.

## Istruzioni per l'accensione iniziale

Una volta che il forno è stato collegato alla corrente elettrica per la prima volta, il controllo si prepara automaticamente per impostare una serie di impostazioni utente, che rimangono immagazzinate in caso di successive accensioni.



NOTA Sia durante il primo che i successivi collegamenti alla corrente elettrica, il meccanismo di bloccaggio della porta si calibra - **in questa fase, tenere sempre la porta chiusa.**

- Lingua
- Temperatura e Peso
- Ora
- Data

**Fare riferimento al paragrafo IMPOSTAZIONI UTENTE per le istruzioni di impostazione.**


Dopo aver effettuato le impostazioni utente, il controllo si sposta automaticamente alla schermata "Standby" del display.








Con il forno acceso, selezionare l'icona  e confermare con il tasto  per accedere al menù IMPOSTAZIONI. Tale menù permette di personalizzare le impostazioni del vostro forno. Per accedervi, non devono essere in corso cotture né funzioni temporizzate.

NOTA Il Menù impostazioni non può mai essere impostato se una qualunque funzione a tempo è già impostata: cancellare prima qualunque funzione a tempo attiva.


1. Premere i tasti   per selezionare il sottomenù e confermare con il tasto .



2. Utilizzare il presente menù per cambiare le seguenti impostazioni: Premere i tasti   o   per selezionare le impostazioni o cambiare un sottomenù tra i sei disponibili e confermare per mezzo del tasto .









### Lingua

Premere la freccia   per selezionare la lingua tra quelle disponibili e confermare con il tasto .










### Temperatura e Peso

Premere la freccia   o   per selezionare una delle due opzioni temperatura "°C/°F" o opzioni peso Kg/lb e confermare con il tasto .



### Ora


Premere la freccia   per selezionare il formato ora tra le opzioni "12h AM/PM o 24h" e confermare con il tasto . Successivamente, impostare l'ora premendo le frecce   e confermare con il tasto .





## Data

Premere la freccia  $\triangle \nabla$  per selezionare il formato data tra l'opzione "G.M.A - A.M.G. - M.G.A." e confermare con il tasto **(OK)**. Successivamente, impostare il valore premendo le frecce  $\triangle \nabla$  e confermare con il tasto **(OK)**.




## Volume



Premere la freccia  $\triangle \nabla$  per selezionare il grado di luminosità richiesto e confermare con il tasto **(OK)**.




## Luminosità




Premere la freccia  $\triangle \nabla$  per scegliere quale impostazione luminosità cambiare tra ON o STANDBY, poi tramite le frecce  $\triangle \nabla$  selezionare il grado di luminosità richiesto e confermare con il tasto **(OK)**.



Con il forno acceso, selezionare l'icona  e confermare con il tasto  per accedere al menù IMPOSTAZIONI. Tale menù permette di impostare una serie di parametri o funzioni speciali. Permette inoltre di accedere alla lista eventi errore.

1. Premere i tasti   per selezionare il sottomenù e confermare con il tasto .







2. Utilizzare il presente menù per cambiare le seguenti impostazioni: Premere i tasti   per selezionare la voce da impostare o da mostrare sul display dai tre disponibili e confermare con il tasto .



## Demo


Lo scopo di tale funzione è quello di impostare la modalità DEMO che rende il forno inutilizzabile per cucinare ma esegue una dimostrazione delle funzioni in automatico.

1. Premere i tasti   per selezionare la voce ON.
2. Confermare con il tasto .
3. Premere il tasto .


Dopo circa 30 secondi il forno inizia a funzionare in tale modalità.

Per arrestare momentaneamente la funzione DEMO, tenere semplicemente premuto qualunque tasto per pochi secondi fino a che il forno vada in standby.

Per riavviarla, premere il tasto .


Per disabilitare la funzione, accedere alla schermata DEMO e impostarla su OFF. Confermare con il tasto .

**NOTA** Una volta impostata, la funzione rimane abilitata anche se il forno è disconnesso dall'alimentazione elettrica.



## Registro Eventi

Il menù permette di controllare qualunque errore registrato. Tali codici possono essere notificati al servizio di assistenza post-vendita.



## Accendere e spegnere il forno



### IMPORTANTE

- Il tasto **OK** non arresta la funzione.
- Dopo aver spento il forno, la ventola di raffreddamento continua a funzionare fino a che le parti interne del forno non si siano raffreddate.

Premere **1** per accendere il forno e premere nuovamente per spegnerlo. Il forno torna in modalità standby.

## Selezionare la modalità di cottura



### IMPORTANTE

- Non lasciare la porta aperta per lungo tempo durante la cottura.
- La porta deve essere tenuta chiusa durante le funzioni di COTTURA GRILL.
- Posizionare il grill o i grill sul livello appropriato.

Funzioni	
	COTTURA INFERIORE
	COTTURA
	COTTURA CIRCOLARE VENTILATA
	COTTURA VENTILATA
	COTTURA VENTILATA INFERIORE
	COTTURA ECO
	GRILL
	GRILL VENTILATO INFERIORE
	GRILL VENTILATO
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (Su alcuni modelli)
	AIRFRY
	SCONGELAMENTO
	DISIDRATAZIONE
	MANTENERE IN CALDO
	MANTENERE IN CALDO PLUS

### Funzioni



SABBATH (Su alcuni modelli)



AUTO-PULIZIA

1. Selezionare l'icona e premere il tasto **OK**. Selezionare la modalità di cottura adeguata per le pietanze da cuocere utilizzando le frecce **<** **>** e confermare con il tasto **OK**.
2. Sul display è ancora possibile cambiare la modalità di cottura utilizzando i tasti **<** **>**.
3. Se la temperatura proposta è corretta, confermare con il tasto **OK** per avviare la cottura, altrimenti, se il tasto **OK** non viene premuto entro 10 secondi, il forno cambia in modalità automatica e l'icona della modalità di cottura diventa animata.

## Cambiare la modalità di cottura

1. Durante la cottura non temporizzata, si può impostare una pausa di cottura premendo il tasto **OK**. Tutte le impostazioni della funzione di cottura impostata si conservano e possono essere riattivate premendo nuovamente lo stesso tasto.
2. Per cambiare la modalità di cottura mentre il forno è in funzione, premere il tasto **OK** e poi il tasto **↵**. A questo punto, si può selezionare un'altra modalità di cottura tra quelle disponibili nella lista tramite le frecce **<** **>**.

## Funzione AirFry

La funzione AirFry o frittura dei cibi al forno, grazie a un flusso d'aria perfettamente distribuito, promette di cuocere cibi croccanti e perfettamente cotti con pochissimo olio e, in alcuni casi, senza olio.

Mangiare sano, cucinando pietanze in modo gustoso e senza esagerare con grassi e condimenti, è possibile.

AirFry di Fulgor Milano permette di impostare la funzione e la temperatura dal pannello comandi, da 150 a 290°C, con una temperatura di default di 180°C. Lo speciale vassoio, in dotazione o acquistabile separatamente, è dotato di piccole aperture che consentono all'aria di circolare uniformemente in tutto il forno.

## Cambiare la temperatura



### IMPORTANTE




























- La funzione GRILL funziona su tutti i livelli. Non si può impostare nessuna temperatura in quanto lavora a cicli fissi secondo il livello impostato da L1 a L5.
- La temperatura massima della funzione GRILL è limitata in base al livello impostato.
- In tutte le modalità di cottura in cui la temperatura è fissa, essa non viene mostrata sullo schermo.
- Alla fine di una funzione, lo schermo mostra la temperatura residua interna dalla schermata di standby.

1. Dalla schermata di anteprima della modalità di cottura, si può cambiare la temperatura tramite le frecce **Δ** **∇** confermando successivamente con il tasto **OK**.
2. Una volta che la cottura è iniziata, la temperatura può comunque essere cambiata in qualsiasi momento, tramite le frecce **Δ** **∇**.

MODALITÀ DI COTTURA	ICONA	PRERISCALDAMENTO RAPIDO	SONDA TERMICA CARNE	TEMPERATURA		
				Min.	Preimpostare	Max.
SCONGELAMENTO				***	***	***
DISIDRATAZIONE				120° F (50° C)	140° F ( 60° C)	160° F ( 70° C)
MANTENERE IN CALDO				85° F (30° C)	105° F ( 40° C)	120° F ( 50° C)
MANTENERE IN CALDO PLUS				130° F (55° C)	165° F ( 75° C)	210° F (100° C)
COTTURA INFERIORE		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
COTTURA		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
COTTURA ECO				165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
COTTURA CIRCOLARE VENTILATA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
COTTURA VENTILATA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
GRILL VENTILATO		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
COTTURA INFERIORE VENTILATA		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRILL VENTILATO		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
COTTURA GRILL L1					375° F (190° C)	
COTTURA GRILL L2					400° F (205° C)	
COTTURA GRILL L3					430° F (220° C)	
COTTURA GRILL L4					450° F (235° C)	
COTTURA GRILL L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (se presente)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⋈		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABBATH (se presente)				75° F (25° C)	140° F ( 60° C)	140° F (60° C)
AUTO-PULIZIA					860° F (460° C)	

## Menù scelta rapida cotture

La funzione menù scelta rapida vi dà la possibilità di selezionare rapidamente i modi cottura più adatti al tipo di pietanza che volete cucinare.

	PRIMI PIATTI			
	POLLAME			
	CARNI			
	PESCE			
	VERDURE			
	DOLCI			
	PANE/PIZZA			

## Fase di preriscaldamento

Mentre il forno è in fase di preriscaldamento, la temperatura corrente viene mostrata sotto l'icona della modalità di cottura.



Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, viene emesso un segnale acustico e la temperatura corrente scompare.



## Eco

Tale modalità è intesa per il risparmio energetico. Ideale per pietanze surgelate o precotte e pasti porzionati di piccole dimensioni. Il tempo di preriscaldamento è molto breve e la cottura tende ad essere più lenta. Non è raccomandato per carichi pesanti, quali grandi porzioni o preparazioni di pasti di grandi dimensioni.

## Preriscaldamento Rapido

La funzione PRERISCALDAMENTO RAPIDO permette di raggiungere la temperatura desiderata più velocemente rispetto al preriscaldamento standard. La funzione può essere abilitata per tutte le modalità di cottura indicate nella tabella a pag. 18, nella colonna PRERISCALDAMENTO RAPIDO.

### Per selezionare PRERISCALDAMENTO RAPIDO:

1. Selezionare la modalità di cottura come precedentemente indicato e premere il tasto **OK** per mostrare la schermata di anteprima della modalità di cottura.
2. Premere il tasto **⏺**.  
Selezionare l'icona **⏺** tramite le frecce e confermare con il tasto **OK**. Il simbolo **⏺** appare nella parte più in basso dello schermo.



3. Premere nuovamente il tasto **OK** per avviare la funzione. La schermata del display mostra l'icona delle funzioni attive fino a che non viene raggiunta la temperatura impostata. Successivamente la funzione passa in automatico alla modalità di cottura selezionata.



## Utilizzo Luci Forno

Un solo tasto luci attiva le luci.

Premere **☾** per accendere o spegnere le luci.

Le luci del forno si accendono automaticamente quando la porta è aperta.

Quando un forno viene utilizzato, le luci si accendono automaticamente all'avvio di una modalità di cottura.

Le luci del forno si spegneranno automaticamente quando una modalità di cottura viene cancellata.

NOTA: Le luci non funzionano durante la modalità Auto-Pulizia.

NOTA: Una volta accese, le luci si spengono automaticamente dopo 3 minuti. Per riaccenderle premere il tasto o aprire la porta.

Assicurarsi che data e ora siano impostate correttamente.  
La modalità temporizzata spegne il forno alla fine del tempo di cottura.

## ATTENZIONE









Non lasciare mai pietanze nel forno per più di un'ora prima e dopo la cottura.  
Ciò potrebbe causare il deterioramento delle pietanze stesse.

**NOTA** Le funzioni temporizzate non possono essere utilizzate se la sonda termica carne è accesa. Il tempo di cottura massimo che può essere impostato è 12 h.


### Tempo di Cottura



Utilizzare la funzione "Tempo di Cottura" per far funzionare il forno per un determinato periodo di tempo. Il forno si avvia immediatamente e si spegne automaticamente una volta che il tempo è terminato.

#### Per Impostare una Modalità Temporizzata

1. Selezionare la modalità di cottura e la temperatura.
2. Ci sono due modi di impostare la funzione.
  - a) Sezionare  per impostare la durata e premere .
  - b) Sezionare  per impostare l'ora di arresto e premere .
3. Dopo aver selezionato una delle suddette opzioni, impostare il tempo tramite le frecce   e confermare con il tasto .
4. Dopo aver premuto il tasto , la cottura viene avviata e le informazioni sul tempo di cottura vengono mostrate sulla schermata del display.

- Modalità di cottura
- Temperatura
- Tempo di cottura
- Fine del tempo di cottura









5. Dopo la cottura, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la cottura è terminata.  
Per cambiare il tempo di cottura quando il forno è già in funzione, premere semplicemente il tasto  e inserire il nuovo tempo di cottura prima di premere nuovamente il tasto .

### Ora di Arresto

Utilizzare la funzione "Ora di Arresto" per ritardare l'avvio della cottura temporizzata. Inserire l'ora di arresto della cottura e il forno calcolerà in automatico l'ora di avvio. Il forno si accende e si spegne automaticamente.



#### Per Ritardare l'Inizio della Modalità Temporizzata

1. Prima di tutto impostare il tempo di cottura richiesto come indicato nel paragrafo "TEMPO DI COTTURA".
2. Sezionare  per impostare l'ora di arresto e premere .
3. Impostare l'ora di arresto della cottura tramite le frecce   e confermare con il tasto .
4. Dopo aver premuto il tasto , la funzione viene messa in standby e i dettagli della cottura posticipata sono mostrati sullo schermo.

- Modalità di cottura
- Temperatura
- Ora di arresto
- Tempo di cottura



5. Dopo la cottura, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la cottura è terminata.

Per cambiare il tempo di cottura quando il forno è già in funzione, premere semplicemente il tasto  e inserire il nuovo tempo di cottura prima di premere nuovamente il tasto .

Quando vengono cotti arrostiti, bistecche o pollame, questa è il modo migliore per vedere quando la pietanza è adeguatamente cotta.

Questo forno è opzionalmente provvisto della funzione sonda termica carne per sentire la temperatura interna della carne e arrestare la cottura non appena viene raggiunto il valore impostato.

Quando viene utilizzata la sonda termica, il forno controlla automaticamente il tempo di cottura.

**NOTA:** la sonda termica per alimenti è un accessorio disponibile solo in alcune versioni del prodotto.

La tenerezza, il gusto ed il sapore sono il risultato di un controllo preciso e funzionale.

La sonda termica per alimenti è un termometro che, inserito nella pietanza, permette di controllarne la temperatura interna e di usarla per stabilire la fine della cottura.

La carne, ad esempio, può sembrare cotta all'esterno, ma all'interno può essere ancora rosa!

La temperatura raggiunta dalle pietanze durante la cottura è strettamente connessa con problemi di salute e igiene. I batteri possono essere contenuti i qualsivoglia tipo di carne, pollame, pesce, così come nelle uova crude.

Alcuni tipi di batteri fanno andare a male il cibo, altri, come la Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli e lo Staphylococcus aureo, possono nuocere gravemente alla salute. I batteri si moltiplicano molto rapidamente sopra i 4.4° fino a 60°C. La carne macinata è particolarmente a rischio da questo punto di vista.

Per evitare la moltiplicazione dei batteri, è necessario prendere le seguenti misure:

- Non scongelare i cibi a temperatura ambiente, ma sempre in frigo oppure in forno utilizzando l'apposita funzione. In quest'ultimo caso cucinare il cibo immediatamente dopo.
- Riempire il pollame subito prima di mangiarlo. Non acquistare mai pollame ripieno confezionato e comprare il pollame ripieno già cotto quando si intende mangiarlo entro 2 ore.
- Marinare il cibo in frigo, non a temperatura ambiente.
- Usare una sonda termica per alimenti per controllare la temperatura della carne, del pesce e del pollame se sono più spessi di 5 cm in modo da accertarsi che vengano raggiunte le temperature minime di cottura.
- I maggiori pericoli vengono dal pollame cotto male, particolarmente pericoloso per la Salmonella.
- Evitare di interrompere il processo di cottura, ad esempio, cuocendo parzialmente le pietanze, conservandoli e finendoli di cuocere successivamente. Tale sequenza incoraggia la crescita di batteri grazie alle temperature "calde" raggiunte all'interno delle pietanze.
- Arrostitire la carne ed il pollame in forno a temperature di almeno 165°C.

**NB:** Utilizzare esclusivamente la sonda termica carne fornita con l'elettrodomestico.

In ogni caso, raccomandiamo la consultazione della seguente tabella presa dal Database della National Food Safety (USA).

Pietanza	Temperatura interna minima
<b>Macinati</b>	
Hamburger	71° C
Manzo, vitello, agnello, maiale	74° C
Pollo, tacchino	74° C
<b>Manzo, vitello, agnello</b>	
Arrosti e bistecche:	
Al sangue	La temperatura per la cottura al sangue non viene riportata dal NFSD perché non sicura dal punto di vista sanitario.
Poco cotta	63° C
Media	71° C
Ben cotta	77° C
<b>Maiale</b>	
Bracirole, arrostiti, costolette:	
Media	71° C
Ben cotta	77° C
Prosciutto fresco	71° C
Salsicce fresche	71° C
<b>Pollame</b>	
Pollo intero o a pezzi	82° C
Anatra	82° C
Tacchino intero (non ripieno)	82° C
Petto di tacchino	77° C



## **ATTENZIONE**

- Per evitare ustioni, utilizzare un guanto da cucina per rimuovere la sonda termica carne quando il forno è caldo.
- Rimuovere sempre la sonda termica utilizzando l'impugnatura. Se rimossa utilizzando il cavo, potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che gli alimenti siano completamente scongelati quando viene inserita la sonda termica. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.

**NOTA** La sonda termica carne non è abilitata al funzionamento per tutte le funzioni (funzione sonda termica carne non disponibile neanche per Ricette). Se inserita durante una di queste funzioni, appare un messaggio di rimozione della sonda termica sullo schermo.


Se la sonda termica carne viene accidentalmente rimossa durante il funzionamento, compare un messaggio di avvertimento sullo schermo.

La temperatura della sonda termica può essere impostata tra 104°F e 212°F (40°C - 100°C).


Il forno conserva l'ultima temperatura impostata dall'utente.

Inserire la punta della sonda termica nella parte centrale e più spessa della carne.


Assicurarsi che la sonda termica non sia a contatto con grasso, ossa, parti del forno o dei contenitori.

Quando inserita, la sonda termica carne viene automaticamente riconosciuta e appare l'icona  sullo schermo.

Quando una modalità di cottura viene avviata con la sonda termica inserita, compare automaticamente la schermata del display per impostare la funzione.



1. Impostare la temperatura della sonda termica richiesta tramite le frecce  $\Delta$   $\nabla$  e confermare con il tasto  $\text{OK}$ .



2. Dopo aver premuto il tasto  $\text{OK}$ , la cottura viene avviata e tutti i dettagli di cottura con sonda termica vengono mostrati sul display.

- Modalità di cottura
- Temperatura forno
- Impostazione temperatura sonda termica
- Temperatura corrente sonda termica

Una volta che la temperatura della sonda termica impostata viene raggiunta, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la cottura è terminata.

**NOTA:** Una volta che la cottura è iniziata, la temperatura del forno può comunque essere cambiata in qualsiasi momento tramite le frecce  $\Delta$   $\nabla$ .

Per cambiare la temperatura della sonda termica, premere il tasto  $\text{OK}$  e poi il tasto  $\leftarrow$  ed infine nuovamente il tasto  $\text{OK}$ .

**Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Arrosto**

Arrostire è cuocere con aria riscaldata. Sia gli elementi superiori che inferiori nel forno vengono utilizzati per riscaldare l'aria, ma non viene utilizzata la ventola per far circolare l'aria.

Seguire la ricetta o le indicazioni per cibi precotti per le temperature, tempi e posizione griglia. Il tempo di cottura arrosto varia con la temperatura degli ingredienti e le dimensioni, forma e finitura degli utensili per la cottura al forno.

**Linee Guida Generali**

- Per risultati migliori, cuocere al forno pietanze su un solo ripiano con almeno 1" - 1 1/2" (2,5 - 3cm) di spazio tra gli utensili e le pareti del forno.
- Utilizzare una griglia quando si seleziona la modalità cottura al forno.
- Controllare la cottura al tempo di cottura minimo.
- Utilizzare prodotti in metallo (antiaderenti o non), vetro resistente al calore, vetroceramica, ceramica o altri utensili adatti al forno.
- Quando si utilizza vetro resistente al calore, ridurre la temperatura raccomandata di 25°F (15°C).
- Utilizzare teglie da forno con o senza bordi o pirofile.
- Teglie di metallo scuro o coperture antiaderenti cucinano più in fretta con maggiore doratura. Teglie da forno coibentate allungano leggermente il tempo di cottura per la maggior parte dei cibi.
- Non utilizzare fogli di alluminio o vassoi di alluminio usa e getta per coprire parti del forno. L'alluminio è un ottimo isolante e il calore verrebbe intrappolato al di sotto di esso. Ciò altererebbe l'esecuzione della cottura e può danneggiare la finitura del forno.
- Evitare di utilizzare la porta aperta per poggiare le teglie.
- Suggerimenti per Risoluzione Problemi di Cottura al Forno si trovano a Pagina 36.

**Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Circolare Ventilata**


- Ridurre la temperatura della ricetta per cottura al forno di 25°F (15°C).
- Per risultati migliori, le pietanze devono essere cotte scoperte, in teglie con bordi bassi per sfruttare al meglio la circolazione d'aria. Utilizzare teglie di alluminio brillante per risultati migliori a meno che diversamente specificato.
- Possono essere utilizzati vetro resistente al calore o ceramica. Ridurre la temperatura di altri 25°F (15°C) quando si utilizzano pirofile di vetro resistente al calore per una diminuzione totale di 50°F (30°C).
- Possono essere utilizzate teglie di metallo scuro. Notare che le pietanze potrebbero scurirsi più velocemente con l'utilizzo di teglie da forno di metallo scuro.
- Il numero di griglie utilizzate è dato dall'altezza delle pietanze da cuocere.
- Prodotti da forno, per la maggior parte, cuociono estremamente bene in convezione. Non provare a convertire ricette quali creme, quiches, torta di zucca o cheesecake che non traggono alcun beneficio dal processo di riscaldamento a convezione. Utilizzare la modalità di Cottura al Forno standard per questo tipo di pietanze.
- La cottura su più griglie per prodotti da forno viene effettuata su griglie in posizione 1, 2, 3 e 4. Tutti e quattro le griglie possono essere utilizzate per dolci, biscotti e aperitivi.
  - Cottura al forno su 2 griglie Usare le posizioni 1 e 3.
  - Quando si cuoce al forno una torta a quattro strati nello stesso

momento, distribuire le teglie cosicché una teglia non sia direttamente sopra l'altra. Per risultati migliori, posizionare i dolci nella parte anteriore della griglia superiore e nella parte posteriore della griglia inferiore (Vedere il grafico a destra). Lasciare uno spazio di 1" - 1 1/2" (2,5 - 3cm) intorno alla teglia.

- Convertire le vostre ricette può essere facile. Scegliere una ricetta che può funzionare bene in cottura ventilata.
- Ridurre la temperatura e il tempo di cottura se necessario. Potrebbero volerci alcune prove ed errori per raggiungere un risultato perfetto. Tenere traccia della vostra tecnica per la prossima volta che vorrete preparare la ricetta utilizzando la cottura ventilata.
- Suggerimenti per Risoluzione di Problemi di Cottura al Forno si trovano a Pagina 36.

**Pietanze raccomandate per la modalità Cottura Inferiore Ventilata:**

Aperitivi Biscotti Dolcetti da Caffè  
 Dolcetti (da 2 a 4 griglie) Pane al Lievito fresco  
 Bignè  
 Muffin  
 Stufati e Antipasti  
 Prodotti da Forno (posizione griglia 1, 2, 3)  
 Prodotti Lievitati ad Aria (Soufflé, Dolci con Top di Meringa, Torta Paradiso, Torta Chiffon)



### Suggerimenti ricette facili e veloci

Convertire dalla COTTURA AL FORNO standard a quella VENTILATA: Ridurre la temperatura di 25°F (15°C).

Utilizzare lo stesso tempo della cottura al forno se inferiore ai 10 - 15 minuti.

La cottura di pietanze con un tempo di cottura al forno inferiore ai 30 minuti devono essere controllati 5 minuti prima che nelle ricette per la cottura al forno standard.

Se le pietanze vengono cotte al forno per più di 40 - 45 minuti, il tempo di cottura al forno dovrebbe essere ridotto del 25%.

### Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Ventilata

- Non preriscaldare per la Cottura Ventilata
- Cuocere arrosto in una teglia con bordi bassi e scoperta.
- Quando si cuociono arrosto polli o tacchini interi, cucirne le ali dietro la schiena e legare le zampe non troppo strette con dello spago da cucina.
- Utilizzare una teglia a due pezzi per cuocere arrosto scoperto.
- Utilizzare la sonda termica o un termometro per carne per determinare la cottura interna alla temperatura "FINALE".
- Ricontrollare la temperatura interna di carne o pollame inserendo il termometro da carne in un altro punto.
- Volatili di grandi dimensioni potrebbero aver bisogno di essere coperti con foglio di alluminio (e fatti rosolare in padella) durante una parte del tempo di cottura arrosto per prevenire una eccessiva doratura.

### Suggerimenti ricette facili e veloci

Convertire dalla **COTTURA INFERIORE** standard alla **COTTURA VENTILATA**:

- Le temperature non devono essere abbassate.
- Arrostiti, grandi tagli di carne e pollame in generale necessitano del 10-20% in meno del tempo di cottura. Controllare in anticipo la cottura.
- Stufati o brasati cotti al forno coperti durante la **COTTURA VENTILATA** cuociono all'incirca nello stesso tempo.
- Per motivi igienico-sanitari, la temperatura minima per pollame ripieno è 165°F (75°C).
- Dopo aver rimosso il prodotto dal forno, appoggiarvi sopra un foglio di alluminio per 10 - 15 minuti prima di tagliare se necessario per aumentare la temperatura finale delle pietanze di 5° - 10°F (3° - 6°C).

I tempi di cottura sono indicativi e dipendono anche dallo spessore e dalla temperatura di partenza della carne prima della cottura.

### Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Grill Ventilato

- Posizionare la griglia nella posizione richiesta prima di accendere il forno.
- Utilizzare la Cottura Grill Ventilato con la porta del forno chiusa.
- Non preriscaldare il forno.
- Utilizzare una teglia a due pezzi.
- Girare le carni a metà cottura (vedere tabella cottura grill ventilato).

I tempi di cottura grill standard o ventilato sono approssimativi e potrebbero variare leggermente.

I tempi di cottura sono indicativi e dipendono anche dallo spessore e dalla temperatura di partenza della carne prima della cottura.

### Suggerimenti e Tecniche per la Cottura Grill

- Posizionare la griglia nella posizione richiesta prima di accendere il forno.
- Utilizzare la Cottura Grill con la porta del forno chiusa.
- Preriscaldare il forno 5 minuti prima di utilizzarlo.
- Utilizzare una teglia a due pezzi.
- Girare le carni a metà cottura (vedere tabella cottura grill ventilato).

I tempi di cottura grill standard o ventilato sono approssimativi e potrebbero variare leggermente.

I tempi di cottura sono indicativi e dipendono anche dallo spessore e dalla temperatura di partenza della carne prima della cottura.

### Suggerimenti e Tecniche per Disidratare

L'essiccazione può essere effettuata utilizzando la modalità Disidratazione.

Viene utilizzata una temperatura più bassa e l'aria riscaldata in circolo rimuove lentamente l'umidità per la conservazione degli alimenti.

La temperatura della modalità Disidratazione è pre-programmata a 140°F (60°C).

Le temperature disponibili nella modalità Disidratazione vanno da 120°F (50°C) a 160°F (70°C).

Più griglie possono essere utilizzate contemporaneamente.

Alcuni alimenti richiedono fino a 14-15 ore di tempo per essiccarsi completamente.

Consultare un libro di conservazione degli alimenti per gli specifici tempi e la gestione dei diversi alimenti.

Tale modalità è adatta ad una varietà di frutta, verdura, spezie e strisce di carne.







Retini per essiccare possono essere acquistati in negozi di cucina specializzati.

Utilizzando asciugamani di carta, l'umidità di alcuni alimenti (quali pomodori a fette o pesche a fette) può venire assorbita prima che l'essiccazione abbia inizio.


## Tabella Disidratazione

ALIMENTO	PREPARAZIONE	TEMPO DI ESSICCAZIONE APPROSSIMATIVO* (ore)	CONTROLLO ESSICCAZIONE	
<b>FRUTTA</b>				
<b>Mele</b>	Immerse in ¼ di tazza di succo di limone e 2 tazze d'acqua, ¼ fette	11 - 15	Leggermente duttili	
<b>Banane</b>	Immerse in ¼ di tazza di succo di limone e 2 tazze d'acqua, ¼ fette	11 - 15	Leggermente duttili	
<b>Ciliegie</b>	Lavare e tamponare. Per ciliegie fresche, rimuovere i noccioli	10 - 15	Duttili, coriacee, gombose	
<b>Bucce e Fette di arance</b>	¼ fette di arancia; parte di buccia di arancia finemente pelata dalle arance	Bucce: 2 - 4 Fette: 12 - 16	Buccia di arancia: secca e friabile Fette di arancia: la buccia è secca e friabile, il frutto è leggermente umido	
<b>Anelli di ananas</b>	Tamponati	In scatola: 9 - 13 Freschi: 8 - 12	Morbidi e duttili	
<b>Fragole</b>	Lavare e tamponare. Fettate spesse ½", buccia (esterno) sulla griglia	12 - 17	Secche, friabili	
<b>VERDURE</b>				
<b>Peperoni</b>	Lavare e tamponare. Rimuovere la membrana del peperone, tagliare grossolanamente a pezzi di circa 1"	16 - 20	Coriacei non umidi all'interno	
<b>Funghi</b>	Lavare e tamponare. Tagliare il gambo Tagliare a fette di 1/8"	7 - 12	Duri e coriacei, secchi	
<b>Pomodori</b>	Lavare e tamponare. Tagliare a fette spesse 1/8", asciugare bene	16 - 23	Secchi, color rosso mattone	
<b>SPEZIE</b>				
<b>Origano, salvia, prezzemolo, timo e finocchio</b>	Sciacquare e asciugare con asciugamano di carta	Seccare a 120°F (60°C)	3 - 5	Croccanti e friabili
<b>Basilico</b>	Utilizzare foglie di basilico di 3 - 4 pollici dalla punta. Spruzzare con acqua, scuotere via l'umidità e asciugare.	Seccare a 120°F (60°C)	3 - 5	Croccanti e friabili

La funzione Ricette del vostro forno vi dà la possibilità di cucinare pietanze senza dover ogni volta impostare il forno manualmente. Selezionando una ricetta "SET", la modalità cottura, la temperatura e il tempo vengono impostati automaticamente in base alla ricetta selezionata dal menù.

Lista Ricette	Tipo di Alimento	Condizione alimento	Lista Ricette	Informazioni mostrate
PREIMPOSTATE O PERSONALI		FRESCO	PASTA PIZZA PRIMI PIATTI	TIPO DI ACCESSORIO POSIZIONE LIVELLO PESO ALIMENTO TEMPO DI COTTURA PRERISCALDAMENTO RICHiesto (SÌ/NO)
		CONGELATO		
		INTERO	CARNE	
		A PEZZI		
		INTERO	POLLAME	
		A PEZZI		
		INTERO	PESCE	
		A PEZZI		
		-	VERDURE	
		-		
		-	TORTE	
		-		

### Selezionare una ricetta già impostata:

1. Accendere il forno, selezionare l'icona  e premere il tasto **OK**.
2. Utilizzando le frecce  $\Delta$   $\nabla$  selezionare la lista "PREIMPOSTATE" o "PERSONALI" e confermare tramite il tasto **OK**.
3. Scegliere il tipo di alimento da cuocere utilizzando le frecce  $\Delta$   $\nabla$  e le frecce  $\triangleleft$   $\triangleright$  e confermare tramite il tasto **OK**.
4. Utilizzando le frecce  $\Delta$   $\nabla$  scegliere tra "FRESCO" o "CONGELATO" o in altri casi tra "INTERO" o "A PEZZI" e confermare tramite il tasto **OK**.
5. Selezionare la ricetta richiesta tramite le frecce  $\Delta$   $\nabla$  e confermare con il tasto **OK**.
6. Quando la ricetta è selezionata, compare la seguente schermata sul display:

TACCHINO ARROSTO	
GRIGLIA RETTANGOLARE	
LIVELLO	1
 PESO	3800g
TEMPO DI COTTURA	03:00
PRERISCALDO	SI
<b>START</b>	SALVARE

- Per avviare una ricetta, confermare con il tasto **OK**.  
Durante una ricetta, una serie di messaggi sonori e visivi vi chiedono di eseguire le seguenti operazioni. Seguire semplicemente le istruzioni sullo schermo.
- Dopo la cottura, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la ricetta è terminata.

### Salvare una ricetta personalizzata:

Una volta che la ricetta è stata selezionata, le impostazioni "Tempo" e "Peso" possono essere cambiate e la ricetta può essere salvata tra quelle "PERSONALI".

- Una volta che la ricetta è stata selezionata, premere il tasto **△** e confermare tramite il tasto **OK**.
- Per cambiare il peso, inserire il peso desiderato tramite le frecce **△** **▽** e confermare con il tasto **OK**.



- Il forno passa automaticamente al tempo di cottura. Per cambiare questo tempo, utilizzare le frecce **△** **▽** e confermare nuovamente tramite il tasto **OK**.



- A questo punto, la ricetta può essere salvata su "PERSONALI" selezionando "SALVA" e confermando tramite il tasto **OK**.




**NOTA** Se i valori di tempo e peso vengono cambiati e non salvati subito, alla fine della ricetta, compare un messaggio che chiede se si vogliono salvare o no.


- Per avviare la ricetta, premere il tasto **OK**.

### Cancelare una ricetta personalizzata:

- Per eliminare una ricetta dalla lista delle ricette personalizzate, selezionare la ricetta.
- Premere il tasto **◀** e selezionare la scelta e confermare con il tasto **OK**.




PIZZA PIZZERIA 350°C è stato specificatamente studiato per cucinare al forno PIZZE perfette in appena pochi minuti.

Per ottenere perfetti risultati selezionare il tasto  per accedere a questa speciale ricetta. Dopo aver inserito le vostre impostazioni, le ricette Pizza Pizzeria 350°C faranno il resto, raggiungendo circa 650°F (345°C) attivando gli elementi riscaldanti al 100% della loro capacità.











A questa temperatura si assicura una base croccante e una cottura adeguata dei condimenti della vostra pizza, come quella della pizzeria.

Il segreto per una buona pizza è nella semplicità di un impasto ben lievitato, preparato e ben cotto: utilizzare una ridotta quantità di condimenti di buona qualità.

Lista Ricette	Tipo di Alimento	Condizione alimento	Lista Ricette	Informazioni mostrate
PREIMPOSTATE O PERSONALI		PIZZA SINGOLA SOTTILE	TEMPO DI COTTURA PROPOSTO	TIPO DI ACCESSORIO
		PIZZA SINGOLA SPessa		POSIZIONE LIVELLO
		PIZZA DOPPIA SOTTILE		TEMPO DI COTTURA
		PIZZA DOPPIA SPessa		PRERISCALDAMENTO RICHIESTO (SÌ/NO)
		PIZZA MULTI SOTTILE		
		PIZZA MULTI SPessa		

Pizza	Peso Impasto Lievitato	Diametro
SOTTILE	180 gr	30 cm
SPessa	260 gr	30 cm

### Selezionare una ricetta preimpostata "PIZZA PIZZERIA 350°C":

1. Avviare il forno e selezionare l'icona  e poi  e confermare con il tasto .
2. Utilizzando le frecce   selezionare la lista "PREIMPOSTATE" o "PERSONALI" e confermare tramite il tasto .
3. Scegliere il tipo di pizza da cucinare tramite le frecce   e confermare con il tasto .
4. Dopo che la ricetta è stata selezionata, compare la seguente schermata:
5. una volta confermato con il tasto , il forno si preriscalda e, quando ha terminato, emette un segnale acustico e il display dice che è il momento giusto per infornare le pizze. La cottura inizia in automatico quando si chiude la porta e, da questo momento fino alla fine, non ci sono altre impostazioni da inserire o altro da avviare; dovete semplicemente seguire le istruzioni sul display.




Una volta che la ricetta è stata selezionata l'impostazione del "Tempo" può essere cambiata (fa 01:00 min/sec a 59:59 min/sec) e la ricetta può essere salvata tra le ricette "PERSONALI" della funzione speciale Pizza Pizzeria 350°C. Se richiesto, anche la ricetta salvata può essere cancellata.

**Se il tempo viene cambiato e non salvato subito, alla fine della ricetta, compare un messaggio che chiede se si vuole salvare o no.**

(PER ULTERIORI DETTAGLI SU COME ESEGUIRE QUESTI PASSAGGI, FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI SUL PARAGRAFO DELLA RICETTA).



**NOTA** Dopo la prima pizza, potete immediatamente continuare ad infornare altre pizze senza dover preriscaldare. Se, su richiesta, viene selezionato , la ricetta viene ripetuta, mentre se viene premuto OFF, la ricetta termina.

### Suggerimenti Per Una Buona Pizza.

Date le alte temperature e il tempo di cottura ridotto, raccomandiamo di inserire e rimuovere le pizze velocemente cosicché la porta rimanga aperta il minor tempo possibile e la temperatura non cala.

Una volta che il segnale acustico e il display indicano che la cottura è terminata, rimuovere immediatamente la pizza, dato che i tempi di cottura sono molto brevi e anche pochi secondi possono avere un effetto importante.


Il tempo di cottura può essere cambiato in base al tipo di impasto e pizza, i cambiamenti devono essere fatti con i tasti +/- prima di premere il tasto start.

Alla fine di una ricetta, vi verrà chiesto qualora vogliate salvarla nelle vostre ricette personali.

**GRIGLIA PIZZA**



**PIETRA DA FORNO (SE PRESENTE)**




**Inserire prima di preriscaldare il forno**



La funzione Modalità Sabbath del vostro forno rispetta le norme Ebraiche. Tale funzione permette la forno di eseguire solo la funzione statica.

Quando la funzione Sabbath è selezionata, le seguenti funzioni sono disabilitate:

- Luci del forno
- Tutti i tasti tranne ON/OFF
- Funzione Sonda Termica Carne
- Funzioni di cottura temporizzate
- Funzione timer
- L'icona dello schermo del display è fissa e non animata come in caso di modalità di cottura tradizionale.
- Schermo del display e segnali acustici principali.

Per impostare la funzione Modalità Sabbath, accendere il forno e selezionare l'icona  e premere il tasto **OK**. Selezionare la funzione Sabbath tramite le frecce **<|>** e confermare con il tasto **OK**.

La funzione si avvia mostrando l'icona sullo schermo del display.



**NOTA** La funzione dura al massimo 72 ore.  
La temperatura è regolabile da 75°F (25°C) a 140°F (60°C).  
La funzione può essere disabilitata in qualsiasi momento premendo il tasto OFF.

Per la pulizia non devono essere utilizzati detergenti abrasivi né pulitori a vapore.

**ATTENZIONE**

Non usare pulitori abrasivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro della porta del forno, essi possono graffiare la superficie provocando la frantumazione del vetro.

**ATTENZIONE**

Assicurarsi che la porta sia in posizione chiusa prima che inizi il ciclo di auto-pulizia, altrimenti il blocco automatico della porta non verrà completato. Vedi i paragrafi successivi.

**Auto-pulizia del Forno**


Il presente forno ha la funzione di auto-pulizia pirolitica che elimina la lunga e difficile pulizia dell'interno del forno. Durante l'auto-pulizia, il forno utilizza una temperatura molto elevata (circa 860°F/460°C) per bruciare via i residui di cibo e grasso.

- È comune vedere fumo e/o fiamme occasionali durante il ciclo di Auto-Pulizia, in base al contenuto e alla quantità di residui nel forno. Se una fiamma persiste, spegnere il forno e lasciarlo raffreddare prima di aprire la porta per togliere l'eccesso di residui di cibo.
- Il blocco porta viene automaticamente attivato dopo aver selezionato il ciclo di Auto-Pulizia. L'icona "LUCCHETTO" apparirà sul display. Ciò garantisce l'impossibilità di apertura della porta mentre l'interno del forno è a temperature di pulizia.




- La luce del forno non è in funzione durante questa modalità.
- Durante l'Auto-Pulizia, la cucina dovrebbe essere ventilata per favorire l'eliminazione degli odori associati all'Auto-Pulizia. Gli odori diminuiranno con l'utilizzo.
- La durata preimpostata della pulizia è tre ore.
- La modalità si interrompe automaticamente al termine delle ore di pulizia.
- Quando il calore del forno cala a temperature sicure, il blocco porta automatico si sblocca e la porta può essere aperta.


**Preparazione del Forno per l'Auto-Pulizia**




1. Rimuovere tutti gli utensili e gli stampi.
2. Rimuovere le griglie da forno non in porcellana. Se le griglie cromate vengono lasciate all'interno del forno durante il ciclo di auto-pulizia, perderanno definitivamente la finitura brillante che cambierà in un colore scuro e spento.
3. Asportare qualunque residuo morbido e grasso con asciugamano di carta. Grasso in eccesso causa fiamme e fumo all'interno del forno durante l'auto-pulizia.
4. Rivedere l'illustrazione in basso. Alcune aree del forno devono essere pulite a mano prima che inizi il ciclo. Esse non vengono riscaldate a sufficienza durante il ciclo di pulizia affinché i residui vengano bruciati. Utilizzare una spugna insaponata o un raschietto di plastica. Pulire a mano il bordo della porta del forno, la cornice anteriore anteriore fino a 1-1/2 " (2-3 cm) dentro la struttura con un detergente e acqua calda. Non sfregare la guarnizione sul forno. Pulire a mano il vetro della porta del forno. Sciacquare accuratamente tutte le parti e asciugare.
5. Assicuratevi che le luci interne del forno siano spente e le lampadine e loro coperture a posto.














## Per Impostare la Modalità di Auto-Pulizia

1. Premere il tasto  e confermare con il tasto .
2. Sullo schermo comparirà un messaggio per rimuovere tutti gli oggetti o accessori dal vano.
3. Premere il tasto  per avviare il blocco porta e il ciclo di pulizia.
4. Il tempo di pulizia viene mostrato automaticamente, il suo valore standard è 3 ore.












5. Alla fine del tempo programmato per la pulizia, il forno verrà automaticamente spento.
  - Per arrestare la modalità di pulizia in qualunque momento premere il tasto .
  - Il ciclo di Auto-Pulizia non può essere selezionato se la porta è aperta.
  - Se la porta è in posizione aperta quando la funzione è già stata selezionata, e viene premuto il tasto , il blocco non si muove, l'icona "LUCCHETTO" lampeggia fino a che la porta non viene chiusa e il blocco motore si arresta. Quando viene mostrato il "LUCCHETTO CHIUSO" la porta non può essere aperta.
  - Controllare che la porta sia stata bloccata, se la porta non si blocca, premere il tasto  e non avviare l'auto-pulizia; chiamare il centro assistenza.
  - Non provare ad aprire la porta mentre il ciclo di auto-pulizia è in funzione e la porta è bloccata.

## Per Cambiare il Tempo di Pulizia

1. Per cambiare l'impostazione da 3 ore, selezionare o 2 ore per residui leggeri subito dopo l'avvio.
2. Per cambiare le ore, premere il tasto , selezionare  e confermare con il tasto  (le ore lampeggiano), utilizzare i tasti  o  per cambiare il valore, poi premere  per confermare il nuovo valore.
3. Per selezionare i minuti, premere il tasto , selezionare  (i minuti lampeggiano), utilizzare i tasti  o  per cambiare il valore, poi premere  per confermare il nuovo valore.

## Per Ritardare l'Inizio della Pulizia

1. Seguire i passi sopra da 1 a 3.
2. Premere il tasto  e verificare che "ARRESTA TEMPO" compaia sul display. Le ore iniziano a lampeggiare, utilizzare i tasti  o  per cambiare il valore, poi premere  per confermare il nuovo valore.
3. Per selezionare i minuti, premere il tasto  (i minuti lampeggiano), utilizzare i tasti  o  per cambiare il valore, poi premere  per confermare il nuovo valore.



8. Quando il tempo ritardato finisce, inizia l'auto-pulizia.
9. Alla fine del tempo programmato per la pulizia, il forno verrà automaticamente spento.



### ATTENZIONE

Si ricorda che la porta del forno rimarrà bloccata fino a che non è sufficientemente sicuro aprirla. Il simbolo del blocco scompare dal display quando la porta si sblocca.

Si deve comunque fare attenzione quando viene rilasciato il blocco porta perché l'interno del forno potrebbe essere ancora caldo.

Dopo che il ciclo di auto-pulizia è terminato, il controllo forno monitora la temperatura interna e viene mostrato il seguente messaggio:

- Dai 460°C/860°F ai 270°C/518°F= "Fine Auto-Pulizia"
- Dai 270°C/518°F ai 50°C/122°F= "Attesa Pulizia"
- Dai 50°C/122°F ai 25°C/77°F= "Rimuovere Residui" (Premere i tasti ON/OFF per cancellare il messaggio).

Potreste notare un residuo di cenere polverizzata sul fondo del forno dopo l'auto-pulizia. Tale condizione è normale. Utilizzare un panno umido o una spugna per rimuovere il residuo dopo che il forno si è raffreddato.

### Suggerimenti di Auto-pulizia:

Se rimangono residui nel forno dopo che il ciclo di auto-pulizia è completo, si può ripetere il ciclo se volete.

Auto-pulire il forno regolarmente per prevenire eccessivo accumulo di residui. Fare ciò farà funzionare meglio il ciclo di auto-pulizia e ridurrà il fumo e gli odori.

## Blocco automatico della porta durante il ciclo pirolitico

Per ragioni di sicurezza, la porta si blocca automaticamente non appena viene selezionata la modalità auto-pulizia (sia standard, sia ecologica). La porta viene sbloccata automaticamente anche quando il tempo di pulizia è scaduto, ma solo dopo che la temperatura è scesa al di sotto della soglia di sicurezza.

**NOTA** Non è possibile escludere il dispositivo di blocco della porta durante l'auto-pulizia, vale a dire sbloccare manualmente la porta, poiché la modalità di auto-pulizia ha la priorità superiore e annulla tutte le altre selezioni.

Il simbolo del lucchetto chiuso (▶ ) sul display è:

**ACCESO** Quando la porta è completamente bloccata

**SPENTO** Quando la porta è completamente sbloccata

**LAMPEGGIANTE** Quando il meccanismo di blocco è in movimento o in attesa di comando dal controllo elettronico. (Dopo l'auto-pulizia, il simbolo lampeggerà finché la temperatura sarà sicura e la porta sbloccata).

## Manutenzione Fai-da-Te Rimozione Porta Forno

### **ATTENZIONE**

- Assicurarsi che il forno sia freddo e l'alimentazione sia stata scollegata prima di togliere la porta. In caso contrario, vi è il rischio di folgorazioni o ustioni.
- La porta del forno è pesante e fragile. Usare entrambe le mani per togliere la porta del forno.

La porta del forno è di vetro. Maneggiarli con cura per evitare di romperli.


- Afferrare soltanto i lati della porta. Non afferrare la maniglia, perché potrebbe scivolare nella vostra mano e causare danni o lesioni.
- Se non si afferra la porta del forno in modo saldo e corretto, si possono provocare lesioni alla persona o danni al prodotto.

### Per Rimuovere la Porta

1. Aprire la porta completamente.
2. Sollevare il supporto della cerniera (1).
3. Tenere la porta saldamente da entrambi i lati usando le mani e chiudere la porta.
4. Tenere saldamente la porta poiché è pesante.
5. Sistemare la porta in un luogo adatto.

### Per Riposizionare la Porta

1. Inserire i bracci superiori (2) di entrambe le cerniere negli slot (3). Le rientranze (4) devono agganciarsi alle sporgenze (5).
2. Abbassare di nuovo i supporti delle cerniere (1).
3. Chiudere ed aprire la porta lentamente per assicurarsi che sia nella posizione corretta e sicura.



## Sostituzione Luce Forno

- Ciascun forno è dotato di luci alogene situate sulle pareti laterali del forno.
- Le luci si accendono quando la porta è aperta o quando il forno è in un ciclo di cottura.
- Le luci del forno non sono illuminate durante l'AUTO-PULIZIA.
- Ciascun gruppo luce consiste di un paraluce amovibile, una lampadina e un alloggiamento fissato nel forno. Vedere la figura su questa pagina.
- La sostituzione della lampadina viene considerata un'attività di manutenzione ordinaria.

### Per Sostituire una Lampadina

1. Leggere le AVVERTENZE su questa pagina.
2. Togliere corrente dall'alimentazione principale (fusibile o quadro elettrico).
3. In forni con griglie laterali, rimuoverle svitando le quattro viti.
4. Rimuovere i paraluce; per far leva per aprire tra la vite e il vetro utilizzare un cacciavite.
5. Togliere la lampadina dal portalampada tirandola.
6. Sostituire la lampadina con una nuova. Evitare di toccare la lampadina con le dita, in quanto il sebo delle mani potrebbe danneggiare la lampadina quando diventa calda.
7. La lampadina è alogena; utilizzarne una della stessa tipologia controllando Voltaggio e Wattaggio.
8. Rimettere il paraluce in posizione.
9. Riposizionare le griglie se questo modello di forno ne è provvisto.




Ripristinare la corrente (quadro elettrico o salvavita).



### ATTENZIONE

- Il forno e le luci devono essere fredde e l'alimentazione deve essere scollegata prima di sostituire la lampadina(e). In caso contrario, vi è il rischio di folgorazioni o ustioni.
- I paraluce devono essere in posizione quando si usa il forno.
- I paraluce servono a proteggere la lampadina dalla rottura.
- I paraluce sono fatti di vetro. Maneggiarli con cura per evitare di romperli. Il vetro rotto potrebbe causare lesioni.

### LUCI DEL FORNO



Sia con la Cottura Tradizionale che con quella Ventilata si possono avere risultati insoddisfacenti per una serie di motivi che esulano dal cattivo funzionamento del forno. Controllare la tabella sottostante per le cause dei problemi più comuni. Dato che la dimensione, forma e materiale degli utensili da forno influisce in maniera diretta sui risultati della cottura al forno, la soluzione migliore potrebbe essere quella di sostituire utensili da forno vecchi che si sono scuriti o si sono deformati col tempo e l'utilizzo.

<b>Problema di Cottura</b>	<b>Causa</b>
Le pietanze non si dorano in maniera uniforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forno non preriscaldato</li> <li>- Foglio di alluminio presente sulla griglia o sul fondo del forno</li> <li>- Utensili da forno troppo grandi per la ricetta</li> <li>- Teglie a contatto l'una con l'altra o con le pareti del forno</li> </ul>
Pietanze troppo scure sotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forno non preriscaldato</li> <li>- Utilizza di teglie di vetro o di metallo opaco o scurito</li> <li>- Posizione griglia non corretta</li> <li>- Teglie a contatto l'una con l'altra o con le pareti del forno</li> </ul>
Pietanze secche o eccessivamente rimpicciolite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura forno troppo bassa</li> <li>- Forno non preriscaldato</li> <li>- Porta forno aperta frequentemente</li> <li>- Sigillato stretto con foglio di alluminio</li> <li>- Dimensione teglia troppo piccola</li> </ul>
Le pietanze si cuociono al forno o arrosto troppo lentamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura forno troppo bassa</li> <li>- Forno non preriscaldato</li> <li>- Porta forno aperta frequentemente</li> <li>- Sigillato stretto con foglio di alluminio</li> <li>- Dimensione teglia troppo piccola</li> </ul>
Le croste delle torte non si scuriscono sul fondo o hanno una crosta molliccia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo di cottura al forno non sufficientemente lungo</li> <li>- Utilizzo di teglie di acciaio brillante</li> <li>- Posizione griglia non corretta</li> <li>- Temperatura forno troppo bassa</li> </ul>
Torte pallide, piatte e probabilmente non cotte all'interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura forno troppo bassa</li> <li>- Tempo di cottura al forno non corretto</li> <li>- Prova torta troppo presto</li> <li>- Porta forno aperta troppo di frequente</li> <li>- Dimensione teglia probabilmente troppo grande</li> </ul>
Torte alte nel mezzo con crepe sopra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura di cottura al forno troppo elevata</li> <li>- Tempo di cottura al forno troppo lungo</li> <li>- Teglie a contatto l'una con l'altra o con le pareti del forno</li> <li>- Posizione griglia non corretta</li> <li>- Dimensione teglia troppo piccola</li> </ul>
Bordi delle croste delle torte troppo dorate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura forno troppo elevata</li> <li>- Bordi della crosta troppo fini</li> </ul>

Prima di contattare il centro assistenza, controllare quanto segue per evitare costi di assistenza inutili.

Problema forno	Fasi Risoluzione Problema
Errore F1030* o F2030* compare sullo schermo del display.	Problema con il meccanismo di bloccaggio. Rimuovere la corrente e riaccenderla dopo pochi secondi,. Il forno dovrebbe eseguire un auto-test del funzionamento del meccanismo di bloccaggio. Se la condizione persiste, annotare il numero di codice (nella lista REGISTRO EVENTI) e contattare il centro assistenza.
Altri Errori __F compaiono sullo schermo del display.	Rimuovere la corrente e riaccenderla dopo pochi secondi,. Se la condizione persiste, annotare il numero di codice (nella lista REGISTRO EVENTI) e contattare il centro assistenza.
Il display del forno rimane SPENTO.	Togliere corrente dall'alimentazione principale (fusibile o quadro elettrico). Riaccendere il quadro elettrico. Se la condizione persiste, chiamare un centro assistenza autorizzato.
La ventola di raffreddamento continua a funzionare anche quando il forno è spento	La ventola si spegne automaticamente quando le componenti elettriche si sono raffreddate a sufficienza.
La porta del forno è bloccata e non si sblocca, neppure quando freddo.	Spegnere il forno dall'interruttore magnetotermico ed attendere alcuni secondi. Riaccendere il quadro elettrico. Il forno dovrebbe resettarsi ed essere operativo.
Il forno non si riscalda	Controllare l'interruttore magnetotermico o la scatola portafusibili di casa vostra. Assicurarsi che il forno sia adeguatamente alimentato da corrente elettrica. Assicurarsi che la temperatura del forno sia stata selezionata.
Il forno non si riscalda in maniera uniforme	Fare riferimento alle tabelle per il corretto posizionamento della griglia. Ridurre sempre la temperatura della ricetta di 25°F (15°C) quando si cuoce con la modalità Cottura Inferiore Ventilata.
La luce del forno non funziona adeguatamente.	Sostituire o reinserire la lampadina se allentata o difettosa. Vedere pagina 35. Evitare di toccare il vetro della lampadina a mani nude in quanto il sebo delle dita potrebbe causare l'esaurimento prematuro della lampadina.
La luce del forno rimane accesa	Controllare eventuali ostruzioni sulla porta del forno. Controllare se il cardine è piegato o l'interruttore della porta rotto.
Il forno non si Auto-Pulisce adeguatamente	Permettere al forno di raffreddarsi prima di operare l'Auto-Pulizia. Rimuovere sempre i residui sparsi o grosse fuoriuscite prima di operare l'Auto-Pulizia. Se il forno è molto sporco, impostare l'Auto-Pulizia da quattro ore. Vedere Preparazione del Forno per l'Auto-Pulizia, Pagina 33.
L'orologio e il timer non funzionano adeguatamente	Assicurarsi che il forno sia adeguatamente alimentato da corrente elettrica. Vedere le sezioni Orologio a Pagina 14.
Eccessiva umidità	Quando si utilizza la modalità Cottura al Forno, preriscaldare il forno prima. Cottura Inferiore Ventilata e Cottura Ventilata eliminano qualunque umidità nel forno (questo è uno dei vantaggi della convezione).
La porcellana si scheggia	Quando le griglie del forno vengono rimosse o riposizionate, sollevarle sempre verso l'alto e non forzarle per evitare che la porcellana si scheggi.

Prima di contattare il centro assistenza, si prega di controllare "Risoluzione Problemi". Vi potrebbe far risparmiare il costo della chiamata per assistenza.

Se avete ancora bisogno di aiuto, seguire le istruzioni sottostanti. Al momento della chiamata, si prega di sapere la data di acquisto, il modello completo e il numero di serie del vostro elettrodomestico. Queste informazioni ci aiuteranno a rispondere in maniera migliore alla vostra richiesta.

### **Record Dati Manutenzione**

**Per assistenza o parti autorizzate vedere il paragrafo "GARANZIA per Elettrodomestici".**

Per la collocazione della targhetta seriale vedere Pagina 2.

Ora è un buon momento per scrivere tali informazioni nello spazio apposito in basso.

Conservare la fattura per la convalida della garanzia.

#### **Record Dati Manutenzione**

Modello    Numero    \_\_\_\_\_


Numero    di    Serie    \_\_\_\_\_

Data di Installazione o di Presa di Possesso \_\_\_\_\_



TABLE OF CONTENTS	PAGE
<b>1 - Safety Instructions</b>	<b>2</b>
<b>2 - Product Features</b>	<b>3</b>
About Your Oven	3
Cooling Fan	3
Rack Positions	3
Baking Elements	4
Grilling Element	4
Convection Element	4
About Convection Ovens	4
<b>3 - Installation of the Oven</b>	<b>5</b>
Electricals	5
Respect for the environment	5
<b>4 - Electrical Supply</b>	<b>7</b>
Wiring Requirements	7
Connecting The Oven To The Mains	7
<b>5 - Instructions for Use</b>	<b>8</b>
The first time you use the oven	8
Oven Racks	8
Oven Extendable Racks	8
<b>6 - Control panel</b>	<b>10</b>
Keypad	10
Control panel	10
Error codes	11
Beeps	11
Door Lock	11
Power Failure	11
Default Settings	11
F Failure Number Codes	11
Locking the keyboard	11
Preheat and Fast Preheat	11
Timer	11
<b>7 - General Oven Information</b>	<b>11</b>
<b>8 - General Oven Tips</b>	<b>12</b>
Preheating the Oven	12
Operational Suggestions	12
Utensils	12
Oven Condensation and Temperature	12
High Altitude Baking	12
Instructions for initial switch-on	13
<b>9 - Getting Started</b>	<b>13</b>
<b>10 - User Settings</b>	<b>14</b>
Language	14
Temperature & Weight	14
Time	14
Date	15
Brightness	15
Volume	15

TABLE OF CONTENTS	PAGE
<b>11 - System Setting</b>	<b>16</b>
Event Log	16
Demo	16
<b>12 - Starting your Oven</b>	<b>17</b>
Switching the oven on and off	17
Selecting the cooking mode	17
Changing the cooking mode	17
AirFry function	17
Changing temperature	17
Cooking mode quick menu	19
Pre-heating phase	19
Eco	19
Fast Preheat	20
Using Oven Lights	20
<b>13 - Time Oven Mode Operation</b>	<b>21</b>
Cook Time	21
Stop Time	21
<b>14 - Setting the Meat Probe (if present)</b>	<b>22</b>
<b>15 - Understanding the Various Oven Modes</b>	<b>24</b>
Roast Tips and Techniques	24
General Guidelines	24
True Convection Tips and Techniques	24
Convection Roast Tips and Techniques	25
Convection Broil Tips and Techniques	25
Broil Tips and Techniques	25
Dehydrate Tips and Techniques	25
Dehydrate Chart	26
<b>16 - Recipes</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (On Some Models)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Sabbath Mode Instructions (on some models)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Oven Care and Cleaning</b>	<b>32</b>
Self-Cleaning the Oven	32
Preparing the Oven for Self-Clean	32
<b>20 - Setting The Self Cleaning Mode</b>	<b>33</b>
To Set the Self-Clean Mode	33
To Change the Cleaning Time	33
To Delay the Start of Cleaning	33
<b>21 - Door Locking System (only available in some models)</b>	<b>34</b>
Automatic door locking during pyrolytic cycle	34
Do-it-Yourself Maintenance Oven Door Removal	34
Replacing an Oven Light	35
<b>22 - Solving Baking Problems</b>	<b>36</b>
<b>23 - Solving Operational Problems</b>	<b>37</b>
<b>24 - Assistance or Service</b>	<b>38</b>
Service Data Record	38



### IMPORTANT


The oven's data plate is accessible even with the oven fully installed. The plate is visible simply by opening the door. Always quote the details from it to identify the appliance when ordering spare parts.

- **Do not disassemble any parts prior to having disconnected the oven from the mains.**
  - **Do not use the appliance if any part is broken (for example a glass). Disconnect it from the mains and call service.**
  - Before using the oven, it is recommended to make it operate at no-load at the maximum temperature for an hour to eliminate the insulating material odour.
  - In all models, leave the door closed when the grill is used.
  - The cooling fan may remain in operation so long as the oven is hot, even after it has been switched off.
  - **During the use the appliance becomes very hot; don't touch the heating elements inside the oven.**
  - **During the oven operation, the front is heated as well; consequently keep children clear of the oven, especially during self-cleaning.**
  - Parents and adults should pay particular attention when using the product in presence of children.
- Children should be overseen so as to ensure that they don't play with the equipment.
  - **Keep children under age 8 away, unless constantly supervised.**
  - This appliance is not intended for use by persons (including children over age 8) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  - **Children may not perform cleaning and maintenance unsupervised.**
  - In order to avoid damage to the oven enamel coat, do not cover the oven muffle sole with any item (e.g. aluminum foil, pans and the likes).
  - Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
  - Abrasive detergents and steam cleaning equipment should not be used for cleaning.
  - Before performing self-cleaning, take out all accessories (grills, dishes, pans, meat probe) to avoid damaging them, remove large cooking residues and then close the door, ensuring that it is closed properly.
  - The oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door. Failure to do so could result in electrical shock or burns.
  - The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
  - **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
  - Use only the meat probe supplied with the appliance.



### IMPORTANT

If the oven is installed in an ambient temperature below 37 °F (3 °C), F\*0117 may appear; when a higher ambient temperature is reached, the error will no longer appear.



**About Your Oven**


Above you will find an illustration of an oven showing the components of the oven.

**Cooling Fan**

The oven has a cooling fan to cool the control panel. You may hear this fan continue to run after cooking and/or cleaning has been completed. The fan will run as long as the oven is hot and the oven's function selector is turned to any position other than "Off". This is normal operation.

**Rack Positions**

The oven has rack guides at six levels as shown in the illustration. Each level guide consists of paired supports formed in the sidewalls on each side of the oven cavity. The rack should be positioned within the paired supports. Always be sure to position the oven racks, etc. before turning the oven on. Make sure that the rack(s) are level once they are in position.



## Baking Elements

The oven uses two elements for baking: one located at the top of the oven and the second located below the floor of the oven cavity to provide ease in cleaning the oven cavity.

## Grilling Element

The grilling element of the oven is located at the top of the oven cavity. Do not touch the heating element or let oven gloves touch the grilling element. Never use a towel or bulky cloth for an oven glove; they could catch on fire.

## Convection Element

The convection elements (not visible) and fans are located at the back of the oven cavity. This element and fan combination performs the cooking.

## About Convection Ovens

In a conventional oven, the heat sources cycle on and off to maintain an average temperature in the oven cavity. As the temperature gradually rises and falls, gentle air currents are produced within the oven. This natural convection tends to be inefficient because the currents are irregular and slow. In this convection system, the heat is "conveyed" by a fan that provides continuous circulation of the hot air. This European Convection system provides state-of-the-art engineering and advanced design to create the finest convection oven. In standard convection ovens, a fan simply circulates the hot air around the food. The system is characterized by the combination of an additional heating element located around the convection fan and the venting panel that distributes heated air in three dimensions: along the sides, the top and the full depth of the oven cavity. This European Convection system aids in maintaining a more even oven temperature throughout the oven cavity. The circulating air aids in speeding up the baking process and cooks the food more evenly. By controlling the movement of heated air, convection cooking produces evenly browned foods that are crispy on the outside yet moist inside. Convection cooking works best for breads and pastries as well as meats and poultry. Air-leavened foods like angel food cakes, soufflés and cream puffs rise higher than in a conventional oven. Meats stay juicy and tender while the outside is flavorful and crisp. By using European Convection, foods can be cooked at a lower temperature and cooking times can be shorter. When using this mode, the standard oven temperature should be lowered by 25°F (15°C). Foods requiring less cooking time should be checked slightly earlier than normal. For best results, foods should be cooked uncovered, in low-sided pans to take advantage of the forced air circulation. When using the Convection Roast mode, the standard oven temperature does not need to be reduced.

To install the oven into the kitchen a cutout should be made in accordance with the dimensions shown in the Cutout & Dimensions figure.

The apparatus is to be fastened to the top by means of the two screws provided in the kit through the holes made on the oven uprights.

**⚠ WARNING**

As the apparatus is to be fitted in your kitchen furniture, make sure that all surfaces in contact with the oven can resist a temperature of approx 90°C.

### Electricals


Absorbed power:		
oven top element:	3500+1000W	230V
	3500+1000W	240V
oven bottom element:	3000W	230V
	3000W	240V
round element (hot air):	2x1300W	240V
	1x2500W	or 240V
	(depending on model)	
lamp:	3x25W	
hot air fan motor:	2x44W or 1x44W	
	(depending on model)	
cooling fan motor:	44W	
Maximum absorbed power:	(see data plate).	
Supply voltage:	(see data plate).	

### Respect for the environment


The documentation for this appliance is printed on paper bleached without chlorine or recycled paper to contribute to protecting the environment. The packaging was designed to prevent damage to the environment; they are ecological products that can be recovered or recycled.

Recycling the packing saves raw materials and reduces the volume of industrial and domestic waste.


THE PACKING MATERIAL is 100% recyclable and marked with the recycling symbol. Dispose of in conformity with local law. The packing material (plastic bags, polystyrene parts, etc.) must be kept out of the reach of children because it is potentially dangerous. THIS APPLIANCE is marked in conformity with European Directive 2012/96/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making sure that this product is disposed of correctly, the user contributes to preventing potential negative consequences for the environment and health.



THE SYMBOL on the product or accompanying documentation indicates that this product must not be treated as domestic waste but must be delivered to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



## CUTOUT &amp; DIMENSIONS



Appliances	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Single oven	72.2	59.0	69.2	69.2	Min. 1.3	70.7	75.4	86.5	Min. 1.9

Dimensions are in centimeters

The manufacturer can not be held responsible for any damages to persons or objects caused by failure to observe these instructions.

Before installing the oven have a qualified electrician verify that your home is provided with adequate electrical service and that the addition of the oven will not overload the circuit on which it is to be installed. A separate three-wire single phase 240V or 220-240V 50/60 Hz circuit is required If the supply cord is damaged.

it must be replaced by the manufacturer its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## WARNING

### ELECTRICAL SHOCK HAZARD

- The electrical power to the oven circuit must be shut off while line connections are being made
- Do not use an extension cord with this appliance
- Electrical ground is required on this appliance
- The free end of the yellow/green wire (the ground wire) must be connected to a suitable ground This wire must remain grounded to the oven
- A qualified electrician must install the appliance
- The oven must be earthed in accordance with the current Australian Standard
- NOTE FOR AUSTRALIA: This appliance must be correctly installed and serviced by a suitably qualified person, strictly in accordance with AS/NZS 3000 wiring rules.
- The oven must be connected to the mains through a multipole circuit breaker with a contact-to-contact gap of a least 3 mm marking sure that the earth wire is not disconnected.
- Such a device must be fitted to the power supply in compliance with the regulations governing electrical installations.
- The socket or switch must be easily reachable with the oven fully installed.
- Failure to follow these instructions could result in serious injury or death

## Wiring Requirements


Before making connections make sure the power is off and read and observe the following:

- A separate three-wire single phase 240V or 220-240V 50/60 Hz circuit is required for the oven
- The oven must be connected with COPPER WIRE ONLY.
- NOTE FOR AUSTRALIA: the oven must be installed to conform with the current Australian Standard.
- Wire size (COPPER WIRE ONLY) and connections must be suitable for the rating of the appliance per the current Australian Standard.

## Connecting The Oven To The Mains

For connecting use a flexible rubber cable of the H05SS-F type (3x2 5 mm<sup>2</sup> min) remembering to make it long enough to allow the oven to be removed from its housing unit when maintenance work is required To connect the cable to the oven proceed as follows (see figure):

1. Remove the two upper oven covers (1) by unfastening the relative self-tapping screws (2). Unfasten the nut (3) for the cable holder and feed the cable through the hole leaving enough cable slack to avoid stretching.
2. Remove about 12 cm of outside insulation from the cable and shorten the two active wires (live and neutral) to 6cm. Leave the length of the earth wire as it is. Remove about 1cm of insulation from each of the three wires and then connect each wire to the terminal block. Ensure that each wire is connected appropriately (L is for the Live wire, N is for the Neutral wire and the earth wire is indicated with the traditional dashed triangle).
3. Tighten the two cable holder screws so as to ensure that the mains cable is held firmly in place.



### The first time you use the oven

Clean the oven thoroughly with soapy water and rinse well. Operate the oven for about 30 minutes at maximum temperature to burn off all traces of grease which might otherwise create unpleasant smells when cooking.

**WARNING**

Never use aluminum foil to cover the oven racks or to line the oven. It can cause damage to the oven liner if heat is trapped under the foil.

**WARNING**

Make sure you do not force it to avoid damage to the enamel.

### Oven Racks


- The oven has rack guides at six levels as shown in the illustration on Page 3.
- Rack positions are numbered from the bottom rack guide (#1) to the top (#6).
- Check cooking charts for best rack positions to use when cooking.
- Each level guide consists of paired supports formed in the walls on each side of the oven cavity.
- Always be sure to position the oven racks before turning on the oven. Make sure that the racks are level once they are in position. Please refer to illustration on Page 3 if there is any question as to which side is the front of the rack.
- The racks are designed to stop when pulled forward to their limit.

**CAUTION**

Never use aluminum foil to cover the oven racks or to line the oven. It can cause damage to the oven liner if heat is trapped under the foil.


**CAUTION**

**Make sure you do not force it to avoid damage to the enamel.**




### To remove oven rack from the oven:

1. Pull rack forward




2. Lift rack up at front and then remove it




### To replace an oven rack:

1. Place rear of rack between rack level guides



2. While lifting front of rack, slide rack in all the way while towering the front



### Oven Extendable Racks

- The extendable rack allows for easier access to cooking foods. It extends beyond the standard flat rack bringing the food closer to the user.

**CAUTION**

When the rack is outside of the oven, slide arms do not lock. They could unexpectedly extend if the rack is carried incorrectly.

**Extending slide arms could cause injury. Rack should only be held or carried by grasping the sides.**

NOTE: Always remove the extendable rack before self-cleaning the oven.


**CAUTION**

To avoid burns, pull rack all the way out and lift pan above handle when transferring food to and from oven.




### To remove extendable rack from the oven:


1. Lift of rack slightly and push it until the stop release



2. Raise back of rack until frame and stop clear rack guide




3. Pull rack down and out




### To replace an extendable rack:


1. Grasp rack firmly on both sides. Place rack (including frame) above desired rack guide



2. Push all the way in until the back of the rack drops into place




3. Pull both sections forward until slops activales. Rack should be straight and flat, not crooked



Your appliance could vary slightly compared to the illustrations below.

- A** - Function keypad
- B** - Display screen
- C** - Shortcut keypad



### Keypad

To operate the key, press gently. The keypad will not work if more than one key is pressed at the same time.

	- Movement arrows
	- To set the timer. - Enter the functions menu during cooking.
	- Switches the inner oven light on and off. The light cannot be switched on during the self-cleaning cycle.
	- Switches the oven on and off.
	- Confirms the settings and starts cooking operations. When pressed during a cooking operation, the function is placed in pause. Press again to restart.
	- Return to previous display page. Keep pressed to return to Home page

### Control panel

	Cooking mode quick menu
	Locking the keyboard
	Funzione Pirolisi

Before using your oven for the first time remove all packing and foreign materials from the oven(s). Any material of this sort left inside may melt or burn when the appliance is used.

## Error codes

This code appears in the event of the electronic control indicating a fault. When the error appears, the current function is blocked. If the type of error is related to a safety function, the oven becomes unusable and every time a start attempt is made, the same error appears (in which case call in the after-sales service), while if the error relates to a minor fault, after being restarted the oven can be used for the functions that do not involve the faulty part (e.g., a heating element).

## Beeps

Confirms that the command has been received after a key has been pressed. It also indicates that a time function has been completed (e.g. Timer or Timed Cooking). During the execution of a recipe, an acoustic signal warns the user that the oven is waiting for operation by the user (e.g., insert the dish or turn it over). Beeps also signal an oven fault.

## Door Lock

It's displayed steadily when the door is locked. The symbol flashes when the latch is moving in order to lock or unlock the door. Do not attempt to open the door at this time. Door can be opened when the symbol no longer appears. A padlock appears when the door has been locked automatically due to self-clean mode.

## Power Failure

After the power returns to the oven, the door lock mechanism perform a test run then the clock time and date are displayed.


## Default Settings

The cooking modes automatically select a suitable temperature when the cooking mode is selected, these can be changed when a different one is needed.

## F Failure Number Codes

These codes are displayed when the electronic control detects a problem in the oven or in the electronics. The error code is recorded in the Error Log in the Setup menu. This error can be communicated to the service technician so he/she can understand the possible cause of the problem in advance.

## Locking the keyboard

Hold the  key for 3 seconds. Commands are now locked and a "Key icon" will be displayed. Repeat the same operation for 3 seconds to unlock the keyboard.






NOTE: The power off operation is always available.

## Preheat and Fast Preheat

Whenever a cooking mode is set and the oven is heating, the preheating starts, during this period, the instantaneous temperature is displayed together with the thermometer icon.

As soon as the 100% is reached, the control sounds an "end of preheat" tone and the current temperature value disappears.

When it's necessary to heat up the oven rapidly, a Fast Preheat mode is available: it uses the heating elements and the convection fan in a special way, in order to reduce the heating time as long as possible.

After having set one of the cooking functions for which the fast preheat is available and set the desired temperature value touch the  key, after entering the functions menu, select the icon  by means of the keys   and confirm by means of the key .

As soon as the set-point temperature is reached, the control sounds a and both "Fast Preheat Icon" and "current temperature" disappear. The oven switches automatically to the desired cooking mode that was previously set: put the food inside now.









## Timer



### WARNING

The timer on your oven does not turn the appliance on or off, its only purpose is to alert you through the buzzer. When you want to turn off the oven automatically, use the end-of-cooking or delayed cooking function.

NOTE Pressing the OFF button does not reset or stop the timer.

1. Press the button  and set the desired time using the arrows   and confirm with the button . To switch the selection between hours and minutes use the arrows  .
2. The time can be set from 1 minute to 12 hours and 59 minutes and, when set, the remaining time is always visible in the bottom status bar until the time expires or is reset.
3. To change or cancel the time set, you must reset the timer by pressing and holding the button  for a few seconds.
4. Timer format is usually HR:MIN, switching into MIN:SEC during the last minute.
5. When the time expires, the display shows 00:00 and the buzzer will sound for one minute or until the button  is pressed.

## Preheating the Oven

- Preheat the oven when using the Bake, Convection Bake and Convection Roast modes.
- Use Fast Preheat mode when a shorter time is desired to preheat the oven.
- Selecting a higher temperature does not shorten the preheat time.
- Preheating is necessary for good results when baking cakes, cookies, pastry and breads.
- Preheating will help to sear roasts and seal in meat juices.
- Place oven racks in their proper position before preheating.
- During preheating, the selected cooking temperature is always displayed.
- A beep will confirm that the oven is preheated and the "detected temperature" will turn off.

## Operational Suggestions

- Do not set pans on the open oven door.
- Use the interior oven lights to view the food through the oven door window rather than opening the door frequently.

## Utensils

- Glass baking dishes absorb heat. Reduce oven temperature 25°F (15°C) when baking in glass.
- Use pans that give the desired browning. The type of finish on the pan will help determine the amount of browning that will occur.
- Shiny, smooth metal or light non-stick / anodized pans reflect heat, resulting in lighter, more delicate browning. Cakes and cookies require this type of utensil.
- Dark, rough or dull pans will absorb heat resulting in a browner, crisper crust. Use this type for pies.
- For brown, crisp crusts, use dark non-stick / anodized or dark, dull metal utensils or glass bake ware. Insulated baking pans may increase the length of cooking time.
- Do not cook with the empty broiler pan in the oven, as this could change cooking performance.
- Store the broil pan outside of the oven.

## Oven Condensation and Temperature

- It is normal for a certain amount of moisture to evaporate from the food during any cooking process. The amount depends on the moisture content of the food. The moisture may condense on any surface cooler than the inside of the oven, such as the control panel.
- Your new oven has an electronic temperature sensor that allows maintaining an accurate temperature. Your previous oven may have had a mechanical thermostat that drifted gradually over time to a higher temperature. It is normal that you may need to adjust your favorite recipes when cooking in a new oven.

## High Altitude Baking

- When cooking at high altitude, recipes and cooking time will vary from the standard.

## Instructions for initial switch-on


Once the oven has been connected to the power supply for the first time, the control automatically prepares for setting a number of user settings, which remain stored in case of any subsequent switch-on.



**NOTE** Both at the first and subsequent connections to the power supply, the door lock mechanism performs a calibration run – **in this phase, always keep the door closed.**

- Language
- Temperature & Weight
- Time
- Date




**Refer to the USER SETTING paragraph for setting instructions.**


After making the user settings, the control moves automatically to the "Standby" display page.









With the oven on, select the icon  and confirm with the key  to enter the SETTINGS menu. This menu permits personalizing the settings of your oven. To make access, no active cooking or any set time functions must be in progress.

NOTE The Setting menù can never be set if any time function is already set: first delete all the active time functions.




1. Press the keys   to select the sub menu and confirm by means of the  key.



2. Use this menu to change the following settings: Press the keys   or   to select the setting or change a sub menu from among the six available ones and confirm by means of the  key.









### Language

Press the arrow key   to select a language from among those available, and confirm with the  key.










### Temperature & Weight

Press the arrow key   or   to select one of the two temperature options "°C/°F" or weight options Kg/lb and confirm with the  key.




### Time

Press the arrow key   to select the time format between the options "12h AM/PM or 24h" and confirm with the  key. Subsequently, set the time using the arrows   and confirm with the  key.



## Date

Press the arrow key  $\triangle \nabla$  to select the date format from among the options "D.M.Y. – Y.M.D. – M.D.Y." and confirm with the  $\textcircled{\text{OK}}$  key. Subsequently set the value using the arrows  $\triangle \nabla$  and confirm with the  $\textcircled{\text{OK}}$  key.




## Volume



Press the arrow key  $\triangle \nabla$  to select the required degree of luminosity and confirm with the key  $\textcircled{\text{OK}}$ .







## Brightness




Press the arrow key  $\triangleleft \triangleright$  to choose which luminosity setting to change between ON or STANDBY, then by means of the arrows  $\triangle \nabla$  select the required degree of luminosity and confirm with the  $\textcircled{\text{OK}}$  key.




With the oven on, select the icon  and confirm with the key  to enter the SETTINGS menu. This menu permits setting a number of parameters or special functions. It also permits accessing the error events list.

1. Press the keys   to select the sub menu and confirm with the  key.




2. Use this menu to change the following settings: Press the keys   to select the item to be set or to be displayed from among the three available ones and confirm with the  key.







**Event Log**

The menu permits checking any recorded errors. These codes can be notified to the after-sales service.




**Demo**


The purpose of this function is to set the DEMO mode, which makes the oven useless for cooking but automatically performs a demonstration of functions.

1. Press the keys   to select the item ON.
2. Confirm with the  key.
3. Press the  key.


After about 30 seconds, the oven starts to operate in this mode.

To temporarily stop the DEMO function, simply keep any key pressed for a few seconds until the oven switches to standby.

To start it again, press the  key.

To disable the function, enter the DEMO display page and set OFF. Confirm using the  key.

**NOTE** Once set, the function remains enabled even if the oven is disconnected from the power mains.





### Switching the oven on and off

**IMPORTANT**

- The **OK** key does not stop the function.
- After switching off the oven, the cooling fan could continue to operate until the inner parts of the oven have cooled down.

Press **1** to switch the oven on and press again to switch it off. The oven returns to standby mode.

### Selecting the cooking mode

**IMPORTANT**

- Do not leave the door open for a long time during cooking.
- The door must be kept closed during the BROIL functions.
- Position the grill or grills on an appropriate level.

Functions	
	BAKE
	ROAST
	TRUE CONVEC.
	CONVEC. ROAST
	CONVEC. BAKE
	ECO BAKING
	BROIL
	CONVEC. GRILL
	CONVEC. BROIL
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (On some models)
	AIRFRY
	DEFROST
	DEHYDRATE
	WARM
	WARM PLUS

**Functions**



SABBATH (On some models)



SELF CLEAN

1. Select the icon and press the key **OK**. Select the appropriate cooking mode according to the food to be cooked using the arrows **<** **>** and confirm with the key **OK**.
2. On this display page, it is still possible to change the cooking mode by using the **<** **>** keys.
3. If the proposed temperature is correct, confirm with the **OK** key to start cooking, otherwise, if the **OK** key is not pressed within 10 seconds, the oven switches to automatic mode and the cooking mode icon becomes animated.

### Changing the cooking mode

1. During untimed cooking, a cooking pause can be set by pressing the **OK** key. All the settings of the suspended cooking operation remain stored and can be reactivated by pressing the same key again.
2. To change the cooking mode while the oven is working, press the **OK** key and then the **↶**, key. At this point, another cooking mode can be selected from among those available in the group by means of the arrows **<** **>**.

### AirFry function





























The AirFry function or frying of food in the oven, thanks to a perfectly distributed air flow, promises to cook crunchy and perfectly cooked food with very little oil and, in some cases, without oil. Eating healthy, cooking dishes in a tasty way and without exaggerating with fats and condiments, is possible. AirFry by Fulgor Milano allows you to set the function and temperature from the control panel, from 150 to 290°C, with a default temperature of 180°C. The special tray, supplied or sold separately, is equipped with small openings which allow the air to circulate uniformly throughout the oven.

### Changing temperature

**IMPORTANT**




























- The BROIL function operates at levels. No temperature can be set because this works at fixed cycles according to the set level from L1 to L5.
- The maximum temperature of the BROIL function is limited according to the set level.
- In all the cooking modes where the temperature is fixed, this is not shown on the screen.
- At the end of a function, the display screen shows the residual compartment heat temperature from the standby page.

1. From the cooking mode preview display page, the temperature can be changed by means of the arrows **Δ** **∇** subsequently confirming by means of the **OK** key.
2. Once cooking has started, the temperature can in any case be changed, at any time, by means of the arrows **Δ** **∇**.

COOKING MODE	ICON	FAST PREHEAT	MEAT PROBE	TEMPERATURE		
				Min.	Preset	Max.
DEFROST				***	***	***
DEHYDRATE				120° F (50° C)	140° F ( 60° C)	160° F ( 70° C)
WARM				85° F (30° C)	105° F ( 40° C)	120° F ( 50° C)
WARM PLUS				130° F (55° C)	165° F ( 75° C)	210° F (100° C)
BAKE		⤴		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ROAST		⤴		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ECO BAKING				165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
TRUE CONVECTION		⤴		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⤴		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECTION ROAST		⤴		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECTION GRILL		⤴		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECTION BAKE		⤴		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
CONVECTION BROIL		⤴		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
BROIL L1					375° F (190° C)	
BROIL L2					400° F (205° C)	
BROIL L3					430° F (220° C)	
BROIL L4					450° F (235° C)	
BROIL L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (if present)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⤴		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABBATH (if present)				75° F (25° C)	140° F ( 60° C)	140° F ( 60° C)
SELF CLEAN					860° F (460° C)	


## Cooking mode quick menu

The quick menu function allows you to rapidly select the most suitable cooking modes for the type of dish you want to cook.


	MAIN COURSES			
	POULTRY			
	MEAT			
	FISH			
	VEGETABLES			
	DESSERTS			
	BREAD/PIZZA			

## Pre-heating phase

While the oven is in pre-heating phase, the instantaneous temperature is displayed underneath the cooking mode icon.



Just as soon as the set temperature is reached, an acoustic signal is heard and the instantaneous temperature indication disappears.



## Eco


This mode is intended to save energy. Ideal for frozen or precooked food, and small portions-meals. The preheat time is very short and cooking tends to be slower. It is not recommended for heavy loads e.g. large portions or big meal preparation.

## Fast Preheat


The FAST PREHEAT function permits reaching the desired temperature quicker compared to standard preheating. The function can be enabled for all the cooking modes indicated in the table on p. 18, in the RAPID PRE-HEATING column.

### To select FAST PREHEAT:

1. Select the cooking mode as previously indicated and press the **OK** key to display the cooking mode preview display page.
2. Press the **⏺** key.  
Select the icon **⏺** by means of the arrows and confirm with the key **OK**. The symbol **⏺** appears in the lower part of the screen.



3. Press the **OK** key again to run the function.  
The display page shows the icon of the active functions until the set temperature has been reached. Afterwards, the function switches to automatic in the selected cooking mode.



## Using Oven Lights

A single light key activates the lights.  
Touch **💡** to turn lights on or off .

Oven lights turn on automatically when the door is opened. When an oven is in use, oven lights turn on automatically when a mode is started.

Oven lights will turn off automatically when the oven mode is cancelled.

NOTE: The lights do not operate in the Self-Clean mode.

NOTE: Once switched on, the lights go off automatically after 3 minutes. To switch them back on, press the key or open the door.

Be sure that the time-of-day clock is displaying the correct time.  
The timed mode turns off the oven at the end of the cook time.

## CAUTION



Never leave food in the oven for more than one hour before and after cooking.  
This could deteriorate the properties of the food itself.

**NOTE** The time functions cannot be used if the meat probe is on. The maximum cooking time that can be set is 12 h.


### Cook Time


Use the "Cook Time" function to operate the oven for a determinate period of time. The oven starts immediately and switches off automatically once the time has expired.

#### To Set a Timed Mode

1. Select the cooking mode and temperature.
2. There are two ways to set the function.
  - a) Select  to set the duration and press **OK**.
  - b) Select  to set the stop time and press **OK**.
3. After selecting one of the two above options, set the time by means of the arrows  $\Delta$   $\nabla$  and confirm with the **OK** key.
4. After pressing the **OK** key, cooking starts and the time cooking information is shown on the display page.

- Cooking mode
- Temperature
- Cooking time
- End of cooking time




- 5 After cooking, the oven switches off and an acoustic signal warns that cooking has terminated.  
To change the cooking time when the oven is already operating, simply press the  key and enter the new cooking time before pressing the **OK** key again.


### Stop Time

Use the "Stop Time" function to delay the start of timed cooking. Enter the cooking stop time and the oven will automatically calculate the start time. The oven switches on and off automatically.


#### To Delay the Start of a Timed Mode

- 1 First of all set the required timed cooking as indicated in the "COOK TIME" paragraph.
- 2 Select  to set the stop time and press **OK**.
- 3 Set the cooking stop time by means the arrows  $\Delta$   $\nabla$  and confirm by means of the **OK** key.
- 4 After pressing the **OK** key, the function positions in standby and the postponed cooking details are shown on the screen.

- Cooking mode
- Temperature
- Cooking stop time
- Cooking start time



- After cooking, the oven switches off and an acoustic signal warns that cooking has terminated.

To change the cooking time and stop time when the oven is already operating, simply press the key  and enter the new cooking time or cooking stop time and press the key **OK** again.

When roasts, steaks or poultry are being cooked, this is the best way to tell when the food is correctly cooked.

This oven is optionally provided with the meat probe feature to sense the temperature inside meat and stop cooking as soon as the set value is reached.

When the probe is used, the oven automatically checks the cooking time.

**NOTE :** the food probe is an accessory available only in some versions of the product.

Tenderness, aroma and flavour are the result of precise, functional control.

The food probe is a thermometer which, when inserted into the food, makes it possible to check the internal temperature and use it to establish the end of cooking.

For example, meat may look like it is cooked on the outside, but still be pink on the inside!

The temperature reached by food during cooking is closely linked to problems relating to health and hygiene. Bacteria can be contained in every kind of meat, poultry and fish, as well as raw eggs.

Certain types of bacteria make food go off, while others, such as Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli and Staphylococcus aureus can be seriously harmful to human health. Bacteria multiply very quickly above a temperature of 4.4° up to 60°C. Mince is particularly at risk from this point of view.

To prevent bacteria from multiplying, it is necessary to take the following measures:

- Do not defrost food at room temperature, always in the fridge or in the oven using the specific function. In the latter case, cook the food immediately afterwards.
- Stuff chicken just before eating it. Never buy pre-packed ready-stuffed chicken and only buy ready-cooked stuffed chicken when you intend to eat it within 2 hours.
- Marinate food in the fridge, not at room temperature.
- Use a food probe to check the temperature of meat, fish and poultry if they are more than 5 cm thick, to ensure that the minimum cooking temperatures are reached.
- The greatest hazards are posed by poorly cooked chicken, particularly at risk from Salmonella.
- Avoid interrupting the cooking process, i.e., partially cooking food, storing it and completing the cooking process later. This sequence encourages the growth of bacteria due to the "warm" temperatures reached inside the food.
- Roast meat and poultry in the oven at temperatures of at least 165°C.

NB: Use only the meat probe supplied with the appliance.

In any case, we recommend that you consult the following table taken from the National Food Safety Database (USA).

Food	Minimum internal temperature
<b>Mince</b>	
Hamburger	71° C
Beef, veal, lamb, pork	74° C
Chicken, turkey	74° C
<b>Beef, veal, lamb</b>	
Roasts and steaks:	
Rare	The cooking temperature for rare meat is not indicated by the NFSD as it is unsafe for health reasons
Medium-rare	63° C
Medium	71° C
Well done	77° C
<b>Pork</b>	
Chops, roasts, ribs:	
Medium	71° C
Well done	77° C
Fresh ham	71° C
Fresh sausages	71° C
<b>Poultry</b>	
Whole chicken or chicken pieces	82° C
Duck	82° C
Whole turkey (not stuffed)	82° C
Turkey breast	77° C


## ⚠ WARNING

- To avoid burns, use a kitchen glove to fit and remove the meat probe when the oven is hot.
- Always remove the probe using the grip. If it is removed by pulling the cable, it could suffer damage.
- Make sure the food is completely de-frozen when the probe is fitted. Otherwise it could suffer damage.


**NOTE** The meat probe is not enabled for all functions (meat probe function not available also for Recipes). If it is fitted during one of these functions, a probe removal message appears on the screen. If the meat probe is accidentally removed during operation, a warning message appears on the screen. The temperature of the probe can be set between 104°F and 212°F (40°C - 100°C). The oven stores the last temperature set by the user.

Insert the tip of the probe in the central and thickest part of the meat.


Make sure the probe is not in contact with the fat, bone, oven parts or dishes.

The meat probe is automatically recognised when it is inserted and the icon  appears on the screen..

When a cooking mode is started with the probe inserted, the display page for setting the function appears automatically.



1. Set the required probe temperature by means of the arrows  $\Delta$   $\nabla$  and confirm with the  $\text{OK}$  key.



2. After pressing the  $\text{OK}$  key, cooking starts and all probe cooking details appear on the screen.

- Cooking mode
- Oven temperature
- Set probe temperature
- Instantaneous probe temperature

Once the set probe temperature is reached, the oven switches off and an acoustic signal warns that cooking has terminated.

**NOTE:** After cooking has started, the oven temperature can in any case be changed at any time by means of the arrows  $\Delta$   $\nabla$ .

To change the probe temperature, press the  $\text{OK}$  key and then the  $\leftarrow$  key and finally, the  $\text{OK}$  key again.

### Roast Tips and Techniques

Roasting is cooking with heated air. Both upper and lower elements in the oven are used to heat the air but no fan is used to circulate the heat.

Follow the recipe or convenience food directions for baking temperature, time and rack position. Baking time will vary with the temperature of ingredients and the size, shape and finish of the baking utensil.

### General Guidelines

- For best results, bake food on a single rack with at least 1" - 1 1/2" (2,5 - 3cm) space between utensils and oven walls.
- Use one rack when selecting the bake mode.
- Check for doneness at the minimum time.
- Use metal bake ware (with or without a non stick finish), heatproof glass, glass-ceramic, pottery or other utensils suitable for the oven.
- When using heatproof glass, reduce temperature by 25°F (15°C) from recommended temperature.
- Use baking sheets with or without sides or jelly roll pans.
- Dark metal pans or nonstick coatings will cook faster with more browning. Insulated bake ware will slightly lengthen the cooking time for most foods.
- Do not use aluminum foil or disposable aluminum trays to line any part of the oven. Foil is an excellent heat insulator and heat will be trapped beneath it. This will alter the cooking performance and can damage the finish of the oven.
- Avoid using the opened door as a shelf to place pans.
- Tips for Solving Baking Problems are found on Page 36.

### True Convection Tips and Techniques



- Reduce recipe baking temperatures by 25°F (15°C).
- For best results, foods should be cooked uncovered, in low-sided pans to take advantage of the forced air circulation. Use shiny aluminum pans for best results unless otherwise specified.
- Heatproof glass or ceramic can be used. Reduce temperature by another 25°F (15°C) when using heatproof glass dishes for a total reduction of 50°F (30°C).
- Dark metal pans may be used. Note that food may brown faster when using dark metal bake ware.
- The number of racks used is determined by the height of the food to be cooked.
- Baked items, for the most part, cook extremely well in convection. Don't try to convert recipes such as custards, quiches, pumpkin pie, or cheesecakes, which do not benefit from the convection-heating process. Use the regular Bake mode for these foods.
- Multiple rack cooking for oven meals is done on rack positions 1, 2, 3, and 4. All four racks can be used for

cookies, biscuits and appetizers.

- 2 Rack baking: Use positions 1 and 3.
- When baking four cake layers at the same time, stagger pans so that one pan is not directly above another. For best results, place cakes on front of upper rack and back of lower rack (See graphic at right). Allow 1" - 1 1/2" (2,5 - 3cm).air space around pans.
- Converting your own recipe can be easy. Choose a recipe that will work well in convection.
- Reduce the temperature and cooking time if necessary. It may take some trial and error to achieve a perfect result. Keep track of your technique for the next time you want to prepare the recipe using convection.
- Tips for Solving Baking Problems are found on Page 36.

### Foods recommended for Convection Bake mode:

Appetizers Biscuits Coffee Cakes  
 Cookies (2 to 4 racks) Yeast Breads  
 Cream Puffs  
 Popovers  
 Casseroles and One-Dish Entrees  
 Oven Meals (rack positions 1, 2, 3)  
 Air Leavened Foods (Soufflés, Meringue, Meringue- Topped Desserts, Angel Food Cakes, Chiffon Cakes)





### Quick and easy recipe tips

Converting from standard BAKE to CONVECTION BAKE:

Reduce the temperature by 25°F (15°C).

Use the same baking time as Bake mode if under 10 to 15 minutes.

Foods with a baking time of less than 30 minutes should be checked for doneness 5 minutes earlier than in standard bake recipes.

If food is baked for more than 40 to 45 minutes, bake time should be reduced by 25%.

### Convection Roast Tips and Techniques

- Do not preheat for Convection Roast.
- Roast in a low-sided, uncovered pan.
- When roasting whole chickens or turkey, tuck wings behind back and loosely tie legs with kitchen string.
- Use the 2-piece broil pan for roasting uncovered.
- Use the probe or a meat thermometer to determine the internal doneness on "END" temperature.
- Double-check the internal temperature of meat or poultry by inserting meat thermometer into another position.
- Large birds may also need to be covered with foil (and pan roasted) during a portion of the roasting time to prevent over-browning.

### Quick and easy recipe tips

Converting from standard BAKE to CONVECTION ROAST:

- Temperature does not have to be lowered.
- Roasts, large cuts of meat and poultry generally take 10-20% less cooking time. Check doneness early.
- Casseroles or pot roasts that are baked covered in **CONVECTION ROAST** will cook in about the same amount of time.
- The minimum safe temperature for stuffing in poultry is 165°F (75° C).
- After removing the item from the oven, cover loosely with foil for 10 to 15 minutes before carving if necessary to increase the final foodstuff temperature by 5° to 10°F (3° to 6° C).

Cooking times are indicative and also depend on the thickness and the starting temperature of the meat before cooking.

### Convection Broil Tips and Techniques

- Place rack in the required position needed before turning on the oven.
- Use Convection Broil mode with the oven door closed.
- Do not preheat oven.
- Use the 2-piece broil pan.
- Turn meats once halfway through the cooking time (see convection broil chart).

Broiling and convection broiling times are approximate and may vary slightly.

Cooking times are indicative and also depend on the thickness and the starting temperature of the meat before cooking.

### Broil Tips and Techniques

- Place rack in the required position needed before turning on the oven.
- Use Broil mode with the oven door closed.
- Preheat oven for 5 minutes before use.
- Use the 2-piece broil pan.
- Turn meats once halfway through the cooking time (see convection broil chart).

Broiling and convection broiling times are approximate and may vary slightly.

Cooking times are indicative and also depend on the thickness and the starting temperature of the meat before cooking.

### Dehydrate Tips and Techniques

Dehydrating can be done using the Dehydrate mode.

A lower temperature is used and the circulating heated air slowly removes the moisture for food preservation.

The Dehydrate mode temperature is pre-programmed at 140°F (60°C).

The Dehydrate mode temperatures available are 120°F (50°C) to 160°F (70°C).

Multiple racks can be used simultaneously.

Some foods require as much as 14-15 hours of time to fully dehydrate.

Consult a food preservation book for specific times and the handling of various foods.

This mode is suitable for a variety of fruits, vegetables, herbs and meat strips.







Drying screens can be purchased at specialty kitchen shops.

By using paper towels, some food moisture can be absorbed before dehydrating begins (such as with sliced tomatoes or sliced peaches).







## Dehydrate Chart

FOOD	PREPARATION	APPROXIMATE DRYING TIME* (hrs)	TEST FOR DONENESS
<b>FRUIT</b>			
<b>Apples</b>	Dipped in ¼ cup lemon juice and 2 cups water, ¼ slices	11 - 15	Slightly pliable
<b>Bananas</b>	Dipped in ¼ cup lemon juice and 2 cups water, ¼ slices	11 - 15	Slightly pliable
<b>Cherries</b>	Wash and towel dry. For fresh cherries, remove pits	10 - 15	Pliable, leathery, chewy
<b>Oranges Peels and slices</b>	¼ slices of orange; orange part of skin thinly peeled from oranges	Peels: 2 - 4	Orange peel: dry and brittle
		Slices: 12 - 16	Orange slices: skins are dry and brittle, fruit is slightly moist
<b>Pineapple rings</b>	Towel dried	Canned: 9 - 13 Fresh: 8 - 12	Soft and pliable
<b>Strawberries</b>	Wash and towel dry. Sliced ½" thick, skin (outside) down on rack	12 - 17	Dry, brittle
<b>VEGETABLE</b>			
<b>Peppers</b>	Wash and towel dry. Remove membrane of pepper, coarsely chopped about 1" pieces	16 - 20	Leathery with no moisture inside
<b>Mushrooms</b>	Wash and towel dry. Cut of stem end. Cut into 1/8" slices	7 - 12	Tough and leathery, dry
<b>Tomatoes</b>	Wash and towel dry. Cut this slices, 1/8" thick, dry well	16 - 23	Dry, brick red color
<b>HERBS</b>			
<b>Oregano, sage parsley and thyme, and fennel</b>	Rinse and dry with paper towel	Dry at 120°F (60°C) 3 - 5	Crisp and brittle
<b>Basil</b>	Use basil leaves 3 to 4 inches from top. Spray with water, shake off moisture and pat dry	Dry at 120°F (60°C) 3 - 5	Crisp and brittle

The Recipe function of your oven gives you the chance to cook food without having to set the oven manually every time. By selecting a "SET" recipe, the cooking mode, the temperature and the time are automatically set according to the recipe selected from the menu.

Recipe List	Type of Food	Food condition	Recipes List	Information displayed
PRESET OR PERSONAL		FRESH	BREAD PIZZA FIRST	TYPE OF ACCESSORY LEVEL POSITION FOOD WEIGHT COOKING TIME PREHEAT REQUIRED (YES/NO)
		FROZEN		
		WHOLE	MEAT	
		IN PEICES		
		WHOLE	POULTRY	
		IN PEICES		
		WHOLE	FISH	
		IN PEICES		
		-	VEGETABLES	
		-		
		-	PIES	
		-		

**Select an already-set recipe:**

1. Switch the oven, select the icon  and press the button .
2. Using the arrows  $\Delta \nabla$  select the list between "PRESET" or "PERSONAL" and confirm by means of the  key.
3. Choose the type of food to be cooked using the arrows  $\Delta \nabla$  and the arrows  $\triangleleft \triangleright$  and confirm by means of the  key.
4. Using the arrows  $\Delta \nabla$  choose between "FRESH" or "FROZEN" or in other cases between "WHOLE" or "IN PEICES" and confirm with the  key.
5. Select the required recipe by means of the arrows  $\Delta \nabla$  and confirm using the  key.
6. When the recipe is selected, the following display page appears on the screen:



- To start the recipe, confirm with the **OK** key.  
During a recipe, a number of acoustic and visual messages will ask you to perform the following operations. Simply follow the instructions on the screen.
- Upon termination, the oven switches off and an acoustic and visual signal warns that the recipe has terminated.


### Saving a personalized recipe:

Once a recipe has been selected, the "Time" and "Weight" setting can be changed and the recipe can be saved among the "PERSONAL" ones.

- Once a recipe has been selected, press the key **△** and confirm by means of the **OK** key.
- To change the weight, enter the desired weight by means of the arrows **△** **▽** and confirm by means of the **OK** key.



- The oven switches automatically to the cooking time. To change this time, use the arrows **△** **▽** and confirm again by means of the **OK** key.



- At this point, the recipe can be saved in the list of "PERSONAL" recipes by selecting "SAVE" and confirming by means of the **OK** key.




**NOTE** If the time and weight values are changed and not saved straight away, at the end of the recipe, a message appears which asks whether you want to save it.


- To start the recipe press the **OK** key.

### Cancelling a Personalized recipe:

- To eliminate a recipe from the list of personalized recipes, select the recipe.
- Press the key **◀** and select the choice and confirm with the **OK** key.



The PIZZA PIZZERIA 350°C was specifically designed so you can bake perfect PIZZAS in just a few minutes. For perfect results, select the [PIZZA 350°C] to access this special recipe. After you make your settings, Pizza Pizzeria 350°C recipes will do the rest, reaching about 650°F (345°C) by turning on the heating elements at 100% of their capacity. At this temperature, you are guaranteed to have a crispy base and proper cooking of the toppings of your pizza, like at the pizzeria. The secret to a good pizza is in the simplicity of a well-leavened dough, prepared and cooked well: use a small quantity of good quality toppings.

Recipe List	Type of Food	Food condition	Recipes List	Information displayed
PRESET OR PERSONAL		PIZZA SINGLE THIN	COOKING TIME PROPOSED	TYPE OF ACCESSORY
		PIZZA SINGLE THICK		LEVEL POSITION
		PIZZA DOUBLE THIN		COOKING TIME
		PIZZA DOUBLE THICK		PREHEAT REQUIRED YES/NO
		MULTI THIN PIZZA		
		MULTI THICK PIZZA		

Pizza	Weight Leavened Dough	Diameter
THIN	180 gr	30 cm
THICK	260 gr	30 cm

**Selecting an already-set "PIZZA PIZZERIA 350°C" recipe:**

1. Start the oven and select the icon [PIZZA 350°C] and then [PIZZA 350°C] and confirm with the key [OK].
2. By means of the arrows Δ ▽ select the list between "PRESET" or "PERSONAL" and confirm with the [OK] key.
3. Choose the type of pizza to be cooked by means of the arrows Δ ▽ and confirm with the [OK] key.
4. After the recipe has been selected, the following display page appears:
5. Once confirmed with the [OK] key, the oven preheats and, when finished, it beeps and the display will tell that it's the right moment to put in the pizzas. Baking automatically starts when you close the door and, from now to the end, there are no other settings or anything to turn on; you must simply follow the instructions on the display.



Once a recipe has been selected the "Time" setting can be changed (from 01:00 min/sec to 59:59 min/sec) and the recipe can be saved among the "PERSONAL" recipes of the special Pizza Pizzeria 350°C function. If so required, the saved recipe can also be cancelled.

**If the time is changed and not immediately saved, at the end of the recipe, a message appears to ask whether you want to save it.**

(FOR MORE DETAILS ON HOW TO PERFORM THESE STEPS, REFER TO THE INSTRUCTIONS IN THE RECIPE PARAGRAPH)



**NOTE** After the first pizza, you can immediately continue baking other pizzas without having to preheat. If, on request, [OK] is selected, the recipe is repeated, while if OFF is pressed the recipe terminates.


**Tips For A Good Pizza:**

Given the high temperatures and short baking time, we recommend that you insert and remove the pizzas quickly so that the door is open for as short a time as possible and the temperature doesn't drop.

Once the beep and display indicate that baking is finished, immediately remove the pizza, since the cooking times are very short and even a few seconds can have a significant effect.

The baking time can be changed based on the type of dough and pizza; changes should be made with the +/- keys before pressing the start key.

At the end of the recipe, you will be asked if you want to save it in your personal recipes.






**PIZZA GRILL****OVEN STONE (IF PRESENT)**

**Insert before the preheating the oven**


The Sabbath Mode function of your oven complied with Jewish laws. This function allows the oven to perform only the static function.

When the Sabbath function is selected, the following functions are disabled:

- Oven lights
- All the keys except ON/OFF
- Meat Probe Function
- Timed cooking function
- Timer function
- The icon on the display screen is steady and not animated as in the case of traditional cooking modes.
- Display screen and key acoustic warnings.

To set the Sabbath Mode function, switch on the oven and select the icon  and press the key . Select the Sabbath function by means of the arrows   and confirm twice with the key .

The function starts by showing the icon on the display screen.



**NOTE** The function lasts at most 72 hours. The temperature can be set between 75°F (25°C) and 140°F (60°C). The function can be disabled at any time by pressing the OFF key.

Abrasive detergents and steam cleaning equipment should not be used for cleaning.

**WARNING**

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

**WARNING**

Ensure that the door is in the closed position before the self-cleaning cycle starts, otherwise automatic door locking will not be completed. See paragraphs that follows.

**Self-Cleaning the Oven**

This oven features a pyrolytic self-cleaning function that eliminates the difficult and time consuming manual scrubbing of the oven interior. During self-cleaning, the oven uses a very high temperature (approx. 860°F/460°C) to burn away food soil and grease.


- It is common to see smoke and/or an occasional flame-up during the Self-Clean cycle, depending on the content and amount of soil remaining in the oven. If a flame persists, turn off the oven and allow it to cool before opening the door to wipe up the excessive food soil.
- The door latch is automatically activated after selecting the Self-Clean cycle. The "PADLOCK" icon will appear in the display. This ensures that the door cannot be opened

while the oven interior is at clean temperatures.

- The oven light does not operate during this mode.
- During Self-Clean, the kitchen should be well ventilated to help eliminate odors associated with Self-Clean. Odors will lessen with use.
- Three hours is the preset length of cleaning.
- The mode automatically stops at the end of the clean hours.
- When the oven heat drops to a safe temperature, the automatic door lock will release and the door can be opened.

**Preparing the Oven for Self-Clean**


1. Remove all utensils and bake ware.
2. Remove non-porcelain oven racks. If chromed racks are left in the oven during the self-clean cycle, they will permanently lose the shiny finish and change to a dull dark finish.
3. Wipe up any soft soil spills and grease with paper towels. Excess grease will cause flames and smoke inside the oven during self-cleaning.
4. Review illustration below. Some areas of the oven must be cleaned by hand before the cycle begins. They do not get hot enough during the cleaning cycle for soil to burn away. Use a soapy sponge or plastic scrubber. Hand-clean the oven door edge, oven front frame and up to 1-½ " (2-3 cm) inside the frame with detergent and hot water. Do not rub the gasket on oven. Clean by hand the oven door window. Rinse all areas thoroughly then dry.
5. Be sure oven interior lights are turned off and the light bulbs and lens covers are in place.





### To Set the Self-Clean Mode

1. Press key and confirm with key .
2. A message appears on the screen to remove all objects or accessories from the compartment.
3. Press the key to start door lock and cleaning cycle.
4. The clean time is displayed automatically, its standard value is 3 hours.




5. At the end of the programmed cleaning time, the oven will automatically turn off.
  - To stop the cleaning mode at any moment, press .
  - The Self Cleaning cycle cannot be selected if the door is open.
  - If the door is in the open position when the function has already been selected and the key is pressed the latch doesn't move, the "PADLOCK" icon will flash until the door will be closed and the lock motor stops. When the "CLOSED PADLOCK" it is displayed, the door cannot be opened.
  - Check that the door has been locked, if door does not lock, press key and do not start self-clean; phone for service
  - Do not attempt to open the door while the cleaning cycle is running and the door is locked.

### To Change the Cleaning Time

1. To change the setting from 3 hours, select either 2 hours for light soil immediately after starting.
2. To change the hours, touch the , select and confirm with the key (the hours will flash), use or keys to change the value, then press to confirm the new value.
3. To select the minutes, touch the key (the minutes will flash), use or keys to change the value, then press to confirm the new value.

### To Delay the Start of Cleaning

1. Follow steps 1 through 3 above.
2. Touch the key and verify that "STOP TIME" appears on the display. The hours will begin flashing, use or keys to change the value, then press to confirm the new value.
3. To select the minutes, touch the key (the minutes will flash), use or keys to change the value, then press to confirm the new value.



8. When the delay time expires, self-cleaning will start.
9. At the end of the programmed cleaning time, the oven will automatically turn off.

### CAUTION

Keep in mind that the oven door will remain locked until it is safe enough to open. The lock symbol will disappear from the display when the door lock is released. You will still need to exercise caution when the door lock is released because the inside of the oven may still be hot.

After the self-clean cycle is complete the oven control monitoring the internal temperature and the following messages will be displayed:

- From the 460°C/860°F to 270°C/518°F= "End Self Cleaning"
- From the 270°C/518°F to 50°C/122°F= "Waiting to Clean"
- From the 50°C/122°F to 25°C/77°F= "Remove Residues" (Press ON/OFF key to clear the message).

You may notice a powder ash residue in the bottom of the oven after self-cleaning. This condition is normal. Use a damp cloth or sponge to wipe up the residue after the oven cools down.

### Self-cleaning Tips:

If any soil remains in the oven after the self-clean cycle is complete, you may repeat the cycle if you want. Self-clean the oven regularly to prevent excessive soil build-up. Doing so will make the self-clean cycle work better and reduce smoke and odors.

**Automatic door locking during pyrolytic cycle**


For safety reasons, the door is locked automatically as soon as self-clean mode is selected (both standard, both eco clean). The door is also unlocked automatically when the clean time has expired but only after the temperature has fallen below the safety threshold.

**NOTE** It is not possible to exclude the door locking device during self-cleaning i.e. manually unlock the door since the self-cleaning mode has the highest priority and overrides all other selections.

The lock symbol (▶) on the display is:

- ON** When the door is fully locked
- OFF** When the door is fully unlocked
- FLASHING** When the latch mechanism is moving or is waiting for a command by the electronic control. or is waiting for a command by the electronic control. (After self clean the symbol will flash until the temperature will be safe and the door unlocked).

**Do-it-Yourself Maintenance Oven Door Removal**

 **WARNING**

- Make sure oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door. Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The oven door is heavy and fragile. Use both hands to remove the oven door.

The door front is glass. Handle carefully to avoid breakage.


- Grasp only the sides of the oven door. Do not grasp the handle as it may swing in your hand and cause damage or injury.
- Failure to grasp the oven door firmly and properly could result in personal injury or product damage.

**To Remove Door**

1. Open the door completely.
2. Lift up the hinge bracket (1).
3. Hold the door firmly on both sides using both hands and close the door.
4. Hold firmly; the door is heavy.
5. Place the door in a convenient location.

**To Replace Door**

1. Insert the upper arms (2) of both hinges into the slots (3). The recesses (4) must hook on the lips (5).
2. Move the hinge brackets (1) back down into position.
3. Close and open the door slowly to assure that it is correctly and securely in place.



## Replacing an Oven Light

- Each oven is equipped with halogen lights located in the lateral walls of the oven.
- The lights are switched on when the door is opened or when the oven is in a cooking cycle.
- The oven lights are not illuminated during SELF- CLEAN.
- Each light assembly consists of a removable lens a light bulb as well as a light socket housing that is fixed in place. See figure on this page.
- Light bulb replacement is considered to be a routine maintenance item.

### To Replace a Light Bulb

1. Read WARNING on this page.
2. Turn off power at the main power supply (fuse or breaker box).
3. In ovens with lateral racks remove them by unscrewing the four screws.
4. Remove the lens to prise between screw and glass using a screw driver.
5. Remove the light bulb from its socket by pulling it.
6. Replace the bulb with a new one. Avoid touching the bulb with fingers as oils from hands can damage the bulb when it becomes hot.
7. The bulb is halogen: use one with the same type checking Voltage and Wattage.
8. Replace the lens back on.
9. Replace the racks if it is provided with the oven model.




Turn power back on at the main power supply (fuse or breaker box).



### WARNING

- Make sure the oven and lights are cool and power to the oven has been turned off before replacing the light bulb(s). Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The lenses must be in place when using the oven.
- The lenses serve to protect the light bulb from breaking.
- The lenses are made of glass. Handle carefully to avoid breakage. Broken glass could cause an injury.

### OVEN LIGHT



With either Bake or Convection Bake, poor results can occur for many reasons other than a malfunction of the oven. Check the chart below for causes of the most common problems. Since the size, shape and material of baking utensils directly affect the baking results, the best solution may be to replace old baking utensils that have darkened and warped with age and use.

<b>Baking Problem</b>	<b>Cause</b>
Food browns unevenly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven not preheated</li> <li>- Aluminum foil on oven rack or oven bottom</li> <li>- Baking utensil too large for recipe</li> <li>- Pans touching each other or oven walls</li> </ul>
Food too brown on bottom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven not preheated</li> <li>- Using glass, dull or darkened metal pans</li> <li>- Incorrect rack position</li> <li>- Pans touching each other or oven walls</li> </ul>
Food is dry or has shrunk excessively	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven temperature too low</li> <li>- Oven not preheated</li> <li>- Oven door opened frequently</li> <li>- Tightly sealed with aluminum foil</li> <li>- Pan size too small</li> </ul>
Food is baking or roasting too slowly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven temperature too low</li> <li>- Oven not preheated</li> <li>- Oven door opened frequently</li> <li>- Tightly sealed with aluminum foil</li> <li>- Pan size too small</li> </ul>
Pie crusts do not brown on bottom or have soggy crust	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baking time not long enough</li> <li>- Using shiny steel pans</li> <li>- Incorrect rack position</li> <li>- Oven temperature is too low</li> </ul>
Cakes pale, flat and may not be done inside	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven temperature too low</li> <li>- Incorrect baking time</li> <li>- Cake tested too soon</li> <li>- Oven door opened too often</li> <li>- Pan size may be too large</li> </ul>
Cakes high in middle with crack on top	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baking temperature too high</li> <li>- Baking time too long</li> <li>- Pans touching each other or oven walls</li> <li>- Incorrect rack position</li> <li>- Pan size too small</li> </ul>
Pie crust edges too brown	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven temperature too high</li> <li>- Edges of crust too thin</li> </ul>

Before contacting service, check the following to avoid unnecessary service charges.

Oven Problem	Problem Solving Steps
Error F1030* or F2030* appears in the display window.	A problem with latch mechanism occurred. Remove power and turn it back on again after a few seconds. The oven should run a latch auto-test. If condition persists, note the code number (in the EVENT LOG list) and contact service.
Other F__ Error appears in the display window.	Remove power and turn it back on again after a few seconds. If condition persists, note the code number (in the EVENT LOG list) and contact service.
The oven display stays OFF	Turn off power at the main power supply (fuse or breaker box). Turn breaker back on. If condition persists, call an authorized service.
Cooling fan continues to run after oven is turned off	The fan turns off automatically when the electronic components have cooled sufficiently.
Oven door is locked and will not release, even after cooling	Turn the oven off at the circuit breaker and wait a few seconds. Turn breaker back on. The oven should reset itself and will be operable.
Oven is not heating	Check the circuit breaker or fuse box to your house. Make sure there is proper electrical power to the oven. Make sure the oven temperature has been selected.
Oven is not cooking evenly	Refer to cooking charts for recommended rack position. Always reduce recipe temperature by 25°F (15°C) when baking with Convection Bake mode.
Oven light is not working properly	Replace or reinsert the light bulb if loose or defective. See Page 35. Avoid touching the bulb glass with bare fingers as finger oil may cause bulbs to burn out prematurely.
Oven light stays on	Check for obstruction in oven door. Check to see if hinge is bent or door switch broken.
Oven will not Self-Clean properly	Allow the oven to cool before running Self-Clean. Always wipe out loose soils or heavy spill-over before running Self-Clean. If oven is badly soiled, set oven for a four-hour Self-Clean. See Preparing the Oven to Self-Clean, Page 33.
Clock and timer are not working properly	Make sure there is proper electrical power to the oven. See the Clock sections on Page 14.
Excessive moisture	When using Bake mode, preheat the oven first. Convection Bake and Convection Roast will eliminate any moisture in oven (this is one of the advantages of convection).
Porcelain chips	When oven racks are removed and replaced, always tilt racks upward and do not force them to avoid chipping the porcelain.

Before contacting service, please check "Troubleshooting."  
It may save you the cost of a service call.  
If you still need help, follow the instructions below. When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

**Service Data Record**


**For authorized service or parts information see paragraph "WARRANTY for Home Appliances".**

For serial tag location see Page 2.  
Now is a good time to write this information in the space provided below.  
Keep your invoice for warranty validation.

<b>Service Data Record</b>
Model Number _____
Serial Number _____
Date of Installation or Occupancy _____

TABLE DES MATIERES	PAGE
<b>1 - Consignes de sécurité</b>	<b>2</b>
<b>2 - Caractéristiques du produit</b>	<b>3</b>
A propos du four	3
Ventilateur de refroidissement	3
Position sur les grilles	3
Résistances de cuisson	4
Résistance pour grill	4
Résistance de convection	4
A propos des fours à convection	4
<b>3 - Installation du four</b>	<b>5</b>
Caractéristiques électriques	5
Respect de l'environnement	5
<b>4 - Alimentation électrique</b>	<b>7</b>
Exigences pour le câblage	7
Brancher le four au secteur	7
<b>5 - Mode d'emploi</b>	<b>8</b>
Première utilisation du four	8
Grilles de four	8
Grilles rallonges du four	8
<b>6 - Tableau de commande</b>	<b>10</b>
Clavier	10
Panneau de commande	10
Codes d'erreur	11
Bips sonores	11
Verrouillage porte	11
Coupure de courant	11
Réglages par défaut	11
F Codes numériques d'erreur	11
Verrouillage du clavier	11
Préchauffage et Préchauffage rapide	11
Minuterie	11
<b>7 - Généralités concernant le four</b>	<b>11</b>
<b>8 - Conseils Généraux Sur le Four</b>	<b>12</b>
Préchauffage du four	12
Suggestions d'utilisation	12
Ustensiles	12
Condensation du four et température	12
Cuisson à haute altitude	12
Instructions à suivre lors du premier allumage	13
<b>9 - Démarrage</b>	<b>13</b>
<b>10 - Réglages utilisateur</b>	<b>14</b>
Langue	14
Température et poids	14
Heure	14
Date	15
Luminosité	15
Volume	15

TABLE DES MATIERES	PAGE
<b>11 - Réglage du système</b>	<b>16</b>
Journal d'événements	16
Démo	16
<b>12 - Mise en marche du four</b>	<b>17</b>
Allumage et arrêt du four	17
Sélection du mode de cuisson	17
Modification du mode de cuisson	17
Fonction AirFry	17
Modification de la température	17
Menu choix rapide cuissons	19
Phase de préchauffage	19
Eco	19
Préchauffage rapide	20
Éclairage du four	20
<b>13 - Fonctionnement du mode temporisé</b>	<b>21</b>
Temps de cuisson	21
Temps d'arrêt	21
<b>14 - Réglage de la sonde thermique (le cas échéant)</b>	<b>22</b>
<b>15 - Comprendre les différents modes de fonctionnement du four</b>	<b>24</b>
Conseils et techniques de rôtissage	24
Directives générales	24
Conseils et techniques de vraie convection	24
Conseils et techniques de convection cuisson	25
Conseils et techniques pour le convection grill (Broil)	25
Conseils et Techniques de Grill (Broil)	25
Conseils et Techniques de Déshydratation	25
Tableau de grillade à déshydratation	26
<b>16 - Recettes</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (sur certains modèles)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Instructions pur le mode Shabbat (sur certains modèles)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Entretien du four et nettoyage</b>	<b>32</b>
Pyrolyse du four	32
Préparation du four pour l'auto-nettoyage	32
<b>20 - Réglage du mode d'auto-nettoyage</b>	<b>33</b>
Réglage du mode auto-nettoyage	33
Pour changer le temps de nettoyage	33
Pour retarder le début du nettoyage	33
<b>21 - Système de verrouillage de la porte (disponible sur certains modèles seulement)</b>	<b>34</b>
Verrouillage automatique porte pendant le cycle de pyrolyse	34
Entretien à Faire Soi-Même Retrait de la Porte du Four	34
Remplacement d'une ampoule du four	35
<b>22 - Résolutions des problèmes de cuisson</b>	<b>36</b>
<b>23 - Résolution des Problèmes de Fonctionnement</b>	<b>37</b>
<b>24 - Assistance ou Service Après-Vente</b>	<b>38</b>
Enregistrement des données d'entretien	38



### ⚠ IMPORTANT

Il est possible d'accéder à la plaque des caractéristiques du four même lorsque l'appareil est installé. La plaque est visible simplement en ouvrant la porte. Toujours indiquer les informations indiquées sur la plaque pour identifier l'appareil lors de la commande de pièces de rechange.


- **Avant de procéder au démontage d'une pièce, prenez soin de débrancher le câble du réseau électrique.**
- **Ne pas utiliser l'appareil si des composants de ce dernier sont cassés (par ex. La vitre). Débranchez-le du réseau électrique et appelez l'assistance technique.**
- Avant de passer à la première utilisation du four, il est recommandé de le faire fonctionner à vide à température maximale, pendant une heure environ pour éliminer les odeurs.
- Lorsque le gril est employé, pour tous les modèles laisser la porte fermée.
- La turbine de refroidissement, peut rester en fonctionnement tant que le four est chaud, même quand on l'a éteint.
- **En cours de fonctionnement, les éléments & accessoires internes du four sont très chaud.**
- **Pendant le fonctionnement du four, l'avant chauffe également ; par conséquent, tenir les enfants à l'écart du four, et tout particulièrement pendant l'auto-nettoyage.**
- Les parents et adultes devraient être particulièrement vigilants lorsqu'ils utilisent le produit en présence d'enfants.
- Veuillez surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- **Tenir à l'écart les enfants de moins de 8 ans sans surveillance constante.**
- Cet appareil n'est pas sensé être utilisé par des personnes (y compris enfants de plus de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou dont l'expérience et la connaissance sont insuffisantes sauf si une personne responsable de la sûreté de ces appareils a au préalable supervisé ou expliqué le fonctionnement de cet appareil.
- **Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être réalisées par des enfants sans surveillance.**
- Pour éviter d'endommager l'émail, ne couvrez pas la sole du four avec une feuille d'aluminium, la lèchefrite ou d'autres choses.
- Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs ou des grattoirs métalliques aiguisés pour nettoyer le verre de la porte du four dans la mesure où ils peuvent rayer la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- Les détergents abrasifs et les équipements de nettoyage à vapeur ne devraient pas être utilisés pour le nettoyage.
- Avant de programmer un auto-nettoyage, enlevez tous les accessoires (grills, broches, plats, casseroles, sonde thermique) pour éviter de les endommager, enlevez les gros résidus de nourriture et ensuite fermez la porte, en veillant à ce qu'elle soit bien fermée.
- Le four est froid et hors tension avant d'enlever la porte sinon vous pouvez vous électrocuter ou vous brûler. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une électrocution ou des brûlures.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
- **AVERTISSEMENT** : S'assurer que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe, afin d'éviter le risque d'électrocution.
- Utiliser exclusivement la sonde à viande fournie avec l'appareil.

### ⚠ IMPORTANT

Si le four est installé dans une pièce avec une température ambiante inférieure à 37°F (3°C), F\*0117 peut s'afficher. Quand une température ambiante plus élevée est atteinte, le message d'erreur disparaît.





**A propos du four**


L'illustration d'un four est fournie ci-dessus ; celle-ci montre les composants du four.

**Ventilateur de refroidissement**

Le four est équipé d'un ventilateur de refroidissement servant à refroidir le tableau de commande. Il est possible d'entendre ce ventilateur continuer à fonctionner après la cuisson et/ou le nettoyage sont terminés. Le ventilateur continuera à fonctionner tant que le four sera chaud et tant que le sélecteur de fonction du four sera tourné sur une position différente de Off. Il s'agit d'un fonctionnement normal.

**Position sur les grilles**

Le four est pourvu de guides de grilles sur six niveaux, comme indiqué dans l'illustration . Chaque niveau de guide comprend des supports par paire formés dans les parois latérales du four. La grille doit être placée dans ces supports. Toujours s'assurer de placer les grilles du four etc. dans le four avant d'allumer ce dernier. S'assurer que les grilles sont au bon niveau lorsqu'elles sont placées.



## Résistances de cuisson

Le four utilise deux résistances pour la cuisson : une située en haut du four et la seconde située en dessous de la sole de four pour un nettoyage plus facile de ce dernier.

## Résistance pour grill

La résistance pour grill du four se trouve en haut de la chambre de cuisson du four. Ne pas toucher la résistance thermique ou porter des gants de cuisine pour toucher les résistances. Ne jamais utiliser un torchon ou un chiffon encombrant comme gant de cuisine car ils pourraient prendre feu.

## Résistance de convection

Les résistances thermiques de convection qui ne sont pas visibles et les ventilateurs, sont situés au fond de la chambre de cuisson du four. C'est l'association de la résistance et du ventilateur qui permet la cuisson.

## A propos des fours à convection

Dans un four classique, la chaleur est envoyée par cycle pour maintenir une température moyenne dans la cavité du four. Comme la température augmente et descend graduellement, des petits courants d'air sont produits dans le four. Cette convection naturelle n'est pas forcément efficace parce que les courants sont irréguliers et lents. Dans le système à convection, la chaleur est "transportée" par un ventilateur qui distribue une circulation continue d'air chaud. Le système à convection européen apporte une ingénierie de pointe et une conception avancée pour créer le meilleur four à convection. Dans les fours à convection standard, le ventilateur fait simplement circuler l'air chaud autour de la nourriture. Le système se caractérise par la combinaison d'un élément de chauffage supplémentaire autour du ventilateur à convection et le panneau d'aération qui distribue l'air chauffé sur trois dimensions : sur les côtés, en haut et sur toute la profondeur du four. Ce système à convection européen aide à maintenir plus chaude la température dans toute la cavité du four. L'air circulant aide à accélérer le processus de cuisson et cuit la nourriture plus uniformément. En contrôlant le mouvement de l'air chauffé, la cuisson à convection dore les aliments uniformément en les laissant croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. La cuisson à convection marche mieux pour les pains et les pâtisseries ainsi que les viandes et les volailles. Les aliments soufflés comme les gâteaux des anges, les soufflés et les choux à la crème sont plus soufflés que dans un four classique. Les viandes restent juteuses et tendres alors que l'extérieur est plein de saveur et croustillant. En utilisant un four à convection européen, la nourriture peut être cuite à plus basse température et les temps de cuisson peuvent être plus courts. En utilisant ce mode, la température standard du four doit être plus basse de 25°F (15°C). Les aliments nécessitant moins de temps de cuisson, le temps de cuisson doit être vérifié légèrement plus tôt que d'habitude. Pour de meilleurs résultats, il faut cuire les aliments non couverts, dans des plats à bord bas pour mieux profiter de la circulation d'air forcé. Pendant l'utilisation du mode Rôtissage par convection, il n'est pas nécessaire de réduire la température standard du four.

Pour encastrer le four dans le meuble, il suffira de faire une découpe ayant les dimensions indiquées dans la figure Découpe et Dimensions. Le four doit être fixé au meuble au moyen des deux vis fournies à cet effet dans les trous prévus sur les montants du four.



**AVERTISSEMENT**

Comme l'appareil est installé dans le meuble, s'assurer que les surfaces en contact avec le four peuvent tolérer une température d'environ 90 °C.

**Caractéristiques électriques**


Puissance absorbée:		
résistance de voûte du four :	3500+1000W	230V
	3500+1000W	240V
résistance de la sole du four :	3000W	230V
	3000W	240V
résistance circulaire (air chaud) :	2x1300W	240V
	1x2500W	ou 240V
	(en fonction du modèle)	
lampe :	3x25W	
moteur de la turbine (air chaud) :	2x44W	ou 1x44W
	(en fonction du modèle)	
moteur de la turbine de refroidissement :	44W	
Puissance absorbée maximum :	(voir plaquette d'identification).	
Tension d'alimentation :	(voir plaquette d'identification).	

**Respect de l'environnement**


La documentation relative à cet appareil est réalisée avec du papier blanchi, sans chlore, ou du papier recyclé, dans le but de contribuer à la protection de l'environnement. Les emballages sont conçus de manière à ne pas polluer la nature ; il s'agit de produits écologiques qui peuvent être récupérés ou recyclés.

En recyclant l'emballage, on contribue à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets industriels et ménagers.


LE MATERIEL D'EMBALLAGE est recyclable à 100% et est marqué par le symbole du recyclage. Pour l'élimination, suivre les réglementations locales. Le matériel d'emballage (sachets en plastique, parties en polystyrène, etc.) doit être tenu hors de la portée des enfants, car il représente une source potentielle de danger. CET APPAREIL est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/96/UE, Déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des Equipements Electriques et Electroniques [Waste Electrical and Electronic Equipment] (WEEE). L'utilisateur doit s'assurer que ce produit est éliminé correctement, et contribue ainsi à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.



LE SYMBOLE sur le produit ou sur la documentation d'accompagnement indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis auprès du centre de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



## DECOUPE ET DIMENSIONS



Four	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Simple	72,2	59,0	69,2	69,2	Min. 1,3	70,7	75,4	86,5	Min. 1,9

Dimensions sont en centimètres

Si ces règles ne sont pas respectées, le constructeur n'est pas responsable des dommages provoqués à des personnes ou à des choses.

Avant d'installer le four, faire appel à un électricien qualifié pour équiper votre maison d'un réseau électrique approprié afin que le four ne crée aucune surcharge sur le circuit sur lequel il sera branché. Un circuit séparé monophasé à 3 conducteurs de 240V ou 220-240V 50/60 Hz est nécessaire. Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



## AVERTISSEMENT

### RISQUE D'ELECTROCUTION

- L'électricité qui arrive au circuit du four doit être coupée quand les branchements de la ligne sont effectués.
- Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- Une prise de terre est nécessaire pour cet appareil.
- L'extrémité libre du câble jaune/vert (câble de mise à la terre) doit être branché à une prise de terre appropriée. Ce câble doit rester branché au four.
- L'appareil doit être installé par un électricien qualifié.
- Le four doit être raccordé à la terre conformément aux normes australiennes en vigueur.
- REMARQUE POUR L'AUSTRALIE Cette appareil doit être installé correctement et être entretenu par une personne qualifiée, en conformité totale avec les règles de câblage AS/NZS 3000
- Le four doit être branché au réseau électrique au moyen d'un dispositif d'interruption omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm, en s'assurant cependant que le fil de mise à la terre ne soit pas interrompu.
- Un tel appareil doit être doté d'une alimentation électrique conforme aux réglementations régissant les installations électriques.
- La prise ou l'interrupteur doit être facilement accessible quand le four est entièrement installé.
- Le non respect de ces instructions pourrait entraîner de graves lésions voire la mort.

## Exigences pour le câblage


Avant d'effectuer les branchements électriques, s'assurer que l'électricité est coupée et de lire et respecter les points suivants :

- Un circuit séparé monophasé à 3 conducteurs de 240V ou 220-240V 50/60 Hz est nécessaire.
- Le four doit être branché avec des CABLES EN CUIVRE EXCLUSIVEMENT.
- NOTE POUR L'AUSTRALIE : le four doit être installé en conformité avec la réglementation australienne en vigueur.
- La dimension du câble (EXCLUSIVEMENT DES CABLES EN CUIVRE) et les branchements doivent être adaptés à la valeur nominale de l'appareil, conformément à la Réglementation Australienne en vigueur.

## Brancher le four au secteur

Pour le branchement, utiliser un tuyau flexible en caoutchouc de type H05SS-F (3x2 5 mm<sup>2</sup> min) en se rappelant que celui-ci doit être suffisamment long pour permettant au four d'être retiré de son logement quand il est nécessaire d'effectuer des interventions de maintenance. Pour raccorder le câble au four, procéder comme suit :

1. Retirer les deux couvertures supérieures du four (1) en dévissant les deux vis taraudeuses correspondantes. Dévisser l'écrou (3) du support de câble et faire passer le câble par le trou en laissant suffisamment de jeu au câble pour éviter toute tension excessive.
2. Retirer environ 12 cm de la gaine extérieure du câble et raccourcir les deux fils actifs (fil conducteur et fil neutre) de 6 cm. Laisser la longueur du fil de prise de terre telle quelle. Retirer environ 1 cm de chacun des trois fils puis brancher chacun d'entre à la boîte de jonction. S'assurer que chaque fil est branché de manière appropriée (L pour fil conducteur, N pour neutre et le fil de mise à la terre est indiqué par le traditionnel triangle en pointillé)
3. Serrer les deux vis de fixation du câble de manière à garantir que le câble d'alimentation du secteur est maintenu fermement en place.



## Première utilisation du four

Nettoyer soigneusement le four avec de l'eau savonneuse et bien rincer. Faire fonctionner le four pendant environ 30 minutes à la température maximale afin de brûler toute trace de graisse qui, autrement, pourrait générer des odeurs désagréables lors de la cuisson.

### AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser de feuilles d'aluminium pour couvrir les grilles ou le fond du four. La chaleur coincée sous l'aluminium peut causer des dégâts au four.

### AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas le forcer pour éviter d'endommager l'émail.

## Grilles de four


- Le four est pourvu de guides de grilles à six niveaux comme indiqué dans l'illustration Page 3.
- Les positions sont numérotées du bas (n° 1) vers le haut (n° 6).
- Vérifiez le tableau des cuissons pour la meilleure position de la grille à utiliser pendant la cuisson.
- Chaque niveau de guide comprend des supports par paire formés dans les parois de chaque côté du four.
- Toujours s'assurer de placer les grilles dans le four avant d'allumer ce dernier. S'assurer que les grilles sont au bon niveau lorsqu'elles sont placées. Veuillez-vous reporter à l'illustration Page 3 si vous avez des questions comme savoir où est le devant de la grille.
- Les grilles sont dessinées pour s'arrêter lorsqu'elles sont poussées jusqu'à leur limite.

### MISE EN GARDE

Ne jamais utiliser de feuilles d'aluminium pour couvrir les grilles ou le fond du four. La chaleur coincée sous l'aluminium peut causer des dégâts au four.


### MISE EN GARDE

Veillez à ne pas forcer pour éviter d'endommager l'émail.




## Pour enlever les grilles:

1. Tirez-les vers vous




2. Soulevez-les à l'avant et ensuite retirez-les.




## Pour remplacer une grille:

1. Placer l'arrière de la grille entre les guides de niveau de grille.



2. En soulevant vers l'avant la grille, la faire glisser tout le long en baissant le devant.



## Grilles rallonges du four

- Cette grille facilite l'accès aux aliments cuisants. Elle s'allonge plus que la grille standard pour rapprocher les aliments de l'utilisateur.

### MISE EN GARDE

Quand la grille est sortie du four, faire glisser les bras latéraux ne se bloquent pas. Ils peuvent s'étirer de façon soudaine sur la grille est manipulée de manière incorrecte.

**Les bras latéraux de rallonge peuvent provoquer des blessures. La grille doit être tenue ou tirée en saisissant les côtés.**


REMARQUE : Toujours enlever la grille rallonge avant l'auto-nettoyage.

### MISE EN GARDE


Pour éviter les brûlures, tirer complètement la grille et soulever la casserole au-dessus de la poignée au moment de transférer des aliments hors du et dans le four.

### Pour retirer la grille à rallonge du four :


1. Soulever légèrement le devant de la grille et pousser jusqu'à ce que la butée se dégage.



2. Soulever l'arrière de la grille jusqu'à ce que le cadre et la butée se dégagent du guide.




3. Tirer vers le bas et sortir.




### Mise en place dans le four:


1. Saisir la grille fermement par les côtés. Placer la grille et le cadre au-dessus du guide de grille désiré



2. Pousser au fond jusqu'à ce que l'arrière de la grille se mette en position.




3. Tirer les deux sections vers l'avant jusqu'à la butée. La grille doit être droite et non croche



Votre appareil peut présenter des petites différences par rapport à l'illustration ci-dessous.

- A** - Clavier fonctions
- B** - Ecran
- C** - Clavier choix rapide



### Clavier

Pour utiliser les touches, appuyer dessus, légèrement. Le clavier ne fonctionnera pas si on enfonce pus d'une touche à la fois.

	- Flèches de déplacement
	- Pour configurer la minuterie. - Accéder au menu Fonctions pendant la cuisson.
	- Allumage et arrêt de la lumière du four. La lumière ne peut pas être allumée pendant un cycle d'auto-nettoyage.
	- Allumage et arrêt du four
	- Confirme les paramètres et démarre les opérations de cuisson. Quand la touche est enfoncée pendant une opération de cuisson, la fonction est mise en pause. Appuyer de nouveau pour faire remettre en marche.
	- Retour à la page-écran précédente. la pression continue permet de retourner à la page d'accueil.

### Panneau de commande

	Menu choix rapide cuissons
	Bloc Clavier
	Fonctions Pyrolyse



Avant d'utiliser le four pour la première fois, retirez tous les matériaux d'emballage et autres. En effet, tous ces matériaux pourraient fondre ou brûler une fois l'appareil allumé.

## Codes d'erreur

Ce code s'affiche quand la commande électrique indique une défaillance. Quand une erreur s'affiche, la fonction en cours est bloquée. Si le type d'erreur est lié à une fonction de sécurité, le four devient inutilisable et l'erreur se représente à chaque redémarrage (dans ce cas, appeler le service d'assistance); si, en revanche, l'erreur correspond à une défaillance d'importance secondaire, le four pourra encore être utilisé au redémarrage dans les fonctions n'impliquant pas la partie défaillante (par exemple un élément thermique).

## Bips sonores

Valide la réception de la commande après la pression d'une touche. Il signale également qu'une fonction temporisée s'est achevée (ex. horloge ou cuisson temporisée). Pendant l'exécution d'une recette, le signal sonore prévient l'utilisateur que le four attend une opération de sa part (par ex. introduire le plat ou le retourner). Les bips sonores indiquent aussi une défaillance du four.

## Verrouillage porte

Le signal reste fixe quand la porte est complètement verrouillée. Le symbole clignote quand le loquet est en train de bouger pour verrouiller ou déverrouiller la porte. N'essayez pas d'ouvrir la porte à ce moment. Vous ne pourrez l'ouvrir qu'après que le symbole aura disparu. Un cadenas s'affiche quand la porte a été verrouillée automatiquement pour le mode auto-nettoyage.

## Coupeure de courant

Une fois que le courant est rétabli, le mécanisme de verrouillage de la porte effectue un test, ensuite l'heure et la date s'affichent.

## Réglages par défaut


Dès la sélection d'un mode de cuisson, celui-ci sélectionne automatiquement une température adaptée, qui peut cependant être modifiée au besoin.

## F Codes numériques d'erreur

Ces codes s'affichent quand l'unité de commande électronique détecte un problème au niveau du four ou de l'électronique de contrôle.

Le code d'erreur est enregistré dans le journal des erreurs du menu Setup. Cette erreur peut être communiquée au technicien du service d'assistance pour qu'il comprenne à l'avance la cause possible d'erreur.

## Verrouillage du clavier

Tenir la touche  pressée pendant 3 secondes. Les commandes sont maintenant verrouillées et une icône représentant une clé s'affiche. Répéter l'opération pendant 3 secondes pour déverrouiller le clavier.






NOTE: Il est toujours possible d'éteindre le dispositif.

## Préchauffage et Préchauffage rapide

Lorsque vous sélectionnez un mode de cuisson, le préchauffage démarre ; pendant ce temps, la température instantanée s'affiche avec l'icône du thermomètre.

Dès que la valeur 100% de la température est atteinte, un signal sonore indique la fin du préchauffage et la valeur de température actuelle disparaît.

Si vous avez besoin de faire chauffer le four rapidement, vous pouvez utiliser le mode de préchauffage rapide, qui utilise les résistances et le ventilateur de convection d'une manière spéciale pour réduire le plus possible le temps de réchauffement.

Une fois que les fonctions de cuisson pour lesquelles un préchauffage rapide est disponible, ont été paramétrées et après que la température souhaitée a été réglée, cliquer sur la touche . Après avoir accédé au menu Fonctions, sélectionner l'icône  avec les touches   puis confirmer avec la touche .

Dès que la température de consigne est atteinte, le signal sonore correspondant se déclenche et les deux icônes « Préchauffage rapide » et « Température actuelle » disparaissent. Le four passe automatiquement sur le mode de cuisson qui avait été défini précédemment : maintenant il est possible d'enfourner les aliments.









## Minuterie



### AVERTISSEMENT

La minuterie du four n'allume pas et n'éteint pas le four ; elle sert uniquement à vous avertir avec l'avertisseur sonore. Quand on souhaite éteindre le four automatiquement, il est nécessaire d'utiliser la fonction Fin de cuisson et la fonction de cuisson retardée.

REMARQUE Enfoncer le bouton OFF ne réinitialise pas et n'arrête pas non plus la minuterie.

1. Enfoncer le bouton  et régler le temps souhaité à l'aide des flèches   puis confirmer avec le bouton . Pour faire basculer la sélection entre les heures et les minutes, utiliser les flèches  .
2. Il est possible de paramétrer le temps de 1 minutes à 12 heures et 59 minutes et, quand celui-ci est paramétré, le temps restant est toujours visible dans la barre d'état du bas jusqu'à ce que ce temps se soit écoulé ou que la minuterie soit réinitialisée.
3. Pour modifier ou annuler le temps paramétré, il est nécessaire de remettre la minuterie à zéro et de maintenir le bouton  enfoncé pendant quelques secondes.
4. Le format de la minuterie est généralement HR:MIN, puis il passe en MIN:SEC pendant la dernière minute.
5. Quand le temps est écoulé, l'écran affiche 00:00 et l'avertisseur sonore sonne pendant une minute ou jusqu'à ce que le bouton  soit enfoncé.

## Préchauffage du four

- Préchauffez le four pour les modes de Cuisson, Convection Europ. et Convection Cuisson.
- Utilisez le mode de préchauffage rapide lorsqu'un bref délai est nécessaire pour préchauffer le four.
- Sélectionnez une température plus élevée ne réduit pas le temps de préchauffage.
- Le préchauffage est nécessaire pour de bons résultats lorsque vous cuisinez des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries et du pain.
- Le préchauffage aidera à saisir les rôtis et à garder la viande juteuse.
- Places les grilles de four dans leur position appropriée avant le préchauffage.
- Pendant le préchauffage, la température de cuisson choisie est toujours affichée.
- Un signal va confirmer que le four est préchauffé et l'écriture "température détectée" s'éteindra.

## Suggestions d'utilisation

- Ne posez pas les plats sur la porte ouverte.
- Utilisez la lumière intérieure du four pour voir la nourriture à travers la fenêtre de la porte du four plutôt que d'ouvrir la porte fréquemment.

## Ustensiles

- Les plats en verre absorbent la chaleur. Réduisez la température du four de 25 °F (15 °C) lorsque vous utilisez des plats en verre.
- Utilisez des plats qui donnent le brunissage désiré. Le type du finissage du plat aide à déterminer le brunissage.
- Les plats métallisés lisses et brillants ou anodisés/antiadhésifs plus pâles réfléchissent la chaleur, donnant un brunissage plus léger, plus délicat. Les gâteaux et les biscuits nécessitent ce type de plat.
- Les plats mats, rugueux, foncés vont absorber la chaleur donnant une croûte plus brune plus croustillante. Utilisez ceux-ci pour les tartes.
- Pour des croûtes croustillantes, brunes, utilisez des plats anodisés/antiadhésifs ou foncés ou en métal mat ou en verre. Des plats isolés peuvent augmenter le temps de cuisson.
- Ne cuisez pas avec le lèche-frites vide dans le four, cela pourrait changer la performance de cuisson.
- Rangez-le en dehors du four.

## Condensation du four et température

- Il est normal qu'une certaine quantité d'humidité s'évapore des aliments pendant la cuisson. La quantité dépend de l'humidité contenue dans la nourriture. L'humidité peut se condenser sur toute surface plus froide que l'intérieur du four, comme le tableau de commande.
- Votre nouveau four a un capteur électronique de température qui permet de maintenir soigneusement la température sélectionnée. Votre ancien four devait avoir un thermostat mécanique qui passait graduellement à une température plus élevée. Il est normal que vous ayez à ajuster vos recettes préférées en cuisinant dans un nouveau four.

## Cuisson à haute altitude

- Lorsque vous cuisinez à haute altitude, les recettes et les durées de cuisson varient de la norme.

## Instructions à suivre lors du premier allumage


Une fois le four branché pour la première fois à l'alimentation électrique, l'unité de contrôle se prépare automatiquement à la mise au point de certains paramètres utilisateur qui seront gardés en mémoire à chaque allumage successif.


NOTE : lors du premier raccordement à l'alimentation électrique et à chaque raccordement postérieur, le mécanisme de verrouillage de porte accomplit un tour de calibrage ; **il est important de toujours laisser la porte fermée pendant cette phase.**

- Langue
- Température et poids
- Heure
- Date

**Pour les instructions de mise au point, consulter le paragraphe USER SETTING.**


Après avoir mis au point les paramètres utilisateur, l'unité de contrôle se porte automatiquement à la page « Stand-by ».




Quand le four est allumé, sélectionner l'icône  puis confirmer avec la touche **OK** pour accéder au menu PARAMETRES. Ce menu permet de personnaliser les paramètres du four. Pour pouvoir accéder, vérifier qu'il n'y a pas de cuisson active ni de fonction temporisée activée.

**REMARQUE** Le menu Paramètres ne peut jamais être paramétré si une fonction temporisée quelconque est déjà activée. il convient donc, tout 'abord, de supprimer toutes les fonctions temporisées activées.

1. Enfoncer les touches  $\triangleleft$   $\triangleright$  pour sélectionner le sous-menu et confirmer avec la touche **OK**.



2. Utiliser ce menu pour modifier les paramètres suivants:  
Enfoncer les touches  $\triangleleft$   $\triangleright$  ou  $\triangle$   $\nabla$  pour sélectionner la paramètre ou changer un sous-menu parmi les six disponibles, puis confirmer avec la touche **OK**.




### Langue

Enfoncer la touche flèche  $\triangle$   $\nabla$  pour sélectionner une langue parmi celles disponibles puis confirmer avec la touche **OK**.




### Température et poids

Enfoncer la touche flèche  $\triangleleft$   $\triangleright$  ou  $\triangle$   $\nabla$  pour sélectionner une des deux options de température "°C/°F" ou l'une des options de poids Kg/lb puis confirmer avec la touche **OK**.




### Heure

Enfoncer la touche flèche  $\triangle$   $\nabla$  pour sélectionner le format de l'heure : " 12h AM/PM ou 24h" , puis confirmer avec la touche **OK**. Ensuite, paramétrer l'heure avec les flèches  $\triangle$   $\nabla$  puis confirmer avec la touche **OK**.



## Date

Enfoncer la touche flèche  $\Delta$   $\nabla$  pour sélectionner le format de la date parmi les options disponibles : "J.M.A. – A.M.J. – M.J.A.", puis confirmer avec la touche  $\text{OK}$ . Ensuite, paramétrer la valeur avec les flèches  $\Delta$   $\nabla$  puis confirmer avec la touche  $\text{OK}$ .



## Volume


Cliquer sur la touche flèche  $\Delta$   $\nabla$  pour sélectionner le degré de luminosité souhaité, puis confirmer avec la touche  $\text{OK}$ .




## Luminosité



Enfoncer la touche flèche  $\triangleleft$   $\triangleright$  pour choisir le paramétrage de luminosité à changer entre ON ou STANDBY puis, avec les touches flèches  $\Delta$   $\nabla$  sélectionner le degré de luminosité souhaité et confirmer avec la touche  $\text{OK}$ .



Quand le four est allumé, sélectionner l'icône  puis confirmer avec la touche **OK** pour accéder au menu PARAMETRES. Ce menu permet de configurer certains paramètres ou des fonctions spéciales. Il permet également d'accéder à la liste des erreurs.

1. Cliquer sur les touches   pour sélectionner le sous-menu, puis confirmer avec la touche **OK**.






2. Utiliser ce menu pour modifier les paramètres suivants: Cliquer sur les touches   pour sélectionner l'élément à paramétrer ou à afficher parmi les trois disponibles, puis confirmer avec la touche **OK**.



## Démo

Cette fonction sert à activer le mode DEMO, qui rend le four inutilisable pour les cuissons mais effectue automatiquement une démonstration des fonctions.

1. Cliquer sur les touches   pour sélectionner "ON"
2. Confirmer avec la touche **OK**.
3. Cliquer sur la touche .


Après 30 secondes environ, le four se met à fonctionner dans cette modalité.

Pour suspendre momentanément la fonction DEMO, il suffit de maintenir enfoncée quelques secondes une touche quelconque jusqu'à ce que le four se mette en veille ;

pour le redémarrer, cliquer sur la touche .


Pour désactiver cette fonction, accéder à la page DEMO et choisir l'option OFF. Confirmer avec la touche **OK**.

REMARQUE : Si elle est sélectionnée, la fonction reste active même si le four est débranché de la prise de courant du secteur.




## Journal d'événements


Ce menu permet de vérifier les erreurs enregistrées. Ces codes peuvent être communiqués au service après-vente,



## Allumage et arrêt du four

### IMPORTANT

















- La touche  n'arrête pas la fonction.
- Une fois le four éteint, le ventilateur de refroidissement pourrait continuer à fonctionner jusqu'à ce que les parties internes du four se soient refroidies.

Cliquer sur  pour allumer le four puis appuyer une nouvelle fois pour l'éteindre. Le four retourne en mode de veille.

## Sélection du mode de cuisson

### IMPORTANT

- Ne laissez pas longtemps la porte ouverte pendant la cuisson.
- La porte doit rester fermée pendant les fonctions BROIL.
- Positionner la ou les grilles sur le niveau approprié.

Fonctions	
	CUISSON
	RÔTISSAGE
	CUISS. CIRC. PAR CONVEC.
	CONVEC. RÔTISSAGE
	CONVEC. CUISSON
	CUISSON ECO
	BROIL
	CONVEC. GRILL
	CONVEC. BROIL
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (sur certains modèles)
	AIRFRY
	DÉCONGÉLATION
	DÉSHYDRATATION
	TENIR AU CHAUD
	TENIR AU CHAUD PLUS










### Fonctions








SHABBAT (selon modèle)



PYROLYSE

1. Sélectionner l'icône  puis cliquer sur la touche . Sélectionner le mode de cuisson approprié en fonction des aliments à cuire, à l'aide des flèches   puis confirmer avec la touche .
2. Sur cette page, il est possible de modifier le mode de cuisson en utilisant les touches  .
3. Si la température proposée est correcte, validez avec la touche  pour démarrer la cuisson ; autrement, en l'absence de pression sur la touche , elle s'active automatiquement au bout de 10 secondes et l'icône du mode de cuisson devient animée.

## Modification du mode de cuisson

1. Pour mettre en pause la marche du four pendant une cuisson non temporisée, cliquer sur la touche . Tous les paramètres de la cuisson interrompue restent mémorisés ; pour redémarrer, appuyez à nouveau sur cette touche.
2. Pour changer le mode de cuisson quand le four est en marche, cliquer sur la touche  puis sur la touche . Il est alors possible de choisir un autre mode de cuisson parmi ceux disponibles dans le groupe, à l'aide des des flèches  .

## Fonction AirFry






La fonction AirFry ou friture des aliments au four, grâce à un flux d'air parfaitement réparti, promet de cuire des aliments croustillants et parfaitement cuits avec très peu d'huile et, dans certains cas, sans huile. Manger sainement, cuisiner des plats de manière savoureuse et sans exagérer avec les matières grasses et les condiments, c'est possible.

AirFry de Fulgor Milano vous permet de régler la fonction et la température depuis le panneau de commande, de 150 à 290°C, avec une température par défaut de 180°C. Le plateau spécial, fourni ou vendu séparément, est équipé de petites ouvertures qui permettent à l'air de circuler uniformément dans tout le four.

## Modification de la température

### IMPORTANT

- La fonction GRILLADE SOUS GRILL (BROIL) fonctionne par niveaux. Il n'est pas possible de régler une température car ce mode fonctionne par cycles fixes selon un niveau programmé de L1 à L5.
- La température maximale en fonction BROIL est limitée selon le niveau programmé.
- Dans les modes de cuisson où la température est fixe, la valeur n'est pas affichée.
- À la fin d'une fonction, l'afficheur montre, la température de chaleur résiduelle de la cavité à la page de stand-by




























1. Il est possible de modifier la température à la page d'aperçu du mode de cuisson avec les flèches   puis en confirmant avec la touche .
2. Une fois que la cuisson a démarré, il est possible de changer la température à n'importe quel moment, avec les flèches  .

MODE DE CUISSON	ICÔNE	PRÉCHAUFFAGE RAPIDE	SONDE DE TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE		
				Min.	Prédéfinie	Max.
DÉCONGÉLATION				***	***	***
DÉSHYDRATATION				120° F (50° C)	140° F ( 60° C)	160° F ( 70° C)
TENIR AU CHAUD				85° F (30° C)	105° F ( 40° C)	120° F ( 50° C)
TENIR AU CHAUD PLUS				130° F (55° C)	165° F ( 75° C)	210° F (100° C)
CUISSON		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
RÔTISSAGE		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
CUISSON ECO				165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CUISSON CIRCULAIRE CONVECTION PAR		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECTION RÔTISSAGE		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECTION GRILL		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CUISSON PAR CONVECTION		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRILLES SOUS GRILL PAR CONVECTION		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRILL L1					375° F (190° C)	
GRILL L2					400° F (205° C)	
GRILL L3					430° F (220° C)	
GRILL L4					450° F (235° C)	
GRILL L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (si présent)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⋈		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABBAT (si présent)				75° F (25° C)	140° F ( 60° C)	140° F ( 60° C)
PYROLYSE					860° F (460° C)	



## Menu choix rapide cuissons

La fonction Menu choix rapide donne la possibilité de sélectionner rapidement les modes de cuisson les plus appropriés au type d'aliments que vous voulez cuisiner.

	PLATS DE PÂTES			
	VOLAILLE			
	VIANDE			
	POISSON			
	LÉGUMES			
	DESSERTS			
	PAIN/PIZZA			

## Phase de préchauffage

Pendant que le four est en préchauffage, la température instantanée s'affiche sous l'icône du mode du cuisson.



Dès que la température de consigne est atteinte, le four émet un signal sonore et l'indication de la température instantanée disparaît.








## Eco

Ce mode est conçu pour épargner de l'énergie. Idéal pour les aliments congelés ou précuits et des petites portions. Le temps de préchauffage est très court et la cuisson tend à être plus lente. Ce mode est déconseillé pour les charges importantes, par exemple, des grosses portions ou la préparation de repas imposants.


## Préchauffage rapide

La fonction FAST PREHEAT permet d'atteindre la température souhaitée dans un délai plus bref par rapport au préchauffage standard. La fonction peut être activée pour tous les modes de cuisson indiqués dans le tableau de la p. 18, dans la colonne PRÉCHAUFFAGE RAPIDE.

### Pour sélectionner FAST PREHEAT :


1. Sélectionner le mode de cuisson comme indiqué précédemment et cliquer sur la touche  pour afficher la page d'aperçu du mode cuisson.
2. Cliquer sur la touche . Sélectionner l'icône  à l'aide des flèches et confirmer avec la touche . Le symbole  s'affiche en bas de l'écran.



3. Cliquer de nouveau sur la touche  pour faire partir la fonction. L'icône de la fonction active reste affichée jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. La fonction commute ensuite automatiquement au mode de cuisson choisi.



## Éclairage du four

Un seul bouton lumineux active les lampes des fours. Toucher  pour allumer ou éteindre les lumières.

L'éclairage du four s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte. Quand un four est en service, les lampes du four s'allument automatiquement lors de l'activation d'un mode de fonctionnement.

Les lampes du four s'éteignent automatiquement à la désactivation du mode de fonctionnement.

REMARQUE : Les lampes ne fonctionnent pas dans le mode Auto-nettoyage.

REMARQUE : Une fois allumées, les lumières s'éteignent automatiquement après 3 minutes. Pour les rallumer, cliquer sur la touche ou ouvrir la porte.

Assurez-vous que l'horloge en temps réel affiche l'heure correcte.  
 Dans le mode temporisé, le four s'éteint à la fin du temps de cuisson programmé.

## MISE EN GARDE









Ne jamais laisser les aliments dans le four pendant plus d'une heure avant et après la cuisson.  
 Ceci pourrait compromettre les propriétés des aliments.

REMARQUE Il n'est pas possible d'utiliser les fonctions temporisées si la sonde de température est activée. Le temps maximum programmable pour une cuisson est de 12h.


### Temps de cuisson



Utilisez la fonction « Cook Time » pour faire fonctionner le four pendant une période de temps déterminée. Le four démarre immédiatement et s'éteint automatiquement quand le temps a expiré.

#### Régler un mode temporisé

- Sélectionnez le mode de cuisson et la température.
- Il existe deux manières de paramétrer la fonction.
  - Sélectionner  pour régler la durée puis cliquer sur .
  - Sélectionner  pour régler l'heure d'arrêt puis cliquer sur .
- Après avoir sélectionné une des deux options ci-dessus, régler la valeur de temps à l'aide des flèches   puis confirmer avec la touche .
- Après avoir enfoncé la touche , la cuisson démarre et les informations de la cuisson temporisée s'affichent..

- Mode cuisson
- Température
- Temps de cuisson
- Heure de fin de cuisson









- Une fois la cuisson terminée, le four s'éteint et un signal acoustique avertit que la cuisson est finie.  
 Pour modifier le temps de cuisson quand le four est déjà en marche, il suffit de cliquer sur la touche  puis de saisir le nouveau temps de cuisson en cliquant de nouveau sur la touche .


### Temps d'arrêt

Utilisez la fonction « Stop Time » pour retarder le démarrage de la cuisson temporisée. Réglez le temps de fin de cuisson et le four calculera automatiquement l'heure de démarrage. Le four démarre et s'éteint automatiquement.



#### Pour retarder le démarrage d'un mode temporisé

- En premier lieu, régler la cuisson temporisée comme indiqué au paragraphe « COOK TIME » (temps de cuisson).
- Sélectionner  pour régler l'heure d'arrêt puis cliquer sur .
- Régler l'heure de fin de cuisson à l'aide des flèches   puis conformer avec la touche .
- Après avoir enfoncé la touche , la fonction se met en attente et les informations de cuisson retardée s'affichent à l'écran.

- Mode cuisson
- Température
- Heure de fin de cuisson
- Heure de début de cuisson



- À la fin le four s'éteint et un signal sonore indique que la cuisson est terminée.

Pour modifier le temps de cuisson et l'heure de fin de cuisson quand le four est déjà en marche, il suffit de cliquer sur la touche  et d'entrer le nouveau temps de cuisson ou la nouvelle heure d'arrêt de cuisson puis de cliquer de nouveau sur la touche .

Quand vous cuisinez des biftecks ou de la volaille, c'est la meilleure manière pour savoir quand les aliments sont cuits correctement.

Ce four peut être doté, en option, de la sonde de température qui détecte la température à l'intérieur des aliments et arrête la cuisson dès que la valeur de consigne est atteinte.

Quand la sonde est utilisée, le four contrôle automatiquement le temps de cuisson.

**REMARQUE** : la sonde thermique est un accessoire disponible uniquement dans certaines versions du produit.

La tendreté, l'arôme et la saveur sont le résultat d'un contrôle précis et fonctionnel.

La sonde des aliments est un thermomètre qui, en étant inséré dans le plat, permet de contrôler sa température interne et de l'utiliser pour déterminer la fin de la cuisson.

En effet, il peut arriver par exemple que la viande paraisse bien cuite mais qu'elle soit encore saignante à l'intérieur!

La température atteinte par l'aliment pendant la cuisson est étroitement liée aux problèmes liés à la santé et à l'hygiène. La viande, la volaille, le poisson ainsi que les œufs crus peuvent contenir des bactéries.

Certaines bactéries font tourner les aliments tandis que d'autres, comme la Salmonelle, le Campylobacter jejuni, la Listeria monocytogenes, l'Escherichia coli ou le Staphylocoque doré, peuvent nuire – parfois très gravement – à la santé. Les bactéries se multiplient très rapidement au-dessus de 4.4°C et jusqu'à 60°C. La viande hachée présente tout particulièrement des risques de ce point de vue.

Afin d'éviter la prolifération des bactéries, il est nécessaire de:

- ne pas décongeler les aliments à température ambiante, mais au réfrigérateur ou encore au four, à l'aide de la fonction prévue à cet effet. Dans ce dernier cas, cuire l'aliment tout de suite après.
- Farcir la volaille juste avant de la manger. Ne jamais acheter de la volaille farcie sous emballage et n'acheter une volaille farcie déjà cuite que si vous comptez la manger dans les 2 heures.
- faire mariner la viande au réfrigérateur et non à température ambiante.
- utiliser une sonde des aliments pour contrôler la température de la viande, du poisson et de la volaille si ces derniers ont une épaisseur supérieure à 5 cm, de manière à s'assurer que les températures minimales de cuisson sont atteintes.
- Les plus grands risques proviennent de la volaille mal cuite, qui est particulièrement dangereuse en raison de la Salmonellose.
- Eviter d'interrompre le processus de cuisson, c'est-à-dire de cuire les aliments seulement partiellement, de la conserver puis de terminer le processus de cuisson plus tard. Cette séquence favorise la prolifération des bactéries en raison des températures "chaudes" atteintes dans les aliments.
- rôtir la viande et la volaille au four à une température d'au moins 165°C.

NB : Utiliser exclusivement la sonde à viande fournie avec l'appareil.

Quoiqu'il en soit, il est recommandé de consulter le tableau suivant extrait de la National Food Safety Database (USA).

Aliment	Température interne minimum
<b>Hachis</b>	
Hamburger	71° C
Bœuf. Veau. Agneau. Porc	74° C
Poulet. Dinde	74° C
<b>Bœuf. Veau. Agneau</b>	
Rôtis et Biftecks:	
viande saignante	La température pour la cuisson au bleu n'est pas indiquée par la NFSD car elle n'est pas sûre du point de vue sanitaire
saignant	63° C
à point	71° C
bien cuit	77° C
<b>Porc</b>	
Côtes. Rôtis. Côtelettes:	
à point	71° C
bien cuit	77° C
Jambon frais	71° C
Saucisses fraîches	71° C
<b>Volaille</b>	
Poulet entier ou en morceaux	82° C
Canard	82° C
Dinde entière (non farcie)	82° C
Poitrine de dinde	77° C

## AVERTISSEMENT

- Pour éviter de vous brûler, utilisez un gant de cuisine pour mettre et retirer la sonde de température quand le four est chaud.
- Toujours retirer la sonde par la poignée. Si elle est retirée en tirant sur le cordon, elle risque d'être endommagée.
- Toujours s'assurer que les aliments sont complètement décongelés avant d'introduire la sonde. Autrement elle pourrait s'abîmer.


**REMARQUE** La sonde thermique ne peut pas être utilisée pour toutes les fonctions (la fonction sonde thermique n'est pas disponible non plus pour la fonction Recettes) Si vous l'introduisez pendant l'exécution d'une de ces fonctions, un message invitant à extraire la sonde s'affiche. Si la sonde de température est enlevée par inadvertance pendant le fonctionnement, un message d'avertissement s'affiche.

La température programmable pour la sonde va de 104°F à 212°F (40°C à 100°C).


Le four garde en mémoire la dernière valeur de température programmée par l'utilisateur.

Introduisez la pointe de la sonde dans la partie centrale et plus épaisse de la viande.


Assurez-vous que la sonde n'est pas en contact avec la graisse, les os, des parties du four ou les plats.

La sonde thermique est reconnue automatiquement dès son introduction et l'icône  s'affiche à l'écran.

Quand un mode de cuisson est mis en marche avec la sonde déjà en place, la page de configuration de la fonction s'affiche automatiquement.



1. Sélectionner la température de sonde souhaitée à l'aide des flèches  $\Delta$   $\nabla$  puis confirmer avec la touche  $\text{OK}$ .



2. Après avoir enfoncé la touche  $\text{OK}$ , la cuisson démarre et les informations de la cuisson avec sonde s'affichent.

- Mode cuisson
- Température du four
- Température programmée de la sonde
- Température instantanée de la sonde

Une fois la température de consigne atteinte, le four s'éteint et un signal sonore indique que la cuisson est terminée.

**REMARQUE** : Une fois que la cuisson a démarré, il est possible de modifier la température à n'importe quel moment avec les flèches  $\Delta$   $\nabla$ .

Pour modifier la température de la sonde, cliquer sur la touche  $\text{OK}$  puis sur la touche  $\leftarrow$  et enfin de nouveau sur la touche  $\text{OK}$ .

## Conseils et techniques de rôtissage

Le rôtissage est la cuisson à l'air réchauffé. Les éléments supérieur et inférieur sont utilisés pour chauffer l'air mais le ventilateur n'est pas utilisé pour faire circuler la chaleur.

Suivez la recette ou les instructions pour la température de cuisson et la position de la grille. Le temps de cuisson varie avec la température des ingrédients et leur taille, leur forme et la finition du plat de cuisson.

## Directives générales

- Pour de meilleurs résultats, cuire les aliments, cuisinez sur une simple grille avec au moins 1" - 1 1/2" (2,5 - 3 cm) d'espace entre les plats et les parois du four.
- N'utilisez qu'une grille lorsque vous choisissez le mode cuisson.
- Vérifiez la cuisson au temps minimum.
- Utilisez des plats en métal (avec une finition antiadhésive ou non), en verre résistant à la chaleur, en verre céramique, en poterie ou d'autres plats appropriés au four.
- Lorsque vous utilisez un plat en verre résistant à la chaleur, réduisez la température de 25°F (15°C) par rapport à la température recommandée.
- Utilisez des plats avec ou sans bord.
- Des plats en métal foncé ou avec des finitions non adhésives cuiront plus vite en brunissant plus le met. Des plats isolés ralentiront légèrement le temps de cuisson dans la plupart des cas.
- N'utilisez pas de feuille en aluminium ou de plateaux en aluminium. Une feuille est un excellent isolant de chaleur et donc la chaleur sera attrapée dessous. Cela altère la performance de cuisson et cela endommage la finition du four.
- Évitez de placer sur la porte ouverte des plats.
- Des conseils pour résoudre des problèmes de cuisson sont disponibles page 36.

## Conseils et techniques de vraie convection

- Réduisez les températures de recette de cuisson de 25°F (15°C).
- Pour de meilleurs résultats, il faut cuire les aliments non couverts, dans des plats à bord bas pour mieux profiter de la circulation d'air forcé. Utilisez des plats en aluminium brillant pour de meilleurs résultats à moins que cela soit spécifié autrement.
- Le verre résistant à la chaleur et la céramique peuvent être utilisés. Réduisez encore la température de 25°F (15°C) si vous utilisez un verre résistant à la chaleur, donc une réduction totale de 50°F (30°C).
- Les plats en métal foncé peuvent être utilisés. Notez que la nourriture peut brunir plus vite lorsque vous utilisez un plat en métal foncé.
- Le nombre de grilles utilisées est déterminé par la hauteur des aliments à cuire.
- Les aliments cuits, en général, cuisent extrêmement bien avec la convection. N'essayez pas de convertir des recettes comme les crèmes anglaises, les quiches, les tartes à la citrouille, les tartes au fromage, qui ne tirent pas de bénéfice de la convection. Utilisez le mode de cuisson normal pour ces recettes.
- La cuisson sur plusieurs grilles pour des repas préparés au four est effectuée sur les positions de grille 1, 2, 3 et 4. Les quatre grilles peuvent être utilisées pour des cookies, des biscuits et des biscuits apéritifs

- 2 grilles de cuisson : Utiliser positions 1 et 3.
- Lorsqu'on cuit plusieurs gâteaux en même temps, distribuer les plats de telle façon qu'ils ne soient pas juste l'un au-dessus de l'autre. Pour de meilleurs résultats, placez les gâteaux devant sur la grille du dessus et à l'arrière sur la grille du dessous. (Voyez le dessin à droite). Laissez 1" - 1 1/2" (2,5 - 3 cm).
- La conversion de votre propre recette peut être facile. Choisissez une recette qui sera avantagée par la cuisson par convection.
- Réduisez la température et le temps de cuisson si nécessaire. Il peut parfois y avoir des essais et des erreurs avant d'arriver au résultat parfait. Gardez des traces de votre technique pour la prochaine préparation à convection.
- Des conseils pour résoudre des problèmes de cuisson sont disponibles page 36.

## Aliments recommandés pour le mode convection européenne

Biscuits apéritifs Biscuits pour café Gâteaux

Biscuits (2 à 4 grilles) levure pains

Choux à la crème


Petits pains popovers

Casseroles et Entrées un plat


Plats à four (grille positions 1, 2, 3)

Aliments levés à la levure (Soufflés, Meringue, Desserts garnis de meringue, Gâteaux ange, Gâteaux mousseline)


### POSITION DES GRILLES



### POSITIONS DES MODULES PLUSIEURS GRILLES



Grille 3



Grille 1

### Conseils rapides et faciles de recette

Convertir de la CUISSON à la CONVECTION EUROPÉENNE:

Réduisez la température de 25 °F (15 °C).

Utilisez le même temps de cuisson que la cuisson normale si la durée est de 10 à 15 minutes.

Les aliments avec un temps de cuisson de moins de 30 minutes doivent être vérifiés pour leur cuisson 5 minutes plus tôt que dans les recettes standard.

Si la nourriture cuit plus de 40 – 45 minutes, réduisez le temps de cuisson de 25%.

### Conseils et techniques de convection cuisson

- Ne pas préchauffer le rôtissage à convection.
- Rôtissez dans un plat peu profond et non couvert.
- Lorsque vous rôtissez des poulets entiers ou des dindes, groupez les ailes et attachez légèrement les pattes avec une ficelle de cuisine.
- Utilisez le lèche-frites 2-pièces pour les rôtissages non-couverts.
- Utilisez la sonde ou le thermomètre pour déterminer la cuisson intérieure sur la température "END" (fin).
- Vérifiez de nouveau la température de la viande/volaile en insérant le thermomètre à viande dans une autre position.
- Les gros oiseaux doivent aussi être recouverts d'une feuille (et les plats rôtis) pendant une certaine durée de la cuisson pour empêcher que le plat ne soit brûlé.

### Conseils rapides et faciles de recette

Conversion de la **CUISSON** standard au **RÔTISSAGE PAR CONVECTION**:

- Les températures ne doivent pas être diminuées.
- Les rôtis, les gros morceaux de viande et de volaille prennent généralement de 10 à 20% moins de temps. Vérifiez la cuisson plus tôt.
- Casseroles ou plat à rôtir qui sont cuits couverts par **ROTISSAGE A CONVECTION** cuiront le même temps que
- La température minimum de sécurité pour farcir la volaille est de 165°F (75°C).
- Après avoir enlever l'objet du four, couvrez sans serrer avec une feuille pendant 10 à 15 minutes avant le découpage s'il est nécessaire d'augmenter la température de l'aliment de 5 à 10 °F (3 à 6 °C).

Les temps de cuisson sont indiqués et ils dépendent également de l'épaisseur de la viande et de la température de départ de celle-ci avant la cuisson.

### Conseils et techniques pour le convection grill (Broil)

- Placez le gril dans la position appropriée avant d'allumer votre four.
- Utilisez le mode Broil (grillage sous grill) à convection avec la porte fermée.
- Ne pas préchauffé pour le four.
- Utilisez le lèche-frites à 2-pièces.
- Tourner les viandes une fois à la moitié du temps de cuisson recommandé (voir le tableau de grill (broil) à convection).

Temps de grill (broil) et de grill (broil) à convection sont approximatifs et peuvent varier légèrement.

Les temps de cuisson sont indiqués et ils dépendent également de l'épaisseur de la viande et de la température de départ de celle-ci avant la cuisson.

### Conseils et Techniques de Grill (Broil)

- Placez le gril dans la position appropriée avant d'allumer votre four.
- Utilisez le mode Broil avec la porte fermée.
- Préchauffez le four pendant 5 minutes avant son utilisation.
- Utilisez le lèche-frites à 2-pièces.
- Tourner les viandes une fois à la moitié du temps de cuisson recommandé (voir le tableau de grill (broil) à convection).

Temps de grill (broil) et de grill (broil) à convection sont approximatifs et peuvent varier légèrement.

Les temps de cuisson sont indiqués et ils dépendent également de l'épaisseur de la viande et de la température de départ de celle-ci avant la cuisson.

### Conseils et Techniques de Déshydratation

On peut déshydrater des aliments en utilisant le mode déshydratation.

Une température plus faible est utilisée et l'air chauffé circulant enlève doucement l'humidité pour préserver la nourriture.

La température en mode déshydratation est préprogrammée à 140°F (60°C).

Les températures du mode déshydratation possibles sont de 120°F (50°C) à 160°F (70°C).

Plusieurs grilles peuvent être utilisées en même temps.

Certains aliments requièrent 14/15 heures pour complètement se déshydrater.

Consultez un livre sur la conservation des aliments pour les temps spécifiques et la conservation de certains aliments.

Ce mode est approprié pour des fruits, des légumes, des herbes et des morceaux de viande.

Des écrans de séchage peuvent être achetés dans les magasins spécialisés.







En utilisant des feuilles de papier, une certaine humidité peut être absorbée avant la déshydratation (comme des morceaux de tomate ou de pêche).

## Tableau de grillade à déshydratation

















ALIMENT	PRÉPARATION	TEMPS DE SECHAGE APPROX. * (heures)	VERIFIER LA CUISSON
<b>FRUIT</b>			
<b>Pommes</b>	Dans jus de citron ¼ t. et 2 t. d'eau, tranches ¼ (env. 6 mm)	11 - 15	Légèrement pliables
<b>Bananes</b>	Dans jus de citron ¼ t. et 2 t. d'eau, tranches ¼ (env. 6 mm)	11 - 15	Légèrement pliables
<b>Cerises</b>	Laver et sécher avec une serviette Pour les cerises fraîches, dénoyauter	10 - 15	Piables, tannées, moelleuses
<b>Peaux d'orange et tranches</b>	tranches 1/4 d'orange ; une partie du zest d'orange d'oranges finement pelées	Peaux : 2 - 4 Tranches: 12 - 16	Peau d'orange : sèche et cassante Tranches d'orange : les peaux sont sèches et cassantes, le fruit est légèrement humide
<b>Tranches d'ananas</b>	Séchées a la serviette	En boîte: 9 - 13 Fraîches: 8 - 12	Souples et pliables
<b>Fraises</b>	Laver et sécher avec une serviette Tranches d'épaisseur 1/2" (12 mm) Peau (extérieure) sur la grille	12 - 17	Sèches et cassantes
<b>LÉGUMES</b>			
<b>Poivrons</b>	Laver et sécher avec une serviette Retirer la membrane des poivrons, couper grossièrement en morceaux d'environ 1" (2,5 cm).	16 - 20	Cassants sans humidité à l'intérieur
<b>Champignons</b>	Laver et sécher avec une serviette Couper l'extrémité du pied. Morceaux de 1/8 Po	7 - 12	Fermes et cassant, secs
<b>Tomates</b>	Laver et sécher avec une serviette Tranches minces 1/8" (3 mm) d'épaisseur.	16 - 23	Sèches, couleurs rouge brique
<b>FINES HERBES</b>			
<b>Origan, sauge, persil et thym, et fenouil</b>	Rincer et assécher à la serviette	Sécher à 120°F (60°C) 3 - 5	Croustillant et cassant
<b>Basilique</b>	Utiliser des feuilles de basilic de 3 à 4 pouces (7,5 à 10 mm) du haut. Vaporiser avec de l'eau, secouer et sécher en tapotant	Sécher à 120°F (60°C) 3 - 5	Croustillant et cassant



La fonction Recettes de votre four vous permet de cuisiner sans avoir à programmer manuellement le four à chaque fois. Quand vous sélectionnez une recette « PROGRAMMÉE », le mode de cuisson et la température sont réglés automatiquement en fonction de la recette choisie dans le menu.

Liste de recettes	Type d'aliments	Conditions des aliments	Liste de recettes	Informations affichées
PRECONFIGUREES OU PERSONNELLES		FRAICHES	PAIN PIZZA ENTREES	TYPE D'ACCESSOIRE POSITION NIVEAU POIDS DES ALIMENTS TEMPS DE CUISSON PRÉCHAUFFAGE NÉCESSAIRE (OUI/NON)
		SURGELE		
		ENTIER	VIANDE	
		EN MORCEAUX		
		ENTIER	VOLAILLE	
		EN MORCEAUX		
		ENTIER	POISSON	
		EN MORCEAUX		
		-	LEGUMES	
		-		
		-	TARTES	
		-		

### Sélectionner une recette déjà programmée :

- Allumer le four, sélectionner l'icône  et enfoncer le bouton .
- A l'aide des flèches   sélectionner la liste entre "PRESET" (PRECONFIGUREE) et "PERSONAL" (PERSONNELLE) et confirmer avec la touche .
- Sélectionner le type d'aliment à cuire, à l'aide des flèches   et des flèches   puis confirmer avec la touche .
- A l'aide des flèches   choisir entre "FRESH" (FRAIS) ou "FROZEN" (CONGELE) ou, dans d'autres cas, entre "WHOLE" (ENTIER) ou "IN PEICES" (EN MORCEAUX) puis confirmer avec la touche .
- Sélectionner la recette souhaitée avec les flèches   puis confirmer avec la touche .
- Quand la recette est sélectionnée, la page-écran suivante s'affiche :

**DINDE FARCIE**

	GRILLE RECTANGULAIRE
	NIVEAU 1
	POIDS 3800g
	TEMPS DE CUISSON 03:00
	PRÉCHAUFFAGE OUI

**START**
**SAUVER**

- Pour démarrer la recette, valider avec la touche **OK**.  
Au cours de la réalisation d'une recette, des signaux sonores et visuels demandent d'effectuer quelques opérations. Simple-ment suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.
- À la fin le four s'éteint et un signal sonore et visuel (à l'écran) indique que la recette est terminée.

### Sauvegarder une recette personnalisée :

Une fois une recette sélectionnée, il est possible de changer les paramètres de Temps et de Poids en sauvegardant la recette parmi les recettes PERSONNELLES.

- Une fois qu'une recette a été sélectionnée, cliquer sur la touche **△** puis confirmer avec la touche **OK**.
- Pour modifier le poids, entrer le poids souhaité à l'aide des flèches **△ ▽** puis confirmer avec la touche **OK**.



- Le système passe automatiquement à la page du temps de cuisson. Pour modifier le temps, utiliser les flèches **△ ▽** puis confirmer de nouveau avec la touche **OK**.



- Il est alors possible d'enregistrer la recette dans la liste des recettes "PERSONAL" (PERSONNELLES) en sélectionnant "SAVE" (ENREGISTRER), puis confirmer avec la touche **OK**.





**REMARQUE** Si les valeurs de temps et de poids sont modifiées et qu'elles ne sont pas enregistrées immédiatement, à la fin de la recette, un message s'affiche pour demander si on souhaite les enregistrer.


- Pour faire partir la recette, cliquer sur la touche **OK**.

### Effacer une recette personnalisée :

- Pour éliminer une recette de la liste des personnalisées, sélectionnez-la.
- Cliquer sur la touche **◀**, puis sélectionner le choix et confirmer avec la touche **OK**.













La fonction PIZZA PIZZERIA 350°C a été spécialement conçue pour vous permettre de faire cuire des pizzas parfaites en quelques minutes. Pur obtenir des résultats parfaits, sélectionner  pour accéder à cette recette spéciale. Entrez vos réglages et les recettes Pizza Pizzeria 350°C feront le reste : la température s'élèvera jusqu'à environ 650°F (345°C) en utilisant les éléments chauffants à 100% de leur capacité. À cette température, vous êtes sûr d'obtenir une belle base croquante et une bonne cuisson sur la partie supérieure de votre pizza, comme à la Pizzeria. Le secret d'une bonne pizza réside dans la simplicité d'une pâte bien fermentée, bien préparée et bien cuite : utiliser une garniture en petite quantité et de bonne qualité.

Liste de recettes	Type d'aliments	Conditions des aliments	Liste de recettes	Informations affichées
PRECONFIGUREES OU PERSONNELLES		PIZZA MINCE UNIQUE	TEMPS DE CUISSON PROPOSE	TYPE D'ACCESSOIRE POSITION NIVEAU TEMPS DE CUISSON PRECHAUFFAGE REQUIS (OUI/NON)
		PIZZA SEULE ÉPAISSEUR		
		PIZZA MINCE DOUBLE		
		PIZZA SUELE ÉPAISSEUR		
		PIZZA MULTI MINCE		
		PIZZA MULTI ÉPAISSE		

Pizza	Poids de la pâte levée	Diamètre
FINE	180 g	30 cm
EPAISSE	260 g	30 cm

**Sélectionner une recette «PIZZA PIZZERIA 350°C» déjà configurée:**

1. Allumer le four et sélectionner l'icône  puis  et confirmer avec la touche .
2. Avec les flèches  , sélectionner la liste entre "PRESET" (PRECONFIGUREES) ou "PERSONAL" (PERSONNELLES) puis confirmer avec la touche .
3. Choisir le type de pizza à cuire avec les flèches   et confirmer avec la touche .
4. Quand la recette est sélectionnée, la page-écran suivante s'affiche :
5. Une fois confirmé avec la touche , le four préchauffe et, quand il a fini, un bip sonore est déclenché et l'écran indique que c'est le moment d'enfourner les pizzas. La cuisson démarre automatiquement dès que vous fermez la porte du four ; vous n'avez plus aucun réglage à faire jusqu'à la fin de la préparation, vous devez simplement suivre les instructions affichées.



Une fois une recette sélectionnée, il est possible de changer la consigne de « Temps » (de 01:00 min/s à 59:59 min/s) avant de sauvegarder la recette parmi les "PERSONNELLES" de la fonction spéciale Pizza Pizzeria 350°C. Vous pouvez aussi effacer une recette sauvegardée si vous le souhaitez.

**Si vous modifiez la valeur de temps mais ne la sauvegardez pas tout de suite, un message vous demandant si vous souhaitez l'enregistrer va s'afficher à la fin de la recette.**  
(POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CES DIFFÉRENTES ÉTAPES, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU PARAGRAPHE RECETTES).

**REMARQUE** Une fois la première cuisson terminée, vous pouvez faire cuire tout de suite d'autres pizzas sans avoir à faire de préchauffage.

Si, à la demande,  sélectionné, la recette est répétée, alors que si on clique sur OFF, la recette est terminée.

**Conseils pour une pizza réussie :**

Compte tenu des températures élevées et du temps de cuisson bref, nous conseillons d'effectuer l'introduction et l'extraction des pizzas rapidement de façon à ce que la porte reste ouverte le moins de temps possible et que la température ne s'abaisse pas trop.

Une fois que le signal sonore et visuel sûr l'afficheur indiquent que la cuisson est finie, sortir la pizza immédiatement car les temps sont très réduits et quelques secondes pourraient altérer considérablement la pizza.






Vous pouvez modifier le temps de cuisson en fonction de votre type de pâte et de pizza :pour le changer, appuyez sur les touches +/- avant la validation avec la touche start.

À la fin de la recette, le système vous demandera si vous souhaitez la sauvegarder dans vos recettes personnelles.


**PIERRE DE FOUR****POUR PIZZA (SI PRÉSENTE)****Introduisez-la avant de préchauffer le four**

La fonction Sabbath Mode de votre four est conforme aux lois juives. Grâce à cette fonction, la four peut n'exécuter que la fonction statique. Quand la fonction Sabbath est sélectionnée, les fonctions suivantes sont désactivées :

- Ampoules du four
- Toutes les touches sauf ON/OFF.
- Fonction Sonde de température
- Fonction de cuisson temporisée
- Fonction Minuterie
- L'icône de l'affichage est fixe et non pas animée comme dans les modes de cuisson traditionnels.
- Avertissements sonores de l'afficheur et touches.

Pour configurer la fonction Mode Sabbath, allumer le four et sélectionner l'icône  puis cliquer sur la touche . Sélectionner la fonction Sabbath à l'aide des flèches   et confirmer en cliquant deux fois sur la touche .

La fonction démarre en affichant l'icône sur l'afficheur.



**REMARQUE** La fonction a une durée maximale de 72 heures. La température est réglable de 75°F (25°C) à 140°F (60°C). Vous pouvez arrêter la fonction à n'importe quel moment à l'aide de la touche OFF.

Les détergents abrasifs et les équipements de nettoyage à vapeur ne devraient pas être utilisés pour le nettoyage.

### AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs ou des grattoirs métalliques aiguisés pour nettoyer le verre de la porte du four dans la mesure où ils peuvent rayer la surface et entraîner l'éclatement du verre.

### AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la porte est bien fermée avant que le cycle d'auto-nettoyage ne démarre, sinon le verrouillage de porte automatique ne sera pas exécuté. Voir les paragraphes suivants.

## Pyrolyse du four

Ce four est doté d'une fonction pyrolyse qui permet d'éliminer le nettoyage manuel difficile de l'intérieur du four qui prend généralement du temps. Pendant la pyrolyse, le four utilise des températures extrêmement élevées (env. 860°F/460°C) pour brûler les salissures et la graisse des aliments.

- Il est courant de voir de la fumée et/ou une flamme occasionnellement pendant le cycle de pyrolyse, en fonction du contenu et de la quantité de saleté restés dans le four. Si une flamme persiste, éteindre le four et le laisser refroidir avant d'ouvrir la porte pour essuyer les salissures excessives des aliments.
- Le verrou de la porte est activé automatiquement après que le cycle de pyrolyse a été sélectionné. L'icône "CADENAS" s'affichera à l'écran. Ceci permet de garantir que la porte ne peut pas être ouverte pendant que l'intérieur du four est à une température de nettoyage.

- La lumière du four ne fonctionne pas pendant ce mode.
- Pendant la pyrolyse, la cuisine doit être bien aérée pour aider à éliminer les odeurs liées à la pyrolyse. Les odeurs diminueront au fur et à mesure qu'on utilisera ce mode.
- La durée préétablie pour le nettoyage est de trois heures.
- Le cycle s'arrête automatiquement à la fin des heures de nettoyage.
- Quand la chaleur du four diminue jusqu'à être une température sûre, le verrou de la porte se désactive automatiquement et il est possible de l'ouvrir.


## Préparation du four pour l'auto-nettoyage

1. Retirer tous les ustensiles et les plats à four.
2. Retirer les grilles de four qui ne sont pas en porcelaine. Si des grilles chromées sont laissées dans le four pendant le cycle de pyrolyse, elle perdront définitivement leur finition brillante et prendront une couleur noire et terne.
3. Essuyer tout déversement de saleté et la graisse qui ne sont pas encore incrustés, à l'aide de serviettes en papier. Les excès de graisse provoqueraient des flammes et de la fumée dans le four pendant l'auto-nettoyage.
4. Voir l'illustration ci-dessous. Certaines zones du four doivent être nettoyées manuellement avant le début du cycle. Pendant le cycle de nettoyage, celles-ci ne chauffent pas suffisamment pour pouvoir brûler les salissures. Utiliser une éponge imbibée de savon ou une brosse à récurer en plastique. Nettoyer à la main le bord de la porte du four, la cadre avant du four et dans le cadre jusqu'à 1-1/2" (2-3 cm), avec un détergent et de l'eau chaude. Ne pas frotter le joint présent sur le four. Nettoyer à la main la vitre de la porte du four. Rincer soigneusement toutes ces zones puis les sécher.
5. S'assurer que les lumières du four sont éteintes et que les ampoules et les caches des ampoules sont en place.

Nettoyage manuel  
la zone du cadre  
à l'extérieur du joint

NE PAS nettoyer  
le joint à la main




Nettoyer la zone  
extérieure du joint  
de la porte







Nettoyage manuel 2cm  
des guides des grilles  
au cadre de la chambre  
de cuisson du four

Nettoyer la vitre  
de la porte à la main











## Réglage du mode auto-nettoyage

1. Frapper sur la touche  et confirmer avec la touche .
2. Un message affiché indique qu'il faut retirer tous les objets ou accessoires de la cavité.
3. Cliquer sur la touche  pour démarrer le verrouillage de la porte et le cycle de nettoyage.
4. Le temps de nettoyage s'affiche automatiquement, sa valeur standard est de 3 heures.












5. À la fin du temps de nettoyage programmé, le four va s'éteindre automatiquement.
  - Pour arrêter le mode de nettoyage à tout moment, cliquer sur la touche .
  - Le cycle d'auto-nettoyage ne peut pas être sélectionné si la porte est ouverte.
  - Si la porte est en position ouverte alors que la fonction est déjà sélectionnée et que le verrou ne bouge pas si on clique sur la touche , l'icône du cadenas clignotera jusqu'à ce que la porte soit fermée et que le moteur de verrouillage s'arrête. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte quand l'icône du cadenas fermé est affichée.
  - Vérifiez que la porte est verrouillée ; si ce n'est pas le cas, pressez la touche  et n'activez pas l'auto-nettoyage, mais appelez le service d'assistance.
  - N'essayez pas d'ouvrir la porte alors qu'elle est verrouillée et que le cycle de nettoyage est en marche.

## Pour changer le temps de nettoyage

1. Pour choisir un réglage différent de 3 heures, sélectionnez, juste avant de commencer, 2 heures s'il y a peu de résidus.
2. Pour changer les heures, cliquer sur la touche , sélectionner  et confirmer avec la touche  (les heures clignoteront) ; utiliser les touches  ou  pour modifier la valeur puis cliquer sur  pour confirmer la nouvelle valeur.
3. Pour sélectionner les minutes, cliquer sur la touche  (les minutes clignoteront) ; utiliser les touches  ou  pour modifier la valeur, puis cliquer sur  pour confirmer la nouvelle valeur.

## Pour retarder le début du nettoyage

1. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Pressez la touche  et vérifiez que la mention « STOP TIME » s'affiche. Les heures commenceront à clignoter ; utiliser les touches  ou  pour modifier la valeur, puis cliquer sur  pour confirmer la nouvelle valeur.
3. Pour sélectionner les minutes, cliquer sur la touche  (les minutes clignoteront) ; utiliser les touches  ou  pour modifier la valeur, puis cliquer sur  pour confirmer la nouvelle valeur.



8. Lorsque le temps de retard expire, l'auto-nettoyage commence.
9. À la fin du temps de nettoyage programmé, le four va s'éteindre automatiquement.



### MISE EN GARDE

La porte du four reste fermée jusqu'à ce qu'elle puisse être ouverte sans danger. Le symbole de verrouillage disparaît de l'affichage dès que le cadenas est débloqué.

Procédez de toutes façons avec précaution, même si le verrou est débloqué, car le four peut être encore très chaud.

Une fois que le cycle d'auto-nettoyage est terminé, le système de contrôle continue de surveiller la température à l'intérieur du four ; les messages suivants vont s'afficher :

- De 460°C/860°F à 270°C/518°F= « Fin auto-nettoyage »
- De 270°C/518°F à 50°C/122°F= « Attente du nettoyage »
- De 50°C/122°F à 25°C/77°F= « Retirer les résidus » (Pressez la touche ON/OFF pour effacer le message).

Après le cycle d'auto-nettoyage, vous pouvez remarquer un reste de cendres sur la sole du four. Cela est normal. Quand le four s'est refroidi, essuyez ce résidu à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge.

### Conseils pour l'auto-nettoyage :

Si le four présente encore des traces de saleté après le cycle d'auto-nettoyage, vous pouvez le répéter si vous le souhaitez.

La réalisation régulière de l'auto-nettoyage empêche que la saleté s'accumule. De cette manière, le cycle d'auto-nettoyage est plus efficace et le four produit moins de fumée et d'odeurs.

## Verrouillage automatique porte pendant le cycle de pyrolyse

Pour des raisons de sécurité, la porte est fermée automatiquement dès que le mode d'auto-nettoyage est sélectionné (pyro standard et nettoyage économique). La porte est aussi déverrouillée automatiquement lorsque la durée de nettoyage est expirée mais uniquement lorsque la température est tombée en dessous du seuil de sécurité.

**REMARQUE** Il n'est pas possible d'exclure le système de verrouillage de la porte pendant l'auto-nettoyage, c'est-à-dire que le déverrouillage manuel de la porte pendant l'auto-nettoyage a la plus grande priorité et il est donc prioritaire sur toutes les autres sélections.

Le symbole de verrouillage (▶ ) à l'écran est :

**ON** Lorsque la porte est bien verrouillée

**OFF** Lorsque la porte est bien déverrouillée

**CLIGNOTANT** Quand le mécanisme du verrou bouge ou qu'il attend une commande du contrôle électronique. (Après auto-nettoyage le symbole va clignoter jusqu'à ce que la température soit sans danger et la porte déverrouillée).

## Entretien à Faire Soi-Même Retrait de la Porte du Four

### AVERTISSEMENT

- S'assurer que le four est froid et hors tension avant d'enlever la porte sinon vous pouvez vous électrocuter ou vous brûler. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une électrocution ou des brûlures.
- La porte du four est lourde et fragile. Utilisez vos deux mains pour enlever la porte du four.

Le devant est en verre. Manipulez-les avec précaution pour éviter de les casser.





- Ne saisissez que les côtés de la porte du four. Ne saisissez pas la poignée car elle pourrait glisser et provoquer des dégâts ou vous blesser.
- Si vous ne tenez pas la porte du four de façon sûre et correctement, cela pourrait provoquer des dégâts ou blesser des gens.

### Pour enlever la porte

1. Ouvrez la porte complètement.
2. Soulevez le support de charnière (1).
3. Saisissez la porte fermement des deux côtés en utilisant les deux mains et fermez la porte.
4. Saisissez fermement; la porte est lourde.
5. Placez la porte dans un endroit adéquat.

### Pour remettre la porte

1. Insérez les bras supérieurs (2) des deux charnières dans les fentes (3). Les interstices (4) doivent s'accrocher sur les lèvres (5).
2. Insérez les fixations de la charnière (1) vers le bas dans leur position.
3. Fermez et ouvrez la porte doucement pour vous assurer qu'elle est correctement mise en place.





## Remplacement d'une ampoule du four

- Chaque four est équipé de lumières halogènes situées sur les parois latérales du four.
- Les lumières s'allument lorsque la porte est ouverte ou lorsque le four est dans un cycle de cuisson.
- Les lumières du four ne s'allument pas pendant l'AUTO - NETTOYANT.
- Chaque assemblage d'éclairage comprend une lentille amovible, une lampe à incandescence ainsi qu'une boîte de douille qui sont fixés. Voyez l'illustration de cette page.
- Le remplacement de l'ampoule est considéré comme un entretien de routine.

### Pour remplacer une ampoule

1. Lisez les AVERTISSEMENTS de cette page.
2. Coupez l'alimentation à la source principale (fusible ou disjoncteur).
3. Dans les fours ayant des grilles latérales, les retirer en dévissant les quatre vis.
4. Enlevez les caches à changer entre la vis et le verre en utilisant un tournevis.
5. Enlevez l'ampoule de sa douille en la tirant.
6. Remplacez l'ampoule avec une nouvelle. Evitez de toucher l'ampoule avec vos doigts, car la graisse des mains peut endommager l'ampoule lorsqu'elle devient chaude.
7. L'ampoule est halogène : n'utilisez que le même type en vérifiant les volts et les watts.
8. Remettre en place le cache d'ampoule.
9. Remettre les grilles en place si le four en est pourvu.




Rebranchez l'alimentation principale à la source principale (fusible ou disjoncteur).



### AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que le four et que les lumières sont froides et que le four est bien éteint avant de remplacer les ampoules. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner une électrocution ou des brûlures.
- Les caches doivent être remis en place lorsque vous utilisez le four.
- Les caches servent à protéger l'ampoule pour qu'elle ne se casse pas.
- Les caches sont en verre. Manipulez-les avec précaution pour éviter de les casser. Les verres cassés peuvent blesser.

### LUMIÈRES DU FOUR



Avec la cuisson comme la cuisson à convection, des problèmes de cuisson peuvent arriver pour de nombreuses raisons autre qu'un mauvais fonctionnement du four. Vérifiez le tableau ci-dessous qui répond à la plupart des problèmes communs. Etant donné que la taille, la forme et le matériel de cuisson affectent les résultats de la cuisson, la meilleure solution est de remplacer les vieux plats qui sont devenus sombres et qui se sont voilés avec le temps et leur utilisation.

Problème de cuisson	Cause
Aliment brunissant de façon hétérogène	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four non préchauffé</li> <li>- Papier aluminium sur la grille ou au fond du four</li> <li>- Plat de cuisson trop grand pour la recette</li> <li>- Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four</li> </ul>
Aliment trop brun au fond	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four non préchauffé</li> <li>- Utilisation de plat en verre, mat ou foncé</li> <li>- Position de grille incorrecte</li> <li>- Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four</li> </ul>
Aliment sec ou ayant excessivement rétréci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température du four trop élevée</li> <li>- Four non préchauffé</li> <li>- Porte du four trop souvent ouverte</li> <li>- Scellé hermétiquement avec du papier aluminium</li> <li>- Plat trop grand</li> </ul>
Aliment cuisant ou rôtissant trop lentement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température du four trop élevée</li> <li>- Four non préchauffé</li> <li>- Porte du four trop souvent ouverte</li> <li>- Scellé hermétiquement avec du papier aluminium</li> <li>- Plat trop grand</li> </ul>
Croûte à tarte non brunie au fond ou croûte non cuite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de cuisson pas assez long</li> <li>- Utilisation de plat en acier brillant</li> <li>- Position de grille incorrecte</li> <li>- Température du four trop basse</li> </ul>
Gâteau pâle, plat, ou non cuit à l'intérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température du four trop élevée</li> <li>- Temps de cuisson incorrect</li> <li>- Gâteau vérifié trop tôt</li> <li>- Porte du four trop souvent ouverte</li> <li>- Plat trop grand</li> </ul>
Gâteau haut au centre avec craquelure sur le dessus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température du four trop élevée</li> <li>- Temps de cuisson trop long</li> <li>- Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four</li> <li>- Position de grille incorrecte</li> <li>- Plat trop grand</li> </ul>
Bords de croûte de tarte trop bruns	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température du four trop élevée</li> <li>- Bords de croûte trop minces</li> </ul>

Avant d'appeler un dépannage, vérifiez ce qui suit pour éviter des charges de dépannage non nécessaires.

Problème de four	Solution des problèmes par étape
Erreur F1030* ou F2030* figurant à l'affichage	Il y a un problème avec le loquet de verrouillage. Eteignez le four et le rallumez après quelques secondes. Le four va effectuer un auto-test de loquet. Si le problème persiste, notez le code d'erreur et téléphonez au centre de service agréé.
Autre erreur F_____ figurant à l'affichage	Eteignez le four et le rallumez après quelques secondes. Si le problème persiste, notez le code d'erreur et téléphonez au centre de service agréé.
Le display du four ne s'éteint pas	Coupez l'alimentation à la source principale (fusible ou disjoncteur). Remettez le disjoncteur. Si le problème persiste, téléphonez au centre de service agréé.
Ventilateur de refroidissement continuant à fonctionner une fois le four éteint	Le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque les composants électroniques sont suffisamment froids.
La porte est verrouillée et ne s'ouvre pas même après le refroidissement	Eteignez le four avec le disjoncteur et attendez quelques secondes. Remettez le disjoncteur. Le four devrait se régler seul et devrait fonctionner.
Le four ne chauffe pas	Vérifiez le disjoncteur ou la boîte de fusibles de votre habitation. Assurez-vous que le four est bien branché. Vérifiez que la température du four est correctement sélectionnée.
Le four ne cuit pas uniformément	Reportez-vous aux tableaux de cuisson pour la position des grilles recommandée. Réduisez toujours votre recette de 25 °F (15 °C) lorsque vous cuisinez avec le mode de cuisson à convection.
L'éclairage du four ne fonctionne pas correctement	Remplacez ou réinsérez l'ampoule si elle est desserrée ou en panne. Voir Page 35. Ne touchez pas l'ampoule avec vos doigts car cela peut la faire griller.
L'éclairage du four ne s'éteint pas	Vérifiez si rien n'obstrue la port du four. Vérifiez si la charnière n'est pas pliée ou que le loquet n'est pas verrouillé.
L'auto-nettoyage du four ne fonctionne pas correctement	Laissez le four refroidir avant l'auto-nettoyage. Essuyez toujours les résidus ou les éclaboussures avant l'auto-nettoyage. Si le four est vraiment sale, réglez l'auto-nettoyage sur 4 heures. Voir Préparation du four pour l'auto-nettoyage (pyrolyse), Page 33. .
La pendule et la minuterie ne fonctionnent pas correctement	Assurez-vous que le four est bien branché. Voir les sections Horloge, Page 14.
Humidité excessive	Lorsque vous utilisez le mode cuisson, préchauffez d'abord le four. La cuisson à convection et le rôtissage à convection éliminent l'humidité du four (c'est un des avantages de la convection).
Eclats de porcelaine	Lorsque vous enlevez et remplacez les grilles, inclinez-les toujours vers le haut et ne forcez pas pour éviter les éclats de porcelaine.

Avant de contacter l'assistance, merci de vérifier la section "Diagnostic de pannes". Cela pourrait vous épargner le coût d'un appel d'assistance.

Si vous avez encore besoin d'aide, suivez les instructions ci-dessous. Quand vous appelez, merci d'indiquer la date d'achat et le modèle complet ainsi que le numéro de série de votre appareil. Ces informations nous aident à mieux répondre à votre demande.

### **Enregistrement des données d'entretien**

**Pour un centre de service autorisé ou de l'information sur les pièces, voir le paragraphe "GARANTIE pour l'électroménager".**

Pour l'emplacement de la plaquette d'identification, voir Page 2.  
Notez cette information dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous.  
Gardez votre facture pour la validation de votre garantie.

#### **Enregistrement des données d'entretien**


Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'installation ou de prise de possession \_\_\_\_\_

INDEX	SEITE
<b>1 - Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>2 - Produktmerkmale</b>	<b>3</b>
Über Ihren Ofen	3
Kühlventilator	3
Position der Gitterroste	3
Backelemente	4
Grillelement	4
Umluftelement	4
Über Umluftöfen	4
<b>3 - Einbau des Ofens</b>	<b>5</b>
Elektrik	5
Umweltverträglichkeit	5
<b>4 - Stromversorgung</b>	<b>7</b>
Voraussetzung der elektrischen Leitungen	7
Anschluss an die Hauptleitung	7
<b>5 - Gebrauchsanweisungen</b>	<b>8</b>
Erste Inbetriebnahme	8
Gitterroste	8
Ausziehbare Gitterroste	8
<b>6 - Bedienfeld</b>	<b>10</b>
Tastenfeld	10
Bedienfeld	10
Fehlercodes	11
Piepstöne	11
Türschloss	11
Stromausfall	11
Standardeinstellungen	11
F Fehlercodes	11
Tastensperre aktivieren	11
Vorheizen und schnelles Vorheizen	11
Timer	11
<b>7 - Allgemeine Informationen über den Ofen</b>	<b>11</b>
<b>8 - Allgemeine Tipps zum Ofen</b>	<b>12</b>
Den Ofen vorheizen	12
Bedienungshinweise	12
Zubehör	12
Ofenkondensation und -temperatur	12
Kochen in großer Höhe	12
Anleitung fürs erste Einschalten	13
<b>9 - Inbetriebnahme</b>	<b>13</b>
<b>10 - Nutzereinstellungen</b>	<b>14</b>
Sprache	14
Temperatur & Gewicht	14
Uhrzeit	14
Datum	15
Helligkeit	15
Lautstärke	15

INDEX	SEITE
<b>11 - Systemeinstellungen</b>	<b>16</b>
Ereignisprotokoll	16
Demo	16
<b>12 - Den Ofen einschalten</b>	<b>17</b>
Den Ofen ein- und ausschalten	17
Garfunktion auswählen	17
Garfunktion verändern	17
AirFry-Funktion	17
Temperatur verändern	17
Schnellwahl-Menü für Garvorgänge	19
Vorheizen	19
ÖKO	19
Schnelles Vorheizen	20
Ofenbeleuchtung	20
<b>13 - Bedienung mit Zeitschaltung</b>	<b>21</b>
Garzeit	21
Zeitstopp	21
<b>14 - Bratenthermometer einstellen (falls vorhanden)</b>	<b>22</b>
<b>15 - Die verschiedenen Ofenfunktionen verstehen</b>	<b>24</b>
Braten - Tipps und Techniken	24
Allgemeine Richtlinien	24
Umluft - Tipps und Techniken	24
Braten mit Umluft - Tipps und Techniken	25
Grillen mit Umluft - Tipps und Techniken	25
Grillen - Tipps und Techniken	25
Dehydrieren - Tipps und Techniken	25
Dehydrieren - Tabelle	26
<b>16 - Rezepte</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (bei einigen Modellen)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Anleitungen für die Einstellung Sabbath (einige Modelle)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Pflege und Reinigung des Ofens</b>	<b>32</b>
Selbstreinigung des Ofens	32
Ofen für Selbstreinigung vorbereiten	32
<b>20 - Selbstreinigung einstellen</b>	<b>33</b>
Um die Selbstreinigung einzustellen	33
Um die Reinigungsdauer zu verändern	33
Startverzögerung bei der Reinigung	33
<b>21 - Verriegelungssystem der Tür (nur bei einigen Modellen erhältlich)</b>	<b>34</b>
Automatischer Türverschluss beim Pyrolysekreislauf	34
Do-it-Yourself - Wartung - Ofentür abmontieren	34
Ofenbeleuchtung austauschen	35
<b>22 - Lösung von Backproblemen</b>	<b>36</b>
<b>23 - Lösung von Betriebsproblemen</b>	<b>37</b>
<b>24 - Assistenz oder Kundendienst</b>	<b>38</b>
Liste der Wartungseinsätze	38



### ⚠ WICHTIG


Das Typenschild mit den technischen Merkmalen des Backofens ist auch bei installiertem Gerät zugänglich. Das Schild ist beim Öffnen der Tür leicht zu erkennen. Die Einzelheiten beim Bestellen von Ersatzteilen immer angeben, um das Gerät zu identifizieren.

- **Entfernen Sie keine Herdbauteile, ohne vorher den Netzstecker zu ziehen.**
- **Das Gerät nicht mit gebrochenen Teilen benutzen (z.B. das Glas). Trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.**
- Es wird empfohlen, den Herd vor dem ersten Gebrauch im leeren Zustand etwa eine Stunde auf höchster Stufe zu erhitzen, um die Gerüche des Isoliermaterials zu entfernen.
- Bei allen Ausführungen bleibt beim Grillen die Backofentür zu.
- Der Lüfter arbeitet solange der Herd heiß ist, d.h. er kann auch noch in Betrieb sein, wenn der Herd bereits ausgeschaltet ist.
- **Der Apparat wird während der Benutzung sehr heiß; Heizelemente im Ofen nicht berühren.**
- **Bei der Benutzung des Ofen wird auch die Vorderseite beheizt; daher müssen Kinder vom Ofen ferngehalten werden, vor allem während der Selbstreinigung.**
- Eltern und Erwachsene müssen bei der Benutzung des Produkts besonders aufmerksam sein, falls Kinder in der Nähe sind.
- Kinder müssen überwacht werden, so dass sie nicht mit der Ausrüstung spielen können.

- **Kinder unter 8 Jahren fernhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.**
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, dass es von Personen (einschließlich Kinder über 8 Jahre) mit verminderter physischer Sensorik, mit verminderten mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt wird, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder von dieser für die Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Beaufsichtigung durchführen.**
- Um Schäden an der Emaillierung des Ofens zu vermeiden, die Ofenmuffel nicht abdecken (z.B. Alufolie, Töpfe oder Ähnliches).
- Benutzen Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harte Metallschaber, um die Glasofentür zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was auch zum Zerschneiden des Glases führen kann.
- Zur Säuberung dürfen weder ätzende Putzmittel noch Dampfstrahlreiniger zum Einsatz kommen.
- Vor der Selbstreinigung alle Utensilien herausnehmen (Grill, Teller, Töpfe, Bratenthermometer), um diese nicht zu beschädigen. Groben Schmutz entfernen und die Tür schließen; überprüfen, dass diese gut verschlossen ist.
- Der Backofen muss kalt und der Netzstecker muss gezogen sein, bevor die Tür entfernt wird. Ansonsten könnten Verbrennungen oder elektrische Schläge auftreten.
- Um Überhitzungen zu vermeiden, darf der Apparat darf nicht hinter einer Verkleidung installiert werden.
- **WARNUNG:** Sicherstellen, dass das Gerät vor dem Austausch der Glühbirne ausgeschaltet ist, um einen eventuellen Stromschlag zu vermeiden.
- Nur die zum Gerät mitgelieferte Fleischsonde verwenden.

### ⚠ WICHTIG

Wird der Ofen in einem Raum mit einer Temperatur unter 3 °C (37 °F) installiert, dann kann F\*0117 angezeigt werden; beim Erreichen einer höheren Raumtemperatur erlöscht diese Anzeige.



### Über Ihren Ofen


Oben finden Sie eine Darstellung eines Ofens, auf der die Bauteile dargestellt sind.

### Kühlventilator

Der Ofen verfügt über einen Kühlventilator, um das Bedienfeld zu kühlen. Es kann sein, dass Sie den Ventilator hören, obwohl Garen und/oder Reinigung schon abgeschlossen sind. Der Ventilator läuft solange, bis der Ofen heiß ist und der Wahlschalter der Ofenfunktionen nicht auf "AUS" steht. Dies ist ein normaler Vorgang.

### Position der Gitterroste

Der Ofen verfügt über Gitterrostführungen mit sechs Niveaus, wie in der Abbildung zu sehen ist. Die Führung jedes Niveaus besteht aus zwei Stützen, die sich in den Seitenwänden jeder Seite befinden. Der Gitterrost muss in den Führungen eingeführt werden. Die Gitterroste immer positionieren, bevor der Ofen angeschaltet wird. Sicherstellen, dass die Gitterroste nach der Positionierung nivelliert sind.



## Backelemente

Der Ofen benutzt zwei Element zum Backen: eines befindet sich oben im Ofen und das zweite unter dem Boden des Garraums, so dass dieser leicht gereinigt werden kann.

## Grillelement

Das Grillelement des Ofens befindet sich oben im Garraum. Heizelemente nicht berühren und das Grillelement nicht mit dem dem Ofenhandschuh berühren. Niemals ein Handtuch oder unförmiges Tuch als Ofenhandschuh verwenden; sie könnten Feuer fangen.

## Umluftelement

Das Umluftelement (nicht sichtbar) und die Ventilatoren befinden sich an der Rückseite des Garraums. Dieses Element und der Ventilator dienen zum Garen.

## Über Umluftöfen

In einem traditionellen Ofen, gehen die Heizelemente an und aus, um eine mittlere Temperatur im Garraum zu halten. Da die Temperatur sanft ansteigt und abfällt, wird im Ofen ein leichter Luftstrom erzeugt. Diese natürliche Umluft ist aber recht unwirksam, da der Luftstrom unregelmäßig und langsam ist. Bei diesem Luftstromsystem wird die Hitze durch einen Ventilator "umgewälzt", wodurch ein stetiger Luftstrom heißer Luft entsteht. Dieses europäische Umluftsystem stellt eine hochmoderne Technik und fortschrittliches Design zur Verfügung, um den besten Umluftofen herzustellen. Bei normalen Umluftöfen lässt ein Ventilator ganz einfach die heiße Luft um die Speisen herum zirkulieren. Das System zeichnet sich durch die Kombination eines zusätzlichen Heizelements aus, das sich rings um den Umluftventilator herum befindet und die Belüftungsplatte verteilt die heiße Luft auf dreierlei Weise: seitlich entlang, oben und ganz unten im Garraum. Dieses europäische Umluftsystem hilft dabei eine gleichmäßigere Ofentemperatur im gesamten Garraum zu erhalten. Die zirkulierende Luft hilft dabei, den Back- und Garvorgang zu beschleunigen. Durch die Bewegungskontrolle der Heißluft, sorgt Umluftgaren für gleichmäßig gebräunte Speisen, die außen knusprig und innen angenehm feucht sind. Umluftgaren ist ausgezeichnet für die Zubereitung von Brot und Backwaren sowie Fleisch und Geflügel. An der Luft aufgegangene Speisen, wie Angel Food Biskuit und Windbeutel gehen mehr auf als in klassischen Öfen. Fleisch bleibt saftig und weich, auf der Außenseite ist es knusprig und wohlschmeckend. Mit der Europäischen Umluft können Speisen bei niedrigerer Temperatur gegart werden und die Garzeiten sind kürzer. Bei dieser Methode sollte die normale Ofentemperatur um 15°C (25°F) verringert werden. Speisen müssen weniger lang gegart werden und sollten etwas eher als normal kontrolliert werden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Speisen nicht abgedeckt und in niedrigen Behältern gegart werden, um Vorteile aus der Umluft zu erzielen. Beim Umluftbraten wird die normale Ofentemperatur nicht verringert.



Zum Einbau des Herdes wird ein Ausschnitt der angegebenen Abmessungen benötigt, wie in den Ausschnitt & Abmessungen angegeben.

Der Apparat wird mit Hilfe der zwei mitgelieferten Schrauben gesichert, die durch die Löcher in der Herdoberseite geführt werden.



## WARNUNG

Da das Gerät in Ihre Kücheneinrichtung eingebaut wird, stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen, die Kontakt mit dem Herd haben, gegen Temperaturen von etwa 90°C resistent sind.

## Elektrik


Leistungsaufnahme:		
Oberes Ofenelement:	3500+1000W	230V
	3500+1000W	240V
Unteres Ofenelement:	3000W	230V
	3000W	240V
Heizelement (Heißluft):	2x1300W	240V
	1x2500W	oder 240V
	(je nach Modell)	
Glühbirne:	3x25W	
Motor Ventilator Heißluft:	2x44W oder 1x44W	
	(je nach Modell)	
Motor Ventilator Kühlung:	44W	
Maximale Leistungsaufnahme:	(siehe Leistungsschild).	
Netzspannung:	(siehe Leistungsschild).	

## Umweltverträglichkeit


Zum Schutz der Umwelt wurde für die Unterlagen zu diesem Geräts chlorfrei gebleichtes Papier oder Recyclingpapier verwendet. Die Verpackung wurde aus umweltfreundlichen Produkten hergestellt und kann daher wieder verwendet oder recycelt werden.

Das Recyclen der Verpackung trägt zur Einsparung von Rohstoffen und zu einer Reduzierung der Industrie- und Haushaltsmüllmengen bei.


DAS VERPACKUNGSMATERIAL ist 100% recycelbar und mit dem Recyclingsymbol versehen. Für die Entsorgung die örtlichen Auflagen befolgen. Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrolteile usw.) muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da es sich um potentielle Gefahrenquellen handelt. DIESES GERÄT stimmt mit der EU-Richtlinie 2012/96/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Wenn der Anwender sicherstellt, dass das Produkt sachgerecht entsorgt wird, trägt er zum Schutz der Umwelt und Gesundheit bei.



DAS ZEICHEN auf dem Produkt oder den begleitenden Unterlagen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern zur Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



## AUSSCHNITT &amp; ABMESSUNGEN



Apparat	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Einzelner Ofen	72,2	59,0	69,2	69,2	Min. 1,3	70,7	75,4	86,5	Min. 1,9

Abmessungen in Zentimetern

Für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nicht-Beachtung dieser Vorschriften entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.

Vor der Installation des Ofens muss ein qualifizierter Elektriker überprüfen, dass Ihr Haushalt über eine geeignete Stromversorgung verfügt und das der Einbau des Ofens den Stromkreislauf nicht überlastet. Ein separater dreikabelliger einfasiger Kreislauf mit 240V oder 220-240V 50/60 Hz ist notwendig. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist,

muss dieses durch den Hersteller, dem Wiederverkäufer oder ähnlichen Fachleuten ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

## ⚠️ WARNUNG

### GEFÄHRDUNG DURCH STROMSCHLAG

- Der Ofen muss von der elektrischen Leistung getrennt werden, wenn die Verkabelung vorgenommen wird.
- Bei diesem Apparat keine Verlängerungsschnur verwenden.
- Dieser Apparat muss geerdet werden.
- Die freien Enden der gelb-grünen Kabel (Erdung), müssen mit einer geeigneten Erdung verbunden werden. Der Ofen muss mit diesem Kabel geerdet bleiben.
- Der Apparat muss durch einen qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Der Ofen muss in Übereinstimmung mit dem derzeitigen Australischen Standard geerdet werden.
- ANMERKUNG FÜR AUSTRALIEN: Dieser Apparat muss korrekt installiert und durch einen Fachmann gewartet werden, in strenger Übereinstimmung mit den Verkabelungsvorschriften AS/NZS 3000.
- Der Ofen muss mit der Hauptleitung durch einen mehrpoligen Überstromschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm. verbunden sein. Sicherstellen, dass die Erdung nicht unterbrochen ist.
- Diese Vorrichtung muss der Stromversorgung entsprechen und die geltenden gesetzlichen Vorschriften beachten.
- Steckdose oder Schalter müssen leicht zu erreichen sein, nachdem der Ofen installiert wurde.
- Werden folgende Anleitungen missachtet, dann kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

### Voraussetzung der elektrischen Leitungen


Vor der Verkabelung überprüfen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist. Folgendes lesen und beachten:

- Ein separater dreikabelliger einfasiger Kreislauf mit 240V oder 220-240V 50/60 Hz ist notwendig.
- Der Ofen darf nur mit KUPFERKABEL angeschlossen werden.
- ANMERKUNG FÜR AUSTRALIEN: Der Ofen muss in Übereinstimmung mit dem gültigen Australischen Standard installiert werden.
- Kabelgröße (NUR KUPFERKABEL) und Anschlüsse müssen die Anforderungen für Apparate des geltenden Australischen Standards erfüllen.

### Anschluss an die Hauptleitung

Für den Anschluss einen flexiblen Gummischlauch des Typs H05SS-F (3x2 5 mm 2 min) verwenden und diesen lang genug lassen, so dass der Ofen bei Wartungen herausgenommen werden kann. Um das Kabel mit dem Ofen zu verbinden, folgendermaßen vorgehen (siehe Abbildung):

1. Die beiden oberen Abdeckungen (1) entfernen, dazu die entsprechenden Parker-Schrauben (2) abschrauben. Mutter (3) der Kabelhalterung lockern und das Kabel durch die Öffnung schieben. Genügend Kabel hängen lassen, damit kein Zug entsteht.
2. Etwa 12 cm der äußeren Isolation vom Kabel entfernen und die beiden aktiven Drähte (stromführend und neutral) auf 6 cm kürzen. Die Länge des Erdungskabel so lassen, wie es ist. Etwa 1 cm der Isolierung von jedem der drei Drähte entfernen und dann jeden Draht mit dem Verteiler verbinden. Überprüfen, dass jeder Draht richtig angeschlossen ist (L steht für stromführend, N ist der neutrale Draht und die Erdung ist mit dem klassischen gestricheltem Dreieck gekennzeichnet).
3. Die beiden Schrauben der Kabelhalterung anziehen, so dass das Kabel der Hauptleitung festsetzt.



**Erste Inbetriebnahme**

Den Ofen vollkommen mit Seifenwasser reinigen und gut nachspülen. Den Ofen 30 Minuten lang auf Maximaltemperatur laufen lassen, um alle Fettsuren zu entfernen, die ansonsten unangenehme Gerüche beim Garen erzeugen können.

**! WARNUNG**

Nie Aluminiumfolie verwenden, um die Gitterroste des Backofens abzudecken oder den Backofen zu verkleiden. Das kann die Verkleidung des Backofens beschädigen, wenn sich die Hitze unter der Folie staut.

**! WARNUNG**

Sicherstellen, den Grillrost nicht zu forcieren, um die Beschädigung der Emaillierung zu vermeiden.

**Gitterroste**


- Der Ofen verfügt über Gitterrostführungen mit sechs Niveaus, wie in der Abbildung auf Seite 3 zu sehen ist.
- Die Positionen der Gitterroste sind von unten (#1) nach oben (#6) an der Gitterrostführung gekennzeichnet.
- Die Tabellen mit den Kochhinweisen zu Rate ziehen, um die beste Position für den Gitterrost zu finden.
- Die Führung jedes Niveaus besteht aus zwei Stützen, die sich in den Seitenwänden jeder Seite befinden.
- Sicherstellen, dass die Gitterroste immer positioniert sind, bevor der Ofen angeschaltet wird. Sicherstellen, dass die Gitterroste nach der Positionierung nivelliert sind. Auf die Zeichnung auf Seite 3 Bezug nehmen, falls es unklar sein sollte, welches die Vorderseite des Gitterrostes ist.
- Gitterroste sind so entworfen, dass die stoppen, wenn sie zu sehr herausgezogen werden.

**! ACHTUNG**


Nie Aluminiumfolie verwenden, um die Gitterroste des Backofens abzudecken oder den Backofen zu verkleiden. Das kann die Verkleidung des Backofens beschädigen, wenn sich die Hitze unter der Folie staut.

**! ACHTUNG**


**Sicherstellen, ihn nicht zu forcieren, um die Beschädigung der Emaillierung zu vermeiden.**



**Den Gitterrost aus dem Ofen ziehen:**

1. Gitterrost nach vorn ziehen
  2. Gitterrost anheben und dann herausziehen.
- 

**Gitterrost austauschen:**

1. Die Rückseite des Gitterrosts an der Führung ansetzen.
  2. Vorderseite des Gitterrosts anheben und den Rost hineinschieben während die Vorderseite nach oben zeigt.
- 

**Ausziehbare Gitterroste**

- Der ausziehbare Gitterrost erlaubt einen einfacheren Zugriff zu den Speisen. Es ist länger als der normale Gitterrost und die Speisen sind dadurch näher am Benutzer.

**! ACHTUNG**

Befindet sich der Gitterrost außerhalb des Ofens, blockieren die Gleitarme nicht. Sie könnten sie plötzlich herausfahren, wenn der Gitterrost nicht richtig gehandhabt wird.

**Herausfahrende Gleitarme können zu Verletzungen führen. Den Gitterrost bei Handhabungen immer an den Seiten festhalten.**


HINWEIS: Den verlängerbaren Gitterrost immer vor der Selbstreinigung herausnehmen.

**! ACHTUNG**


Um Verbrennungen zu vermeiden, den Gitterrost immer ganz herausziehen und ein Tuch um den Griff legen, wenn Speisen zum und vom Ofen gebracht werden.

### Den ausziehbaren Gitterrost aus dem Ofen ziehen:


1. Gitterrost leicht anheben und bis zur Blockierungsfreigabe drücken



2. Rückseite des Gitterrosts anheben, bis der Rahmen und Blockierung die Führung des Gitterrost freigeben.




3. Gitterrost nach unten und außen bewegen.




### Ausziehbaren Gitterrost austauschen:


1. Gitterrost fest an beiden Seiten anfassen. Gitterrost (mit Rahmen) an der gewünschten Führung anlegen.



2. Solange schieben, bis die Rückseite des Gitterrosts in seinen Sitz einrastet.




3. Beide Teile nach vorn ziehen, bis der Mechanismus aktiviert wird. Gitterroste müssen gerade und flach liegen, sie sind nicht gekrümmt



Ihr Apparat kann sich leicht von der unten aufgeführten Abbildung unterscheiden.

- A** - Tastatur Funktionen
- B** - Bildschirm
- C** - Tastatur Schnellwahl



**Tastefeld**

Die Tasten sanft drücken. Das Tastefeld funktioniert nicht, wenn mehr als eine Taste gleichzeitig gedrückt wird.

	- Bewegungspfeile
	- Zum Einstellen des Timers. - Eingabe der Menüfunktionen beim Garen.
	- Schaltet die Ofenbeleuchtung ein und aus. Das Licht kann während des Selbstreinigungskreislaufs nicht angeschaltet werden.
	- Schaltet den Ofen ein und aus.
	- Bestätigt die Einstellungen und startet den Garvorgang. Falls beim Garen gedrückt, dann wird die Funktion in Pause gesetzt. Zum erneuten Start nochmals drücken.
	- Zurück zur vorherigen Seite. Gedrückt halten, um wieder auf die Homepage zu kommen

**Bedienfeld**

	Schnellwahl-Menü für Garvorgänge
	Tastaturblock
	Funktion Pyrolyse

Vor der ersten Inbetriebnahme des Ofens, das gesamte Verpackungs- und Fremdmaterial vom Ofen/von den Öfen entfernen. Solches Material kann, falls es im Ofen verbleibt, schmelzen oder sich entzünden

## Fehlercodes

Dieser Code erscheint, falls die elektronische Steuerung einen Fehler feststellt. Erscheint der Fehler, dann wird die derzeitige Funktion blockiert. Bezieht sich die Fehlermeldung auf eine Sicherheitsfunktion, dann kann der Ofen nicht mehr benutzt werden und bei jedem Startversuch wird der gleiche Fehler angezeigt (Kundendienst anrufen). Bezieht sich der Fehler auf ein geringeres Problem, dann kann der Ofen bis auf die Funktion, bei der die Fehlermeldung erscheint (z.B. Heizelement) weiterhin benutzt werden.

## Piepstöne

Bestätigen, dass das Kommando nach dem Drücken der Taste, empfangen wurde.

Sie zeigen auch an, dass eine Zeitfunktion beendet wurde (z.B. Timer oder zeitgesteuertes Garen). Beim Ausführen eines Rezepts, zeigt ein akustisches Signal an, dass der Ofen auf einen Eingriff durch den Bediener wartet (z.B. einen Teller hineinstellen oder etwas umdrehen). Piepstöne weisen auch auf einen Fehler des Ofens hin.

## Türschloss

Wird ständig angezeigt, wenn die Tür verschlossen ist. Das Symbol blinkt, wenn die Verriegelung sich bewegt, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Dabei darf die Tür nicht geöffnet werden. Die Tür kann geöffnet werden, wenn das Symbol erlischt ist. Es erscheint ein Vorhängeschloss, wenn die Tür automatisch zur Selbstreinigung verschlossen wurde

## Stromausfall

Wenn der Ofen wieder unter Strom steht, dann führt die Türverriegelung einen Test durch, danach werden Uhrzeit und Datum angezeigt.

## Standardeinstellungen


Die Garweise wählt automatisch eine geeignete Temperatur aus, wenn die Garweise gewählt wurde. Diese kann verändert werden, falls eine andere Art benötigt wird.

## F Fehlercodes

Diese Codes werden angezeigt, wenn die elektronische Steuerung ein Problem am Ofen oder an der Elektronik findet.

Der Fehlercode wird im Fehlerprotokoll im Setup-Menü aufgezeichnet. Dieser Fehler kann dem Techniker des Kundendienstes mitgeteilt werden, so dass er/sie die mögliche Ursache des Problems im voraus verstehen kann.

## Tastensperre aktivieren

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt. Nun ist die Bedienung gesperrt und ein „Schlüsselsymbol“ wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang für 3 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.





ANMERKUNG: Die Funktion Ausschalten steht stets zur Verfügung.

## Vorheizen und schnelles Vorheizen

Beim Einstellen einer Garfunktion und beim Heizen des Ofens startet das Vorheizen und die augenblickliche Temperatur wird gemeinsam mit der Temperaturikone angezeigt.

Sobald 100% erreicht sind, erklingt ein Ton "Vorheizen zu Ende" und die Anzeige der derzeitigen Temperatur verschwindet.

Soll der Ofen schnell aufgeheizt werden, steht die Funktion "schnelles Vorheizen" zur Verfügung: es benutzt die Heizelemente und den Umluftventilator auf besondere Art, so dass die Aufheizzeit verringert wird.

Nachdem eine der Garfunktionen gewählt wurde, bei der das schnelle Vorheizen verfügbar ist und die gewünschte Temperatur eingestellt wurde, Taste  drücken, nach Eingabe des Funktionsmenüs, Ikone  durch Tasten  und mit Taste  bestätigen.

Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, erklingt die Steuerung und beide Ikonen, "Ikone schnelles Vorheizen" und "derzeitige Temperatur" verschwinden. Der Ofen geht automatisch auf die gewünschte Garmethode über, die zuvor gewählt wurde: jetzt kann die Speise hineingestellt werden.









## Timer



### WARNUNG

Der Timer an Ihrem Ofen schaltet den Apparat weder ein noch aus, sein einziger Zweck ist es, Sie durch den Summer auf etwas aufmerksam zu machen. Möchten Sie den Ofen automatisch abschalten, dann wählen Sie bitte die Funktion "Garen zu Ende" oder die verzögerte Garfunktion.

MERKE Wird die OFF-Taste gedrückt, dann wird der Timer aber nicht zurückgesetzt oder gestoppt.

1. Taste  drücken und die gewünschte Uhrzeit mithilfe der Pfeile   einstellen und mit der Taste  bestätigen. Um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln, benutzen Sie die Pfeile  .
2. Die Uhrzeit kann von 1 Minute bis 12 Stunden und 59 Minuten eingestellt werden und ist diese eingestellt, dann wird die verbleibende Zeit immer auf der unteren Statusleiste angezeigt, bis die Zeit abgelaufen ist oder zurückgesetzt wird.
3. Um die Zeiteinstellung zu verändern oder zu annullieren, muss die Taste  einige Sekunden lang gedrückt gehalten werden.
4. Das Format des Timer ist normalerweise STD:MIN und geht in der letzten Minute auf MIN:SEK über.
5. Ist die Zeit abgelaufen, dann wird 00:00 angezeigt und der Summer wird eine Minute lang ertönen, bis die Taste  gedrückt wird.

### **Den Ofen vorheizen**

- Heizen Sie den Ofen zum Backen, Backen mit Umluft und Braten mit Umluft vor.
- Verwenden Sie die Funktion "schnelles Vorheizen", falls eine kürzere Vorheizzeit notwendig ist.
- Durch die Auswahl einer höheren Temperatur verkürzt sich die Vorheizzeit nicht.
- Vorheizen ist notwendig, um ein besseres Ergebnis beim Backen von Kuchen, Keksen, Gebäck und Brot zu erzielen.
- Vorheizen hilft beim Anbraten und Fleischsäfte zu versiegeln.
- Vor dem Vorheizen die Gitterroste in die richtige Position bringen.
- Beim Vorheizen wird die gewählte Gartemperatur immer angezeigt.
- Ein Piepston bestätigt, dass der Ofen vorgeheizt ist und die "festgestellte Temperatur" erlöscht.

### **Bedienungshinweise**

- Keine Pfannen auf der offenen Ofentür abstellen.
- Die Innenbeleuchtung des Ofens dazu verwenden, um Speisen durch das Ofentürfenster zu betrachten anstatt die Tür öfters zu öffnen.

### **Zubehör**

- Gläserne Backutensilien nehmen Hitze auf. Die Temperatur um 15°C (25°F) verringern, wenn in Glas gebacken wird.
- Verwenden Sie Töpfe, die die gewünschte Bräunung erreichen. Die Oberflächenbeschaffenheit der Töpfe hilft dabei, die richtige Bräunung zu erreichen.
- Glänzende, glatte Metallflächen oder leicht antihaltbeschichtete / eloxierte Töpfe reflektieren Hitze, wodurch eine leichtere Bräunung entsteht. Bei Kuchen und Keksen diese Utensilien verwenden.
- Dunkle, raue oder stumpfe Töpfe nehmen mehr Hitze auf, wodurch eine bräunere, knusprigere Kruste entsteht. Für Pasteten diese Utensilien verwenden.
- Für braune, knusperige Krusten dunkle antihaltbeschichtete / eloxierte oder dunkle, stumpfe Metallutensilien oder Glasware verwenden. Isoliertöpfe können die Garzeit verlängern.
- Nicht mit der leeren Grillpfanne im Ofen garen, denn dies kann das Garen verändern.
- Die Grillpfanne außerhalb des Ofens aufbewahren.

### **Ofenkondensation und -temperatur**

- Es ist normal, dass eine gewisse Feuchtigkeit aus den Speisen beim Garen austritt. Die Menge hängt von der in der Speise enthaltenen Feuchtigkeit ab. Die Feuchtigkeit kann auf jeder Oberfläche, die kühler als die Innenseite des Ofens ist, beispielsweise am Bedienfeld, kondensieren.
- Ihr neuer Ofen verfügt über einen elektronischen Temperatursensor, mit dem die genaue Temperatur eingehalten werden kann. Ihr alter Ofen hatte wahrscheinlich einen mechanischen Thermostat, der langsam auf eine höhere Temperatur übergang. Es kann sein, dass Sie Ihre Lieblingsrezepte dem neuen Ofen anpassen müssen.

### **Kochen in großer Höhe**

- Falls Sie in einer großen Höhenlage kochen, dann weichen Rezepte und Garzeiten vom Standard ab.



## Anleitung fürs erste Einschalten

Nachdem der Ofen zum ersten Mal mit der Stromversorgung verbunden wurde, dann bereitet sich die Steuerung automatisch auf einige Nutzereinstellungen vor, die auch für späteren Nutzungen abgespeichert bleiben.



**MERKE** Sowie bei der ersten als auch bei weiteren Verbindungen mit der Stromversorgung, führt der Mechanismus des Türschlosses einen Kalibrationsdurchlauf aus - **halten Sie dabei die Tür geschlossen.**

- Sprache
- Temperatur & Gewicht
- Uhrzeit
- Datum




**Die Anleitungen der Bedienungseinstellungen befinden sich im Abschnitt NUTZEREINSTELLUNGEN.**


Nachdem die Nutzereinstellungen ausgeführt wurden, geht das Bedienfeld automatisch in "Standby" über.









Mit eingeschaltetem Ofen, Ikone  wählen und mit Taste  bestätigen, um in das Menü EINSTELLUNGEN zu gelangen. Dieses Menü erlaubt es, die Einstellungen Ihres Ofens persönlich zu gestalten. Um auf diese zugreifen zu können, dürfen keine Garfunktionen oder Zeiteinstellungen aktiv sein.

**MERKE** Das MENÜ EINSTELLUNGEN kann nicht eingestellt werden, falls schon Zeiteinstellungen eingestellt wurden: zuerst alle laufenden Zeiteinstellungen löschen.




1. Taste   drücken, um das untergeordnete Menü zu wählen und mit der Taste  bestätigen.



2. Dieses Menü benutzen, um folgende Einstellungen zu verändern: Taste   oder   drücken, um die Einstellung zu wählen oder eines der sechs untergeordneten Menüs zu wählen und mit Taste  bestätigen.









### Sprache

Die Pfeiltaste   drücken, um eine Sprache auszuwählen und mit Taste  bestätigen.










### Temperatur & Gewicht

Taste   oder   drücken, um eine der zwei Temperaturmaße "°C/°F" oder Gewichtmaße Kg/lb zu wählen und mit Taste  bestätigen.




### Uhrzeit

Pfeiltaste   drücken, um ein Zeitformat "12h AM/PM oder 24h" auszuwählen und mit Taste  bestätigen. Anschließend die Zeiteinstellung mit den Pfeilen   einstellen und mit Taste  bestätigen.



## Datum

Pfeiltaste  $\triangle$   $\nabla$  drücken, um das Datum unter den Formaten "D.M.Y. – Y.M.D. – M.D.Y." auszuwählen und mit der Taste  $\text{OK}$  bestätigen. Anschließend den Wert mit den Pfeilen  $\triangle$   $\nabla$  einstellen und mit Taste  $\text{OK}$  bestätigen.




## Lautstärke



Pfeiltaste  $\triangle$   $\nabla$  drücken, um die Stärke der Helligkeit auszuwählen und mit Taste  $\text{OK}$  bestätigen.







## Helligkeit




Pfeiltaste  $\triangleleft$   $\triangleright$  drücken, um die Helligkeitseinstellung zwischen AN oder STANDBY auszuwählen, dann mit den Pfeilen  $\triangle$   $\nabla$  den gewünschten Helligkeitsgrad auswählen und mit Taste  $\text{OK}$  bestätigen.



Mit eingeschaltetem Ofen, Ikone  wählen und mit Taste  bestätigen, um in das Menü EINSTELLUNGEN zu gelangen. Dieses Menü erlaubt es, mehrere Parameter oder spezielle Funktionen einzustellen. Hier kann auf die Liste der Fehlerereignisse zugegriffen werden.

1. Tasten   drücken, um das untergeordnete Menü zu wählen und mit Taste  bestätigen.







2. Dieses Menü benutzen, um folgende Einstellungen zu verändern: Tasten   drücken, um die Position, die eingestellt oder angezeigt werden soll, aus den drei verfügbaren auszuwählen und mit Taste  bestätigen.




## Demo


Mit dieser Funktion soll die Funktionsweise DEMO eingestellt werden, wodurch der Ofen nicht mehr benutzt werden kann, dieser aber automatisch einige Funktionen vorführt.

1. Taste   drücken, um AN auszuwählen.
2. Mit Taste  bestätigen.
3. Taste  drücken.


Nach etwa 30 Sekunden beginnt der Ofen in dieser Betriebsweise zu funktionieren.

Um die DEMO-Funktion zeitweilig zu stoppen, die Taste einfach einige Sekunden lang gedrückt halten, bis der Ofen auf Standby übergeht.

Um erneut zu starten, die Taste  drücken.

Um die Funktion auszuschalten, in die Anzeige DEMO gehen und auf AUS drücken. Mit Taste  bestätigen.

**MERKE** Diese Funktion bleibt auch eingestellt, wenn der Ofen von der Stromversorgung getrennt wird.



## Ereignisprotokoll

In diesem Menü können Fehler geprüft und abgespeichert werden. Diese Codes können dem Kundendienst mitgeteilt werden.



## Den Ofen ein- und ausschalten

### WICHTIG

















- Taste **OK** stoppt die Funktion nicht.
- Nachdem der Ofen ausgeschaltet wurde, wird die Kühlventilator solange weiterarbeiten, bis die Innenteile des Ofens abgekühlt sind.

Taste **1** drücken, um den Ofen anzuschalten und nochmals drücken, um diesen auszuschalten. Der Ofen geht wieder in Standby über.

## Garfunktion auswählen

### WICHTIG

- Beim Garen die Tür nicht über längere Zeit offen lassen.
- Beim GRILLEN muss die Tür geschlossen bleiben.
- Den Grill/die Grille auf ein geeignetes Niveau setzen.

Funktionen	
	BACKEN
	BRATEN
	HEISSLUFT
	UMLUFT BRATEN
	UMLUFT BACKEN
	ÖKO-BACKEN
	GRILLEN
	UMLUFT GRILL
	UMLUFT GRILLEN
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (Bei einigen Modellen)
	AIRFRY
	AUFTAUEN
	DEHYDRIEREN
	WÄRMEN
	WÄRMEN PLUS


### Funktionen



SABBATH (Bei einigen Modellen)



SELBSTREINIGUNG

1. Ikone  wählen und Taste **OK** drücken. Die geeignete Garweise der Speise mit den Pfeilen **◀▶** wählen und mit Taste **OK** bestätigen.
2. Auf der Seite der Anzeige kann die Garmethode immer noch mit den Tasten **◀▶** verändert werden.
3. Ist die vorgeschlagene Temperatur richtig, diese mit Taste **OK** bestätigen, um mit dem Garen zu beginnen. Wird die Taste **OK** nicht innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, dann geht der Ofen in die automatische Betriebsweise über und die Ikone der Garvorgänge schaltet sich ein.

## Garfunktion verändern

1. Beim Garen ohne Zeiteinstellung kann eine Pause mit Taste **OK** vorgenommen werden. Alle Einstellungen des unterbrochenen Garvorgangs bleiben abgespeichert und können wieder gestartet werden, in dem die Taste erneut gedrückt wird.
2. Soll die Garweise verändert werden während der Ofen läuft, Taste **OK** drücken und dann Taste **↶**. Jetzt kann eine andere Garweise aus den verfügbaren Funktionen mithilfe der Pfeile **◀▶** ausgewählt werden.

## AirFry-Funktion

Die AirFry-Funktion bzw. das Braten von Speisen im Backofen verspricht dank eines perfekt verteilten Luftstroms knuspriges und perfekt gegartes Gargut mit sehr wenig Öl und teilweise auch ganz ohne Öl.

Gesunde Ernährung, schmackhafte Zubereitung von Gerichten ohne Übertreibung mit Fetten und Gewürzen ist möglich.


Mit AirFry von Fulgor Milano können Sie die Funktion und Temperatur über das Bedienfeld von 150 bis 290 °C einstellen, mit einer Standardtemperatur von 180 °C. Das mitgelieferte oder separat erhältliche Spezialblech ist mit kleinen Öffnungen ausgestattet, die eine gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Ofen ermöglichen.

## Temperatur verändern

### WICHTIG




























- Die Funktion GRILLEN arbeitet mit Niveaus. Es kann keine Temperatur eingestellt werden, da sie mit festgelegten Kreisläufen arbeitet; Niveau von L1 bis L5 wählen.
- Die Höchsttemperatur bei der Funktion GRILLEN ist auf das festgelegte Niveau beschränkt.
- Bei allen Garmethoden, bei denen die Temperatur eingestellt wurde, wird diese nicht am Bildschirm angezeigt.
- Nach einer Funktion wird am Bildschirm die Temperatur der restlichen Hitze des Innenraums auf der Standby-Seite angezeigt.

1. Auf der Anzeigeseite der Garmethoden kann die Temperatur mithilfe der Pfeile **△▽** verändert und dann mit der Taste **OK** bestätigt werden.
2. Nachdem der Garvorgang begonnen hat, kann die Temperatur immer und zu welchem Zeitpunkt auch immer mithilfe der Pfeile **△▽** verändert werden.

GARWEISE	IKONE	SCHNELLES VORHEIZEN	BRATENTHERMOMETER	TEMPERATUR		
				Min.	Voreinstellung	Max.
AUFTAUEN				***	***	***
DEHYDRIEREN				120° F (50° C)	140° F (60° C)	160° F (70° C)
WÄRMEN				85° F (30° C)	105° F (40° C)	120° F (50° C)
WÄRMEN PLUS				130° F (55° C)	165° F (75° C)	210° F (100° C)
BACKEN		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
BRATEN		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ÖKO-BACKEN			<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
UMLUFT		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
BRATEN MIT UMLUFT		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
GRILL MIT UMLUFT		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
BACKEN MIT UMLUFT		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRILLEN MIT UMLUFT		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRILL L1					375° F (190° C)	
GRILL L2					400° F (205° C)	
GRILL L3			<i>R</i>		430° F (220° C)	
GRILL L4					450° F (235° C)	
GRILL L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (falls vorhanden)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⋈		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABBATH (falls vorhanden)				75° F (25° C)	140° F (60° C)	140° F (60° C)
SELBSTREINIGUNG					860° F (460° C)	


## Schnellwahl-Menü für Garvorgänge

Die Funktion Schnellwahl-Menü für Garvorgänge bietet Ihnen die Möglichkeit die für das Gericht, das Sie zubereiten möchten, am besten geeigneten Garvorgänge schnell auszuwählen.


	ERSTE GÄNGE			
	GEFLÜGEL			
	FLEISCH			
	FISCH			
	GEMÜSE			
	SÜSSSPEISEN			
	BROT/PIZZA			

## Vorheizen

Befindet sich der Ofen in der Vorheizphase, dann wird die derzeitige Temperatur unter der Ikone der Garmethode angezeigt.



Sobald die Temperatur erreicht ist, erklingt ein akustisches Signal und die Temperaturanzeige verschwindet.



## ÖKO


Diese Betriebsart beabsichtigt Energie zu sparen. Besonders bei tiefgefrorenen oder vorgekochten Speisen und kleinen Portionen geeignet. Das Vorheizen ist sehr kurz und das Garen erfolgt langsamer. Es ist nicht für große Mengen oder große Zubereitungen geeignet.

## Schnelles Vorheizen


Die Funktion SCHNELLES VORHEIZEN erlaubt es, die gewünschte Temperatur schneller als das normale Vorheizen zu erreichen. Die Funktion kann für alle in der Tabelle auf Seite 18, in der Spalte SCHNELLES AUFHEIZEN angegebenen Garmodi aktiviert werden.

### Auswahl SCHNELLES VORHEIZEN

1. Die Garmethode, wie zuvor angegeben, auswählen und Taste **OK** drücken, um die Seite mit der Vorschau der Garmethode anzuzeigen.
2. Taste **OK** drücken.  
Ikone mit den Pfeilen **↕** wählen und mit Taste **OK** bestätigen. Das Symbol **⌞** erscheint unten am Bildschirm.



3. Taste **OK** nochmals drücken, um die Funktion zu starten.  
Auf der Seite des Displays wird die Ikone der aktiven Funktionen solange angezeigt, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde. Danach geht die Funktion auf die Automatik der ausgewählten Garmethode über.



## Ofenbeleuchtung

Das Licht wird mit einer Lichttaste eingeschaltet.

**☾** berühren, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Das Ofenlicht geht automatisch an, wenn die Tür geöffnet wird.

Läuft der Ofen, dann geht das Licht automatisch beim Start an.

Das Ofenlicht schaltet automatisch aus, sobald der Ofenmodus gelöscht wird.

**HINWEIS:** Die Beleuchtung funktioniert während der Selbstreinigung nicht.

**HINWEIS:** Nach dem Einschalten schaltet das Licht automatisch nach 3 Minuten wieder aus. Um es erneut einzuschalten, die Taste drücken oder die Tür öffnen.



Überprüfen Sie, dass die richtige Uhrzeit eingestellt ist.  
Die Zeiteinstellung schaltet den Ofen am Ende der Garzeit aus.

**⚠ ACHTUNG**

Niemals Speisen länger als eine Stunde vor dem Garen im Ofen lassen.  
Die Eigenschaften der Nahrungsmittel könnten verderben.

**MERKE** Zeiteinstellungen können nicht angewandt werden, wenn das Bratenthermometer an ist. Die maximale einzustellende Garzeit beträgt 12 Stunden.


**Garzeit**

Die Funktion "Garzeit" verwenden, um den Ofen eine Zeit lang laufen zu lassen. Der Ofen startet sofort und geht automatisch aus, sobald die Zeiteinstellung zu Ende ist.

**Zeiteinstellung**

1. Garweise und Temperatur auswählen.
2. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Funktion einzustellen.
  - a) auswählen, um die Dauer festzulegen und **OK** drücken.
  - b) auswählen, um den Zeitstopp festzulegen und **OK** drücken.
3. Nachdem eine der beiden oben aufgeführten Möglichkeiten mithilfe der Pfeile  $\Delta \nabla$  gewählt wurden, mit Taste **OK** bestätigen.
4. Nachdem Taste **OK** gedrückt wurde, beginnt das Garen und die Information der Garzeit wird angezeigt.

- Garweise
- Temperatur
- Garzeit
- Ende der Garzeit



- 5 Nach dem Garen schaltet sich der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Garen hin.  
Soll die Garzeit verändert werden, wenn der Ofen schon läuft, einfach Taste drücken und die neue Garzeit eingeben, dann wieder auf Taste **OK** drücken.


**Zeitstopp**

Die Funktion "Zeitstopp" verwenden, um den Start des zeitgesteuerten Garens zu verschieben. Den Zeitstopp des Garens eingeben, der Ofen berechnet automatisch die Startzeit. Der Ofen schaltet sich automatisch an und aus.

**Startverzögerung der Zeitsteuerung**

- 1 Zuerst die gewünschte Garzeit auswählen, wie im Abschnitt "GARZEITEN" angegeben ist.  
 auswählen, um Uhrzeit der Beendung festzulegen und **OK** drücken.
- 3 Das Ende der Garzeit durch die Pfeile  $\Delta \nabla$  festlegen und mit Taste **OK** bestätigen.
- 4 Nachdem Taste **OK** gedrückt wurde, geht die Funktion in Standby über und die zeitlich verschobenen Einzelheiten des Kochvorgangs werden am Bildschirm angezeigt.

- Garweise
- Temperatur
- Uhrzeit Garen stoppt
- Uhrzeit Garen startet



- Nach dem Garen schaltet sich der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Garen hin.

Soll die Garzeit und das Ende verändert werden, wenn der Ofen schon läuft, einfach Taste drücken und die neue Garzeit oder Stoppzeit eingeben, dann wieder auf Taste **OK** drücken.

Beim Garen von Braten, Steaks und Geflügel ist dies die beste Methode, um den richtigen Garpunkt festzustellen.

Dieser Ofen kann mit einem Bratenthermometer ausgestattet werden, das die Temperatur im Fleisch feststellen kann und den Garvorgang unterbricht, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Wird ein Bratenthermometer verwendet, dann kontrolliert der Ofen automatisch die Garzeit.

**MERKE:** Das Bratenthermometer ist ein Zubehör und ist nur bei einigen Ausführungen des Produkts erhältlich.

Zarte und schmackhafte Gerichte sind das Resultat einer präzisen und praktischen Kontrolle.

Das Bratenthermometer ermöglicht es, die Innentemperatur von Speisen zu messen und verwendet diese, um das Ende der Garzeit zu bestimmen.

Fleisch kann beispielsweise außen gar aussehen, ist aber innen immer noch rosa!

Die Temperatur, die die die Speisen beim Garen erreichen ist eng mit Gesundheitsproblemen und Hygiene verbunden. Bakterien gibt es in jedem Fleisch, ebenso wie in Huhn, Fisch und in rohen Eiern.

Einige Bakterien verderben die Lebensmittel, andere hingegen, wie Salmonellen, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli und der Staphylococcus aureus können sehr gesundheitsschädlich sein. Bakterien vermehren sich sehr schnell über Temperaturen von 4.4° bis zu 60°C. Hackfleisch ist diesbezüglich besonders riskant.

Um die Vermehrung von Bakterien vorzubeugen, sind folgende Maßnahmen notwendig:

- Nicht bei Zimmertemperatur auftauen sonder immer im Kühlschrank oder im Ofen mit der spezifischen Funktion. Im letzteren Fall, die Lebensmittel immer sofort danach garen.
- Huhn immer kurz vor dem Verzehr füllen. Niemals Fertigpackungen mit schon gefülltem Huhn kaufen sondern nur gefülltes und gegartes Huhn, falls Sie es innerhalb von 2 Stunden verzehren möchten.
- Lebensmittel im Kühlschrank und nicht bei Raumtemperatur marinieren.
- Ein Bratenthermometer verwenden, um die Temperatur von Fleisch, Fisch und Geflügel zu kontrollieren, wenn sie dicker als 5 cm sind, um sicherzustellen, dass die minimale Kerntemperatur erreicht wurde.
- Das größte Risiko liegt bei schlecht gegartem Hühnerfleisch vor, vor allem durch Salmonellen.
- Unterbrechen Sie den Garvorgang nicht, d.h. kochen Sie nicht teilweise, um dann das Gericht aufzubewahren und später zu Ende zu kochen. Auf diese Weise kommt es zu „lauwarmen“ Temperaturen in den Lebensmitteln, die ein Bakterienwachstum fördern;
- Braten Sie Fleisch und Geflügel im Ofen bei Temperaturen von mindestens 165°C.

**MERKE:** Nur die zum Gerät mitgelieferte Fleischsonde verwenden.


Wir bitten Sie, folgende Tabelle des National Food Safety Database (USA) - Lebensmittelsicherheit - zu Rate zu ziehen.


Speisen	Mindestinnentemperatur
<b>Hackfleisch</b>	
Hamburger	71° C
Rind, Kalb, Lamm, Schwein	74° C
Huhn, Truthahn	74° C
<b>Rind, Kalb, Lamm</b>	
Braten und Steaks:	
Selten	Das NFSD nennt keine Temperatur für blutiges Garen, da dies gesundheitlich nicht sicher ist
medium-blutig	63° C
medium	71° C
durch	77° C
<b>Schwein</b>	
Rippchen, Braten, Koteletts:	
medium	71° C
durch	77° C
Frischer Schinken	71° C
Bratwurst frisch	71° C
<b>Geflügel</b>	
Huhn, ganz oder in Stücken	82° C
Ente	82° C
Ganzer Truthahn (nicht gefüllt)	82° C
Putenbrust	77° C

**WARNUNG**


- Damit Sie sich nicht verbrennen, verwenden Sie bitte einen Ofenhandschuh, um das Bratenthermometer hineinzustecken oder herauszunehmen, wenn der Ofen heiß ist.
- Das Bratenthermometer immer mit dem Griff herausnehmen. Wird es herausgenommen, indem am Kabel gezogen wird, dann kann es beschädigt werden.
- Sicherstellen, dass beim Einstecken des Bratenthermometers die Lebensmittel vollkommen aufgetaut sind. Anderenfalls kann es beschädigt werden.

**MERKE** Das Bratenthermometer kann nicht bei allen Funktionen verwendet werden (keine Funktion Bratenthermometer bei Rezepten). Falls es bei einer dieser Funktionen verwendet wird, dann erscheint an der Anzeige eine Nachricht. Wird das Bratenthermometer aus Versehen herausgezogen, während es in Betrieb ist, dann erscheint eine Warnung an der Anzeige. Die Temperatur des Bratenthermometers kann zwischen 40°C - 100°C (104°F und 212°F) eingestellt werden. Der Ofen speichert die letzte, vom Benutzer eingestellte, Temperatur.

Die Spitze des Bratenthermometers in der Mitte und in den dicksten Teil des Fleisches einführen. Sicherstellen, dass das Bratenthermometer Fett, Knochen, den Ofen oder Teller nicht berührt. Das Bratenthermometer wird automatisch beim Einstecken erkannt und am Bildschirm erscheint die Ikone . Wird der Garvorgang mit dem Bratenthermometer gestartet, dann erscheint an der Anzeige automatisch die Seite mit den Einstellungen.



1. Die gewünschte Temperatur mit den Pfeilen  $\Delta$   $\nabla$  wählen und mit Taste  $\text{OK}$  bestätigen.



2. Nachdem Taste  $\text{OK}$  gedrückt wurde, beginnt das Garen und alle Einzelheiten des Garens mit Bratenthermometer erscheinen am Bildschirm.
  - Garweise
  - Ofentemperatur
  - Temperatur des Bratenthermometers einstellen
  - Direkte Temperatur des Bratenthermometers

Nachdem die gewählte Temperatur des Bratenthermometers erreicht ist, schaltet der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Garens hin.

**HINWEIS:** Nachdem der Garvorgang begonnen hat, kann die Ofentemperatur immer und jederzeit mithilfe der Pfeile  $\Delta$   $\nabla$  verändert werden.

Um die Temperatur des Bratenthermometers zu verändern, Taste  $\text{OK}$  und dann Taste  $\leftarrow$  und schließlich wieder Taste  $\text{OK}$  drücken.

## Braten - Tipps und Techniken

Braten bedeutet Garen mit heißer Luft. Es wird sowie Ober- als auch Unterhitze, aber keine Umluft benutzt, um Hitze zirkulieren zu lassen. Dem Rezept oder den allgemeinen Angaben der Speisen bei Temperatur, Zeit und Position des Gitterrosts folgen. Die Backtemperatur verändert sich je nach Größe, Form oder Oberflächenbehandlung der Backutensilien.

## Allgemeine Richtlinien

- Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, die Speisen auf nur einem Gitterrost zubereiten und mindesten 2,5 - 3 cm Platz zwischen Backutensilien und Ofenwand lassen.
- Beim Backen nur ein Gitterrost verwenden.
- Nach der Mindestzeit überprüfen, ob die Speisen gar sind.
- Backutensilien aus Metall (mit oder ohne Antihafbeschichtung), hitzebeständiges Glas, Glaskeramik, Keramik oder andere Utensilien, die sich für Backöfen eignen.
- Wird hitzebeständiges Glas verwendet, dann die Temperatur um 15°C (25°F) gegenüber der empfohlenen Temperatur erniedrigen.
- Backbleche mit oder ohne Rändern oder Silikonbackformen verwenden.
- Dunkle Metallformen oder mit Antihafbeschichtung garen schneller und bräunen mehr. Isolierte Backformen werden die Garzeit bei den meisten Speisen leicht verlängern.
- Keine Aluminiumfolie oder Einweg-Aluminiumbleche verwenden, um Teile des Ofens zu säumen. Alufolie isoliert sehr gut gegen Hitze und diese wird unter ihr eingefangen. Dadurch wird der Garvorgang verändert und der Ofen kann beschädigt werden.
- Es muss vermieden werden, die offene Tür als Regal zu benutzen, um Töpfe darauf abzustellen.
- Tipps zur Lösung von Problemen beim Backen finden Sie auf Seite 36



## Umluft - Tipps und Techniken

- Reduzieren Sie die Temperatur des Backrezepts um 15°C (25°F).
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Speisen nicht abgedeckt und in niedrigen Behältern gegart werden, um Vorteile aus der Umluft zu erzielen. Glänzende Aluminiumtöpfe verwenden, um beste Ergebnisse zu erzielen, es sei denn es gibt andere Angaben.
- Es kann hitzebeständiges Glas oder Keramik verwendet werden. Die Temperatur nochmals um 15°C (25°F) erniedrigen, wenn hitzebeständige Teller verwendet werden, gesamte Hitzereduzierung 30°C (50°F).
- Es können dunkle Metalltöpfe benutzt werden. Erinnern Sie sich daran, dass Speisen in dunklen Metallutensilien schneller bräunen.
- Die Anzahl der verwendeten Gitterroste wird durch die Höhe der zuzubereitenden Speisen bestimmt.
- Gebackene Speisen garen extrem gut mit Umluft. Versuchen Sie nicht, Rezepte wie Vanillesoße, Quiches, Kürbiskuchen oder Käsekuchen zu verändern, die durch Umluft nicht besser werden. Verwenden Sie für diese Speisen den normalen Backvorgang.
- Es können auch Mahlzeiten auf mehreren Gitterrosten auf Positionen 1,2,3 und 4 zubereitet werden. Alle vier Gitterroste können für Cookies, Kekse und Appetithäppchen verwendet werden.

- Backen auf 2 Gitterrosten: Position 1 und 3 verwenden.
- Beim gleichzeitigen Backen von vier Schichten Kuchen, dann die Schalen staffeln, damit sie nicht alle genau übereinander stehen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, Kuchen auf oberen Gittern vorn und auf niedrigeren Gittern hinten platzieren. Etwa 2,5 - 3 cm (1" - 1 ½") Platz um die Schalen herum lassen.
- Es kann einfach sein, Ihr eigenes Rezept zu verändern. Wählen Sie ein Rezept, dann gut mit Umluft funktioniert.
- Reduzieren Sie, falls notwendig, Temperatur und Garzeit. Sie müssen ein paar Versuche unternehmen und Fehler machen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Behalten Sie für das nächste Mal Ihre Technik im Auge, wenn Sie das Rezept mit Umluft zubereiten möchten.
- Tipps zur Lösung von Problemen beim Backen finden Sie auf Seite 36

## Speisen, die für die Zubereitung mit Umluft geeignet sind:

Appetithäppchen, Kekse, Kaffee, Kuchen  
 Cookies (2 bis 4 Gitterroste), Weißbrot  
 Windbeutel  
 Pfitzauf  
 Eintöpfe und Vorgerichte  
 Ofenmahlzeiten (Gitterposition 1,2,3)  
 Soufflés, Meringen, Nachtisch mit Meringenvhaube, Angel Food Biskuit, Chiffonkuchen)



### Schnelle und einfache Rezepttipps

Vom klassischen BACKEN auf BACKEN MIT UMLUFT umstellen: Temperatur um 15°C (25°F) reduzieren.

Die gleiche Garzeit wie beim Backen verwenden, wenn die Zeit unter 10 bis 15 Minuten liegt.

Bei Speisen mit Garzeiten unter 30 Minuten sollte der Garpunkt 5 Minuten früher als bei klassischen Backrezepten geprüft werden.

Werden Speisen länger als 40 - 45 Minuten gebacken, dann kann die Backzeit um 25% verkürzt werden.

### Braten mit Umluft - Tipps und Techniken

- Bei Braten mit Umluft den Ofen nicht vorheizen.
- In einer flachen, nicht abgedeckten Pfanne braten.
- Werden ganze Hühner oder Truthähne gebraten, dann die Flügel auf den Rücken klappen und die Beine leicht mit einer Küchenschnur befestigen.
- Die zweiteilige Grillpfanne verwenden, um unabgedeckt zu Braten.
- Ein Bratenthermometer verwenden, um die Kerntemperatur in Bezug auf "END" festzustellen.
- Kerntemperatur von Fleisch oder Geflügel in zwei verschiedenen Positionen mit dem Bratenthermometer kontrollieren.
- Großes Geflügel muss beim Garen eine Zeit lang mit Alufolie abgedeckt werden (und in einer Pfanne angebraten werden), damit es nicht zu braun wird.

### Schnelle und einfache Rezepttipps

Vom klassischen **BACKEN** auf **BRATEN MIT UMLUFT** umstellen:

- Die Temperatur muss nicht verringert werden.
- Braten, große Fleischstücke und Geflügel benötigen generell eine 10-20% kürzere Garzeit. Den Garpunkt früh überprüfen.
- Eintöpfe oder Schmorbraten, die abgedeckt in **BRATEN MIT UMLUFT** gegart werden, benötigen etwa die gleiche Zeit.
- Die minimale sichere Temperatur von Geflügelfüllungen beträgt 75°C (165°F).
- Nachdem die Speise aus dem Ofen genommen wurde, diese vor dem Tranchieren locker 10 bis 15 Minuten mit einer Alufolie abdecken, um die endgültige Temperatur der Speise um 3° bis 6° (5° bis 10°F) zu erhöhen.

Garzeiten sind als Hinweis zu betrachten und hängen außerdem von der Dicke und Temperatur des Fleisches vor dem Garen ab.

### Grillen mit Umluft - Tipps und Techniken

- Gitterrost in die gewünschte Position bringen, bevor der Ofen angeschaltet wird.
- Bei der Einstellung Umluftgrill, die Ofentür immer geschlossen halten.
- Ofen nicht vorheizen.
- Die zweiteilige Grillpfanne verwenden.
- Das Fleisch umdrehen, wenn die Hälfte der Garzeit vorbei ist (siehe Tabelle Umluftgrill).

Grille- und Umluftgrillzeiten sind Richtwerte und können leicht variieren.

Garzeiten sind Richtwerte und hängen außerdem von der Dicke und Temperatur des Fleisches vor dem Garen ab.

### Grillen - Tipps und Techniken

- Gitterrost in die gewünschte Position bringen, bevor der Ofen angeschaltet wird.
- Bei der Einstellung Braten, die Ofentür immer geschlossen halten.
- Den Ofen vor Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.
- Die zweiteilige Grillpfanne verwenden.
- Das Fleisch umdrehen, wenn die Hälfte der Garzeit vorbei ist (siehe Tabelle Umluftgrill).

Grille- und Umluftgrillzeiten sind Richtwerte und können leicht variieren. Garzeiten sind Richtwerte und hängen außerdem von der Dicke und Temperatur des Fleisches vor dem Garen ab.

### Dehydrieren - Tipps und Techniken

Mit der Einstellung Dehydrieren kann getrocknet werden.

Bei niedriger Temperatur und langsam zirkulierender Luft wird die Feuchtigkeit entfernt, um Lebensmittel haltbar zu machen.

Die Temperatur der Einstellung Dehydrieren ist auf 60°C (140°F) vorprogrammiert.

Die zum Dehydrieren verfügbaren Temperaturen liegen zwischen 50°C (120°F) bis 70°C (160°F).

Es können mehrere Gitterroste gleichzeitig verwendet werden.

Manche Lebensmittel benötigen 14-15 Stunden, um völlig zu dehydrieren.

Ziehen Sie ein Buch über Lebensmittelkonservierung für spezifische Zeiten und den Umgang mit den verschiedenen Lebensmittel zu Rate.

Diese Einstellung kann für verschiedene Obstsorten, Gemüse, Kräuter und Fleischstreifen verwendet werden.







Siebe zum Trocknen können in Fachgeschäften gekauft werden.

Werden Papiertücher verwendet, dann könnte die Feuchtigkeit davon vor dem Dehydrieren aufgesaugt werden (beispielsweise bei Tomaten- oder Pfirsichscheiben).







## Dehydrieren - Tabelle

NAHRUNGSMITTEL	ZUBEREITUNG	DURCHSCHNITTLICHE TROCKNES* (Std.)	TEST GARUNG ERREICHT
<b>OBST</b>			
<b>Äpfel</b>	Vierteln und in eine ¼ Tasse Zitronensaft und 2 Tassen Wasser eintauchen	11 - 15	Etwas geschmeidig
<b>Bananen</b>	Vierteln und in eine ¼ Tasse Zitronensaft und 2 Tassen Wasser eintauchen	11 - 15	Etwas geschmeidig
<b>Kirschen</b>	Waschen und mit Geschirrtuch abtrocknen Bei frischen Kirschen, Kern entfernen	10 - 15	Geschmeidig, zäh, klebrig
<b>Orangenschalen und -scheiben</b>	¼ Orangenscheibe; dünn geschälte Orangenschale	Schale: 2 - 4 Scheiben: 12 - 16	Orangenschale: trocknen und brüchig Orangenscheiben: Haut ist trocken und brüchig, Frucht leicht feucht
<b>Ananasringe</b>	Mit Tuch getrocknet	Aus der Dose: 9 - 13 Frisch: 8 - 12	Weich und geschmeidig
<b>Erdbeeren</b>	Waschen und mit Geschirrtuch abtrocknen Halbieren Haut (nach außen) auf dem Backblech	12 - 17	Trocken, brüchig
<b>GEMÜSE</b>			
<b>Paprika</b>	Waschen und mit Geschirrtuch abtrocknen Membrane der Paprika entfernen, grob in 2,5 cm große Stücke schneiden	16 - 20	Zäh, innen ohne Feuchtigkeit
<b>Pilze</b>	Waschen und mit Geschirrtuch abtrocknen Stielende entfernen In 3 mm dicke Scheiben schneiden	7 - 12	Fest und zäh, trocken
<b>Tomaten</b>	Waschen und mit Geschirrtuch abtrocknen In 3 mm dicke Scheiben schneiden, gut trocknen	16 - 23	Trocken, ziegelrote Farbe
<b>KRÄUTER</b>			
<b>Oregano, Salbei, Petersilie, Thymian, Fenchel</b>	Abspülen und mit einem Papiertuch trocknen	Bei 60°C (120°F) trocknen 3 - 5	Knusprig und brüchig
<b>Basilikum</b>	7 - 10 cm große Basilikumblätter von oben verwenden Mit Wasser besprühen, abschütteln und trocken tupfen	Bei 60°C (120°F) trocknen 3 - 5	Knusprig und brüchig

Die Funktion der Rezepte Ihres Ofens gibt Ihnen die Möglichkeit Speisen vorzubereiten, ohne die Garzeit jedesmal von Hand einzustellen. Wird "EINSTELLEN" ausgewählt, dann werden Garweise, Temperatur und Zeit automatisch anhand des Rezepts, das vom Menü ausgewählt wird, eingestellt.

Rezeptliste	Lebensmittelart	Zustand des Lebensmittels	Rezeptliste	Aufgeführte Informationen
VORHANDENES ODER EIGENES		FRISCH	BROT PIZZA	ART DES ZUBHÖRS POSITION DES NIVEAUS LEBENSMITTELGEWICHT BACKZEIT VORHEIZEN NOTWENDIG (JA/NEIN)
		GEFROREN		
		GANZES STÜCK	FLEISCH	
		IN STÜCKEN		
		GANZES STÜCK	GELÜGEL	
		IN STÜCKEN		
		GANZES STÜCK	FISCH	
		IN STÜCKEN		
		-	GEMÜSE	
		-		
		-	PASTETEN	
		-		

**Ein voreingestelltes Rezept auswählen:**

1. Ofen anschalten, Ikone  auswählen und Taste  drücken.
2. Mithilfe der Pfeile  $\Delta \nabla$  aus der Liste "VORHANDENES" oder "EIGENES" auswählen und mit Taste  bestätigen.
3. Art der vorzubereitenden Speise mithilfe der Pfeile  $\Delta \nabla$  und der Pfeile  $\triangleleft \triangleright$  wählen und mit Taste  bestätigen.
4. Mithilfe der Pfeile  $\Delta \nabla$  zwischen "FRISCH" und "GEFROREN" wählen oder aber zwischen "GANZES STÜCK" oder "IN STÜCKEN" und mit Taste  bestätigen.
5. Das gewünschte Rezept mit den Pfeilen  $\Delta \nabla$  wählen und mit Taste  bestätigen.
6. Wenn das Rezept ausgewählt wurde, dann erscheint folgende Seite am Bildschirm:

**PUTENBRATEN**

	RECHTECKIGES GITTER
	STUFE 1
	GEWICHT 3800g
	GARZEIT 03:00
	VORHEIZEN JA

**START**
**SPEICHERN**

- Um das Rezept zu bestätigen, mit Taste **OK** bestätigen.  
Während des Rezeptes werden mehrere akustische und visive Nachrichten bitten, folgende Vorgänge auszuführen. Folgen Sie ganz einfach den Anweisungen am Bildschirm.
- Nach Beendigung schaltet sich der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Rezeptes hin.

### Ein eigenes Rezept abspeichern:

Wurde ein Rezept ausgewählt, dann können die Einstellungen "ZEIT" und "GEWICHT" verändert werden und das Rezept kann als EIGENES abgespeichert werden.

- Nachdem ein Rezept ausgewählt wurde, Taste **△** drücken und mit Taste **OK** bestätigen.
- Um das Gewicht zu verändern, das gewünschte Gewicht durch die Pfeile **△▽** eingeben und mit Taste **OK** bestätigen.



- Der Ofen geht automatisch auf die Garzeit über. Um diese Zeit zu verändern, die Pfeile **△▽** verwenden und wieder mit Taste **OK** bestätigen.



- Jetzt kann das Rezept in der Liste der "EIGENEN" Rezepte durch "ABSPEICHERN" aufbewahrt werden, mit Taste **OK** bestätigen.



**MERKE** Sollten die Werte von Zeit und Gewicht nicht gleich abgespeichert werden, dann erscheint nach dem Rezept eine Nachricht, die danach fragt, ob diese Werte abgespeichert werden sollen oder nicht.

- Um das Rezept zu starten, Taste **OK** drücken.


### Ein eigenes Rezept löschen:

- Um ein Rezept von der Liste der eigenen Rezepte zu löschen, das Rezept auswählen.
- Taste **◀** drücken, auswählen und mit Taste **OK** bestätigen.















PIZZA PIZZERIA 350°C wurde spezifisch entworfen, so dass Sie eine perfekte PIZZA in wenigen Minuten zubereiten können. Um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, wählen Sie das spezielle Rezept, um zu diesem speziellen Rezept zu gelangen. Nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, führt das Rezept Pizza Pizzeria 350°C den Rest aus und etwa 345°C (650°F) erreicht, in dem alle Heizelemente mit 100% ihrer Leistung arbeiten. Bei dieser Temperatur garantieren wir eine knusprige Pizza mit richtig gegarter Garnierung, wie in der Pizzeria. Das Geheimnis einer guten Pizza liegt im gut aufgegangenen Teig, der richtig zubereitet und gebacken wird: Verwenden Sie zur Garnierung geringe Mengen von guter Qualität.

Rezeptliste	Lebensmittelart	Zustand des Lebensmittels	Rezeptliste	Aufgeführte Informationen
VORHANDENES ODER EIGENES		EINZELNE PIZZA DÜNN	VORGESCHLAGENE BACKZEIT	ART DES ZUBHÖRS POSITION DES NIVEAUS BACKZEIT VORHEIZEN (JA/NEIN)
		EINZELNE PIZZA DICK		
		DOPPELTE PIZZA DÜNN		
		DOPPELTE PIZZA DICK		
		SEHR DÜNNE PIZZA		
		MEHRSCICHTIGE PIZZA		

Pizza	Gewicht aufgegangener Teig	Durchmesser
DÜNN	180 gr	30 cm
DICK	260 gr	30 cm

**Ein Rezept "Pizza Pizzeria 350°C" wählen, das schon gespeichert wurde:**

- Ofen anschalten und die Ikone  wählen und dann  und mit Taste  bestätigen.
- Mit den Pfeilen   aus der Liste "VORHANDENES" oder "EIGENES" auswählen und mit Taste  bestätigen.
- Die Pizza, welche gebacken werden soll, mit den Pfeilen   auswählen und mit Taste  bestätigen.
- Nachdem das Rezept ausgewählt wurde, erscheint folgende Seite der Anzeige:
- Nach der Bestätigung durch Taste , heizt der Ofen vor und am Ende erklingt ein Piepston und am Display wird angezeigt, dass jetzt die Pizza hineingeschoben werden kann. Der Backvorgang startet automatisch, wenn die Tür geschlossen wird und nun müssen keine anderen Einstellungen mehr vorgenommen werden; einfach den Anleitungen am Display folgen.




Wurde ein Rezept gewählt, dann kann die Zeiteinstellung verändert werden (von 01:00 Min./Sek. bis 59:59 Min./Sek.) und das Rezept kann unter "EIGENE" Rezepte der speziellen Funktion "Pizza Pizzeria 350°C" abgespeichert werden. Falls dies gewünscht wird, kann das gespeicherte Rezept auch gelöscht werden.

**Wir die Zeit verändert, aber nicht sofort abgespeichert, dann erscheint nach dem Rezept eine Nachricht, die danach fragt, ob diese Werte abgespeichert werden sollen oder nicht.**

(WEITERE HINWEISE, UM DIESE SCHRITTE AUSZUFÜHREN, BEFINDEN SICH IN DEN ANLEITUNGEN DES ABSCHNITTS DER REZEPTE)



**MERKE** Nach der ersten Pizza können sofort weitere Pizzas, ohne vorzuheizen, gebacken werden.

Falls, auf Anfrage,  gewählt ist, dann wird das Rezept wiederholt; bei AUS endet das Rezept.

**Tipps für eine gute Pizza:**

Aufgrund der hohen Temperatur und kurzen Backzeit, empfehlen wir, Pizzas schnell hineinzuschieben und herauszuholen, so dass die Tür nur so kurz wie möglich geöffnet ist und die Temperatur nicht abfällt.

Wurde durch den Piepston und am Display angezeigt, dass die Backzeit zu Ende ist, die Pizza sofort herausnehmen, da die Garzeit sehr kurz ist und schon wenige Sekunden große Auswirkungen haben.

Die Backzeit können je nach Teig und Pizza verändert werden; Änderungen sollten mit den Tasten +/- gemacht werden, bevor die Starttaste gedrückt wird.






Nach dem Rezept erscheint die Frage, ob das Rezept unter den eigenen Rezepten abgespeichert werden soll

**PIZZA GRILLROST****PIZZASTEIN**

**Hineinlegen, bevor der Ofen vorgeheizt wird.**

Die Funktionsweise Sabbath Ihres Ofens befolgt die jüdischen Regeln. Mit dieser Funktion kann der Ofen nur in statischer Funktion heizen. Wurde die Sabbath-Funktion gewählt, dann sind folgende Funktionen nicht aktiv:

- Ofenlichter
- Alle Tasten außer AN/AUS
- Bratenthermometer
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Timerfunktion
- Die Ikonen stehen auf dem Display und bewegen sich nicht, wie beim klassischen Garen.
- Bildschirm und akustische Warnhinweise.

Um die Sabbath-Funktionsweise einzustellen, den Ofen einschalten, Ikone  wählen und Taste  drücken. Die Sabbath-Funktion mit den Pfeilen   wählen und zweimal mit Taste  bestätigen.

Die Funktion startet und zeigt die Ikone am Bildschirm an.



**MERKE** Diese Funktion dauert höchstens 72 Stunden. Die Temperatur kann zwischen 75 °F (25 °C) und 140 °F (60 °C) eingestellt werden. Die Funktion kann jederzeit durch die Taste AUS ausgeschaltet werden

Zur Säuberung dürfen weder ätzende Putzmittel noch Dampfstrahlreiniger zum Einsatz kommen.

**! WARNUNG**

Benutzen Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harte Metallschaber, um die Glasofentür zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was auch zum Zerschlagen des Glases führen kann.

**! WARNUNG**

Überprüfen, dass die Tür geschlossen ist, bevor die Selbstreinigung startet, anderenfalls wird die Tür nicht automatisch verriegelt. Siehe nachfolgenden Abschnitt.

**Selbstreinigung des Ofens**

Dieser Ofen ist mit einer pyrolytischen Selbstreinigungsfunktion ausgestattet, wodurch schwieriges und zeitraubendes Reinigen von Hand des Ofenraums entfällt. Zur Selbstreinigung benutzt der Ofen eine sehr hohe Temperatur (circa 460°C/860°F), die Essensreste und Fett wegbrennt.


- Es ist üblich, dass bei der Selbstreinigung Rauch und/oder manchmal Flammen entstehen, dies hängt von der Zusammensetzung und Menge des Schmutzes ab, der im Ofen verbleibt. Falls Flammen länger andauern, den Ofen ausschalten und abkühlen lassen, bevor die Tür geöffnet wird. Den Schmutz herauswischen.
- Die Tür verriegelt automatisch, nachdem der Selbstreinigungskreislauf gestartet wird. Die Ikone "VORHÄNGESCHLOSS" wird am Display angezeigt. Dies bedeutet, dass die Tür nicht geöffnet werden kann,

während im Inneren Reinigungstemperaturen bestehen.

- Bei dieser Einstellung funktioniert die Ofenbeleuchtung nicht.
- Während der Selbstreinigung sollte die Küche gut gelüftet werden, so dass Gerüche der Selbstreinigung abziehen können. Gerüche werden während des Vorgangs weniger.
- Die vorbestimmte Reinigungsdauer beträgt drei Stunden.
- Die Einstellung hält nach den Reinigungsstunden automatisch an.
- Wenn die Temperatur wieder in einen sicheren Bereich abgefallen ist, dann wird die Türverriegelung freigegeben und die Tür kann geöffnet werden.


**Ofen für Selbstreinigung vorbereiten**

1. Alle Gegenstände und Backutensilien herausnehmen.
2. Gitterroste, die nicht aus Porzellan sind, herausnehmen. Werden verchromte Gitterroste bei der Selbstreinigung im Ofen gelassen, dann verlieren sie für immer ihre glänzende Oberflächenbehandlung und werden sehr dunkel.
3. Wischen Sie weiche Schmutzflecken und Fett mit einem Papierküchentuch weg. Überschüssiges Fett führt während der Selbstreinigung zu Flammen und Rauch im Ofen.
4. Schauen Sie sich die unten stehende Abbildung nochmals an. Einige Bereiche des Ofens müssen von Hand gereinigt werden, bevor der Kreislauf startet. Sie werden beim Reinigungsvorgang nicht so heiß, dass der Schmutz wegbrennen kann. Einen Schwamm mit Seife oder Plastikbürste verwenden. Ecken des Ofens, vorderen Rahmen und 2 - 3 cm (1-½ ") auf der Innenseite des Rahmens mit Reinigungsmittel und heißem Wasser von Hand reinigen. Die Dichtung am Ofen nicht reiben. Das Fenster der Ofentür von Hand reinigen. Alle Bereiche nachspülen und abtrocknen.
5. Überprüfen, dass die Beleuchtung im Garraum ausgeschaltet sind und die Glühbirnen und Lampenschirme montiert sind.



### Um die Selbstreinigung einzustellen

1. Die Taste drücken und mit der Taste bestätigen.
2. Am Bildschirm erscheint eine Nachricht, dass alle Gegenstände und Zubehör aus dem Fach genommen werden müssen.
3. Taste drücken, um die Tür zu verriegeln und den Reinigungskreislauf zu starten.
4. Die Reinigungszeit wird automatisch angezeigt und dauert normalerweise 3 Stunden.




5. Nach der programmierten Reinigungszeit geht der Ofen automatisch aus.
  - Um den Reinigungsvorgang jederzeit zu unterbrechen, Taste drücken.
  - Der Selbstreinigungsvorgang kann nicht bei offener Tür gewählt werden.
  - Steht die Tür offen, nachdem die Funktion schon gewählt wurde und Taste ist gedrückt, dann bewegt sich die Verriegelung nicht; die Ikone "VORHÄNGESCHLOSS" blinkt solange, bis die Tür geschlossen wird und der Verriegelungsmotor anhält. Wird das "VERSCHLOSSENE VORHÄNGESCHLOSS" angezeigt, dann kann die Tür nicht geöffnet werden.
  - Überprüfen, dass die Tür geschlossen wurde; verriegelt die Tür nicht, Taste drücken und nicht mit der Selbstreinigung beginnen; den Kundendienst rufen
  - Die Tür während der Selbstreinigung und der Verriegelung auf keinen Fall öffnen.

### Um die Reinigungsdauer zu verändern

1. Um die Programmierung von 3 Stunden zu verändern, können bei leichter Verschmutzung auch gleich nach dem Start 2 Stunden eingegeben werden.
2. Um die Stunden zu verändern, Taste berühren, wählen und mit Taste bestätigen (die Stunden blinken auf); Taste oder benutzen, um den Wert zu verändern, dann drücken, um den neuen Wert zu bestätigen.
3. Um die Minuten auszuwählen, Taste berühren (die Minuten blinken auf); Taste oder benutzen, um den Wert zu verändern, dann drücken, um den neuen Wert zu bestätigen.

### Startverzögerung bei der Reinigung

1. Schritt 1 bis 3 oben folgen.
2. Taste berühren und überprüfen, ob "ZEITSTOPP" am Display erscheint. Die Stunden beginnen zu blinken; Taste oder benutzen, um den Wert zu verändern, dann drücken, um den neuen Wert zu bestätigen.
3. Um die Minuten auszuwählen, Taste berühren (die Minuten blinken auf); Taste oder benutzen, um den Wert zu verändern, dann drücken, um den neuen Wert zu bestätigen.



8. Ist die Zeitverzögerung zu Ende, dann beginnt die Selbstreinigung.
9. Nach der programmierten Reinigungszeit geht der Ofen automatisch aus.

### ACHTUNG

Erinnern Sie sich daran, dass die Ofentür solange verriegelt bleibt, bis es sicher genug ist, diese zu öffnen. Das Symbol der Verriegelung erlischt am Display, wenn die Türverriegelung freigegeben wird. Man muss nach der Freigabe der Türverriegelung trotzdem noch vorsichtig vorgehen, den der Innenraum kann noch sehr heiß sein.

Ist der Selbstreinigungsvorgang abgeschlossen, dann kontrolliert der Ofen die Innentemperatur und es wird folgende Nachricht angezeigt:

- Von 460°C/860°F bis 270°C/518°F= "Ende Selbstreinigung"
- Von 270°C/518°F bis 50°C/122°F= "Warten auf Reinigung"
- Von 50°C/122°F bis 25°C/77°F= "Rückstände entfernen" (Taste AN/AUS drücken, um die Nachricht zu löschen).

Es könnte sich nach der Selbstreinigung Asche auf dem Boden des Ofens befinden. Dies ist normal. Ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm verwenden, um die Rückstände wegzuwischen, nachdem der Ofen herunterkühlt.

### Tipps zur Selbstreinigung:

Falls nach der Selbstreinigung noch immer Schmutz im Ofen verbleibt, dann kann, falls gewünscht, der Vorgang wiederholt werden. Den Ofen regelmäßig reinigen, um starke Schmutzbildung zu vermeiden. Dadurch funktioniert der Selbstreinigungsvorgang besser, Rauch und Gerüche sind geringer.

### Automatischer Türverschluss beim Pyrolysekreislauf

Aus Sicherheitsgründen wird die Tür automatisch verriegelt, sobald der Selbstreinigungsvorgang gewählt wird (bei Standard und Öko-Reinigung). Die Tür wird ebenso automatisch entriegelt, wenn die Reinigungszeit zu Ende ist, aber erst nachdem die Temperatur sich wieder in einem sicheren Bereich befindet.

**MERKE** Die Verriegelungsvorrichtung der Tür kann während der Selbstreinigung nicht ausgeschlossen werden, z.B. die Tür kann nicht von Hand entriegelt werden, da diese Priorität jede andere Wahl außer Kraft setzt.

Das Verriegelungssymbol (▶ ) am Display ist:

- AN** wenn die Tür vollkommen verriegelt ist
- AUS** wenn die Tür vollkommen entriegelt ist
- BLINKEN** Der Verriegelungsmechanismus bewegt sich oder wartet auf einen Befehl durch die elektronischen Steuerung. (Nach der Selbstreinigung blinkt das Symbol solange, bis die Temperatur sicher und die Tür entriegelt ist).

### Do-it-Yourself - Wartung - Ofentür abmontieren

 **WARNUNG**

- Der Backofen muss kalt und die Stromversorgung des Ofens wurde ausgeschaltet, bevor die Tür entfernt wird. Ansonsten könnten Verbrennungen oder Stromschläge auftreten.
- Die Tür des Backofens ist schwer und zerbrechlich. Beide Hände verwenden, um die Tür des Backofens zu entfernen.

Die Backofentür ist aus Glas. Sorgfältig behandeln um Glasbruch zu vermeiden.


- Ofentür nur seitlich anfassen. Nicht am Griff anfassen, der sich in der Hand bewegen könnte, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Wird die Ofentür nicht richtig und fest angefasst, dann kann dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

#### Die Tür abmontieren

1. Die Tür vollständig öffnen.
2. Scharnierärmchen anheben (1).
3. Tür fest an beiden Seiten mit beiden Händen festhalten und Tür schließen.
4. Gut festhalten, die Tür ist schwer!
5. Die Tür an einem geeigneten Platz ablegen.

#### Die Tür austauschen

1. Obere Ärmchen (2) beider Scharniere in die Schlitz (3) einführen. Die Einbuchtungen (4) müssen mit den Lippen (5) verhaken.
2. Scharnierärmchen (1) wieder in ihre Position zurückschieben.
3. Die Tür langsam öffnen und schließen, um sicherzustellen, dass diese richtig und sicher sitzt.



## Ofenbeleuchtung austauschen

- Jeder Ofen ist mit Halogenleuchten ausgestattet, die sich an den Seitenwänden des Ofens befinden.
- Die Leuchten gehen an, wenn die Ofentür geöffnet wird oder wenn der Ofen einen Garvorgang ausführt.
- Die Ofenbeleuchtung funktioniert bei der SELBSTREINIGUNG nicht.
- Jede Leuchte besteht aus einem abnehmbaren Lampenschirm, einer Glühbirne, ein Gehäuse mit Fassung, die dort angebracht ist. Siehe Abbildung auf dieser Seite.
- Der Austausch der Glühbirne ist der gewöhnlichen Wartung zuzuordnen.

### Glühbirne austauschen.

1. Die **WARNUNG** dieser Seite lesen.
2. Stromversorgung an der Hauptversorgung unterbrechen (Sicherung oder Stromkasten).
3. Bei Öfen mit seitlichen Gitterrosten, diese abnehmen, in dem die vier Schrauben gelöst werden.
4. Lampenschirm abnehmen, dazu zwischen Schraube und Glas mit einem Schraubenzieher aufstemmen.
5. An der Glühbirne ziehen, um sie aus der Fassung zu nehmen.
6. Die Glühbirne durch eine neue ersetzen. Glühbirne nicht mit den Fingern berühren, da weil Fett der Hände die Glühbirne beschädigen könnte, wenn sie heiß wird.
7. Dies ist eine Halogenleuchte: eine des gleichen Typs verwenden, Volt und Watt prüfen.
8. Lampenschirm wieder anbringen.
9. Gitterroste wieder anbringen, falls bei diesem Ofenmodell mitgeliefert.




Den Strom wieder einschalten (Sicherung oder Stromkasten).



### WARNUNG

- Überprüfen, dass der Backofen und die Lichter kalt sind und die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor die Glühbirnen ersetzt werden. Ansonsten könnten Verbrennungen oder Stromschläge auftreten.
- Die Lampenschirme müssen sich in ihrer Position befinden, wenn der Backofen verwendet wird.
- Die Lampenschirme schützen die Glühbirne vor Bruch.
- Lampenschirme bestehen aus Glas. Sorgfältig behandeln um Glasbruch zu vermeiden. Glasbruch kann zu Verletzungen führen.

### OFENLICHT



Sowie beim Backen als auch beim Backen mit Umluft können aus vielerlei Gründen, außer einer Fehlfunktion des Ofens, schlechte Ergebnisse erzielt werden. Überprüfen Sie die unten aufgeführte Grafik, in der die Ursachen der meisten Probleme aufgeführt sind. Da Größe, Form und Material der Backutensilien die Ergebnisse des Backens direkt beeinflussen, könnte es das Beste sein, alte Backutensilien, die dunkel geworden sind und sich mit dem Alter verzogen haben, auszutauschen.

<b>Problem beim Backen</b>	<b>Ursachen</b>
Die Speisen bräunen ungleichmäßig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofen nicht vorgeheizt</li> <li>- Alufolie auf Gitterrost oder Ofenboden</li> <li>- Backform zu groß für das Rezept</li> <li>- Formen berühren sich untereinander oder die Ofenwände</li> </ul>
Speisen am Boden zu sehr gebräunt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofen nicht vorgeheizt</li> <li>- Verwendung von Glas, stumpfen oder dunkel gewordenen Metallbehältern</li> <li>- Gitterrost in falscher Position</li> <li>- Formen berühren sich untereinander oder die Ofenwände</li> </ul>
Speisen sind trocken oder zu sehr geschrumpft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofentemperatur zu niedrig</li> <li>- Ofen nicht vorgeheizt</li> <li>- Ofentür öfters geöffnet</li> <li>- Fest mit Alufolie verschlossen</li> <li>- Backform zu klein</li> </ul>
Speisen backen oder braten zu langsam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofentemperatur zu niedrig</li> <li>- Ofen nicht vorgeheizt</li> <li>- Ofentür öfters geöffnet</li> <li>- Fest mit Alufolie verschlossen</li> <li>- Backform zu klein</li> </ul>
Die Kruste von Pasteten bräunen am Boden nicht oder haben eine feuchte Kruste	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backzeit nicht lang genug</li> <li>- Es werden glänzende Stahlköpfe verwendet</li> <li>- Gitterrost in falscher Position</li> <li>- Ofentemperatur zu niedrig</li> </ul>
Kuchen sind blass und niedrig, sie sind innen nicht gebacken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofentemperatur zu niedrig</li> <li>- Backzeit nicht korrekt</li> <li>- Kuchen zu früh probiert</li> <li>- Ofentür zu oft geöffnet</li> <li>- Backform zu groß</li> </ul>
Kuchen sind in der Mitte hoch und oben gerissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofentemperatur zu hoch</li> <li>- Backzeit zu lang</li> <li>- Formen berühren sich untereinander oder die Ofenwände</li> <li>- Gitterrost in falscher Position</li> <li>- Backform zu klein</li> </ul>
Der Rand der Pastetenkruste sind zu braun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofentemperatur zu hoch</li> <li>- Krustenränder zu dünn</li> </ul>



Bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte Folgendes, um unnötige Kosten des Kundendienstes zu vermeiden.

Problem des Ofens	Schritte zur Lösung des Problems
Fehler F1030* oder F2030* erscheint an der Anzeige.	Es gibt ein Problem mit dem Verriegelungsmechanismus. Stromversorgung unterbrechen und nach einigen Sekunden wieder einschalten. Der Ofen muss einen Test der Verriegelung durchführen. Sollte die Bedingung verbleiben, dann die Codenummer notieren (Liste EREIGNISPROTOKOLL) und den Kundendienst rufen.
Other F__ Error erscheint am Bildschirm.	Stromversorgung unterbrechen und nach einigen Sekunden wieder einschalten. Sollte die Bedingung verbleiben, dann die Codenummer notieren (Liste EREIGNISPROTOKOLL) und den Kundendienst rufen.
Das Display des Ofens bleibt auf AUS	Stromversorgung an der Hauptversorgung unterbrechen (Sicherung oder Stromkasten). Stromkreisunterbrecher wieder anschalten. Bleibt die Bedingung bestehen, dann muss der Kundendienst verständigt werden.
Der Ventilator zur Kühlung läuft auch nach dem Abschalten weiter	Der Ventilator geht automatisch aus, wenn die elektrischen Bauteile entsprechend abgekühlt sind.
Die Ofentür ist verschlossen und geht auch nach dem Abkühlen nicht auf	Ofen am Leistungsschalter ausschalten und einige Sekunden abwarten. Stromkreisunterbrecher wieder anschalten. Der Ofen sollte ein Reset durchführen und wieder funktionieren.
Der Ofen heizt nicht	Überprüfen Sie den Stromkreisunterbrecher oder den Kasten mit den Sicherungen an Ihrem Haus. Sicherstellen, dass der Ofen mit dem richtigen Strom versorgt wird. Überprüfen, dass die Ofentemperatur ausgewählt wurde.
Der Ofen backt nicht gleichmäßig	Die empfohlene Position des Gitterrosts kann der Backzeitabelle entnommen werden. Die im Rezept angegebene Temperatur immer um 25°F (15°C) verringern, wenn mit Umluft gebacken wird.
Die Ofenbeleuchtung funktioniert nicht richtig	Birne austauschen oder festschrauben, falls defekt oder locker. Siehe Seite 35. Glühbirnen nicht mit bloßen Finger berühren, da durch deren Fett Glühbirnen früher durchbrennen können.
Das Ofenlicht bleibt an	Nach Hindernissen an der Ofentür suchen. Überprüfen, ob das Scharnier verbogen oder der Türschalter defekt ist.
Der Ofen reinigt sich nicht richtig von selbst.	Ofen vor der Selbstreinigung abkühlen lassen. Groben Schmutz und Übergelaufenes immer entfernen, bevor die Selbstreinigung gestartet wird. Ist der Ofen stark verschmutzt, dann eine vierstündige Selbstreinigung einstellen. Siehe: Den Ofen für die Selbstreinigung vorbereiten 33.
Uhr und Timer funktionieren nicht richtig	Sicherstellen, dass der Ofen mit dem richtigen Strom versorgt wird. Siehe Einstellung der Uhrzeit auf Seite 14.
Zuviel Feuchtigkeit	Beim Backen zuerst den Ofen vorheizen. Backen mit Umluft und Braten mit Umluft entfernen jegliche Feuchtigkeit im Ofen (dies ist einer der Vorteile von Umluft).
Porzellanspäne	Beim Herausnehmen und Hineinschieben von Backblechen, diese immer leicht anheben und diese nicht mit Gewalt bewegen, damit das Porzellan nicht beschädigt wird.

Bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, überprüfen sie bitte die Liste mit der Störungsbeseitigung. Dadurch können Sie eventuell die Kosten für den Kundendiensteinsatz sparen.

Falls Sie noch immer Hilfe brauchen, dann befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Bitte teilen Sie uns beim Anruf das Kaufdatum und die komplette Nummer des Modells und der Serie ihres Apparats mit. Mithilfe dieser Informationen können wir Ihre Anfrage besser beantworten.

**Liste der Wartungseinsätze**

**Informationen über den genehmigten Kundendienst und Ersatzteile, siehe Abschnitt "GARANTIE von Apparaten für den Hausgebrauch"**

Plakette mit der Seriennummer, siehe Seite 2.


Bitte füllen Sie jetzt folgende Informationen in den unten stehenden Kasten.

Bitte heben Sie die Rechnung für die Garantie auf.

<b>Liste der Wartungseinsätze</b>	
Modellnummer	_____
Seriennummer	_____
Datum der Installation oder Inbetriebnahme	_____

TABLA DE CONTENIDOS	PÁG- INA
<b>1 - Instrucciones de Seguridad</b>	<b>2</b>
<b>2 - Características del producto</b>	<b>3</b>
Sobre su horno	3
Ventilador de enfriamiento	3
Posiciones de la bandeja	3
Elementos de asado en horno	4
Elemento de cocción parrilla	4
Elemento de convección	4
Sobre hornos de convección	4
<b>3 - Instalación del horno</b>	<b>5</b>
Características eléctricas	5
Respeto por el medio ambiente	5
<b>4 - Alimentación eléctrica</b>	<b>7</b>
Exigencias cableado	7
Conexión del horno a la alimentación	7
<b>5 - Instrucciones de uso</b>	<b>8</b>
La primera vez que usa el horno	8
Rejillas del horno	8
Rejillas extensibles del horno	8
<b>6 - Panel de control</b>	<b>10</b>
Teclado	10
Panel de control	10
Códigos de error	11
Pitidos	11
Bloqueo puerta	11
Interrupción de corriente	11
Ajustes por defecto	11
F Códigos numéricos de error	11
Bloqueo del teclado	11
Pre calentamiento y pre calentamiento rápido	11
Temporizador	11
<b>7 - Información general sobre el horno</b>	<b>11</b>
<b>8 - Consejos generales sobre el horno</b>	<b>12</b>
Pre calentamiento del horno	12
Sugerencias de funcionamiento	12
Utensilios	12
Condensación y temperatura del horno	12
Asado en el horno a gran altitud	12
Instrucciones para el primer encendido	13
<b>9 - Consejos Generales para el Horno</b>	<b>13</b>
<b>10 - Ajustes de usuario</b>	<b>14</b>
Idioma	14
Temperatura y peso	14
Hora	14
Fecha	15
Brillo	15
Volumen	15

TABLA DE CONTENIDOS	PÁG- INA
<b>11 - Ajuste del sistema</b>	<b>16</b>
Registro de eventos	16
Demo	16
<b>12 - Puesta en marcha del horno</b>	<b>17</b>
Encendido y apagado del horno	17
Elección del modo de cocción	17
Variación del modo de cocción	17
Función AirFry	17
Variación de la temperatura	17
Menú selección rápida cocciones	19
Fase de pre calentamiento	19
Eco	19
Pre calentamiento rápido	20
Uso de las luces del horno	20
<b>13 - Modo de funcionamiento temporizado</b>	<b>21</b>
Tiempo de cocción	21
Tiempo de parada	21
<b>14 - Ajuste de la sonda carne (si presente)</b>	<b>22</b>
<b>15 - Comprender los diferentes modos de funcionamiento del horno</b>	<b>24</b>
Consejos y técnicas de asado	24
Directrices generales	24
Consejos y técnicas de verdadera convección	24
Consejos y técnicas del asado de convección	25
Consejos y técnicas del asado a la parrilla de convección	25
Consejos y técnicas del asado a la parrilla	25
Consejos y técnicas de deshidratado	25
Tabla de deshidratado	26
<b>16 - Recetas</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (en algunos modelos)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Modo Sabbath (en algunos modelos)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Cuidado y limpieza del horno</b>	<b>32</b>
Autolimpieza del horno	32
Antes de la autolimpieza	32
<b>20 - Ajuste del modo autolimpieza</b>	<b>33</b>
Para ajustar el modo autolimpieza	33
Cambiar el tiempo de limpieza	33
Para retrasar el inicio del ciclo de limpieza	33
<b>21 - Sistema de bloqueo de la puerta (disponible sólo en algunos modelos)</b>	<b>34</b>
Bloqueo automático de la puerta durante el ciclo pirolítico	34
Operaciones de mantenimiento que puede hacer usted mismo Extracción puerta horno	34
Cambio de una lámpara del horno	35
<b>22 - Resolución de los problemas de horneado</b>	<b>36</b>
<b>23 - Resolución de los problemas operativos</b>	<b>37</b>
<b>24 - Servicio de asistencia</b>	<b>38</b>
Registro de datos para el servicio	38



**⚠ IMPORTANTE:**


La placa de características del horno se encuentra disponible junto con el aparato. Para ver la placa basta abrir el horno. Cuando solicite piezas de recambio cite siempre los detalles que figuran en la misma para identificar el aparato.

- **No desmontar ninguna parte antes de haber desconectado el aparato de la toma de corriente.**
- **No utilizar el aparato si alguna suya está rota (por ejemplo el bindrio). Desconectarlo de la red eléctrica y llamar la Asistencia técnica.**
- Antes de poner en servicio el horno se aconseja hacerlo funcionar vacío a la temperatura máxima durante aproximadamente una hora, para eliminar el olor del material aislante.
- En todo los modelos tenga la puerta cerrada cuando use la parrilla.
- El ventilador de enfriamiento puede permanecer en funcionamiento aun después de apagar el horno, mientras el mismo esté caliente.
- **El aparato se calienta mucho durante el uso; no toque los elementos calientes del interior del horno.**
- **Durante el funcionamiento del horno, la parte frontal también se calienta; por lo tanto, es importante mantener lejos a los niños, especialmente durante la fase de autolimpieza.**
- Padres y demás adultos tienen que prestar una atención especial cuando usan el producto en presencia de niños.

- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- **Mantener alejados a los niños de menos de 8 años que no cuenten con vigilancia permanente.**
- Este aparato no ha sido concebido para que lo usen personas (incluidos niños de más de 8 años) con discapacidades mentales o físicas, o con carencia de experiencia y conocimiento, salvo si están bajo la supervisión o instrucción respecto al uso de una persona responsable de su seguridad.
- **Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.**
- Para evitar los daños del esmalte no cubran de alguna manera la solera de la mufla (con láminas de aluminio, con la bandeja u otro).
- No utilice detergentes abrasivos ni estropajos de metal para limpiar la puerta de cristal del horno ya que puede rallar la superficie, lo que podría provocar la rotura del cristal.
- Evite usar detergentes abrasivos y equipos de limpieza de vapor.
- Antes de llevar a cabo la autolimpieza, saque todos los accesorios (parrillas, platos, bandejas, sonda de carne) para evitar que sufran daños, elimine los residuos de cocción grandes y, a continuación, cierre la puerta asegurándose de que está bien cerrada.
- El horno está frío y de que se haya apagado la corriente antes de quitarla puerta. De otro modo podría causar una descarga eléctrica o quemaduras.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de cambiar la lámpara para evitar una posible descarga eléctrica.
- Utilizar exclusivamente la sonda carne suministrada con el aparato.

**⚠ IMPORTANTE:**

Si el horno está instalado en una temperatura ambiente inferior a 37 °F (3 °C), puede aparecer F\*0117; cuando la temperatura ambiente sube el error deja de aparecer.



**Sobre su horno**


Arriba aparece la imagen de de los componentes de un horno.

**Ventilador de enfriamiento**

El horno tiene un ventilador para enfriar el panel de control. Es posible que siga oyendo que el ventilador en funcionamiento después de haber finalizado una cocción y/o limpieza. El ventilador funcionará mientras el horno esté caliente y el selector de función del horno esté puesto en cualquier posición que no sea "Off". Este funcionamiento es normal.

**Posiciones de la bandeja**

El horno tiene guías para las bandejas en seis niveles como aparece en la imagen. Cada guía de nivel consiste en un par de soportes formados en las paredes de cada lado del interior del horno. La bandeja debe colocarse con los soportes emparejados. Asegúrese siempre de que poner las bandejas del horno, etc. antes de encender el horno. Asegúrese de que la/s bandeja/s están niveladas una vez colocadas en su lugar.



## Elementos de asado en horno

El horno usa dos elementos para asar: uno situado en lo alto del mismo y el segundo en el suelo de la cavidad del horno para facilitar la limpieza de esta.

## Elemento de cocción parrilla

El elemento de cocción a la parrilla está situado en lo alto de la cavidad del horno. No toque el elemento de calentamiento ni toque el elemento parrilla con los guantes de horno. No use nunca una toalla o un trapo grueso como guante de horno: pueden prenderse.

## Elemento de convección

Los elementos de convección (no visibles) y los ventiladores están situados en la parte posterior de la cavidad del horno. Esta combinación de elemento y ventilador realiza la cocción.

## Sobre hornos de convección

En un horno convencional, el ciclo fuentes de calor se enciende y apaga para mantener una temperatura media en la cavidad del horno. Debido a que la temperatura aumenta y disminuye gradualmente, se producen ligeras corrientes de aire en el interior del horno. Esta convección natural tiende a ser ineficaz, ya que las corrientes son irregulares y lentas. En este sistema de convección, el calor se "transmite" mediante un ventilador que proporciona circulación continua de aire caliente. Este sistema de convección europeo proporciona una ingeniería de vanguardia y un diseño avanzado para crear el más sofisticado horno de convección. En los hornos de convección estándar, un ventilador simplemente hace circular el aire caliente alrededor de los alimentos. El sistema se caracteriza por la combinación de un elemento de calentamiento adicional situado alrededor del ventilador de convección y por el panel de ventilación que distribuye el aire caliente en tres dimensiones: en los lados, en lo alto y en lo más profundo de la cavidad del horno. Este sistema de convección europeo ayuda a que la temperatura del horno se mantenga más uniforme a lo largo de la cavidad del horno. El aire circulante ayuda a agilizar el proceso de cocción y cocina los alimentos de forma más uniforme. Al controlar el movimiento de aire caliente, la cocción por convección produce alimentos uniformemente dorados que están crujientes en su exterior, aunque jugosos en su interior. La cocción por convección funciona mejor para pan y pastas, así como para carnes y aves. Los alimentos que se elevan con aire, como los bollos de crema, los suflés y los merengues suben más que en un horno convencional. Las carnes quedan jugosas y tiernas a la vez que en su exterior están sabrosas y crujientes. Al utilizar el sistema de convección europeo, es posible cocinar los alimentos a más baja temperatura y reducir los tiempos de cocción. Al utilizar este modo, la temperatura estándar del horno deberá reducirse en 25 F (15 C). Los alimentos que necesiten menos tiempo de cocción deberán comprobarse un poco antes de lo normal. Para obtener mejores resultados, se recomienda poner los alimentos en bandejas planas, no tapadas para aprovechar la circulación del aire forzado. Cuando se usa el modo asado convección no hace falta reducir la temperatura estándar del horno.

Para instalar el horno en la cocina basta hacer un hueco en la misma de las dimensiones indicadas en la Fig. corte y dimensiones. El aparato debe fijarse al mueble mediante los dos tornillos en dotación, a través de los agujeros hechos en los montantes del horno.



**ADVERTENCIA**

Puesto que dicho aparato hace parte de los muebles de la cocina asegúrense que cada superficie de contacto con el horno pueda resistir a una temperatura superior a 90°C.

**Características eléctricas**


- Potencia absorbida:			
resistencia del elemento superior:		3500+1000W 3500+1000W	230V 240V
resistencia de la solera del horno:		3000W 3000W	230V 240V
resistencia circular caliente):	(aire)	2x1300W 1x2500W (en función del modelo)	240V o 240V
bombilla:		3x25W	
motor del ventilador caliente:	aire	2x44W or 1x44W (en función del modelo)	
motor del ventilador de enfriamiento:		44W	
Potencia máxima absorbida:		(véase la placa de datos).	
Tensión de alimentación:		(véase la placa de datos).	

**Respeto por el medio ambiente**


La documentación del presente aparato utiliza papel blanqueado, sin cloro, o papel reciclado con la finalidad de contribuir en la protección del medio ambiente. Los embalajes se han concebido de forma que no perjudiquen el medio ambiente; se pueden recuperar o reciclar puesto que se trata de productos ecológicos.

Reciclando el embalaje se contribuye a ahorrar materias primas y a reducir el volumen de los descartes industriales y domésticos.


LA CAJA DEL EMBALAJE es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Elimínelo de acuerdo con la legislación local. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, partes de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños porque son potencialmente peligrosos. ESTE APARATO tiene la marca CE en conformidad con la Directiva europea 2012/96/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al asegurarse de que se desecha correctamente, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podría conllevar una gestión inadecuada de los residuos.



EL SÍMBOLO en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Este electrodoméstico se debe entregar en el punto de recogida para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



## CORTE Y DIMENSIONES



Horno	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Individual	72,2	59,0	69,2	69,2	Min. 1.3	70,7	75,4	86,5	Min. 1.9

Dimensiones son en cm



En caso contrario ningún daño a personas o cosas podrá ser imputado al fabricante.

Antes de instalar el horno pida a un electricista cualificado que verifique si su hogar está dotado de un servicio eléctrico adecuado y si la incorporación del horno no sobrecargará el circuito en que se va a instalar. Si el cable de alimentación está dañado se requiere un circuito monofásico de tres cables 240V or 220-240V 50/60 Hz. . Debe ser sustituido por el fabricante, un representante autorizado o una persona cualificada para evitar posibles peligros.

### ADVERTENCIA

#### RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Es necesario apagar la alimentación eléctrica del circuito del horno cuando se efectúan las conexiones de línea.
- No use un alargador con este aparato.
- Este aparato requiere toma de tierra.
- El extremo suelto del cable amarillo/verde (cable de tierra) debe conectarse a un suelo adecuado. Este cable debe permanecer conectado al horno.
- El aparato debe ser instalado por un electricista cualificado.
- El horno debe conectarse a tierra de acuerdo con la legislación australiana actual.
- NOTA PARA AUSTRALIA Este aparato debe ser correctamente instalado y mantenido por una persona cualificada, en el pleno respeto de las normas de cableado AS/NZS 3000.
- El horno debe conectarse a la red eléctrica mediante un dispositivo disyuntor multipolar con distancia mínima de apertura de los contactos de 3mm, controlando que el cable de tierra no está desconectado.
- Este dispositivo debe conectarse a la alimentación eléctrica de acuerdo con las normas sobre instalaciones eléctricas.
- Es necesario poder acceder fácilmente a la toma o interruptor una vez instalado el horno.
- La inobservancia de estas instrucciones puede ser causa de herida grave o muerte.

### Exigencias cableado


Antes de realizar las conexiones asegúrese de que la alimentación está apagada y lea y observe las siguientes indicaciones:

- El horno requiere un circuito monofásico de tres cables 240V o 220-240V 50/60 Hz. .
- El horno debe conectarse EXCLUSIVAMENTE con CABLE DE COBRE.
- NOTA PARA AUSTRALIA: el horno debe instalarse de acuerdo con la legislación australiana actual.
- El tamaño del cable (SOLO CABLE DE COBRE) y las conexiones deben ser adecuadas a la clasificación del aparato según la legislación australiana.

### Conexión del horno a la alimentación

Para la conexión use un cable de caucho flexible de tipo H05SS-F (3x2 5mm mín) con una longitud suficiente para que el horno se pueda extraer de su soporte cuando es necesario efectuar operaciones de mantenimiento. Para conectar el cable al horno proceda de la siguiente manera (véase figura):

- 1 Saque las dos cubiertas del horno (1) aflojando los correspondientes tornillos autorroscantes (2). Afloje la tuerca (3) del soporte del cable y alimente este a través del agujero dejándolo bastante holgado para evitar compresiones.
- 2 Quite unos 12 cm de aislamiento exterior del cable y acorte con dos cables activos (de corriente y neutro) a 6 cm. No modifique la longitud del cable de tierra. Quite más o menos 1cm de aislamiento de cada uno de los tres cables y a continuación conecte cada cable al bloque terminal. Asegúrese de que todos los cables están adecuadamente conectados (L para cable de corriente, N para neutro, y el tradicional triángulo discontinuo para la toma de tierra).
- 3 Apriete los dos tornillos del soporte del cable para asegurar que el cable principal está firmemente en su sitio.



### La primera vez que usa el horno

Limpie meticulosamente el horno con agua jabonosa y enjuáguelo bien.

Encienda el horno unos 30 minutos a máxima temperatura para quemar todos los rastros de grasa que pueden generar olores desagradables al cocinar.

#### ADVERTENCIA

Nunca utilice papel de aluminio para tapar las rejillas del horno o para forrar el horno. El calor atrapado por debajo del papel de aluminio puede dañar el revestimiento del horno.

#### ADVERTENCIA

Asegúrese de que no la ha forzado para evitar daños al esmalte.

### Rejillas del horno


- El horno tiene guías para las rejillas en seis niveles como se muestran en la figura de la pág.3.
- Las posiciones de las rejillas están numeradas desde la guía de la rejilla inferior (#1) a la superior (#6).
- Consulte las tablas de cocinar para determinar las mejores posiciones de la rejilla para usar cuando se cocina.
- Cada guía de nivel consiste en un par de soportes formados en las paredes de cada lado del interior del horno.
- Asegúrese siempre de que las rejillas del horno se encuentran en la posición correcta antes de encender el horno. Asegúrese de que las rejillas estén niveladas una vez colocadas en posición. Si tiene dudas, como por ejemplo, qué lado es la parte frontal de la rejilla, tome como referencia la figura de la pág.3.
- Las rejillas están diseñadas para pararse cuando se tiran hacia atrás hasta el tope.

#### PRECAUCIÓN

Nunca utilice papel de aluminio para tapar las rejillas del horno o para forrar el horno. El calor atrapado por debajo del papel de aluminio puede dañar el revestimiento del horno.


#### PRECAUCIÓN

Asegúrese de que no la ha forzado para evitar daños al esmalte.




### Para sacar las rejillas del horno:

- 1 Agarre la rejilla y empújela hacia atrás




- 2 Incline la rejilla hacia arriba y sáquela




### Para meter una rejilla del horno:

- 1 Coloque la parte de atrás de la rejilla entre las guías de nivel de rejilla.



- 2 Mientras inclina la parte frontal de la rejilla hacia arriba, deslice la rejilla a lo largo de la vía mientras baja la parte frontal.



### Rejillas extensibles del horno

- La rejilla extensible facilita el acceso a los alimentos en el horno. Se extiende más allá de la rejilla plana normal acercando los alimentos al usuario.

#### PRECAUCIÓN

Cuando la rejilla sale del horno no se bloquean los brazos laterales de deslizamiento. Éstos se podrían extender inesperadamente si se transporta la rejilla de modo incorrecto.

**Extender los brazos de deslizamiento puede causar lesiones. Se debe sostener o transportar la rejilla solamente agarrando los lados.**


NOTA: Siempre saque la rejilla extensible antes de autolimpiar el horno.

#### PRECAUCIÓN


Para evitar quemaduras, jale la rejilla completamente y levante el molde arriba de la agarradera cuando transporta los alimentos al y del horno.

### Sacarla del horno:


- 1 Levante el frente de la rejilla ligeramente y empuje la rejilla hacia adentro hasta que se libera el tope.



- 2 Levante el fondo de la rejilla hasta que el marco y el tope queden libres de la guía.




- 3 Tire de la rejilla hacia abajo y sáquela.




### Colocar la rejilla en el horno:


- 1 Agarre la rejilla firmemente en ambos lados. Coloque la rejilla (incluyendo el marco) arriba de la guía de rejilla deseada



- 2 Empuje la rejilla completamente hasta que el fondo de la rejilla entre en su sitio.




- 3 Tire de secciones hacia delante hasta que se active el tope. La rejilla debe estar recta no torcida



El aparato puede variar ligeramente respecto a las ilustraciones que aparecen a continuación.

- A** - Teclado funciones
- B** - Display pantalla
- C** - Teclado selección rápida



**Teclado**

Para activar una tecla púlsela ligeramente. El teclado no funciona si se pulsan varias teclas simultáneamente.

	- Flechas de desplazamiento.
	- Para configurar el temporizador. - Entre en el menú funciones mientras cocina.
	- Enciende y apaga la luz interior del horno. La luz no puede encenderse durante el ciclo de auto limpieza.
	- Enciende y apaga el horno.
	- Confirma los ajuste e inicia las operaciones de cocción. Cuando se pulsa durante una operación de cocción la función se pone en pausa. Pulse de nuevo y reinicie.
	- Volver a la página display precedente. Mantener pulsada para volver a la página de inicio.

**Panel de control**

	Menú selección rápida cocciones
	Bloqueo Teclado
	Función Pirólisis

Antes de utilizar el horno por primera vez, retire todos los materiales de embalaje y demás. Estos materiales podrían derretirse o quemarse al encender el aparato.

## Códigos de error

Este código aparece en caso de que el control electrónico indique un fallo. Cuando aparece el error se bloquea la función corriente. Si el tipo de error está ligado a una función de seguridad el horno no se puede utilizar y en cada nueva puesta en marcha aparece el mismo error (en este caso llamar al servicio de asistencia), mientras que si el error está ligado a una avería de importancia secundaria, después de encender de nuevo, el horno puede utilizarse en las funciones que no conciernen a la parte averiada (por ejemplo un elemento calentador).

## Pitidos

Confirma la recepción de la orden tras haber pulsado una tecla. Además señala que una función a tiempo determinado ha acabado (ej. Temporizador o Cocción Temporizada) Durante la ejecución de una receta el sonido avisa al usuario que el horno espera una operación por parte del usuario mismo (ej. introducir los alimentos o dar la vuelta a los alimentos).

Los pitidos indican también un fallo del horno.

## Bloqueo puerta

La señal permanece fija cuando la puerta está totalmente bloqueada. El símbolo parpadea cuando el cerrojo se está moviendo para cerrar o abrir la puerta. No intente abrir la puerta en ese momento. Solo podrá abrirla cuando el símbolo haya desaparecido. Cuando la puerta se cierra automáticamente para el modo autolimpieza aparece un candado.

## Interrupción de corriente

Al volver la corriente, el mecanismo de cerrojo de la puerta realiza una prueba de funcionamiento al término de la cual aparecen visualizadas la hora y la fecha.

## Ajustes por defecto


Tan pronto como se selecciona un modo de cocción, este selecciona automáticamente una temperatura adecuada que podrá, sin embargo, modificarse según las necesidades.

## F Códigos numéricos de error

Estos códigos aparecen visualizados cuando la unidad electrónica de control detecta un problema a nivel del horno o de la electrónica de mando.

El código de error queda registrado en el Log de los errores en el menú Setup. Este error puede comunicarse al técnico de servicio para que pueda conocer lo antes posible la causa del problema.

## Bloqueo del teclado

Mantenga pulsada la tecla  3 segundos. Los mandos quedan así bloqueados y aparece el símbolo de una llave.

Repita la operación durante 3 segundos para desbloquear el teclado.






NOTA : En todo momento se puede apagar el dispositivo.

## Pre calentamiento y pre calentamiento rápido

El pre calentamiento se cuando se selecciona un modo de cocción ; durante este tiempo, la temperatura instantánea aparece visualizada junto con el icono del termómetro.

Cuando la temperatura alcanza el 100% del valor previsto, una señal acústica indica el final del pre calentamiento y desaparece el valor de temperatura actual.

Si necesita calentar el horno rápidamente, puede utilizar el modo de pre calentamiento rápido que utiliza los elementos térmicos y el convector de una manera especial para reducir lo más posible el tiempo de calentamiento.

Una vez ajustadas las funciones de cocción para las que está disponible el pre calentamiento rápido y configurado el valor deseado de temperatura pulse la  tecla después de haber introducido el menú funciones, seleccione el icono  mediante las teclas   y confirme con la tecla .

Tan pronto como el horno alcanza la temperatura programada, suena la señal acústica correspondiente y los dos iconos de « Pre calentamiento rápido » y « Temperatura actual » desaparecen. El horno conmuta automáticamente al modo de cocción que se había programado anteriormente: introduzca ahora la comida.









## Temporizador



### ADVERTENCIA

El temporizador de su horno no enciende ni apaga el aparato, su único propósito es advertirle mediante el timbre. Si quiere apagar el horno de forma automática use la función final de cocción o cocción pospuesta.

NOTA Pulsando el botón OFF no se reajusta ni se detiene el temporizador.

- 1 Pulse el botón  y programe el tiempo deseado usando las flechas   y confirme con el botón . Para cambiar la selección entre horas y minutos use las flechas  .
- 2 El tiempo se puede programar de 1 minuto a 12 horas y 59 minutos y, una vez programado, el tiempo restante se puede visualizar en todo momento al fondo de la barra de estado hasta que expira el tiempo o se reajusta.
- 3 Para modificar o cancelar el tiempo programado debe reajustar el temporizador pulsando el botón  varios segundos.
- 4 El formato del temporizador suele ser HR:MIN y cambia a MIN:SEG en el último minuto.
- 5 Cuando expira el tiempo el display muestra 00:00 y el timbre suena durante un minuto o hasta que se pulsa el  botón.

### **Pre calentamiento del horno**

- Precaliente el horno cuando utiliza los modos de Horneado, Horneado de convección y Grill de convección.
- Utilice el modo de pre calentamiento rápido cuando no disponga de mucho tiempo para pre calentar el horno.
- Seleccionar una temperatura más alta no acorta el tiempo de pre calentado.
- Se necesita pre calentar para obtener buenos resultados al hornear pasteles, galletas, pastelesitos y panes.
- El pre calentado ayudará a dorar los asados y a que la carne conserve sus jugos.
- Coloque las rejillas del horno en su posición correcta antes de pre calentar.
- Durante el pre calentado la pantalla muestra la temperatura de cocción seleccionada.
- Un pitido confirmará que el horno se ha pre calentado y se desactivará la indicación "temperatura detectada".

### **Sugerencias de funcionamiento**

- No ponga recipientes sobre la puerta abierta del horno
- Utilice la luz interna del horno para mirar los alimentos a través de la ventana del horno en lugar de abrir la puerta frecuentemente.

### **Utensilios**

- Los recipientes de vidrio para hornear absorben el calor. Reduzca la temperatura del horno 25 °F (15 °C) cuando hornea con moldes de vidrio.
- Use los recipientes que producen el dorado deseado. El tipo de acabado del recipiente ayuda a determinar la cantidad de dorado que se producirá en el horno.
- Los moldes brillantes, de metal liso o ligeramente antiadherentes/ anodizados reflejan el calor y dan como resultado un dorado más ligero y delicado. Los pasteles y galletas requieren este tipo de molde.
- Los recipientes oscuros, ásperos o sin brillo absorben el calor y producen una costra más dorada y crujiente. Use este tipo para pasteles.
- Utilice recipientes de metales oscuros antiadherentes/ anodizados o moldes de metal sin brillo o moldes de vidrio de horneado para obtener una costra dorada. Los moldes aislantes de horneado pueden aumentar el tiempo de cocción.
- No hornee con la bandeja de asado vacía dentro del horno ya que esto puede cambiar el rendimiento del horneado.
- Guarde la bandeja de asado fuera del horno.

### **Condensación y temperatura del horno**

- Es normal que una cierta cantidad de humedad se evapore de los alimentos durante el proceso de cocción. La cantidad depende del contenido de humedad que contienen los alimentos. La humedad se puede condensar sobre una superficie más fría o en el interior del horno, así como en el panel de control.
- Su nuevo horno lleva un sensor electrónico de temperatura que permite mantener la temperatura deseada con exactitud. Su horno anterior tal vez tenía un termostato mecánico que gradualmente cambiaba a una temperatura más alta. Será normal que usted tenga que ajustar sus recetas favoritas cuando empiece a cocinar con su nuevo horno.

### **Asado en el horno a gran altitud**

- Cuando se hornea a gran altitud, las recetas y el tiempo de cocción varían con respecto a los estándares.

## Instrucciones para el primer encendido

Una vez conectado el horno a la alimentación eléctrica por primera vez, el control de prepara automáticamente para setear algunas configuraciones del usuario, que se mantendrán en la memoria en caso de encendidos sucesivos.



NOTA Tanto en la primera, como en las conexiones siguientes, a la alimentación eléctrica el mecanismo de bloqueo de la puerta realiza una vuelta de calibrado, en **esta fase mantener siempre la puerta cerrada.**

- Idioma
- Temperatura y peso
- Hora
- Fecha




**Consulte el apartado AJUSTES DE USUARIO para las instrucciones de configuración.**


Después de haber ajustado las configuraciones del usuario el control de pone automáticamente en la pantalla "Stand-by".









Con el horno encendido seleccione el icono  y confirme con la tecla  para entrar en el menú AJUSTES. Este menú permite personalizar los ajustes de su horno. Para poder acceder no debe haber cocciones activas o funciones con tiempo determinado configuradas.

NOTA El menú ajustes no se puede configurar si ya hay programada una función de tiempo: borre antes la función de tiempo activa.




1 Pulse la teclas   para elegir el submenú y confirme con la tecla .



2 Utilice este menú para cambiar las configuraciones siguientes: Pulse la teclas   o   para elegir las configuraciones a modificar en un sub menú entre los seis disponibles y confirme con la tecla .









### Idioma

Pulsando la tecla de flecha   elija el idioma previamente seleccionado entre los disponibles y confirme con la tecla .










### Temperatura y peso

Pulsando la tecla   o   elegir el formato del peso previamente seleccionado entre las dos opciones Kg/Lib y confirme con la tecla .



### Hora


Pulse la flecha   para seleccionar el formato de tiempo entre las opciones "12h AM/PM o 24h" y confirme con la tecla . A continuación programe el tiempo con las flechas   y confirme con la tecla .





## Fecha

Pulse la flecha  $\triangle \nabla$  para seleccionar el formato de fecha entre las opciones "D.M.A. - A.M.D. - M.D.A." y confirme con la tecla  $\text{OK}$ . A continuación ajuste el valor con las flechas  $\triangle \nabla$  y confirme con la tecla  $\text{OK}$ .



## Volumen



Pulse la flecha  $\triangle \nabla$  para seleccionar el grado necesario de luminosidad y confirme con la tecla  $\text{OK}$ .







## Brillo




Pulsando la flecha  $\triangleleft \triangleright$  elegir la configuración de luminosidad a modificar entre la condición de ON o STAND-BY, elegir después por medio de las flechas  $\triangle \nabla$  el grado de luminosidad deseado y confirmar con la tecla  $\text{OK}$ .



Con el horno encendido seleccione el icono  y confirme con la tecla  para entrar en el menú AJUSTES. Este menú permite programar cierto número de parámetros o de funciones especiales. Además permite acceder a la lista de eventos erróneos.

- 1 Pulsar la teclas   para elegir el submenú y confirmar con la tecla .







- 2 Utilice este menú para cambiar las configuraciones siguientes: Pulsar la teclas   para elegir la opción a configurar o visualizar entre las tres disponibles y confirmar con la tecla .



## Demo


Esta función sirve para configurar la modalidad DEMO que hace que el horno no se pueda utilizar para las cocciones pero realiza automáticamente una demostración de las funciones.

- 1 Pulsar las teclas   para elegir la opción ON.
- 2 Confirmar con la tecla .
- 3 Pulsar la tecla .


Tras 30 segundos aproximadamente el horno empieza a funcionar en esta modalidad.

Para suspender momentáneamente la función DEMO basta con mantener pulsada durante algunos segundos una tecla cualquiera hasta que el horno se pone en stand-by.

Para reiniciar pulse la tecla .

Si por el contrario se desea desactivarla es necesario entrar en la pantalla DEMO y configurar la opción OFF. Confirmar con la tecla .

NOTA Si está configurada la función permanece activa aunque el horno se desconecte de la red de alimentación eléctrica.




## Registro de eventos


El menú permite comprobar y registrar los errores. Estos códigos deben notificarse al servicio postventa.



## Encendido y apagado del horno

### IMPORTANTE

















- La tecla  no detiene la función.
- Después de haber apagado el horno, el ventilador de enfriamiento podría seguir funcionando hasta que las partes internas del horno no se hayan enfriado.

Pulse  para encender el horno y vuelva a pulsarla para apagarlo. El horno se vuelve a poner en modo standby.

## Elección del modo de cocción

### IMPORTANTE

- No dejar la puerta abierta durante un tiempo prolongado durante la cocción.
- La puerta debe mantenerse cerrada durante la función BROIL.
- Colocar la rejilla o las rejillas en el nivel apropiado.

Funciones	
	HORNEADO
	ASADO
	CONVECCIÓN VERDADERA
	CONVEC. ASADO
	CONVEC. HORNEADO
	HORNEADO ECO
	BROIL
	CONVEC. GRILL
	CONVEC. BROIL
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (en algunos modelos)
	AIRFRY
	DESCONGELACIÓN
	DESHIDRATACIÓN
	CALIENTE
	CALIENTE PLUS










### Funciones








SABBAT (En algunos modelos)



AUTOLIMPIEZA

- 1 Seleccione el icono  y pulse la tecla  Seleccione el modo apropiado de cocción en función de los alimentos que debe cocer usando las flechas   y confirme con la tecla .
- 2 En esta página display se puede, todavía, cambiar el modo de cocción las teclas  .
- 3 Si la temperatura propuesta es correcta confirmar con la tecla  para poner en marcha la cocción, si no es así, si no se pulsa la tecla  después de 10 segundos se pone en marcha de modo automático y el icono del modo de cocción se pone animado.

## Variación del modo de cocción

- 1 Durante la cocción sin tiempo determinado se puede realizar una pausa pulsando la tecla . Todos los ajustes de la operación suspensión de cocción se memorizan y se pueden reactivar volviendo a pulsar la tecla.
- 2 Para cambiar el modo de cocción mientras el horno está funcionando pulse la tecla  y luego la tecla . En este momento se puede seleccionar otro modo de cocción entre los disponibles en el grupo mediante las flechas  .

## Función AirFry






La función AirFry o fritura de alimentos en el horno, gracias a un flujo de aire perfectamente distribuido, promete cocinar alimentos crujientes y perfectamente cocidos con muy poco aceite y, en algunos casos, sin aceite. Comer sano, cocinar platos de forma sabrosa y sin exagerar con grasas y condimentos, es posible.

AirFry de Fulgor Milano te permite configurar la función y la temperatura desde el panel de control, de 150 a 290°C, con una temperatura predeterminada de 180°C. La bandeja especial, suministrada o vendida por separado, está equipada con pequeñas aberturas que permiten que el aire circule uniformemente por todo el horno.

## Variación de la temperatura

### IMPORTANTE




























- La función BROIL opera en niveles. No existe la posibilidad de configurar una temperatura ya que trabaja en ciclos fijos según el nivel configurado desde L1 a L5.
- La temperatura máxima en la función BROIL está limitada según el nivel configurado.
- En todos los modos de cocción donde la temperatura es fija no aparece visualizada en el display.
- Al final de una función el display de la página de stand-by visualiza la temperatura de calor residual de la cavidad.

- 1 Desde la página display vista previa modo cocción se puede variar la temperatura por medio de las flechas   confirmando a continuación con la tecla .
- 2 Una vez puesta en marcha la cocción es posible de todas maneras variar la temperatura en cualquier momento por medio de las flechas  .

MODO DE COCCIÓN	ICONO	PRECALENTAMIENTO RÁPIDO	SONDA DE TEMPERATURA	TEMPERATURA		
				Mín.	Predefinida	Máx.
DESCONGELACIÓN				***	***	***
DESHIDRATACIÓN				120° F (50° C)	140° F (60° C)	160° F (70° C)
CALIENTE				85° F (30° C)	105° F (40° C)	120° F (50° C)
CALIENTE PLUS				130° F (55° C)	165° F (75° C)	210° F (100° C)
HORNEADO		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ASADO		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
HORNEADO ECO			<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECCIÓN VERDADERA		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECCIÓN ASADO		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECCIÓN GRILL		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECCIÓN HORNEADO		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
CONVECCIÓN BROIL		⋈	<i>R</i>	165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
BROIL L1					375° F (190° C)	
BROIL L2					400° F (205° C)	
BROIL L3			<i>R</i>		430° F (220° C)	
BROIL L4					450° F (235° C)	
BROIL L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (si está presente)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⋈		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABBAT (si está presente)				75° F (25° C)	140° F (60° C)	140° F (60° C)
AUTOLIMPIEZA					860° F (460° C)	

## Menú selección rápida cocciones

La función menú selección rápida le da la posibilidad de seleccionar rápidamente los modos de cocción más aptos al tipo de plato que desea cocinar.

	PRIMEROS PLATOS			
	AVES DE CORRAL			
	CARNES			
	PESCADO			
	VERDURAS			
	DULCES			
	PAN/PIZZA			

## Fase de precalentamiento

Mientras que el horno está en fase de precalentamiento la temperatura actual aparece visualizada bajo el icono de modo de cocción.



En cuanto se alcanza la temperatura configurada se produce una señal acústica y desaparece la indicación de la temperatura actual.



## Eco

Esta función se utiliza para ahorrar energía. Ideal para alimentos congelados o precocinados y para comidas en pequeñas porciones. El tiempo de precalentamiento es muy corto y la cocción tiende a ser más lenta. No recomendada para cargas pesadas, como la preparación de grandes porciones o comidas.

## Pre calentamiento rápido

La función PRECALENTAMIENTO RÁPIDO permite alcanzar la temperatura deseada en un tiempo más breve respecto al pre calentamiento estándar. La función puede habilitarse para todos los modos de cocción indicados en la tabla en la pág. 18, en la columna PRECALENTAMIENTO RÁPIDO.

### Para seleccionar el PRECALENTAMIENTO RÁPIDO:

- 1 Elegir el modo de cocción como se ha indicado anteriormente y pulsar la tecla **OK** para visualizar la pantalla de información previa del modo de cocción.
- 2 Pulsar la tecla **⏺**.  
Seleccionar el icono **⏺** mediante las flechas y confirmar con la tecla **OK**. El símbolo **⏺** aparece en la parte inferior de la pantalla.



- 3 Pulsar de nuevo la tecla **OK** para poner en marcha la función. El display muestra el icono de la función activa hasta que se haya alcanzado la temperatura configurada. Después de ello la función conmuta en automático el modo de cocción pre seleccionado.



## Uso de las luces del horno

Un botón luminoso activa las luces .

Pulsar **☼** para encender o apagar las luces.

Las luces internas del horno se encienden automáticamente cuando se abre la puerta..

Cuando un horno está en servicio, las luces del horno se encienden automáticamente al activarse un modo de funcionamiento.

Las luces del horno se apagan automáticamente cuando se desactiva el modo de funcionamiento.

NOTA: Las luces no funcionan en el modo de Autolimpieza.

NOTA: Una vez encendidas las luces se apagan automáticamente al cabo de 3 minutos. Para volver a encenderla pulse la tecla o abra la puerta.

Compruebe que el reloj de tiempo real muestra la hora correcta.  
En el modo temporizado, el horno se apaga al finalizar el tiempo de cocción programado.

## PRECAUCIÓN



No deje nunca comida en el horno durante más de una hora o después de haberla cocinado.  
Puede deteriorar las propiedades de la comida.

**NOTA** No se pueden utilizar las funciones a tiempo determinado si la sonda de carne está introducida. El tiempo máximo configurable para una cocción es de 12h.

### Tiempo de cocción

Utilizar la función "Cook Time" para hacer funcionar el horno durante un periodo de tiempo determinado. El horno arranca inmediatamente y se apaga en automático cuando el tiempo ha terminado.


### Ajustar un modo temporizado

- 1 Elegir el modo de cocción y la temperatura.
- 2 Hay dos maneras para configurar la función.
  - a) Seleccionar  para ajustar la duración y pulsar **(OK)**.
  - a) Seleccionar  para detener el tiempo y pulsar **(OK)**.
- 3 Después de haber elegido una de las dos opciones antes indicadas por medio de las flechas  $\Delta$   $\nabla$  confirmando con la tecla **(OK)**.
- 4 Después de haber pulsado la tecla **(OK)** la cocción arranca y las informaciones de la cocción temporizada aparecen visualizadas en el display.

- Modo de Cocción
- Temperatura
- Tiempo de cocción
- Hora de Final de cocción




5. Al final el horno se apaga y una señal acústica avisa de que la cocción ha terminado.

Si se desea cambiar el tiempo de cocción cuando el horno está ya en función basta con pulsar la tecla , introducir el nuevo tiempo de cocción y pulsar de nuevo la tecla **(OK)**.

### Tiempo de parada

Utilizar la función "Tiempo Stop" para retrasar el arranque de la cocción temporizada. Introducir el tiempo de final y el horno calcula automáticamente la hora de arranque. El horno arranca y se apaga automáticamente.


### Para retrasar el comienzo de un modo cronometrado

- Configurar primero la cocción temporizada deseada como está especificado en el apartado "TIEMPO DE COCCIÓN"
2. Seleccionar  para ajustar el tiempo de parada y pulsar **(OK)**.
  3. Configurar la hora de final de cocción por medio de las flechas  $\Delta$   $\nabla$  confirmando con la tecla **(OK)**.
  4. Después de haber pulsado la tecla **(OK)** la función se pone en espera y las informaciones de la cocción aplazada aparecen visualizadas en la pantalla

- Modo de Cocción
- Temperatura
- Hora de Final de cocción
- Hora de Inicio de cocción



- Al final el horno se apaga y una señal acústica avisa de que la cocción ha terminado.

Si se desea cambiar el tiempo de cocción cuando el horno está ya en funcionamiento basta pulsar la tecla , introducir el nuevo tiempo de cocción y pulsar de nuevo la tecla **(OK)**.

Cuando se cocinan, asados, filetes o pollos, este es el mejor modo para decir cuando el alimento está cocinado adecuadamente.

Este horno puede equiparse opcionalmente con la sonda de temperatura que detecta la temperatura interior de los alimentos y detiene la cocción tan pronto como se alcanza el valor de ajuste.

Cuando la sonda está en uso el horno controla automáticamente el tiempo de la cocción.

**NOTA:** la sonda de comida es un accesorio que solo está disponible en ciertas versiones del producto.

La blandura, el gusto y el sabor son el resultado de un control preciso y funcional.

La sonda para alimentos es un termómetro que, si se introduce en la comida, permite controlar la temperatura interna y utilizarla para establecer el final de la cocción.

En efecto, puede suceder que por la parte externa, por ejemplo, la carne parezca perfectamente cocida pero que por la parte interna esté todavía poco hecha.

La temperatura alcanzada por los alimentos durante la cocción está estrechamente relacionada con los problemas concernientes a la salud y la higiene. Cualquier tipo de carne, aves de corral, pescado, además de los huevos crudos, pueden contener bacterias.

Algunas bacterias echan a perder los alimentos, otras, como Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, pueden perjudicar, incluso de forma grave, la salud. Las bacterias se multiplican muy rápidamente por encima de los 4.4° y hasta los 60°C. La carne triturada es especialmente delicada en este sentido.

Para evitar la multiplicación de las bacterias es necesario:

- no descongelar los alimentos a temperatura ambiente sino en el frigorífico o en el horno con la función específica. En este último caso, cocine los alimentos justo después;
- Rellene el pollo justo antes de comérselo. No compre nunca pollo relleno ya envaso, compre solo pollo relleno cocido si piensa comérselo en las 2 horas siguientes.
- marine los alimentos en el frigorífico, no a temperatura ambiente;
- utilice una sonda para alimentos para controlar la temperatura de la carne, del pescado y de las aves de corral si tienen un grosor de más de 5 cm, de manera que sea posible verificar que se han alcanzado las temperaturas mínimas de cocción.
- Los mayores peligros provienen de las aves de corral mal cocidas, especialmente peligrosas por la salmonella;
- Procure no interrumpir el proceso de cocción, por ejemplo, cocinando parcialmente los alimentos, almacenándolos y completando más tarde el proceso de cocción. Esta secuencia favorece el crecimiento de las bacterias debido a las temperaturas "cálidas" que se alcanzan en el interior de los alimentos.
- Ase la carne y las aves de corral en el horno a temperaturas de por lo menos 165°C.

**NB:** Utilizar exclusivamente la sonda carne suministrada con el aparato.

En cualquier caso, le recomendamos que consulte la siguiente tabla de la National Food Safety Database (USA).

Alimento	Temperatura interna mínima
<b>Carnes picadas</b>	
Hamburguesas	71° C
Buey, ternera, cordero, cerdo	74° C
Pollo, pavo	74° C
<b>Buey, ternera, cordero</b>	
Asados y filetes:	
Poco hecha	La temperatura para la cocción poco hecha no aparece en el NFSD porque no es segura desde un punto de vista sanitario
Medio - poco hecha	63° C
Media	71° C
Hecha	77° C
<b>Cerdo</b>	
Chuletas, asados, costillas:	
Media	71° C
Hecha	77° C
Jamón fresco	71° C
Salchichas frescas	71° C
<b>Aves de corral</b>	
Pollo, entero o a piezas	82° C
Pato	82° C
Pavo entero (sin relleno)	82° C
Pechuga de pavo	77° C





## ADVERTENCIA

- Para evitar quemaduras utilice un guante de cocina para sacar la sonda de la carne cuando el horno está caliente.
- Quite siempre la sonda usando la empuñadura. Retirar la sonda utilizando siempre el asa, si se retira tirando del cable podría estropearse.
- Comprobar siempre que el alimento esté completamente descongelado cuando se introduce la sonda. En caso contrario podría estropearse.

**NOTA** La sonda de carne no está activada para todas las funciones (la función sonda carne no está, por tanto, disponible para todas las recetas). Si se introduce durante una de estas funciones aparece en el display un mensaje de retirar la sonda.


Si la sonda de carne se retira accidentalmente durante el funcionamiento aparece en el display un mensaje de advertencia.

El rango de valor de temperatura configurable para la sonda va de 104°F a 212°F (40°C a 100°C).


El horno mantiene en la memoria el último valor de temperatura configurado por el usuario.

Insertar la punta de la sonda en la parte central y más espesa de la carne.

Comprobar que la sonda no esté en contacto con la grasa, huesos, partes del horno o bandejas.

La sonda de la carne es detectada automáticamente cuando se introduce y aparece visualizado en la pantalla el icono .

Cuando se pone en marcha un modo de cocción con la sonda introducida la pantalla de configuración de la función aparece automáticamente.



- 1 Seleccionar la temperatura de la sonda requerida mediante las flechas  $\Delta$   $\nabla$  y confirmar con la tecla  $\text{OK}$ .



- 2 Después de haber pulsado la tecla  $\text{OK}$  la cocción arranca y las informaciones de la cocción con la sonda aparecen visualizadas en la pantalla.

- Modo de Cocción
- Temperatura del horno
- Temperatura configurada de la sonda
- Temperatura actual de la sonda

Al alcanzar la temperatura configurada de la sonda final el horno se apaga y una señal acústica avisa de que la cocción ha terminado.

**NOTA:** Una vez puesta en marcha la cocción es posible de todas maneras variar la temperatura del horno en cualquier momento por medio de las flechas  $\Delta$   $\nabla$ .

Si desea variar la temperatura de la sonda pulsar la tecla  $\text{OK}$  y después la tecla  $\leftarrow$  y por último de nuevo la tecla  $\text{OK}$ .

**Consejos y técnicas de asado**

El asado es la cocción con aire calentado. Tanto el elemento superior como el inferior del horno se encienden para calentar el aire pero no se utiliza el ventilador para hacer circular el horneado.

Siga la receta o las orientaciones de los alimentos convenientes para la temperatura de horneado, el tiempo y la posición de las rejillas. El tiempo de horneado cambiará con la temperatura de los ingredientes y con las dimensiones, la forma y el acabado del molde de horneado.

**Directrices generales**

- Para obtener los mejores resultados hornee los alimentos en una única rejilla con al menos 1" - 1 1/2" (2,5 - 3 cm) espacio entre los moldes y las paredes del horno.
- Use una rejilla cuando selecciona el modo de horneado.
- Controle para que estén cocidos en el menor tiempo.
- Use moldes del metal (con o sin acabado antiadherente), vidrio refractario, vitrocerámica, cerámica u otros utensilios adecuados para el horno.
- Cuando use vidrio refractario, reduzca la temperatura 25 °F (15 °C) con respecto a la temperatura recomendada.
- Use bandejas de horneado con o sin lados o moldes de charlotas.
- Las cazuelas de metal oscuro o con recubrimiento antiadherente cuecen más rápidamente y se doran más. Los moldes aislantes alargarán ligeramente el tiempo de cocción para la mayoría de los alimentos.
- No utilice hojas de aluminio o bandejas de aluminio desechables para cubrir cualquier parte del horno. Las hojas son un excelente aislante de calor y el calor quedará atrapado por debajo. Esto alterará el rendimiento de la cocción y podrá dañar el acabado del horno.
- Evite el uso de las puertas abiertas para apoyar las cazuelas.
- Los consejos para resolver los problemas de horneado se encuentran en la página 36.

**Consejos y técnicas de verdadera convección**


- Reduzca las temperaturas del horneado de las recetas 25°F (15°C).
- Para obtener mejores resultados, se recomienda poner los alimentos en bandejas planas, no tapadas para aprovechar la circulación del aire forzado. Utilice moldes de aluminio brillante para obtener los mejores resultados si no se especifica nada más.
- Se puede utilizar vidrio refractario o cerámica. Reduzca la temperatura otros 25°F (15°C) cuando utiliza platos de vidrio refractario, con una reducción total de 50°F (30°C).
- Se pueden usar moldes de metales oscuros. Tenga presente que los alimentos se dorarán más rápidamente si usa recipientes de metal oscuro.
- El número de rejillas utilizadas lo determina la altura del alimento que tienen que cocinar.
- La mayoría de los alimentos horneados se cuecen sumamente bien en convección. No trate de modificar recetas como natillas, quiches, pastel de calabaza o pastel de queso, que no se benefician del proceso de convección-calentamiento. Use el modo horneado regular para estos alimentos.
- La cocción en rejillas múltiples para comidas al horno se realiza en las posiciones de rejilla 1, 2, 3 y 4. Todas las rejillas se pueden utilizar para hacer galletas y aperitivos.
  - Con 2 rejillas de horneado: Use las posiciones 1 y 3.

- Cuando hornea cuatro capas con pasteles al mismo tiempo, coloque los moldes de tal modo que ningún molde quede directamente encima de otro. Para lograr mejores resultados, coloque los moldes en la parte frontal de rejilla superior y en el fondo de la rejilla inferior (vea la figura a la derecha). Permita 1" - 1 1/2" de espacio libre alrededor de los moldes.


- Transformar su propia receta puede ser fácil. Elija una receta que funcione bien en el modo de convección.
- Reduzca la temperatura y el tiempo de cocción si fuera necesario. Puede ser necesario algún juicio y cometer algún error para obtener un resultado perfecto. Conserve los resultados de su técnica para la próxima vez que quiera preparar la misma receta utilizando el sistema por convección.
- Los consejos para resolver los problemas de horneado se encuentran en la página 36.

**Alimentos recomendados para modo de horneado de convección:**

- Galletas para el café
- Pasteles (de 2 a 4 rejillas) Masa de levadura
- Bollos de crema
- Popovers
- Guisos y entrantes
- Comidas preparadas al horno (posición de las rejillas 1, 2, 3)
- Alimentos que se elevan con aire (Suflés, Merengues, Postres recubiertos con merengues, Bizcocho Angel, Bizcochos)



### COLOCACIÓN DE LOS DISTINTOS RECIPIENTES EN LA REJILLA



#### Consejos para recetar rápidas y fáciles

Para transformar el HORNEADO estándar en HORNEADO DE CONVECCIÓN:

Reduzca la temperatura 25 °F.

Use el mismo tiempo de horneado que para el modo de Horneado si es por debajo de los 10 a 15 minutos.

Los alimentos con un tiempo de horneado inferior a 30 minutos deberían controlarse para ver si están bien cocidos 5 minutos antes que las recetas de horneado estándar.

Si los alimentos se hornean durante más de 40 a 45 minutos, el tiempo de horneado se debería reducir un 25%.

#### Consejos y técnicas del asado de convección

- No precalentar para el asado por convección.
- Cocine con grill en una bandeja baja y sin tapar.
- Cuando se gratinan pollos y pavos enteros, suba las alas hacia atrás y ate fuerte las patas con cuerda de cocina.
- Use el recipiente para asar a la parrilla de 2 piezas para gratinar descubierto.
- Use una sonda o un termómetro de carne para determinar la cocción del interior cuando en la temperatura "END" (véase la tabla de cocción).
- Controle dos veces el interior de la temperatura de la carne/de la ave introduciendo un termómetro de carne en otra posición.
- También podría ser necesario cubrir las grandes aves con papel de aluminio (y la fuente de asar) durante una porción del tiempo de asado para evitar que se dore excesivamente.

#### Consejos para recetar rápidas y fáciles

Para transformar el HORNEADO estándar en HORNEADO DE CONVECCIÓN:

- No hay que reducir la temperatura.
- Los asados, los grandes cortes de carne y las aves en general utilizan un 10-20% menos de tiempo de cocción. Controle si los alimentos están cocidos antes.
- Los guisos y los asados a la cazuela se hornean cubiertos en el modo de **GRILL DE CONVECCIÓN** y cuecen aproximadamente en el mismo tiempo.
- La temperatura de seguridad mínima para el relleno de las aves es de 165 °F (75 °C).
- Después de extraer el artículo del horno, cubrir sin demasiada fuerza con papel de aluminio durante 10 o 15 minutos antes de

cortar en el caso de que fuera necesario aumentar la temperatura final de los alimentos de 5° a 10 °F (3° to 6 °C).

Los tiempos de cocción son indicativos y dependen también del grosor de la carne y de la temperatura inicial antes de cocinarse.

#### Consejos y técnicas del asado a la parrilla de convección

- Coloque la rejilla en la posición requerida antes de encender el horno.
- Use el modo de Asado de Convección con la puerta del horno cerrada.
- No precaliente el horno.
- Use un recipiente de 2 piezas.
- Dé una vuelta a la carne a mitad del tiempo recomendado para cocinar (vea la tabla de asado de convección).

Los tiempos del asado y asado de convección son aproximados y pueden variar ligeramente.

Los tiempos de cocción son indicativos y dependen también del grosor de la carne y de la temperatura inicial antes de cocinarse.

#### Consejos y técnicas del asado a la parrilla

- Coloque la rejilla en la posición requerida antes de encender el horno.
- Use el modo de Asado con la puerta del horno cerrada.
- Precalentar el horno durante 5 minutos antes de usarlo.
- Use un recipiente de 2 piezas.
- Dé una vuelta a la carne a mitad del tiempo recomendado para cocinar (vea la tabla de asado de convección).

Los tiempos del asado y asado de convección son aproximados y pueden variar ligeramente.

Los tiempos de cocción son indicativos y dependen también del grosor de la carne y de la temperatura inicial antes de cocinarse.

#### Consejos y técnicas de deshidratado

Para deshidratar use el modo de deshidratado.

Se usa una baja temperatura y el aire caliente que circula suavemente elimina la humedad de los alimentos para conservarlos.

La temperatura del modo de Deshidratado está programada a 140 °F (60 °C).

Las temperaturas del modo de Deshidratado se encuentran entre 120 °F (50 °C) y 160 °F (70 °C).

Se pueden usar múltiples rejillas al mismo tiempo.

Algunos alimentos requieren como 14-15 horas para su total deshidratación.

Consulte un libro de conservación de alimentos para los tiempos específicos y para el manejo de los distintos alimentos.

Este modo es apropiado para una variedad de frutas, vegetales, verduras y tiras de carne.

Las rejillas especiales de secado se pueden comprar en tiendas de menaje de cocina especializadas.

Si se usan servilletas de papel, algunas humedades de los alimentos pueden ser absorbidas antes de empezar la deshidratación (como por los tomates o duraznos cortados en rodajas).

## Tabla de deshidratado

ALIMENTO	PREPARACIÓN	TIEMPO DE SECADO * APROXIMADO(hrs)	PRUEBA DEL TERMINADO
<b>FRUTA</b>			
<b>Manzana</b>	Sumergido en ¼ vaso con jugo de limon y 2 vasos de agua, rebanadas ¼"	11 - 15	Ligeramente flexible
<b>Platano</b>	Sumergido en ¼ vaso con jugo de limon y 2 vasos de agua, rebanadas ¼"	11 - 15	Ligeramente flexible
<b>Cereza</b>	Lavar y secar con toalla. Para cerezas frescas, quitar huesos	10 - 15	Flexible, duro, masticable
<b>Cáscara y trozos de naranja</b>	¼ rodajas de naranja; naranja parte de la cáscara finamente pelada de naranjas	Cáscaras: 2 - 4 Rebanadas: 12 - 16	Cáscara de naranja: seca y quebradiza Rodajas de naranja: las pieles están secas y quebradizas, el fruto está ligeramente húmedo
<b>Anillos de piña</b>	Secado con toalla	Enlatado: 9 - 13 Fresco: 8 - 12	Suave y flexible
<b>Fresa</b>	Lavar y secar con toalla. Cortadas a ½" espesor, piel (exterior) hacia abajo en la rejilla.	12 - 17	Seco, quebradizo
<b>VERDURAS</b>			
<b>Pimientos</b>	Lavar y secar con toalla. Quitar la piel del pimiento, corte de manera aproximada a 1".	16 - 20	Duro sin tener humedad en el interior
<b>Champiñones</b>	Lavar y secar con toalla. Cortar el tallo Cortar en rodajas 1/8".	7 - 12	Duro y seco
<b>Tomates</b>	Lavar y secar con toalla. Cortar en rodajas de 1/8", secar bien.	16 - 23	Seco, color de ladrillo rojo
<b>HIERBAS</b>			
<b>Orégano, salvia, perejil, tomillo e hinojo</b>	Enjuagar y secar con toalla de papel	Secar a 120°F (60°C) 3 - 5	Crujiente y frágil
<b>Albahaca</b>	Use las hojas de albahaca de 3 a 4 pulgadas desde arriba. Rociar con agua, sacudirlo y secarlo a golpecitos	Secar a 120°F (60°C) 3 - 5	Crujiente y frágil

La función Recetas en el horno da la posibilidad de cocinar alimentos sin configurar cada vez el horno manualmente. Al seleccionar una receta "CONFIGURADA", el modo de cocción, la temperatura y el tiempo quedan configurados automáticamente según la receta que ha elegido en el menú.

Lista de recetas	Tipo de alimentos	Condiciones de los alimentos	Lista de recetas	Informaciones visualizadas
PRECONFIGURADO O PERSONAL		FRESCO	PAN PIZZA PRIMEROS	TIPO DE ACCESORIO POSICIÓN NIVEL PESO DE LOS ALIMENTOS TIEMPO DE COCCIÓN PRECALENTAMIENTO NECESARIO (SÍ/NO)
		CONGELADO		
		ENTERO	CARNE	
		EN PEDAZOS		
		ENTERO	AVES DE CORRAL	
		EN PEDAZOS		
		ENTERO	PESCADO	
		EN PEDAZOS		
		-	VERDURAS	
		-		
		-	TORTAS	
		-		

### Seleccionar una receta ya configurada:

- 1 Encienda el horno, seleccione el icono y pulse el botón **OK**.
- 2 Usando las flechas  $\Delta$   $\nabla$  seleccionar la lista entre "PRESET" o "PERSONAL" y confirmar con la tecla **OK**.
- 3 Elegir el tipo de alimento que se desea cocinar por medio de las flechas  $\Delta$   $\nabla$  y las flechas  $\triangleleft$   $\triangleright$  y confirmar con la tecla **OK**.
- 4 Elegir por medio de las flechas  $\Delta$   $\nabla$  entre "FRESCO" o "CONGELADO" o en otros casos entre "TODO" o "EN PEDAZOS" confirmando con la tecla **OK**.
- 5 Elegir la receta deseada por medio de las flechas  $\Delta$   $\nabla$  y confirmar con la tecla **OK**.
- 6 Cuando la receta ha sido seleccionada aparece la pantalla siguiente en el display.



- Para iniciar la receta confirmar con la tecla **OK**.  
Durante una receta algunas señales sonoras y visuales piden efectuar las operaciones siguientes: Siga simplemente las instrucciones que aparecen en el display.
- Al final el horno se apaga y una señal acústica y visual avisa de que la receta ha terminado.

### Guardar una receta personalizada:

Una vez elegida una receta se pueden cambiar las configuraciones del "Tiempo" y "Peso" guardando la receta entre las "PERSONALES".

- Una vez elegida una receta pulsar la tecla **△** y confirmar con la tecla **OK**.
- Si se desea cambiar el valor del peso introducir el peso deseado por medio de las flechas **△ ▽** y confirmar con la tecla **OK**.



- El horno cambia automáticamente al tiempo de cocción. Para cambiar este tiempo usar las flechas **△ ▽** y confirmar mediante la tecla **OK**.



- En este punto se puede guardar la receta en la lista de las recetas "PERSONALES", seleccionando "GUARDAR" y confirmando con la tecla **OK**.



**NOTA** Si los valores de tiempo o peso se modifican y no se guardan rápidamente, al final de la receta aparece un mensaje que pregunta si se desea guardarla.

- Para iniciar la receta pulsar la tecla **OK**.

### Borrar una receta Personalizada:

- Para eliminar una receta de la lista de las personalizadas elegir la receta.
- Pulsar la tecla **◀** y seleccionar la elección confirmando con la tecla **OK**.



La función PIZZA PIZZERIA 350°C ha sido concebida especialmente para permitirle hornear pizzas perfectas en pocos minutos. Para obtener resultados perfectos, pulsar para acceder a esta receta especial. Introduzca sus ajustes, de lo demás se encargarán las recetas Pizza Pizzeria 350°C: la temperatura se elevará hasta aproximadamente 650°F (345°C) utilizando los elementos térmicos al 100% de su capacidad. A esta temperatura, obtendrá una base crujiente y una cocción perfecta del relleno de su pizza, ¡como en la mejor pizzería! El secreto de una buena pizza está en la sencillez de una masa bien fermentada, bien preparada y bien horneada: use una pequeña cantidad de ingredientes

Lista de recetas	Tipo de alimentos	Condiciones de los alimentos	Lista de recetas	Informaciones visualizadas
PRECONFIGURADO O PERSONAL		LA PIZZA DELGADA SOLA	COCCIÓN TIEMPO PROPUESTO	TIPO DE ACCESORIO  POSICIÓN NIVEL  TIEMPO DE COCCIÓN  PRECALENTAMIENTO NECESARIO (SÍ/NO)
		LA PIZZA GRUESA SOLA		
		LA PIZZA DELGADA DOBLE		
		LA PIZZA GRUESA DOBLE		
		PIZZA MULTI FINA		
		PIZZA MULTI GRUESA		

PIZZA	Masa fermentada en peso	Diámetro
FINA	180 gr	30 cm
GRUESA	260 gr	30 cm

**Seleccionar una receta "PIZZA PIZZERIA 350°C" ya configurada:**

- 1 Encienda el horno y seleccionar el icono a continuación y confirmar con la tecla .
- 2 Elegir por medio de las flechas la lista entre "PRESET" o "PERSONAL" y confirmar con la tecla .
- 3 Elegir el tipo de pizza que se desea cocinar por medio de las flechas y confirmar con la tecla .
- 4 Cuando la receta ha sido seleccionada aparece la pantalla siguiente en el display.
- 5 Una vez confirmado con la tecla el horno realiza el precalentamiento; cuando se acaba, una señal acústica y una indicación visual en el display avisarán de que es el momento de meter las pizzas. La cocción arranca automáticamente en cuanto se cierra la puerta del horno; ya no tendrá que realizar ajuste alguno hasta el final del horneado, solo tiene que seguir las instrucciones visualizadas.



Una vez elegida una receta se pueden cambiar las configuraciones del "Tiempo" (de 01:00 min/seg a 59:59 min/seg) guardando la receta entre las "PERSONALES" de la función especial Pizza Pizzeria 350°C. Si se desea se puede también borrar la receta guardada.

**Si el valor de tiempo se modifica y no se guarda rápidamente, al final de la receta aparece un mensaje que pregunta si se desea guardarla.**

(PARA MAYORES DETALLES SOBRE COMO REALIZAR ESTOS PASOS REFERIRSE A LAS INSTRUCCIONES EN EL APARTADO RECETAS)

NOTA Después de la primera pizza, podrá introducir inmediatamente las siguientes sin tener que precalentar. Si a la petición se selecciona la receta se repite mientras que si se pulsa la tecla OFF la receta termina.

**Consejos para una pizza bien conseguida :**

Consideradas las altas temperaturas y el breve tiempo de cocción, es aconsejable introducir y sacar las pizzas rápidamente para tener la puerta abierta el menor tiempo posible, evitando así que la temperatura baje demasiado.

Una vez que las señales acústica y visual en el display indican el final de la cocción, saque la pizza inmediatamente, ya que los tiempos son muy reducidos y unos pocos segundos pueden afectar sensiblemente el resultado.

Podrá cambiar el tiempo de cocción en función del tipo de masa y de pizza: para ello utilice las teclas +/- sin tocar el botón start.

Al final de la receta, el sistema preguntará si desea guardar entre sus recetas personales.


**PIZZA GRILL****PARA PIZZA (SI PRESENTE)**

**Introdúzcala antes de precalentar el horno**



El modo Sabbat permite que su horno cumpla con las normas judías. Esta función permite que el horno efectúe solamente la función estática. Cuando se selecciona la función Sabbat se desactivan las siguientes funciones:

- Luces del horno
- Todas las teclas excepto ON/OFF
- Función Sonda de Carne
- Función de cocción temporizada
- Función Temporizador
- El icono en el display está fijo y no animado como en los modos de cocción tradicionales.
- Avisos sonoros del display y teclas.

Para ajustar el modo Sabbat encienda el horno, seleccione el icono  y pulse la tecla (OK). Seleccione la función Sabbat mediante las flechas <|> y confirme dos veces con la tecla (OK).

La función inicia mostrando el icono en el display.



**NOTA** La función tiene una duración máxima de 72 horas. La temperatura es regulable desde 75°F (25°C) hasta 140°F (60°C). Se puede detener la función en cualquier momento pulsando la tecla OFF

Evite usar detergentes abrasivos y equipos de limpieza de vapor.

**ADVERTENCIA**

No utilice detergentes abrasivos ni estropajos de metal para limpiar la puerta de cristal del horno ya que puede rallar la superficie, lo que podría provocar la rotura del cristal.

**ADVERTENCIA**

Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada antes de iniciar el ciclo de autolimpieza. En caso contrario el cierre automático de la puerta no se completará.

**Autolimpieza del horno**


Este horno realiza una función de autolimpieza pirolítica que elimina la dificultad que supone y el tiempo que lleva raspar a mano el interior del horno. Durante la autolimpieza el horno utiliza una temperatura sumamente elevada (unos 860° F/460° C) para quemar la suciedad y la grasa procedente de los alimentos.

- Es habitual que se produzca humo y/o llamas ocasionales durante el ciclo de autolimpieza, depende del contenido y de la cantidad de suciedad que hay en el horno. Si la llama persiste apague el horno y deje que se enfríe antes de abrir la puerta para limpiar el exceso de suciedad.
- La bisagra de la puerta se activa automáticamente después de haber seleccionado el ciclo autolimpieza. El icono "CANDADO" aparecerá en el display. Esto asegura que la puerta no se podrá abrir mientras el horno esté a una temperatura de limpieza.

- La luz del horno no funciona en este modo.
- En el curso de la autolimpieza la cocina debe estar bien ventilada para ayudar a eliminar los olores asociados a esta. Los olores se reducirán con el uso.
- El tiempo preconfigurado para la limpieza es tres horas.
- El modo automático se detiene cuando finalizan las horas de limpieza.
- Cuando el horno se enfría a una temperatura segura el cierre automático del horno se liberará y la puerta se podrá abrir de nuevo.


**Antes de la autolimpieza**

- 1 Quite todos los instrumentos y la cerámica de hornear.
- 2 Saque las rejillas del horno que no sean de porcelana. Si se dejan rejillas cromadas en el horno durante el ciclo de autolimpieza estas perderán para siempre el acabado brillante y se pondrán opacas.
- 3 Limpie la suciedad y la grasa blandas con trapos de papel. El exceso de grasa causará llamas y humo en el interior del horno durante la autolimpieza.
- 4 Consulte la siguiente ilustración. Algunas partes del horno deben limpiarse a mano antes de que empiece el ciclo. No se calientan lo suficiente durante el ciclo de limpieza y la suciedad no se elimina. Use una esponja jabonosa o un rascador de plástico. Limpie a mano el borde de la puerta del horno, el marco frontal del horno y 1-1/2 " (2-3 cm) dentro del marco con detergente y agua caliente. No frote la junta de goma del horno. Limpie a mano la ventana de la puerta del horno. Enjuague meticulosamente todas las partes y seque a continuación.
- 5 Asegúrese de que las luces interiores del horno están apagadas y que las cubiertas de las bombillas y las lentes están en su sitio.



### Para ajustar el modo autolimpieza

1. Presione la tecla y confirme con la tecla .
2. Un mensaje en el display avisa para que se retiren todos los objetos o accesorios de la cavidad.
3. Pulsar la tecla para activar el bloqueo de la puerta y el ciclo de limpieza.
4. El tiempo de limpieza, que aparece automáticamente, tiene un valor estándar de 3 horas.



5. Al finalizar el tiempo de limpieza programado, el horno se apagará automáticamente.


- Pulse la tecla para detener el modo de limpieza en cualquier momento.
- El ciclo de autolimpieza no se puede seleccionar si la puerta está abierta.
- Si la puerta se encuentra en posición abierta y la función ya está seleccionada, el cerrojo no se mueve cuando se pulsa la tecla , el icono del candado parpadea hasta que se cierra la puerta y el motor de cerrojo se para. Cuando aparece "CANDADO CERRADO" la puerta no se puede abrir.
- Verifique si la puerta está bloqueada, de no ser así, pulse la tecla y no active la autolimpieza, llame al servicio de asistencia.
- No intente abrir la puerta con el cerrojo bloqueado y el ciclo de limpieza en marcha.

### Cambiar el tiempo de limpieza

1. Para cambiar un ajuste de 3 horas, seleccione 2 horas justo después de haber empezado.
2. Para cambiar las horas pulse la tecla , seleccione y confirme con la tecla (las horas parpadearán), use las teclas o para cambiar el valor, acto seguido pulse para confirmar el nuevo valor.
3. Para seleccionar los minutos, pulse la tecla (el número de minutos parpadea) y modifique el valor con las teclas o luego pulse para convalidar el nuevo valor.

### Para retrasar el inicio del ciclo de limpieza

1. Seguir las etapas de 1 a 3 descritas anteriormente.
2. Pulse la tecla y compruebe que aparece el mensaje « STOP TIME ». El número de horas parpadea ; modifique entonces el valor con las teclas o luego pulse para convalidar el nuevo valor.
3. Para seleccionar los minutos, pulse la tecla (el número de minutos parpadea) y modifique el valor con las teclas o luego pulse para convalidar el nuevo valor.



8. Al finalizar el tiempo de retardo empieza la autolimpieza.
9. Al finalizar el tiempo de limpieza programado, el horno se apagará automáticamente.

### PRECAUCIÓN

La puerta del horno permanece cerrada hasta que se pueda abrir si peligro. El símbolo del candado desaparece tan pronto como el candado está desbloqueado.

De todas formas, tiene que proceder con precaución aunque el cerrojo esté desbloqueado ya que el horno podría estar todavía muy caliente.

Una vez finalizado el ciclo de autolimpieza, el sistema de control sigue monitorizando la temperatura interior del horno ; los mensajes que pueden visualizarse son los siguientes:

- De 460°C/860°F a 270°C/518°F= « Fin autolimpieza »
- De 270°C/518°F a 50°C/122°F= « Espera limpieza »
- De 50°C/122°F a 25°C/77°F= « Retirar los residuos » (Pulsar la tecla ON/OFF para borrar el mensaje).

Después del ciclo de autolimpieza, puede observarse un resto de cenizas en la parte inferior del horno. Se trata de algo normal. Cuando el horno se haya enfriado, limpiar el residuo con un paño húmedo o una esponja.

### Consejos para la autolimpieza:

Si el horno todavía presenta rastros de suciedad después del ciclo de autolimpieza, puede repetirlo si lo desea.

La autolimpieza regular impide que la suciedad se acumule. De esta forma, el ciclo de autolimpieza es más eficaz y el horno produce menos humo y menos olores.

**Bloqueo automático de la puerta durante el ciclo pirolítico**

Por razones de seguridad, la puerta se bloquea automáticamente en cuanto se selecciona la función de autolimpieza (tanto en el sistema estándar como en el de eco-limpieza). La puerta se desbloquea automáticamente cuando el tiempo de limpieza termina pero solo después de que la temperatura ha disminuido por debajo del umbral de seguridad.

**NOTA** No es posible excluir el dispositivo de bloqueo de la puerta durante la autolimpieza. Desbloquear manualmente la puerta durante la función de autolimpieza porque esta función tiene la prioridad e invalida todas las demás selecciones.

El símbolo de bloqueo (▶ [E]) que se muestra está:

- ON** Cuando la puerta está totalmente bloqueada.
- OFF** Cuando la puerta está completamente desbloqueada.
- INTERMITENTE** Cuando el mecanismo del cerrojo se mueve o está esperando una orden del control electrónico. (Después de la autolimpieza el símbolo parpadeará hasta que la temperatura sea segura y la puerta se desbloquee).

**Operaciones de mantenimiento que puede hacer usted mismo Extracción puerta horno**

**⚠ ADVERTENCIA**

- Asegúrese de que el horno está frío y de que se haya apagado la corriente antes de quitar la puerta. De otro modo podría causar una descarga eléctrica o quemaduras.
- La puerta del horno es pesada y frágil. Use ambas manos para quitar la puerta.

La parte frontal de la puerta es de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar que se rompan.


- Agarre solo los costados de la puerta del horno. No use el asa ya que podría girar en su mano y causar daños o heridas.
- Si no agarra firmemente y de la manera correcta la puerta del horno podría causar lesiones a personas o daños al producto.

**Para quitar la puerta**

- 1 Abra la puerta completamente.
- 2 Levante el soporte de la bisagra (1).
- 3 Sujete la puerta firmemente por los dos lados con las dos manos y cierre la puerta.
- 4 Sujétela firmemente; la puerta es pesada.
- 5 Coloque la puerta en un lugar apropiado.

**Para volver a colocar la puerta**

- 1 Introducir los brazos (2) de las dos bisagras dentro de las ranuras (3). Los batientes (4) se tienen que enganchar en los rebordes (5).
- 2 Coloque las bisagras (1) hacia atrás en su posición.
- 3 Cierre y abra la puerta lentamente para asegurarse de que está correctamente colocada y de manera segura.



## Cambio de una lámpara del horno

- Todos los hornos están equipados con luces halógenas situadas en las paredes laterales.
- Las luces se encienden cuando la puerta se abre o cuando el horno se encuentra en ciclo de cocción.
- Las luces del horno no están encendidas durante la AUTOLIMPIEZA.
- Cada ensamblaje de luces está integrado por unas lentes extraíbles, una bombilla y un soporte de luz que está fijo en su sitio. Consulte las imágenes de esta página.
- El cambio de las bombillas se considera una operación rutinaria de mantenimiento.

### Para cambiar la bombilla

- 1 Lea las ADVERTENCIAS de esta página.
- 2 Apague la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito).
- 3 En caso de hornos con rejillas laterales sáquelas desenroscando los cuatro tornillos.
- 4 Saque las lentes entre en tornillo y el cristal usando un destornillador.
- 5 Saque la bombilla de su soporte tirando de ella.
- 6 Cambiar la bombilla por otra. Evite tocar la bombilla con los dedos, porque la grasa de las manos podría dañar la bombilla cuando se calienta.
- 7 La bombilla es halógena: usar una del mismo tipo verificando el voltaje y los vatios.
- 8 Volver a poner las lentes.
- 9 Cambiar las rejillas si el modelo de horno las suministra.




Restablezca la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito).



### ADVERTENCIA

- Asegurarse de que el horno y las lámparas están fríos y de que la corriente está apagada antes de reemplazar la(s) bombilla(s). De otro modo podría causar una descarga eléctrica o quemaduras.
- Las lentes tienen que estar montadas cuando se usa el horno.
- Las lentes sirven para evitar que se rompan las bombillas.
- Las lentes son de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar que se rompan. Los vidrios rotos pueden causar lesiones.

### LUCES DEL HORNO



Cuando el horneado o el horneado de convección obtienen pobres resultados las causas pueden ser numerosas, además del mal funcionamiento del horno. Consultar la tabla que figura a continuación en la que aparecen los problemas más frecuentes. Dado que el tamaño, la forma y el material de los instrumentos de horneado afectan directamente a los resultados de este, la mejor solución puede ser cambiar los viejos instrumentos de horneado que se hayan oscurecido y deformado debido al tiempo y el uso.

<b>Problema de horneado</b>	<b>Causa</b>
El alimento se oscurece de forma desigual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Horno no precalentado</li> <li>- Papel de aluminio en la rejilla del horno o al fondo de este</li> <li>- Instrumento de horneado demasiado grande para la receta</li> <li>- Las bandejas se tocan o tocan las paredes del horno</li> </ul>
El alimento se oscurece demasiado al fondo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Horno no precalentado</li> <li>- Uso de bandejas de cristal, de metal mate u oscurecido</li> <li>- Posición incorrecta de la rejilla</li> <li>- Las bandejas se tocan o tocan las paredes del horno</li> </ul>
Los alimentos están secos o se han encogido demasiado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura del horno demasiado baja</li> <li>- Horno no precalentado</li> <li>- La puerta del horno se abre demasiadas veces</li> <li>- Herméticamente tapado con papel de aluminio</li> <li>- La bandeja es demasiado pequeña</li> </ul>
Los alimentos se hornean o asan demasiado lentamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura del horno demasiado baja</li> <li>- Horno no precalentado</li> <li>- La puerta del horno se abre demasiadas veces</li> <li>- Herméticamente tapado con papel de aluminio</li> <li>- La bandeja es demasiado pequeña</li> </ul>
La corteza del pastel no se tuesta o la corteza del fondo está mojada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se ha horneado el tiempo suficiente</li> <li>- Se han usado bandejas de acero fino</li> <li>- Posición incorrecta de la rejilla</li> <li>- Temperatura del horno demasiado baja</li> </ul>
La tarta está clara, plana y quizá no se ha cocido del todo dentro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura del horno demasiado baja</li> <li>- Tiempo de horneado incorrecto</li> <li>- El pastel se ha probado demasiado pronto</li> <li>- La puerta del horno se abre demasiadas veces</li> <li>- La bandeja podría ser demasiado grande</li> </ul>
La tarta se hincha en el medio y se resquebraja en lo alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura del horno demasiado alta</li> <li>- Se ha horneado demasiado tiempo</li> <li>- Las bandejas se tocan o tocan las paredes del horno</li> <li>- Posición incorrecta de la rejilla</li> <li>- La bandeja es demasiado pequeña</li> </ul>
Los bordes de la corteza del pastel están demasiado oscuros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura del horno demasiado alta</li> <li>- Los bordes de la corteza son demasiado finos</li> </ul>

Antes de llamar al servicio verifique los siguientes puntos para evitar sobrecargarlo de forma innecesaria.

Problema del horno	Pasos para resolver el problema
En la ventana del display aparece el error F1030* o F2030*	Se ha producido un problema con el mecanismo del cerrojo. Apague la corriente general y vuelva a encenderla pasados unos segundos. El horno no realiza un auto-test de la rejilla. Si la condición persiste anote el número de código (en la lista REGISTRO EVENTO) y póngase en contacto con el servicio.
En la ventana aparece otro F_Error.	Desconecte la alimentación eléctrica y vuelva a conectarla pasados unos segundos. Si la condición persiste anote el número de código (en la lista REGISTRO EVENTO) y póngase en contacto con el servicio.
El display del horno permanece en OFF	Apague la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito). Encienda el disyuntor. Si la condición persiste llame al servicio de asistencia autorizado.
El ventilador de enfriamiento sigue funcionando después de haberlo apagado.	El ventilador se apaga automáticamente cuando todos los componentes electrónicos se han enfriado bastante.
La puerta del horno está bloqueada y no se abre incluso después del enfriamiento.	Apague el horno y el disyuntor de circuito y espere unos segundos. Encienda el disyuntor. El horno debe reajustarse solo y ser operativo.
El horno no está calentando.	Verifique el disyuntor de circuito o la caja de fusibles. Asegúrese de que el horno recibe una alimentación eléctrica adecuada. Asegúrese de que se ha seleccionado la temperatura del horno.
El horno no cuece de manera uniforme	Consulte las tablas del horno para averiguar cuál es la posición recomendada de la rejilla. Reducir siempre la temperatura de la receta 25°F (15°C) cuando se cuece en modo horneado convección.
La luz del horno no funciona correctamente	Cambie o vuelva a poner la bombilla si está floja o si es defectuosa. Consulte la página 35. Procure no tocar el cristal de la bombilla con los dedos, dado que la grasa de estos puede causar que la bombilla se quem prematuramente.
La luz del horno se queda encendida	Verifique si la puerta del horno está obstruida. Verifique si la bisagra está doblada o si se ha roto el interruptor de la puerta.
El horno no se autolimpia correctamente.	Deje que el horno se enfríe antes de poner en funcionamiento la autolimpieza. Limpie siempre la suciedad o las incrustaciones antes de poner en marcha la autolimpieza. Si el horno está muy sucio programe una autolimpieza de cuatro horas. Consulte la página sobre cómo preparar el horno para la autolimpieza 33.
El reloj y el temporizador no funcionan adecuadamente	Asegúrese de que el horno recibe una alimentación eléctrica adecuada. Consulte las secciones reloj en la página 14.
Exceso de humedad	Caliente previamente el horno cuando use el modo horneado. El horneado y el asado de convección eliminarán toda la humedad del horno (es una de las ventajas de la convección).
Esquirlas de porcelana	Cuando se sacan y se cambian las rejillas del horno tire siempre de estas hacia arriba sin forzarlas para evitar que la porcelana se desmenuce.

Antes de ponerse en contacto con el servicio consulte la "Resolución de problemas". Puede ahorrarle una llamada de asistencia.

Si sigue necesitando ayuda consulte las siguientes instrucciones. Cuando llame tenga a mano la fecha de compra, el modelo completo y el número de serie del aparato. Esta información nos ayudará a responder a su pregunta.

### **Registro de datos para el servicio**

**Para obtener información sobre el servicio autorizado o sobre las piezas de recambio consulte la "GARANTÍA para aparatos domésticos".**

Para localizar el número de registro de serie consulte la página 2. Ahora puede escribir esta información en el espacio que figura a continuación.

Conserve la factura para validar la garantía.

#### **Registro de datos para el servicio**

Número de modelo \_\_\_\_\_


Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de instalación o de ocupación \_\_\_\_\_



INHOUDSOPGAVE	PAGI- NA
<b>1 - Veiligheidsinstructies</b>	<b>2</b>
<b>2 - Producteigenschappen</b>	<b>3</b>
Over Uw Oven	3
Koelventilator	3
Posities van de ovenrekken	3
Bakelementen	4
Grillelement	4
Ventilatie-element	4
Over Heteluchtovens	4
<b>3 - Installatie van de Oven</b>	<b>5</b>
Elektrische eigenschappen	5
Respect voor het milieu	5
<b>4 - Elektrische Voeding</b>	<b>7</b>
Bedravingsvereisten	7
Het aansluiten van de Oven op de netvoeding	7
<b>5 - Gebruiksaanwijzingen</b>	<b>8</b>
De eerste keer dat u de oven gebruikt	8
Ovenrekken	8
Uitschuifbare ovenrekken	8
<b>6 - Bedieningspaneel</b>	<b>10</b>
Toetsenblok	10
Bedieningspaneel	10
Foutcodes	11
Pieptonen	11
Deurslot	11
Stroomstoring	11
Standaardinstellingen	11
F Storing Nummmercodes	11
Toetsenbordvergrendeling	11
Voorverwarmen en Snel Voorverwarmen	11
Timer	11
<b>7 - Algemene Oven Informatie</b>	<b>11</b>
<b>8 - Algemene Oven Tips</b>	<b>12</b>
Het Voorverwarmen van de Oven	12
Suggesties voor gebruik	12
Kookgerei	12
Oven Condensatie en Temperatuur	12
Op Grote Hoogte Bakken	12
Instructies voor eerste keer inschakelen	13
<b>9 - Aan de slag</b>	<b>13</b>
<b>10 - Gebruikersinstellingen</b>	<b>14</b>
Taal	14
Temperatuur en Gewicht	14
Tijd	14
Datum	15
Helderheid	15
Volume	15

INHOUDSOPGAVE	PAGI- NA
<b>11 - Systeeminstelling</b>	<b>16</b>
Logboek	16
Demo	16
<b>12 - Uw oven starten</b>	<b>17</b>
De oven in- en uitschakelen	17
De bereidingswijze selecteren	17
De bereidingswijze wijzigen	17
AirFry-functie	17
De temperatuur wijzigen	17
Snelkeuzemenu kookprocessen	19
Voorverwarmingsfase	19
Eco	19
Snel Voorverwarmen	20
De ovenlampen gebruiken	20
<b>13 - Tijd werking ovenmodus</b>	<b>21</b>
Bereidingstijd	21
Stoptijd	21
<b>14 - Het instellen van de Vleesthermometer (indien aanwezig)</b>	<b>22</b>
<b>15 - De verschillende ovenstanden begrijpen</b>	<b>24</b>
Roosteren met hete lucht Tips en Technieken	24
Algemene Richtlijnen	24
Hetelucht verwarming Tips en Technieken	24
Hetelucht Roosteren Tips en Technieken	25
Hetelucht Braden Tips en Technieken	25
Braden Tips en Technieken	25
Drogen Tips en Technieken	25
Droogtabel	26
<b>16 - Recepten</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (Op Sommige Modellen)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Instructies Sabbat-stand (op sommige modellen)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Oven Onderhoud en Reiniging</b>	<b>32</b>
Zelfreiniging van de Oven	32
De Oven Voorbereiden op Zelfreiniging	32
<b>20 - De Zelfreinigingsfunctie Instellen</b>	<b>33</b>
Het Instellen van de Zelfreinigingsstand	33
De Reinigingstijd Wijzigen	33
Het Starten van de Reiniging Uitstellen	33
<b>21 - Deurvergrendelingsstelsel (alleen beschikbaar op sommige modellen)</b>	<b>34</b>
Automatische deurvergrendeling tijdens de pyrolytische cyclus	34
Doe-het-zelf Onderhoud Verwijderen Ovendeur	34
Een Ovenlamp Vervangen	35
<b>22 - Bakproblemen Oplossen</b>	<b>36</b>
<b>23 - Bedieningsproblemen oplossen</b>	<b>37</b>
<b>24 - Assistentie of Service</b>	<b>38</b>
Service Gegevensverslag	38



**⚠ BELANGRIJK**

Het typeplaatje van de oven is ook toegankelijk als de oven volledig is geïnstalleerd. Het plaatje wordt zichtbaar door simpelweg de deur te openen. Noteer altijd de details ervan om het apparaat te identificeren bij het bestellen van reserveonderdelen.


- **Demonteer geen onderdelen voordat de oven is losgekoppeld van de netvoeding.**
- **Gebruik het apparaat niet als er een onderdeel gebroken is (bijvoorbeeld een glas). Koppel het apparaat los van het stroomnet en bel de technische klantendienst.**
- Alvorens de oven te openen voor het eerst gebruikt, is het aan te raden deze eerst een uur lang leeg op de maximale temperatuur te laten werken om de geur van de isolatiematerialen te verwijderen.
- Voor alle modellen geldt dat de deur dicht moeten worden gelaten als de grill aanstaat.
- De koelventilator kan blijven functioneren zolang de oven warm is, zelfs nadat deze is uitgeschakeld.
- **Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer heet; vermijd contact met de verhittingselementen in de oven.**
- **Als de oven in werking is, wordt ook de voorkant heet; houd kinderen dus uit de buurt van de oven, met name als het toestel zichzelf reinigt.**
- Ouders en volwassenen dienen bijzonder goed op te letten als ze het product gebruiken in het bijzijn van kinderen.
- Kinderen moeten onder toezicht blijven, zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen.
- **Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan**
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door mensen (met inbegrip van kinderen ouder

dan 8 jaar) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die geen ervaring met of genoeg kennis hebben van het gebruik van de oven, tenzij zij worden geholpen of op de hoogte zijn gebracht van de manier waarop ze het apparaat moeten gebruiken door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- **Reinigings- en onderhoudshandelingen mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.**
- Om te vermijden dat het email van de oven beschadigd raakt, is het aangeraden om de bodemplaat van de oven niet met aluminiumfolie, een pan of andere zaken te bedekken.
- Reinig de ovendeur niet met schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers omdat dit krassen op het glas kan veroorzaken waardoor het kan gaan barsten.
- Wij raden aan geen schuurmiddelen en stoomapparaten te gebruiken om de oven te reinigen.
- Alvorens de zelfreiniging te starten, dienen alle accessoires (roosters, borden, pannen, vleesthermometer) te worden verwijderd om beschadiging te voorkomen. Verwijder grote kookresten en sluit vervolgens de deur, waarbij u controleert of deze goed gesloten is.
- De oven is koud en de oven is uitgeschakeld, voordat de deur wordt verwijderd. Dit zou anders kunnen leiden tot een elektrische schok of brandwonden.
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld alvorens de lamp te vervangen om de mogelijkheid op een elektrische schok te vermijden.
- Gebruik uitsluitend de vleesthermometer die meegeleverd is met het apparaat.

**⚠ BELANGRIJK**

Als de oven geïnstalleerd wordt bij een omgevingstemperatuur van onder de 37 °F (3 °C), kan F\*0117 verschijnen; zodra een hogere omgevingstemperatuur is bereikt zal de foutcode verdwijnen.



### Over Uw Oven


Hierboven ziet u een afbeelding van een oven die de onderdelen van de oven laat zien.

### Koelventilator

De oven heeft een koelventilator om het bedieningspaneel te koelen. Het is mogelijk dat u deze ventilator nog hoort draaien nadat de bereiding en/of de reiniging zijn voltooid. De ventilator zal blijven draaien zolang de oven heet is en de functiekeuzeknop van de oven op elke andere stand dan "Uit" staat. Dit is normaal.

### Posities van de ovenrekken

De oven heeft rekgeleiders op zes niveaus, zoals aangeduid op de afbeelding. Elke rekgeleider bestaat uit gepaarde steunen gevormd in de zijwanden aan iedere kant van de ovenruimte. Het rek dient binnen de gepaarde steunen geplaatst te worden. Zorg er altijd voor dat u de ovenrekken, enz. plaatst vóór het aanzetten van de oven. Zorg ervoor dat het rek/de rekken vlak zijn, zodra deze zich in positie bevinden.



## Bakelementen

De oven maakt gebruik van twee bakelementen: één aan de bovenkant van de oven en één onder de bodem van de ovenruimte om gemak te bieden bij het reinigen van de ovenruimte.

## Grillelement

Het grillelement van de oven bevindt zich aan de bovenkant van de ovenruimte. Vermijd contact met het verwarmingselement en zorg ervoor dat ovenwanten het grillelement niet aanraken. Gebruik nooit een handdoek of dikke doek in plaats van ovenwanten; deze zouden vlam kunnen vatten.

## Ventilatie-element

De hetelucht elementen (niet zichtbaar) en ventilators bevinden zich aan de achterkant van de ovenruimte. Dit element zorgt in combinatie met de ventilator voor het koken.

## Over Heteluchtovens

In een conventionele oven gaan de warmtebronnen aan en uit om een gemiddelde temperatuur in de ovenruimte te handhaven. Naarmate de temperatuur geleidelijk stijgt en daalt, ontstaan er zachte luchtstromen in de oven. Deze natuurlijke convectorie neigt inefficiënt te zijn, omdat de stromingen onregelmatig en traag zijn. In dit heteluchtsysteem wordt de warmte 'getransporteerd' door een ventilator die voor een voortdurende circulatie van de hete lucht zorgt. Dit Europese heteluchtsysteem biedt de nieuwste technologie en een geavanceerd ontwerp om de beste heteluchtoven te creëren. In standaard heteluchtovens circuleert een ventilator simpelweg de hete lucht rondom de gerechten. Het systeem wordt gekenmerkt door een combinatie van een extra verwarmingselement rondom de heteluchtventilator en het ontluchtingspaneel die de hete lucht in drie dimensies verspreidt: langs de zijanten, de bovenkant en in de volledige diepte van de ovenruimte. Dit Europese heteluchtsysteem helpt bij het handhaven van een meer gelijkmatige temperatuur in de ovenruimte. De circulerende lucht helpt het bakproces te versnellen en bereidt het eten gelijkmatiger. Door het controleren van de beweging van de hete lucht, zorgt de bereiding met hete lucht voor gelijkmatig gekleurd voedsel dat krokant is aan de buitenkant maar sappig is van binnen. Heteluchtbereiding werkt het beste voor brood en gebak evenals voor vlees en gevogelte. Luchtige gerechten die moeten rijzen zoals hemelse cake, soufflés en soesjes rijzen meer dan in een conventionele oven. Vlees blijft sappig en mals terwijl de buitenkant smaakvol en knapperig is. Door het gebruik van het Europese heteluchtsysteem kan voedsel op een lagere temperatuur worden bereid en wordt de bereidingstijd verkort. Bij gebruik in deze stand wordt de standaard oventemperatuur verlaagd naar 25°F (15°C). Gerechten met minder bereidingstijd moeten iets eerder gecontroleerd worden dan normaal. Voor het beste resultaat moeten gerechten onbedekt worden gekookt in lage bakblikken om optimaal gebruik te kunnen maken van de geforceerde luchtcirculatie. Tijdens het gebruik van de Convector Roosteren stand is het niet nodig de standaard oventemperatuur te verlagen.

Om de oven te installeren in de keuken maakt men een uitsnijding in overeenstemming met de afmetingen zoals te zien op de Uitsnijding en Afmetingen afbeelding.

Het apparaat moet worden bevestigd aan de bovenkant met twee meegeleverde schroeven door de gaten die in de ovenstanders zijn aangebracht.



### WAARSCHUWING

Zorg ervoor, aangezien het apparaat in uw keukenmeubilair wordt gemonteerd, dat alle oppervlakken in contact met de oven een temperatuur van ongeveer 90°C kunnen weerstaan.

### Elektrische eigenschappen


Opgenomen vermogen:		
Bovenste ovenelement:	3500+1000W	230V
	3500+1000W	240V
Onderste ovenelement	3000W	230V
	3000W	240V
rond element (hete lucht):	2x1300W	240V
	1x2500W	of 240V
	(afhankelijk van het model)	
lamp:	3x25W	
motor heteluchtventilator:	2x44W of 1x44W	
	(afhankelijk van het model)	
motor koelventilator:	44W	
Maximaal opgenomen vermogen:	(zie typeplaatje).	
Voedingsspanning:	(zie typeplaatje).	

### Respect voor het milieu


De documentatie van dit apparaat is geprint op chloorvrij gebleekt of gerecycled papier om bij te dragen aan de bescherming van het milieu. De verpakkingen zijn ontworpen om schade aan het milieu te voorkomen; het zijn ecologische producten die kunnen worden teruggewonnen of gerecycled.


Hergebruik van de verpakking bespaart grondstoffen en vermindert het volume van industrieel en huishoudelijk afval.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling-symbool. Afvoeren in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, onderdelen in polystyreen, enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden want het is potentieel gevaarlijk. DIT APPARAAT is gemarkeerd volgens de Europese Richtlijn EU/96/2012 betreffende Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op correcte wijze wordt vernietigd, zal de gebruiker bijdragen om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



HET SYMBOOL op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet moet worden beschouwd als huishoudelijk afval, maar dat het moet worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



**UITSNIJDING EN AFMETINGEN**


Huishoudelijke apparaten	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Enkele oven	72,2	59,0	69,2	69,2	Min. 1.3	70,7	75,4	86,5	Min. 1.9

Afmetingen zijn in centimeters

Indien deze regels niet worden gerespecteerd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade aan voorwerpen. Laat voor het installeren van de oven een elektricien controleren of uw huis is voorzien van de juiste elektrische dienst en dat de toevoeging van de oven de stroomkring waarop het moeten worden geïnstalleerd niet overbelast. Er is een afzonderlijke driefasenspanning 240V of 220-240V 50/60 Hz stroomkring vereist. Als het netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn erkende vertegenwoordiger of een deskundige worden vervangen om ongevallen te vermijden.



## WAARSCHUWING

### GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- De elektrische stroom naar de stroomkring van de oven moet worden uitgeschakeld terwijl de lijnverbindingen worden gemaakt
- Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
- Veiligheidsaarding is vereist op dit apparaat
- Het vrije uiteinde van de geel/groene draad (de aardleiding) moet worden aangesloten op een geschikt punt. Deze draad moet geaard blijven met de oven
- Een gekwalificeerde elektricien moet het apparaat installeren
- De oven moet worden geaard in overeenstemming met de huidige Australische Standaard
- **OPMERKING VOOR AUSTRALIE:** Dit apparaat moet correct worden geïnstalleerd en onderhouden door een gekwalificeerd persoon, strikt in overeenstemming met AS/NZS 3000 bedradingsregelgevingen.
- De oven moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een meerpolige stroomonderbreker met een contact-tot-contact gat van minstens 3 mm om ervoor te zorgen dat de aarddraad niet los komt.
- Een dergelijk apparaat moet in de stroomvoorziening worden aangebracht in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische installaties.
- Het stopcontact of de schakelaar moet gemakkelijk toegankelijk zijn met de oven volledig geïnstalleerd.
- Het negeren van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden

### Bedradingsvereisten


Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld alvorens te beginnen met de aansluitingen en neem het volgende in acht:

- Er is een afzonderlijke driefasenspanning 240V of 220-240V 50/60 Hz stroomkring vereist voor de oven
- De oven kan **ALLEEN MET KOPERDRAAD** worden aangesloten.
- **OPMERKING VOOR AUSTRALIE:** de oven moet worden geïnstalleerd volgens de huidige Australische Standaard.
- Draadgrootte (**ALLEEN KOPERDRAAD**) en aansluitingen moeten geschikt zijn voor de waardering van het apparaat volgens de huidige Australische Standaard.

### Het aansluiten van de Oven op de netvoeding

Gebruik een buigzame rubberen slang van het type H05V2V2-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> voor de aansluiting en zorg dat het lang genoeg is om de oven voor onderhoud uit de behuizing te kunnen nemen. Ga als volgt te werk om de kabel op de oven aan te sluiten (zie afbeelding):

1. Verwijder de twee bovenste ovenafdekkingen (1) door de betreffende zelftappende schroeven (2) los te draaien. Maak de moer (3) voor de kabelhouder los en voer de kabel door het gat met voldoende kabelspeling om spanning te voorkomen.
2. Verwijder ongeveer 12 cm van de buitenisolatie van de kabel en verkort de twee actieve draden (fase en nul) tot 6 cm. Laat de lengte van de aarddraad zoals die is. Verwijder ongeveer 1 cm van de isolatie van elk van de drie draden en sluit elke draad aan op het klemschroefblok. Zorg ervoor dat elke draad op de juiste wijze is aangesloten (L is voor de Fasedraad, N voor de Nuldraad en de aarddraad is aangegeven met de traditionele gestreepte driehoek).
3. Draai de twee kabelhouderschroeven goed aan zodat het netsnoer stevig op zijn plaats gehouden wordt.



## De eerste keer dat u de oven gebruikt

Maak de oven grondig schoon met water en zeep en spoel goed af. Zet de oven voor ongeveer 30 minuten aan op de hoogste temperatuur om alle resten smeermiddel weg te branden die anders voor onaangename geuren tijdens het koken kunnen zorgen.

### WAARSCHUWING

Gebruik geen aluminiumfolie om de ovenrekken te bedekken of de oven te bekleden. Dit kan schade aan de ovenbekleding veroorzaken, als er warmte onder de folie blijft hangen.

### WAARSCHUWING

Zorg ervoor niet te forceren om schade aan het email te voorkomen.

## Ovenrekken


- De oven heeft rekgeleiders op zes niveaus, zoals aangeduid op de afbeelding op Pagina 3.
- De rekstanden zijn genummerd vanaf de onderste rekgeleider (#1) tot de bovenste (#6).
- Controleer de bereidingstabellen om de beste rekstand vast te stellen.
- Elke rekgeleider bestaat uit gepaarde steunen gevormd in de zijwanden aan iedere kant van de ovenruimte.
- Zorg er altijd voor dat u de ovenrekken positioneert vóór het aanzetten van de oven. Zorg ervoor dat de rekken vlak zijn, zodra deze zich in positie bevinden. Raadpleeg de afbeelding op Pagina 3 als het niet duidelijk is welke kant de voorkant is van het rek.
- De ovenrekken zijn ontworpen om te stoppen, als ze tot hun limiet naar voren worden getrokken.

### LET OP

Gebruik geen aluminiumfolie om de ovenrekken te bedekken of de oven te bekleden. Dit kan schade aan de ovenbekleding veroorzaken, als er warmte onder de folie blijft hangen.


### LET OP

Zorg ervoor niet te forceren om schade aan het email te voorkomen.




## Het ovenrek uit de oven verwijderen:

1. Ovenrek naar voren trekken.




2. Ovenrek aan de voorkant optillen en vervolgens verwijderen.




## Een ovenrek vervangen:

1. Plaats de achterkant van het rek tussen de rekniveaugeleiders.



2. Til de voorkant van het rek op en schuif het helemaal naar binnen, en laat vervolgens de voorkant zakken.



## Uitschuifbare ovenrekken

- Het uitschuifbare ovenrek zorgt voor een gemakkelijkere toegang bij het bereiden van gerechten. Het ovenrek is langer dan de standaard platte ovenrekken en brengt het gerecht dichterbij de gebruiker.

### LET OP

Als het ovenrek buiten de oven is, schieten de uitschuifbare delen niet op slot. Deze kunnen onverwacht uitschuiven als het rek onjuist gedragen wordt.

**Het openschuiven van de delen kan letsel veroorzaken. Een ovenrek mag alleen worden vastgehouden of gedragen door het aan de zijkanen vast te pakken.**

OPM.: Het uitschuifbare ovenrek dient altijd te worden verwijderd vóór de zelfreiniging van de oven.


### LET OP

Voor het vermijden van brandwonden, het rek helemaal uittrekken en de pan boven de handgreep tillen bij het verplaatsen van voedsel naar en van de oven.




### Het uitschuifbare ovenrek uit de oven verwijderen:


1. Ovenrek lichtelijk optillen en duwen tot ontgrendeling plaatsvindt.



2. Achterkant van het rek optillen tot aan het frame en stop als de rekgeleider zichtbaar is.




3. Rek naar beneden duwen en eruit trekken.




### Een uitschuifbaar ovenrek vervangen:


1. Rek stevig aan beide kanten vastpakken. Rek (inclusief frame) boven de gewenste rekgeleider plaatsen.



2. Helemaal naar binnen duwen totdat de achterkant van het rek op zijn plaats valt.




3. Beide secties naar voren trekken totdat de vergrendeling geactiveerd wordt. Het rek moet recht en vlak zijn, niet krom



Uw apparaat kan iets afwijken ten opzichte van onderstaande afbeeldingen.

- A** - Toetsenbord functies
- B** - Beeldscherm
- C** - Snelkeuzetoetsenbord



## Toetsenblok

Voorzichtig drukken om de toets te bedienen. Het toetsenbord werkt niet wanneer er meer dan één toets tegelijkertijd wordt ingedrukt.

	- Verplaatsingpijltoets
	- Om de timer in te stellen. - Ga naar het functiemenu tijdens de bereiding.
	- Schakelt de interne ovenlamp aan en uit. Het licht kan niet aan tijdens de zelfreiniging cyclus.
	- Schakelt de oven aan en uit.
	- Bevestigt de instellingen en start het bereidingsproces. Houd deze ingedrukt tijdens een bereiding en de functie wordt gepauzeerd. Druk nogmaals om opnieuw te starten.
	- Keer terug naar de vorige schermpagina. Ingedrukt houden om terug te keren naar de Startpagina

## Bedieningspaneel

	Snelkeuzemenu kookprocessen
	Functie pyrolyse

Verwijder voor het eerste gebruik van de oven alle verpakking en vreemde materialen van de oven(s). Als dit materiaal niet wordt verwijderd uit de binnenkant van de oven, kan het smelten of verbranden als het apparaat wordt gebruikt.

## Foutcodes

Deze code verschijnt in het geval dat de elektronische besturing een storing aangeeft. De huidige functie wordt geblokkeerd wanneer deze code verschijnt. Als het type fout betrekking heeft op een veiligheidsfunctie wordt de oven onbruikbaar en dezelfde foutcode verschijnt iedere keer dat er een startpoging wordt gedaan (bel de after-sales service in dit geval). Heeft de fout betrekking op een kleine storing, dan kan de oven bij opnieuw starten gebruikt worden voor alle functies die geen betrekking hebben op het defecte onderdeel (bijv. een verwarmingselement).

## Pieptonen

Bevestigt dat de opdracht is ontvangen nadat een toets is ingedrukt. Het geeft ook aan dat een tijdfunctie voltooid is (bijv. Timer of Kookwekker). Een akoestisch signaal waarschuwt de gebruiker, tijdens het bereiden van een gerecht, dat de oven wacht op bediening van de gebruiker (bijv. plaats het gerecht of draai het om). Pieptonen signaleren ook een ovenstoring.

## Deurslot

Wordt continue weergegeven als de deur is vergrendeld. Het symbool knippert als de grendel in beweging is om de deur te vergrendelen of te ontgrendelen. Probeer de deur niet te openen op dit moment. De deur kan geopend worden als het symbool is verdwenen. Een hangslot verschijnt als de deur automatisch vergrendeld is vanwege de zelfreinigingsmodus.

## Stroomstoring

Als de oven weer stroom heeft, voert het vergrendelingsmechanisme van de deur een test uit waarna de datum en tijd opnieuw getoond worden.


## Standaardinstellingen

De bereidingsstanden selecteren automatisch een geschikte temperatuur als de bereidingswijze is geselecteerd, deze kan aangepast worden wanneer een andere temperatuur vereist is.

## F Storing Nummercodes

Deze codes worden getoond als de elektrische besturing een probleem detecteert in de oven of in de elektronica. De foutcode wordt vastgelegd in het foutenlogboek in het Instellingenmenu. Deze fout kan worden meegedeeld aan de monteur, zodat hij/zij de mogelijke oorzaak van het probleem op voorhand kan begrijpen.

## Toetsenbordvergrendeling






Houd toets  3 seconden ingedrukt. De bedieningselementen zijn nu geblokkeerd en er verschijnt een "Sleutelpictogram". Herhaal dezelfde handeling voor nog eens 3 seconden om het toetsenbord te ontgrendelen.

OPMERKING: De functie uitschakeling is altijd beschikbaar.

## Voorverwarmen en Snel Voorverwarmen

Als er een bereidingsfunctie is ingesteld en de oven aan het opwarmen is, start het voorverwarmen, tijdens deze periode wordt de momentane temperatuur weergegeven samen met het thermometer symbool. Zodra de 100% is bereikt, klinkt er een 'einde van de voorverwarming' toon en verdwijnt de huidige temperatuurwaarde.

Er is een Snel Voorverwarmen functie aanwezig voor als het nodig is de oven snel op te warmen: het gebruikt de verwarmingselementen en de heteluchtventilator op een speciale manier om de verwarmingstijd zoveel mogelijk in te korten.

Na een van de bereidingsfuncties te hebben ingesteld waarvoor snel voorverwarmen beschikbaar is, dient de gewenste temperatuurwaarde te worden ingesteld door op de  toets te drukken, selecteer in het functie menu het  pictogram met de   toets en bevestig met de  toets.

Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, klinkt er een toon en verdwijnen het "Snel Voorverwarmen Pictogram" en de "actuele temperatuur". De oven schakelt automatisch naar de gewenste, eerder ingestelde bereidingsfunctie: plaats het gerecht nu in de oven.









## Timer



### WAARSCHUWING

De timer op de oven schakelt het apparaat niet in of uit, het enige doel van de timer is om u te waarschuwen door middel van de zoemer. Gebruik de einde bereiding of uitgestelde bereiding functie als u de oven automatisch wil uitschakelen.

OPM. Het drukken op de UIT toets zorgt niet voor het stoppen of resetten van de timer.

1. Druk op de  toets en stel de gewenste tijd in door middel van de   pijlen en bevestig met de toets . Gebruik de   pijlen om te wisselen tussen uren en minuten.
2. De tijd kan ingesteld worden van 1 minuut tot 12 uur en 59 minuten en de resterende tijd is, wanneer ingesteld, altijd zichtbaar in de onderste statusbalk tot de tijd is verstreken of opnieuw is ingesteld.
3. Om de ingestelde tijd te wijzigen of te annuleren, moet u de timer resetten door de  toets een paar seconden ingedrukt te houden.
4. De tijd wordt meestal als UU:MIN aangegeven, gedurende de laatste minuut wordt overgeschakeld naar MIN:SEC.
5. Als de tijd verstreken is, toont het scherm 00:00 en de zoemer klinkt een minuut lang of tot de  toets wordt ingedrukt.

## Het Voorverwarmen van de Oven

- Verwarm de oven voor bij gebruik van de Bak, Heteluchtbakken of Hetelucht roosteren stand.
- Gebruik de Snel Voorverwarmen functie wanneer een kortere tijd is gewenst om de oven voor te verwarmen.
- Het selecteren van een hogere temperatuur zal de voorverwarmingstijd niet verkorten.
- Voorverwarmen is noodzakelijk voor goede resultaten bij het bakken van cakes, koekjes, gebak en brood.
- Voorverwarmen helpt om gebrad dicht te schroeien en vleessappen te behouden.
- Plaats de ovenrekken in de juiste stand vóór het voorverwarmen.
- Tijdens het voorverwarmen wordt altijd de geselecteerde bereidingstemperatuur weergegeven.
- Een pieptoon bevestigt dat de oven voorverwarmd is en de "huidige temperatuur" wordt uitgeschakeld.

## Suggesties voor gebruik

- Plaats geen bakblikken op de open ovendeur.
- Gebruik bij voorkeur de interne ovenlampen om de gerechten door het glas van de ovendeur te bekijken in plaats van de deur regelmatig te openen.

## Kookgerei

- Glazen ovenschalen absorberen warmte. Verlaag de oventemperatuur met 25°F (15°C) bij het bakken in glas.
- Gebruik bakblikken die de gewenste kleuring geven. Het type afwerking van het bakblik bepaalt mede de hoeveelheid verkleuring die optreedt.
- Glanzende, gladde metalen of lichte anti-aanbak/geanodiseerde bakblikken reflecteren warmte, wat resulteert in lichtere, meer delicate verkleuring. Cakes en koekjes vereisen dit type bakgerei.
- Donkere, ruwe of doffe pannen absorberen warmte, wat resulteert in een meer donkere, krokantere korst. Gebruik dit voor pasteien.
- Gebruik donkere anti-aanbak/geanodiseerde of donkere, doffe metalen bakgerei of glazen bakvormen voor donkere, krokante korsten. Geïsoleerde bakblikken kunnen de duur van de kooktijd verlengen.
- Kook niet met een lege geperforeerde bakplaat in de oven, omdat dit de bereidingsprestaties kan aantasten.
- Bewaar de geperforeerde bakplaat buiten de oven.

## Oven Condensatie en Temperatuur

- Het is normaal dat een bepaalde hoeveelheid vocht verdampt uit het eten tijdens een bereidingsproces. De hoeveelheid is afhankelijk van het vochtgehalte in het eten. Het vocht kan op elk oppervlak dat koeler is dan de binnenkant van de oven condenseren, zoals het bedieningspaneel.
- Uw nieuwe oven heeft een elektronische temperatuursensor die het handhaven van een nauwkeurige temperatuur mogelijk maakt. Uw vorige oven kan een mechanische thermostat hebben gehad die geleidelijk naar een hogere temperatuur optrok. Het is normaal dat het koken in een nieuwe oven aanpassingen aan uw favorieten recepten met zich meebrengt.

## Op Grote Hoogte Bakken

- Bij het koken op grote hoogte, zullen recepten en de bereidingstijd afwijken van de standaard recepten en bereidingstijden.

## Instructies voor eerste keer inschakelen

Nadat de oven voor de eerste keer is aangesloten op de netvoeding, bereidt de besturing zich automatisch voor op het instellen van een aantal gebruikersinstellingen, die in geval van eventuele latere inschakeling bewaard blijven.


OPM. Zowel op de eerste als op daarop volgende aansluitingen op de netvoeding, voert het vergrendelingsmechanisme van de deur een kalibratie uit – **houd altijd de deur dicht tijdens deze fase.**

- Taal
- Temperatuur en Gewicht
- Tijd
- Datum

**Raadpleeg de paragraaf GEBUIKERSINSTELLING voor instellingsinstructies.**


Na het uitvoeren van de gebruikersinstellingen, verplaatst de besturing zich automatisch naar de "Standby" schermpagina.








Met de oven aan, selecteer het pictogram  en bevestig met de **OK** toets om het INSTELLINGENMENU te openen. Dit menu maakt het mogelijk om de instellingen van uw oven te personaliseren. Om toegang te krijgen, moet er geen bereidingstijd of ingestelde tijd actief zijn.

OPM. Het instellingenmenu kan nooit worden ingesteld als er al een tijdfunctie is ingesteld: verwijder eerst alle actieve tijdfuncties.



1. Druk op de   toetsen om het submenu te selecteren en bevestig met de **OK** toets.



2. Gebruik dit menu om de volgende instellingen te wijzigen: Druk op de   of   toets om een instelling te selecteren of van één van de zes submenu's te wijzigen en bevestig met de **OK** toets.








### Taal

Druk op de   pijltoets om een beschikbare taal te selecteren en bevestig met de **OK** toets.








### Temperatuur en Gewicht

Druk op de pijltoets   of   om één van de twee temperaturopties "°C/°F" of gewichtsopties Kg/lb te selecteren en bevestig met de **OK** toets.




### Tijd

Druk op de pijltoets   om de tijdnotatie "12u AM/PM of 24u" te selecteren en bevestig met de **OK** toets. Vervolgens stelt u de tijd in met de pijlen   en bevestigt u met de **OK** toets.



## Datum

Druk op de pijltoets  $\triangle \nabla$  om de datumnotatie te selecteren uit de volgende opties "D.M.Y. – J.M.D. – M.D.J." en bevestig met de  $\text{OK}$  toets. Vervolgens stelt u de waarde in met de pijlen  $\triangle \nabla$  en bevestigt u met de  $\text{OK}$  toets.




## Volume


Druk op de pijltoets  $\triangle \nabla$  om de vereiste mate van helderheid te selecteren en bevestig met de toets  $\text{OK}$ .






## Helderheid



Druk op de pijltoets  $\triangleleft \triangleright$  om te kiezen tussen de helderheidsinstelling AAN of STANDBY, selecteer vervolgens met de pijlen  $\triangle \nabla$  de vereiste mate van helderheid en bevestig met de  $\text{OK}$  toets.




Selecteer het pictogram  met de oven aan en bevestig met de **OK** toets om het INSTELLINGENMENU te openen. Dit menu maakt het instellen van een aantal parameters of speciale functies mogelijk. Het geeft ook toegang tot de foutenlijst.

1. Druk op de   toetsen om het submenu te selecteren en bevestig met de **OK** toets.



2. Gebruik dit menu om de volgende instellingen te wijzigen: Druk op de toetsen   om uit de drie beschikbare opties het in te stellen of weer te geven item te selecteren en bevestig met de **OK** toets.



## Demo

Het doel van deze functie is om de DEMO stand in te stellen; deze stand maakt de oven nutteloos voor bereidingen maar voert automatisch een demonstratie van de functies uit.

1. Druk op de toetsen   om het item AAN te selecteren.
2. Bevestig met de **OK** toets.
3. Druk op de  toets.


Na ongeveer 30 seconden begint de oven te werken in deze modus.

Om de DEMO stand tijdelijk te stoppen, kunt u elke willekeurige toets een paar seconden ingedrukt houden tot de oven naar stand-by schakelt.

Druk op de  toets om de stand opnieuw te starten.


Om de stand uit te schakelen, gaat u naar de DEMO schermpagina en selecteert u UIT. Bevestig met de **OK** toets.

OPM. Eenmaal ingesteld, blijft de stand ingeschakeld zelfs als de oven wordt losgekoppeld van de netvoeding.



## Logboek

Het menu geeft toegang tot het controleren van opgenomen fouten. Deze codes kunnen aan de after-sales service worden gemeld.





## De oven in- en uitschakelen

### BELANGRIJK


- De **OK** toets stopt de functie niet.
- Na het uitzetten van de oven, kan de koelventilator nog blijven werken tot de binnenste delen van de oven afgekoeld zijn.

Druk op **1** om de oven aan te zetten en druk opnieuw om uit te zetten. De oven keert terug naar de stand-by stand.

## De bereidingswijze selecteren

### BELANGRIJK

- Laat de deur niet te lang open tijdens de bereiding.
- De deur moet gesloten blijven tijdens de BRAAD standen.
- Plaats de grill of grills op een passend niveau.

Standen	
	BAKKEN
	ROOSTEREN
	HETELUCHT VERWARMING
	HETELUCHT ROOSTEREN
	HETELUCHT BAKKEN
	ECO-BAKKEN
	BRADEN
	HETELUCHT GRILL
	HETELUCHT BRADEN
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (Op sommige modellen)
	AIRFRY
	ONTDOOEN
	DROGEN
	WARM
	PLUS WARM


### Standen



SABBAT (Op sommige modellen)



ZELFREINIGING

1. Selecteer the pictogram  en druk op de toets **OK**. Selecteer de gewenste bereidingswijze voor het te bereiden gerecht met behulp van de pijlen **<** **>** en bevestig met de toets **OK**.
2. Op deze schermpagina is het nog mogelijk de bereidingswijze te wijzigen met behulp van de **<** **>** toetsen.
3. Bevestig met de **OK** toets om te beginnen met de bereiding als de voorgestelde temperatuur juist is, anders, als de **OK** toets niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, schakelt de oven over op de automatische stand en wordt het pictogram van de bereidingsfunctie weergegeven.

## De bereidingswijze wijzigen

1. Tijdens de bereiding zonder tijd, kan een pauze worden ingelast door op de **OK** toets te drukken. Alle instellingen van de uitgestelde bereiding blijven bewaard en kunnen worden geactiveerd door dezelfde toets nogmaals in te drukken.
2. Druk op de **OK** toets om de bereidingswijze te wijzigen terwijl de oven is ingeschakeld, en bevestig met de **↶**, toets. Uit de beschikbare standen in de groep kan op dit moment een andere bereidingswijze geselecteerd worden met behulp van de pijlen **<** **>**.

## AirFry-functie

De AirFry-functie of het braden van voedsel in de oven, dankzij een perfect verdeelde luchtstroom, belooft knapperig en perfect gekookt voedsel te bereiden met heel weinig olie en in sommige gevallen zonder olie. Gezond eten, gerechten op een lekkere manier klaarmaken en zonder te overdrijven met vetten en specerijen, het kan. Met AirFry by Fulgor Milano kun je de functie en temperatuur instellen vanaf het bedieningspaneel, van 150 tot 290°C, met een standaardtemperatuur van 180°C. De speciale bakplaat, die apart wordt geleverd of verkocht, is voorzien van kleine openingen waardoor de lucht gelijkmatig door de oven kan circuleren.

## De temperatuur wijzigen

### BELANGRIJK




























- De BRAAD stand werkt op niveaus. Er kan geen temperatuur worden ingesteld omdat deze werkt met vaste cycli volgens het ingestelde niveau van L1 tot L5.
- De maximumtemperatuur van de BRAAD stand is beperkt op basis van het ingestelde niveau.
- In alle bereidingsstanden waarbij de temperatuur vast staat, wordt dit niet getoond op het scherm.
- Aan het einde van een functie toont het scherm de temperatuur van de resterende warmte in het compartiment vanuit de stand-by pagina.

1. Vanuit de voorbeeldweergavepagina van de bereidingsfunctie kan de temperatuur gewijzigd worden met behulp van de pijlen **△** **▽**, bevestig vervolgens met de **OK** toets.
2. Zodra de bereiding is begonnen, kan de temperatuur in elk geval en op elk moment worden gewijzigd met de pijlen **△** **▽**.

BEREIDINGSFUNCTIE	PICTOGRAM	SNEL VOORVERWARMEN	VLEESTHERMOMETER	TEMPERATUUR		
				Min.	Vooraf instellen	Max.
ONTDOOIEN				***	***	***
DROGEN				120° F (50° C)	140° F (60° C)	160° F (70° C)
WARM				85° F (30° C)	105° F (40° C)	120° F (50° C)
WARM PLUS				130° F (55° C)	165° F (75° C)	210° F (100° C)
BAKKEN		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ROOSTEREN		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ECO-BAKKEN				165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
HETELUCHT VERWARMING		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
HETELUCHT ROOSTEREN		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
HETELUCHTGRILL		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
HETELUCHT BAKKEN		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
HETELUCHT BRADEN		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
BRADEN L1					375° F (190° C)	
BRADEN L2					400° F (205° C)	
BRADEN L3					430° F (220° C)	
BRADEN L4					450° F (235° C)	
BRADEN L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (indien aanwezig)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⋈		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABBAT (indien aanwezig)				75° F (25° C)	140° F (60° C)	140° F (60° C)
ZELFREINIGING					860° F (460° C)	


## Snelkeuzemenu kookprocessen

Door middel van de functie snelkeuzemenu is het mogelijk om snel de kookmethoden te kiezen die het meest geschikt zijn voor de gerechten die u wenst te bereiden.


	EERSTE GERECHTEN			
	GEVOLGELTE			
	VLEES			
	VIS			
	GROENTE			
	DESSERTS			
	BROOD/PIZZA			

## Voorverwarmingsfase

Als de oven in de voorverwarmingsfase is, wordt de momentane temperatuur weergegeven onder het pictogram van de bereidingswijze.



Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt er een akoestisch signaal en verdwijnt de momentane temperatuurindicator.



## Eco

Met deze functie bespaart u energie.


Ideaal voor bevroren of voorgekookt eten en kleine porties maaltijden. De voorverwarmingstijd is zeer kort en de bereiding neigt hierdoor langzamer te gaan. Het is niet aanbevolen voor grote hoeveelheden, zoals grote porties of grote maaltijdbereidingen.

## Snel Voorverwarmen


De SNEL VOORVERWARMEN functie bereikt de gewenste temperatuur sneller in vergelijking met het standaard voorverwarmen. De functie kan ingeschakeld worden voor alle bereidingswijzen aangegeven in de tabel op pag. 18, in de kolom SNEL VOORVERWARMEN.

### Om de SNEL VOORVERWARMEN te selecteren:

1. Selecteer de bereidingsfunctie zoals eerder aangegeven en druk op de **OK** toets om de voorbeeldweergavepagina van de bereidingswijze weer te geven.
2. Druk op de **☺** toets.  
Selecteer het pictogram **☺** met de pijlen en bevestig met de toets **OK**. Het symbool **☺** verschijnt in het onderste gedeelte van het scherm.



3. Druk nogmaals op de **OK** toets om de functie te starten. De schermpagina toont het pictogram van de actieve functies totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. Daarna schakelt de functie naar automatisch in de geselecteerde bereidingswijze.



## De ovenlampen gebruiken

De lampen worden geactiveerd met één lichtknop. Druk **☺** in om de lampen aan of uit te doen.

De ovenlampen gaan automatisch aan als de deur open is. Als een oven in gebruik is, gaan de ovenlampen automatisch aan als er een functie start.

De ovenlampen gaan automatisch uit als de ovenstand wordt geannuleerd.

OPM.: De lampen werken niet tijdens de Zelfreinigingsstand.

OPM.: De lampen gaan automatisch uit na 3 minuten als deze zijn ingeschakeld. Druk op de toets of open de deur om de lampen weer aan te doen.

Zorg ervoor dat de tijd-van-de-dag klok de juiste tijd weergeeft.  
De tijdfunctie schakelt de oven uit aan het einde van de kooktijd.

### LET OP







Laat voedsel nooit langer dan een uur in de oven staan voor of na het koken.  
Dit zou de eigenschappen van het voedsel kunnen verslechteren.

OPM. De tijdfuncties kunnen niet gebruikt worden als de vleesthermometer in gebruik is. De maximale bereidingstijd die ingesteld kan worden is 12 u.


## Bereidingstijd



Gebruik de functie "Bereidingstijd" om de oven voor een bepaalde tijd te gebruiken. De oven start onmiddellijk en gaat automatisch uit zodra de tijd is verstreken.

### Een Tijdfunctie Instellen

1. Selecteer de bereidingsfunctie en temperatuur.
2. Er zijn twee manieren om de functie in te stellen.
  - a) Selecteer  om de duur in te stellen en druk op .
  - b) Selecteer  om de eindtijd in te stellen en druk op .
3. Stel de tijd in met de pijlen  $\Delta$   $\nabla$  na het selecteren van één van beide bovenstaande opties en bevestig met de  toets.
4. Na het drukken op de  toets, start de bereiding en wordt de bereidingstijd weergegeven op de schermpagina.

- Bereidingsfunctie
- Temperatuur
- Bereidingstijd
- Einde van de bereidingstijd







5. Na de bereiding schakelt de oven uit en waarschuwt een akoestisch signaal dat de bereiding is beëindigd. Druk simpelweg op de  toets om de bereidingstijd te wijzigen terwijl de oven in werking is en voer de nieuwe bereidingstijd in alvorens nogmaals op de  toets te drukken.


## Stoptijd

Gebruik de "Stoptijd" functie om de start van de getimed bereiding uit te stellen. Voer de eindtijd van de bereiding in, waarna de oven automatisch de begintijd berekent. De oven gaat automatisch aan en uit.



### Het Starten van een Tijdfunctie Uitstellen

1. Stel allereerst de gewenste bereidingstijd in zoals aangegeven in de paragraaf "BEREIDINGSTIJD".
2. Selecteer  om de eindtijd in te stellen en druk .
3. Stel de eindtijd van de bereiding in met de pijlen  $\Delta$   $\nabla$  en bevestig met de  toets.
4. Na het drukken op de  toets gaat de functie over in stand-by en worden de uitgestelde details van de bereiding weergegeven op het scherm.

- Bereidingsfunctie
- Temperatuur
- Eindtijd van de bereiding
- Begintijd van de bereiding



- Na de bereiding schakelt de oven uit en waarschuwt een akoestisch signaal dat de bereiding is beëindigd.

Druk simpelweg op de  toets om de bereidingstijd te wijzigen terwijl de oven in werking is en voer de nieuwe bereidingstijd in alvorens nogmaals op de  toets te drukken.

Wanneer vlees gebraden wordt of biefstuk of gevogelte wordt bereid, is dit de beste manier om te weten of het voedsel juist gegaard is.

Deze oven is optioneel voorzien van de vleesthermometerfunctie om de temperatuur binnenin het vlees te meten en de bereiding te stoppen zodra de ingestelde waarde is bereikt.

Wanneer de thermometer in gebruik is, controleert de oven automatisch de kooktijd.

OPM.: de kernthermometer is een accessoire die alleen beschikbaar is voor sommige versies van dit product.

Malsheid, smaak en aroma zijn het resultaat van een nauwkeurig en functioneel gebruik.

De kernthermometer is een thermometer die wordt ingebracht in de kern van het gerecht om de temperatuur ervan te controleren. Zo kan het einde van de bereidingstijd worden vastgelegd.

Het kan inderdaad gebeuren dat het vlees aan de buitenkant gaar lijkt maar aan de binnenkant nog rood is!

De bereikte temperatuur van de voedingswaren is, tijdens het bakken, nauw verbonden met problemen met betrek tot gezondheid of hygiëne. Bacteriën kunnen aanwezig zijn in elk soort vlees, gevogelte en vis en ook in rauwe eieren.

Sommige bacteriën kunnen voedingswaren bederven, andere zoals de Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli en de Staphylococcus aureus kunnen de gezondheid ernstige schade toebrengen. Boven de 4,4°C en tot 60°C vermenigvuldigen bacteriën zich heel snel. Gehakt is wat dat betreft bijzonder risicovol.

Om het vermenigvuldigen van bacteriën tegen te gaan, zijn de volgende maatregelen nodig:

- Voedingswaren niet ontdooien op kamertemperatuur maar in de koelkast of in de oven met gebruik van de specifieke functie. In dit laatste geval moet men de voedingswaren onmiddellijk daarna bereiden.
- Vul kip vlak voor het nuttigen. Koop geen voorverpakte opgevulde kip en koop enkel voorgekookte opgevulde kip indien het binnen de 2 uur genuttig zal worden.
- Marineer gerechten in de koelkast, niet op kamertemperatuur.
- Gebruiken een kernthermometer om de temperatuur van vlees, vis en gevogelte te controleren in geval deze dikker zijn dan 5 cm om de minimale bereidingstemperatuur te bereiken.
- De voornaamste gevaren voort uit kip die niet goed doorbakken is, in bijzonder het risico op Salmonella.
- Voorkom dat het bereidingsproces onderbroken wordt, d.w.z., het gedeeltelijk koken van voedsel, het bewaren en het later verder bereiden ervan. Deze volgorde bevordert de groei van bacteriën door de "warme" temperaturen die worden bereikt in het voedsel.
- Rooster vlees en gevogelte in de oven op temperaturen van tenminste 165°C.

NB: Gebruik uitsluitend de vleesthermometer die meegeleverd is met het apparaat.

In ieder geval raden wij u aan de volgende tabel uit de Nationale Levensmiddelendatabank (VS) te raadplegen.

Voedingswaren	Minimale interne temperatuur
<b>Gehakt</b>	
Hamburger	71 °C
Rund, kalf, lam, varken	74° C
Kip, kalkoen	74° C
<b>Rund, kalf, lam</b>	
Gebraad en biefstukken:	
Rare	De bereidingstemperatuur voor rare vlees wordt niet weergegeven in het NLDB aangezien het onveilig is voor de gezondheid.
Medium-rare	63° C
Medium	71 °C
Doorbakken	77° C
<b>Varken</b>	
Karbonades, gebrad, koteletten:	
Medium	71 °C
Doorbakken	77° C
Verse ham	71 °C
Verse worsten	71 °C
<b>Gevogelte</b>	
Kip, heel of in stukjes	82° C
Eend	82° C
Hele kalkoen (niet gevuld)	82° C
Kalkoenborst	77° C



## WAARSCHUWING

- Gebruik, om brandwonden te vermijden, een ovenwant om de vleesthermometer te verplaatsen als de oven heet is.
- Gebruik altijd de handgreep om de thermometer te verwijderen. Als het wordt verwijderd door aan de kabel te trekken, kan de thermometer beschadigt raken.
- Zorg ervoor dat het eten helemaal ontdooid is alvorens de thermometer erin te steken. Anders zou het kunnen beschadigen.

OPM. De vleesthermometer is niet beschikbaar voor alle functies (vleesthermometerfunctie niet beschikbaar, ook voor Recepten). Als de thermometer tijdens één van deze functies wordt gebruikt, verschijnt er een verwijder thermometer bericht op het scherm.

Indien de vleesthermometer per ongeluk verwijderd wordt tijdens de werking, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het scherm.

De temperatuur van de thermometer kan ingesteld worden tussen de 104°F en 212°F (40°C - 100°C).


De oven slaat de laatste door de gebruiker ingestelde temperatuur op.

Steek de punt van de thermometer in het midden en dikste deel van het vlees.


Zorg ervoor dat de thermometer niet in contact komt met vet, bot, ovenonderdelen of bakblikken.

De vleesthermometer wordt automatisch herkend wanneer het wordt ingebracht en het pictogram  verschijnt op het scherm.

Wanneer een bereidingsfunctie wordt gestart met ingebrachte thermometer, verschijnt automatisch de schermpagina voor het instellen van de functie.



1. Stel de gewenste temperatuur van de thermometer in met de pijlen  $\Delta$   $\nabla$  en bevestig met de  $\text{OK}$  toets.



2. Na het drukken op de  $\text{OK}$  toets, start de bereiding en alle bereidingsdetails van de thermometer worden weergegeven op de schermpagina.

- Bereidingsfunctie
- Oventemperatuur
- Thermometertemperatuur instellen
- Momentane thermometertemperatuur

Zodra de ingestelde thermometertemperatuur is bereikt, schakelt de oven uit en waarschuwt een akoestisch signaal dat de bereiding is beëindigd.

OPM.: Zodra de bereiding is begonnen, kan de temperatuur in elk geval en op elk moment worden gewijzigd met de pijlen  $\Delta$   $\nabla$ .

Druk, om de thermometertemperatuur te wijzigen, op de  $\text{OK}$  toets en vervolgens op de  $\leftarrow$  toets en tenslotte opnieuw op de  $\text{OK}$  toets.

## Roosteren met hete lucht Tips en Technieken

Roosteren is een bepaalde bereiding met verwarmde lucht. Zowel de bovenste als onderste elementen in de oven worden gebruikt om de lucht te verwarmen, maar er wordt geen ventilator gebruikt om de lucht te laten circuleren.

Volg het recept of de aanwijzingen op de verpakking voor baktemperaturen, baktijden en rekstanden. Baktijden variëren al naar gelang de temperatuur van de ingrediënten en de grootte, vorm en afwerking van het bakgerei.

## Algemene Richtlijnen

- Bereid etenswaren, voor de beste resultaten, op één ovenrek met tenminste 1" - 1 ½" (2,5 - 3cm) ruimte tussen het kookgerei en de zijwanden van de oven.
- Gebruik één ovenrek bij het selecteren van de bakwijze.
- Controleer de gaarheid op de minimale tijd.
- Gebruik metalen bakgerei (met of zonder anti-aanbaklaag+), hittebestendig glas, keramisch aardewerk of ander kookgerei dat geschikt is voor de oven.
- Verlaag, bij gebruik van hittebestendig glas, de temperatuur met 25°F (15°C) van de aanbevolen temperatuur.
- Gebruik bakplaten met of zonder zijkanalen.
- Donkere metalen bakblikken of met anti-aanbaklaag koken sneller met meer kleuring. Geïsoleerde bakvormen zullen de bereidingstijd voor de meeste etenswaren iets verlengen.
- Gebruik geen aluminiumfolie of wegwerp aluminiumschalen om een deel van de oven te bekleden. Folie is een uitstekende warmte-isolator en warmte zal eronder vast blijven zitten. Dit zal de bereidingsprestaties wijzigen en kan de afwerking van de oven beschadigen.
- Gebruik de geopende deur niet als een plank om pannen op te zetten.
- Tips voor het oplossen van Bakproblemen staan op pagina 36.


## Hetelucht verwarming Tips en Technieken

- Verlaag de temperatuur in de recepten met 25°F (15°C).
- Voor het beste resultaat moeten gerechten onbedekt worden gekookt in lage bakblikken om optimaal gebruik te kunnen maken van de geforceerde luchtcirculatie. Gebruik, tenzij anders aangegeven, glanzende aluminium bakblikken voor het beste resultaat.
- Hittebestendig glas of keramiek kan gebruikt worden. Verlaag de temperatuur nog eens met 25°F (15°C) bij gebruik van glazen hittebestendige schalen voor een totale verlaging van 50°F (30°C).
- Donkere metalen bakblikken mogen gebruikt worden. Let erop dat etenswaren sneller kleuren wanneer er gebruikt wordt gemaakt van donkere metalen bakvormen.
- Het aantal gebruikte ovenrekken wordt bepaald door de hoogte van het te bereiden eten.
- Gebakken etenswaren kunnen, meestal, uitstekend in een heteluchtoven worden bereid. Probeer recepten zoals custard, quiche, pompoentaart of cheesecake die geen baat hebben bij het hetelucht verwarmingsproces, niet te converteren. Gebruik de reguliere Bakstand voor deze gerechten.

- Ovengerechten bereiden met meerdere ovenrekken kan worden uitgevoerd op de rekstanden 1, 2, 3 en 4. Alle vier de ovenrekken kunnen gebruikt worden voor koekjes en hapjes.
  - Bakken met 2 ovenrekken: Gebruik de standen 1 en 3.
  - Stapel, bij het bakken van vier cakelagen tegelijkertijd, de bakblikken zodanig op dat de bakblikken niet recht boven elkaar zitten. Plaats cakes, voor het beste resultaat, aan de voorkant van het bovenste rek en de achterkant van de onderste rek. (Zie afbeelding rechts). Laat 1" - 1 ½" (2,5 - 3cm) luchtruimte rondom de bakblikken.
- Uw eigen recept converteren is geen probleem. Kies een recept dat goed aansluit bij bakken in een heteluchtoven.
- Verlaag, indien nodig, de temperatuur en de bereidingstijd. Er kunnen enkele pogingen nodig zijn om het perfecte resultaat te verkrijgen. Houd uw techniek bij voor de volgende keer dat u het gerecht wilt bereiden met heteluchtoven
- Tips voor het oplossen van Bakproblemen staan op pagina 36.


## Aanbevolen voedingswaren voor Hetelucht bakken stand:

Hapjes, Biscuits, Cakes  
 Koekjes (2 tot 4 rekken) Gistbrood  
 Slagroomsoesjes  
 Muffins  
 Stoofschotels en eenpansgerechten.  
 Ovenmaaltijden (rekstand 1, 2, 3,)  
 Luchtige Gerechten (Soufflés, Schuimgebak, met Schuimgebak bedekte nagerechten, Hemelse cakes, Sponscakes)





### PLAATSING VAN BAKBLIKKEN OP MEERDERE REKKEN



#### Snelle en gemakkelijke recepttips.

Converteren van standaard BAKKEN naar HETELUCHT BAKKEN:  
Verlaag de temperatuur met 25°F (15°C).

Gebruik, bij minder dan 10 tot 15 minuten, dezelfde baktijd als bij de BAK stand.

Gerechten met een baktijd van korter dan 30 minuten moeten 5 minuten eerder dan in de standaard bakrecepten staat, gecontroleerd worden op gaarheid.

Als gerechten langer dan 40 tot 45 minuten gebakken worden, moet de baktijd met 25% verkort worden.

#### Hetelucht Roosteren Tips en Technieken

- Voorverwarmen is niet nodig voor Hetelucht Roosteren.
- Rooster in een open schaal met lage zijanten.
- Stop de vleugels achter de rug en bind de poten losjes vast met keukentouw bij het roosteren van hele kippen of kalkoenen.
- Gebruik de 2-delige grillpan voor onbedekt roosteren.
- Gebruik een vleesthermometer om de interne gaarheid te bepalen aan de hand van de "EIND" temperatuur.
- Controleer de interne temperatuur van het vlees of gevogelte door de vleesthermometer op een andere positie in te brengen.
- Het kan nodig zijn om groot gevogelte te bedekken met folie (en in een bakblik te roosteren) voor een gedeelte van de roostertijd om te veel kleuring te voorkomen.

#### Snelle en gemakkelijke recepttips.

Converteren van standaard BAKKEN naar HETELUCHT ROOSTEREN:

- De temperatuur hoeft niet verlaagd te worden.
- Gebraad, grote stukken vlees en gevogelte hebben over het algemeen 10-20% minder bereidingstijd nodig. Controleer eerder op gaarheid.
- Ovenschotels en stoofpotten die bedekt gebakken worden met HETELUCHT ROOSTEREN zullen in ongeveer dezelfde tijd gaar worden.
- De minimale veilige temperatuur voor gevuld gevogelte is 165°F (75°C).
- Bedek het gerecht, nadat het uit de oven gehaald is, losjes met folie voor ongeveer 10 tot 15 minuten, voor het aansnijden, om de uiteindelijke temperatuur van de vulling met 5° to 10°F (3° to 6° C)

te verhogen.

Bereidingstijden zijn indicatief en hangen ook af van de dikte en de begintemperatuur van het vlees voor de bereiding.

#### Hetelucht Braden Tips en Technieken

- Plaats het ovenrek in de vereiste stand alvorens de oven aan te doen.
- Gebruik de Hetelucht Braden stand met de ovendeur gesloten.
- Het is niet nodig om de oven voor te verwarmen.
- Gebruik de 2-delige grillbakplaat.
- Draai vlees halverwege de bereidingstijd één keer om (zie de Hetelucht Braden tabel).

Tijden voor braden en hetelucht braden zijn bij benadering en kunnen iets afwijken.

Bereidingstijden zijn indicatief en hangen ook af van de dikte en de begintemperatuur van het vlees voor de bereiding.

#### Braden Tips en Technieken

- Plaats het ovenrek in de vereiste stand alvorens de oven aan te doen.
- Gebruik de Braden stand met de ovendeur gesloten.
- Verwarm de oven 5 minuten voor gebruik.
- Gebruik de 2-delige grillbakplaat.
- Draai vlees halverwege de bereidingstijd één keer om (zie de Hetelucht Braden tabel).

Tijden voor braden en hetelucht braden zijn bij benadering en kunnen iets afwijken.

Bereidingstijden zijn indicatief en hangen ook af van de dikte en de begintemperatuur van het vlees voor de bereiding.

#### Drogen Tips en Technieken

Drogen kan worden gedaan met de Drogen stand.

Er wordt een lagere temperatuur gebruikt en de verwarmde circulerende lucht verwijdert langzaam het vocht voor het bewaren van etenswaren.

De temperatuur van de Drogen stand is voorgeprogrammeerd op 140°F (60°C).

De beschikbare temperaturen voor de Drogen stand zijn 120°F (50°C) tot 160°F (70°C).

Er kunnen meerdere ovenrekken tegelijk worden gebruikt.

Sommige etenswaren hebben tot 14-15 uur nodig om volledig te drogen.

Raadpleeg een boek over het bewaren van etenswaren voor specifieke tijden en handelingen voor verschillende etenswaren.







Deze stand is geschikt voor allerlei soorten fruit, groenten, kruiden en stukken vlees.

Droogroosters zijn te koop in keukenspecialzaken.

















Met keukenpapier kan een deel van het vocht al geabsorbeerd worden alvorens te beginnen met het drogen (zoals met gesneden tomaten of gesneden perziken).

<b>Droogtabel</b>				
<b>VOEDSEL</b>	<b>BEREIDING</b>	<b>BIJ BENADERING DROOGTIJD* (uren)</b>	<b>GAARHEIDSTEST</b>	
<b>FRUIT</b>				
<b>Appels</b>	Gedoopt in ¼ kopje citroensap en 2 kopjes water, ¼ plakjes.	11 - 15	Enigszins buigzaam	
<b>Bananen</b>	Gedoopt in ¼ kopje citroensap en 2 kopjes water, ¼ plakjes.	11 - 15	Enigszins buigzaam	
<b>Kersen</b>	Was en maak handdoekdroog. Verwijder bij verse kersen de pitten.	10 - 15	Buigzaam, leerachtig, taai	
<b>Sinaasappelschillen en plakjes</b>	¼ sinaasappel plakjes; Sinaasappel, deel van de schil dun geschild van sinaasappels	Schillen: 2 - 4 Plakjes: 12 - 16	Sinaasappelschil: droog en broos Sinaasappelplakjes: schil is droog en broos, vrucht enigszins vochtig	
<b>Ananasringen</b>	Handdoekdroog	Uit blik: 9 - 13 Vers: 8 - 12	Zacht en buigzaam	
<b>Aardbeien</b>	Was en maak handdoekdroog. ½" dikke plakken De schil (buitenkant) naar beneden op het rek	12 - 17	Droog, broos	
<b>GROENTE</b>				
<b>Paprika's</b>	Was en maak handdoekdroog. Verwijder de zaadlijst van de paprika, grof gesneden in stukjes van ongeveer 1"	16 - 20	Leerachtig zonder vocht binnin	
<b>Paddenstoelen</b>	Was en maak handdoekdroog. Snijd het uiteinde van de steel eraf. Snijd in plakjes van 1/8"	7 - 12	Taai en leerachtig, droog	
<b>Tomaten</b>	Was en maak handdoekdroog. Snijd in plakjes van 1/8" , goed drogen	16 - 23	Droog, baksteenrood van kleur	
<b>KRUIDEN</b>				
<b>Oregano, salie, peterselie, tijm en venkel</b>	Afspoelen en drogen met keukenpapier	Drogen op 120°F (60°C)	3 - 5	Knapperig en broos
<b>Basilicum</b>	Gebruik basilicumblaadjes van 3 tot 4 inch vanaf de bovenkant. Besprenkel met water, Schud het water er af en dep droog	Drogen op 120°F (60°C)	3 - 5	Knapperig en broos

De Receptfunctie van uw oven biedt u de mogelijkheid om gerechten te bereiden zonder dat u de oven elke keer handmatig hoeft in te stellen. Met het selecteren van een "INGESTELD" recept worden automatisch de bereidingswijze, temperatuur en tijd ingesteld volgens het gekozen recept uit het menu.

Receptenlijst	Type voedsel	Staat van het voedsel	Receptenlijst	Getoonde informatie
VOORAF INGESTELD OF PERSOONLIJK		VERS	BROOD PIZZA EERST	TYPE TOEBEHOREN NIVEAUSTAND GEWICHT VAN HET VOEDSEL BEREIDINGSTIJD VOORVERWARMEN VEREIST (JA/NEE)
		BEVROREN		
		HEEL	VLEES	
		IN STUKKEN		
		HEEL	GEOGELTE	
		IN STUKKEN		
		HEEL	VIS	
		IN STUKKEN		
		-	GROENTEN	
		-		
		-	PASTEIEN	
		-		

### Selecteer een reeds ingesteld recept:

- Zet de oven aan, selecteer het pictogram  en druk op de toets .
- Selecteer de lijst tussen "INGESTELD" of "PERSOONLIJK" met de pijlen   en bevestig met de .
- Kies met de pijlen   en de pijlen   het te bereiden gerecht en bevestig met de  toets.
- Kies met de pijlen   tussen "VERS" of "BEVROREN" of tussen "HEEL" of "IN STUKKEN" in andere gevallen en bevestig met de  toets.
- Selecteer het vereiste recept met de pijlen   en bevestig met de  toets.
- De volgende schermpagina verschijnt op het scherm als het recept is geselecteerd:

**GEROOSTERDE KALKOEN**

	RECHTHOEGIG ROOSTER
	GEWICHT 1
	NIVEAU 3800g
	KOOKTIJD 03:00
	VOORVERWARMEN JA

**START**
**OPSLAAN**

- Bevestig met de **OK** toets om het recept te starten.  
Tijdens het recept zal een aantal akoestische en visuele boodschappen u verzoeken om de volgende bewerkingen uit te voeren. Volg simpelweg de instructies op het scherm.
- Na de bereiding schakelt de oven uit en een akoestisch en visueel signaal waarschuwt dat het recept is beëindigd.

### Een gepersonaliseerd recept opslaan:

Wanneer een recept geselecteerd is, kunnen de "Tijd" en "Gewicht" instellingen gewijzigd worden en kan het recept opgeslagen worden onder "PERSOONLIJK".

- Druk op de toets **△** wanneer er een recept is geselecteerd en bevestig met de **OK** toets.
- Voer, om het gewicht te wijzigen, het gewenste gewicht in met de pijlen **△ ▽** en bevestig met de **OK** toets.



- De oven schakelt automatisch over naar de bereidingstijd. Gebruik de pijlen **△ ▽** om deze tijd te wijzigen en bevestig opnieuw met de **OK** toets.



- Op dit moment kan het recept opgeslagen worden in de lijst met "PERSOONLIJKE" recepten door "OPSLAAN" te selecteren en te bevestigen met de **OK** toets.



OPM. Als de aangepaste tijd- en gewichtwaarden niet meteen worden opgeslagen, verschijnt er, aan het einde van het recept, een bericht met de vraag of u het recept op wilt slaan.


- Druk op de **OK** toets om het recept te starten.

### Een Persoonlijk recept annuleren:

- Om een recept te verwijderen uit de lijst van persoonlijke recepten, dient het recept te worden geselecteerd.
- Druk op de toets **◀** en selecteer de keuze en bevestig met de **OK** toets.



De PIZZA PIZZERIA 350°C stand is specifiek ontworpen om in slechts een paar minuten de perfecte PIZZAS te kunnen bakken. Selecteer, voor perfecte resultaten, de [350°C] om bij dit speciale recept te komen. Nadat u de instellingen heeft uitgevoerd, doet de Pizza Pizzeria 350°C stand de rest, met het bereiken van ongeveer 650°F (345°C) door de verwarmingselementen op 100% van hun capaciteit in te schakelen. Bij deze temperatuur bent u verzekerd van een krokante bodem en een goede garing van het pizzabeleg, zoals in de pizzeria. Het geheim van een lekkere pizza ligt in de eenvoud van een goed gerezen deeg, de bereiding en een goede garing: gebruik een kleine hoeveelheid beleg van goede kwaliteit.

Receptenlijst	Type voedsel	Staat van het voedsel	Receptenlijst	Getoonde informatie
VOORAF INGESTELD OF PERSOONLIJK		ENKELE DUNNE PIZZA	BEREIDING TIJD GEADVISEERD	TYPE TOEBEHOREN  NIVEAUSTAND  BEREIDINGSTIJD  VOORVERWARMEN VEREIST (JA/NEE)
		ENKELE DIKKE PIZZA		
		DUBBELE DUNNE PIZZA		
		DUBBELE DIKKE PIZZA		
		MULTI DUNNE PIZZA		
		MULTI DIKKE PIZZA		

Pizza	Gewicht Gerezen Deeg	Diameter
DUN	180 gr	30 cm
DIK	260 gr	30 cm

**Een vooraf ingesteld "PIZZA PIZZERIA 350°C" recept selecteren:**

1. Zet de oven aan en selecteer het pictogram [350°C] en vervolgens [350°C] en bevestig met de toets (OK).
2. Selecteer de lijst tussen "INGESTELD" of "PERSOONLIJK" met de pijlen Δ ▽ en bevestig met de (OK).
3. Kies met de pijlen Δ ▽ het te bereiden type pizza en bevestig met de (OK) toets.
4. Nadat een recept geselecteerd is, verschijnt de volgende beeldschermpagina:
5. Eenmaal bevestigd met de (OK) toets, verwarmt de oven voor. De oven piept als deze klaar is en het scherm geeft aan dat het het juiste moment is om de pizza's erin te doen. Het bakken begint automatisch met het sluiten van de deur en, vanaf nu tot het einde, zijn er geen andere instellingen of iets om in te schakelen; volg simpelweg de instructies op het scherm.



De "Tijd" instelling kan gewijzigd worden zodra een recept geselecteerd is (van 01:00 min/sec tot 59:59 min/sec) en het recept kan worden opgeslagen tussen de "PERSOONLIJKE" recepten van de speciale Pizza Pizzeria 350°C functie. Indien nodig, kan het opgeslagen recept ook geannuleerd worden.

**Als de aangepaste tijd niet meteen is opgeslagen, verschijnt er, aan het einde van het recept, een bericht met de vraag of u het op wilt slaan.**

(RAADPLEEG DE INSTRUCTIES IN DE RECEPTPARAGRAAF, VOOR MEER INFORMATIE OVER HET UITVOEREN VAN DEZE STAPPEN)

OPM. Na de eerste pizza, kunnen meteen andere pizza's gebakken worden zonder voor te verwarmen. Het recept wordt herhaald, indien, op verzoek (OK) geselecteerd is, terwijl het recept beëindigd wordt als UIT is ingedrukt.

**Tips Voor Een Lekkere Pizza:**

Gezien de hoge temperaturen en de korte bereidingstijd, is het raadzaam de pizza's er snel in te zetten en eruit te halen, zodat de deur zo kort mogelijk open is en de temperatuur niet wordt verlaagd.

Verwijder de pizza meteen uit de oven zodra de piep klinkt en het scherm aangeeft dat het bakken klaar is, omdat de bereidingstijd zo kort is en zelfs een paar seconden een groot effect kunnen hebben.

De baktijd is aanpasbaar op basis van het type deeg en pizza; de aanpassing kan worden gedaan met de + / - toetsen voor het drukken op de startknop.

Aan het einde van het recept wordt gevraagd of u het wilt opslaan in uw persoonlijke recepten.






**PIZZA GRILL****OVENSTEEN (INDIEN AANWEZIG)**

**Plaats in de oven voor het voorverwarmen**

De Sabbat-stand van de oven leeft de Joodse wetten na. Deze functie zorgt ervoor dat de oven alleen in statische functie werkt.

De volgende functies zijn onbruikbaar wanneer de Sabbat-functie is geselecteerd:

- Ovenlampen
- Alle toetsen behalve AAN/UIT
- Vleesthermometerfunctie
- Getimed koken functie
- Timerfunctie
- Het pictogram op het scherm is stil en niet in beweging zoals bij traditionele bereidingsfuncties.
- Belangrijke beeldscherm en akoestische waarschuwingen.

Doe de oven aan en selecteer het pictogram  en druk op de toets  om de Sabbat-functie in te stellen. Selecteer de Sabbat-functie met de pijlen   en bevestig met de toets .

De functie start met het tonen van het pictogram op het beeldscherm.



- OPM. De functie duurt maximaal 72 uur.  
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 75°F (25°C) en 140°F (60°C). De functie kan op elk moment uitgezet worden door op de UIT toets te drukken.

Wij raden aan geen schuurmiddelen en stoomapparaten te gebruiken om de oven te reinigen.



**WAARSCHUWING**

Reinig de ovendeur niet met schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers omdat dit krassen op het glas kan veroorzaken waardoor het kan gaan barsten.



**WAARSCHUWING**

Zorg ervoor dat de deur gesloten is, voordat de zelfreinigingscyclus start, anders wordt de automatische deurvergrendeling niet voltooid. Zie onderstaande paragraaf.

**Zelfreiniging van de Oven**


Deze oven heeft een pyrolytische zelfreinigende functie die de moeilijke en tijdrovende handmatige reiniging van de ovenruimte overbodig maakt. Tijdens de zelfreiniging gebruikt de oven hele hoge temperaturen (ca. 860°F/460°C) om etensresten en vet weg te branden.

- Afhankelijk van de inhoud en hoeveelheid resten in de oven, is het normaal om rook en/of af en toe vlammen te zien tijdens de zelfreinigingscyclus. Schakel de oven uit en laat deze afkoelen als een vlam zich blijft voordoen, alvorens de deur te openen om buitensporige etensresten op te wegen.
- De deurvergrendeling wordt automatisch geactiveerd na het selecteren van de Zelfreinigingscyclus. Het "HANGSLOT" pictogram verschijnt op het scherm. Dit zorgt ervoor dat de deur niet geopend kan worden als de ovenruimte op reinigingstemperaturen is.

- De ovenlamp werkt niet tijdens deze cyclus.
- De keuken moet, tijdens de Zelfreiniging, goed geventileerd worden om geuren van de Zelfreiniging te helpen verwijderen. Geuren zullen afnemen naarmate de oven vaker wordt gebruikt.
- Drie uur is de vooraf ingestelde duur van de reiniging.
- De functie stopt automatisch aan het einde van de reinigingstijd.
- De automatische deurvergrendeling ontgrendelt wanneer de warmte van de oven een veilige temperatuur heeft bereikt zodat de deur geopend kan worden.

**De Oven Voorbereiden op Zelfreiniging**


1. Verwijder alle bak- en kookgerei.
2. Verwijder bakgerei dat niet van porselein is. Als verchroomde ovenrekken in de oven worden gelaten tijdens de zelfreinigingscyclus, zullen deze de glanzende afwerking permanent verliezen en krijgen deze een dofte donkere afwerking.
3. Veeg losse etensresten en vet op met keukenpapier. Overtollig vet zal vlammen en rook veroorzaken in de oven tijdens de zelfreiniging.
4. Bekijk de onderstaande afbeelding. Sommige delen van de oven moeten met de hand gereinigd worden voordat de cyclus begint. Deze worden niet heet genoeg tijdens de reinigingscyclus om resten weg te branden. Gebruik een spons met zeep of een plastic schrobber. Maak de rand van de ovendeur, het frame aan de voorkant van de oven en de binnenkant van het frame tot 1-1/2 " (2-3 cm) met de hand schoon met wasmiddel en heet water. Wrijf niet over de pakking op de oven. Maak het raam van de ovendeur met de hand schoon. Spoel alle vlakken grondig af en droog deze vervolgens.
5. Zorg er voor dat de ovenlampen uit zijn en de lampen en beschermers op hun plaats zijn.





## Het Instellen van de Zelfreinigingsstand

1. Druk op toets en bevestig met toets .
2. Er verschijnt een bericht op het scherm om alle voorwerpen en accessoires uit de oven te verwijderen.
3. Druk op de toets om de deur te vergrendelen en de reinigingscyclus te starten.
4. De reinigingstijd wordt automatisch getoond, de standaardwaarde is 3 uur.




5. Aan het einde van de geprogrammeerde reinigingstijd schakelt de oven automatisch uit.
  - Druk op de toets om de reinigingscyclus op elk moment te stoppen.
  - De Zelfreinigingscyclus kan niet geselecteerd worden als de deur open staat.
  - De vergrendeling komt niet in beweging als de deur open is als de functie al geselecteerd is en de toets is ingedrukt. Het "HANGSLOT" pictogram knippert tot de deur gesloten wordt en de vergrendelingsmotor stopt. Wanneer het "GESLOTEN HANGSLOT" wordt getoond, kan de deur niet geopend worden.
  - Controleer of de deur gesloten is, druk op de toets en start de zelfreiniging niet als de deur niet op slot gaat; bel de technische dienst.
  - Probeer de deur niet te openen als de zelfreinigingscyclus in werking is en de deur op slot zit.

## De Reinigingstijd Wijzigen

1. Selecteer onmiddellijk na de start 2 uur voor weinig etensresten, om de instelling van 3 uur te wijzigen.
2. Druk op de toets om de uren te wijzigen, selecteer en bevestig met de toets (de uren zullen knipperen). Gebruik de of toetsen om de waarde te wijzigen, druk vervolgens op om de nieuwe waarde te bevestigen.
3. Druk op de toets om de minuten te selecteren (de minuten zullen knipperen). Gebruik de of toetsen om de waarde te wijzigen, druk vervolgens op om de nieuwe waarde te bevestigen.

## Het Starten van de Reiniging Uitstellen

1. Volg de stappen 1 tot en met 3 zoals hierboven.
2. Druk op de toets en controleer of "STOPTIJD" op het scherm verschijnt. De uren gaan knipperen. Gebruik de of toetsen om de waarde te wijzigen, druk vervolgens op om de nieuwe waarde te bevestigen.
3. Druk op de toets om de minuten te selecteren (de minuten zullen knipperen). Gebruik de of toetsen om de waarde te wijzigen, druk vervolgens op om de nieuwe waarde te bevestigen.



8. Als de uitgestelde tijd is verstreken, begint de zelfreiniging.
9. Aan het einde van de geprogrammeerde reinigingstijd schakelt de oven automatisch uit.

### LET OP

Houd in gedachten dat de ovendeur vergrendeld blijft totdat het veilig genoeg is om deze te openen. Het hangslotpictogram verdwijnt van het scherm als de deurvergrendeling wordt vrijgegeven. U moet nog steeds voorzichtig zijn als de deurvergrendeling wordt vrijgegeven omdat de binnenkant van de oven nog heet kan zijn.

Nadat de zelfreinigingscyclus beëindigd is, toont de bediening van de oven, die de interne temperaturen controleert, de volgende berichten:

- Van 460°C/860°F tot 270°C/518°F= "Einde Zelfreiniging"
- Van 270°C/518°F tot 50°C/122°F= "Wachten op Zelfreiniging"
- Van 50°C/122°F tot 25°C/77°F= "Verwijder resten" (Druk op de AAN/UIT toets om het bericht te wissen).

U zult misschien een poeder of residu op de bodem van de oven opmerken na zelfreiniging. Deze vorming is normaal. Gebruik een vochtige doek of spons om de resten op te vegen nadat de oven is afgekoeld.

### Zelfreinigingstips:

U kunt, als u wilt, de cyclus herhalen als er nog etensresten achtergebleven zijn in de oven na de zelfreinigingscyclus. Voer de zelfreinigingsfunctie van de oven regelmatig uit om overmatige opbouw van etensresten te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de zelfreinigingsfunctie beter werkt en het vermindert rook en geuren.

### Automatische deurvergrendeling tijdens de pyrolytische cyclus

Om veiligheidsredenen wordt de deur automatisch vergrendeld zodra de zelfreinigingsfunctie is gekozen (zowel standaard, als eco-reiniging). De deur wordt ook automatisch ontgrendeld als de reinigingstijd verlopen is, maar alleen nadat de temperatuur is teruggekeerd tot onder de veiligheidsdrempel.

OPM. Het is niet mogelijk om de deurvergrendelingsinrichting uit te sluiten tijdens de zelfreiniging of de deur handmatig te ontgrendelen, aangezien de zelfreinigingsfunctie de hoogste prioriteit heeft en alle andere keuzes ongedaan maakt.

Het hangslot-symbool (▶ ) op het scherm is:

- AAN** Bij volledig vergrendelde deur
- UIT** Bij volledig ontgrendelde deur
- KNIPPEN** Wanneer het grendelmechanisme beweegt of wacht op een bevel van de elektronische besturing. (Na zelfreiniging knippert het symbool, totdat de temperatuur veilig is en de deur is ontgrendeld).

### Doe-het-zelf Onderhoud Verwijderen Ovendeur



#### WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld en uitgeschakeld alvorens de deur te verwijderen. Dit zou anders kunnen leiden tot een elektrische schok of brandwonden.
- De ovendeur is zwaar en breekbaar. Gebruik beide handen om de ovendeur te verwijderen.

De voorkant van de deur is van glas. Voorzichtig hanteren om breken te voorkomen.


- De ovendeur alleen aan de zijkanten vastpakken. Niet aan de handgreep vastpakken, want deze kan in uw hand draaien en schade of letsel veroorzaken.
- Het niet stevig en goed vastpakken van de ovendeur kan leiden tot persoonlijk letsel of productschade.

#### Deur Verwijderen

1. Maak de deur volledig open.
2. Til de houder van het scharnier op (1).
3. Houd de deur aan beide kanten stevig vast met twee handen en sluit de deur.
4. Stevig vasthouden; de deur is zwaar.
5. Zet de deur neer op een geschikte plek.

#### De Deur Vervangen

1. De bovenarmen (2) van beide scharnieren in de sleuven (3) brengen. De uitsparingen (4) moeten op de randen (5) vasthaken.
2. Beweeg de scharnierhouders (1) terug in hun positie.
3. Sluit en open de deur langzaam om te controleren dat deze correct en veilig op zijn plaats is.



## Een Ovenlamp Vervangen

- Elke oven is uitgerust met halogeenlampen in de zijwanden van de oven.
- De lampen zijn aan als de deur open is of als de oven in een bereidingscyclus is.
- De ovenlampen zijn niet aan tijdens de ZELFREINIGING.
- Elke lamp bestaat uit een verwijderbare bescherming, een lamp evenals een fitting die vast zit op zijn plaats. Zie de afbeelding op deze pagina.
- Het vervangen van een lamp wordt beschouwd als routineonderhoud.

### Een Lamp Vervangen

1. Lees de WAARSCHUWING op deze pagina.
2. Schakel de stroom uit op de hoofdelektriciteitsvoorziening (zekering of stroomonderbreker).
3. Verwijder in ovens met laterale roosters, de roosters door de vier schroeven los te draaien.
4. Verwijder de bescherming door deze open te breken tussen de schroef en het glas met een schroevendraaier.
5. Verwijder de lamp uit de fitting door er aan te trekken.
6. Vervang de lamp met een nieuwe. Vermijd het aanraken van de lamp met uw vingers, aangezien olie van de handen de lamp kan beschadigen als deze heet wordt.
7. De lamp is halogeen: gebruik een lamp van hetzelfde type door de spanning en stroomsterkte te controleren.
8. Plaats de bescherming er weer op.
9. Plaats de ovenrekken terug, indien van toepassing voor het ovenmodel.




Schakeld de stroom op de hoofdelektriciteitsvoorziening weer in (zekering of stroomonderbreker).



### WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de oven en lampen zijn afgekoeld en de stroom van de oven is uitgeschakeld alvorens de lamp(en) te vervangen. Dit zou anders kunnen leiden tot een elektrische schok of brandwonden.
- De beschermingen moeten zich op hun plaats bevinden tijdens het gebruik van de oven.
- De beschermingen dienen om de lamp te beschermen tegen breken.
- De beschermingen zijn vervaardigd van glas. Voorzichtig hanteren om breken te voorkomen. Gebroken glas kan letsel veroorzaken.

### OVENLAMP



Of het nu om Bakken of Hetelucht Bakken gaat, slechte resultaten kunnen om vele redenen, anders dan een storing van de oven, voorkomen. Zie hieronder in de tabel de oorzaken voor de meeste voorkomende problemen. Omdat de grootte, de vorm en het materiaal van het bakgerei direct effect kunnen hebben op de bakresultaten, kan het een oplossing zijn om oud bakgerei dat verkleurd en kromgetrokken is door gebruik te vervangen.

Bakprobleem	Oorzaak
Eten is ongelijk verkleurd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven is niet voorverwarmd</li> <li>- Aluminiumfolie op de ovenbakplaat of de bodem van de oven.</li> <li>- Bakgerei te groot voor het recept</li> <li>- Bakblikken die elkaar of de zijkant van de oven raken</li> </ul>
Gerecht is te verkleurd op de bodem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oven is niet voorverwarmd</li> <li>- Gebruik van glas, doffe of donker geworden metalen bakblikken</li> <li>- Onjuiste positie van het ovenrek</li> <li>- Bakblikken die elkaar of de zijkant van de oven raken</li> </ul>
Eten is droog of aanzienlijk gekrompen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatuur van de oven te laag</li> <li>- Oven is niet voorverwarmd</li> <li>- Ovendeur te vaak geopend</li> <li>- Strak afgesloten met aluminiumfolie</li> <li>- Te kleine pan</li> </ul>
Eten bakt of roostert te langzaam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatuur van de oven te laag</li> <li>- Oven is niet voorverwarmd</li> <li>- Ovendeur te vaak geopend</li> <li>- Strak afgesloten met aluminiumfolie</li> <li>- Te kleine pan</li> </ul>
Pasteikorsten kleuren niet op de bodem of hebben een vochtige korst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baktijd niet lang genoeg</li> <li>- Gebruik van glanzende stalen bakblikken</li> <li>- Onjuiste positie van het ovenrek</li> <li>- Temperatuur van de oven te laag</li> </ul>
Bleke, platte cakes en waarschijnlijk niet gaar van binnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatuur van de oven te laag</li> <li>- Onjuiste baktijd</li> <li>- Cake te vroeg gecontroleerd</li> <li>- Ovendeur te vaak geopend</li> <li>- Te grote cakevorm</li> </ul>
Cake hoog gerezen in het midden met een scheur op de top	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakt temperatuur te hoog</li> <li>- Baktijd te lang</li> <li>- Bakblikken die elkaar of de zijkant van de oven raken</li> <li>- Onjuiste positie van het ovenrek</li> <li>- Te kleine pan</li> </ul>
Pasteikorstranden te bruin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oventemperatuur te hoog</li> <li>- De randen van de korst te dun</li> </ul>

Controleer het volgende, alvorens contact op te nemen met de technische dienst, om onnodige kosten te vermijden.

Ovenproblemen	Stappen voor probleemoplossing
Foutcode F1030* or F2030* verschijnt op het beeldscherm	Er is een probleem met het grendelmechanisme. Schakel de stroom uit en vervolgens na een paar seconden weer opnieuw in. De oven zou dan automatisch een vergrendelingstest moeten uitvoeren. Noteer de foutcode (in het LOGBOEK) als het probleem zich blijft voordoen en neem contact op met de technische dienst.
Een andere F__ foutcode verschijnt op het beeldscherm.	Schakel de stroom uit en vervolgens na een paar seconden weer opnieuw in. Noteer de foutcode (in het LOGBOEK) als het probleem zich blijft voordoen en neem contact op met de technische dienst.
Het beeldscherm van de oven blijft UIT	Schakel de stroom uit op de hoofdelektriciteitsvoorziening (zekering of stroomonderbreker). Schakel de stroomonderbreker weer in. Schakel een geautoriseerde dienst in als het probleem zich blijft voordoen.
De koelventilator blijft draaien als de oven uitgeschakeld is	De ventilator gaat automatisch uit als de elektronische componenten voldoende afgekoeld zijn.
De ovendeur is gesloten en ontgrendelt niet, zelfs niet na afkoelen.	Zet de oven uit bij de stroomonderbreker en wacht een paar seconden. Schakel de stroomonderbreker weer in. De oven moet zichzelf opnieuw instellen en zal weer bediend kunnen worden.
Oven wordt niet warm	Controleer de stroomonderbreker of zekeringkast van uw huis. Zorg ervoor dat de oven op correcte wijze op de netvoeding is aangesloten. Zorg ervoor dat de oventemperatuur geselecteerd is.
Oven bakt niet gelijkmatig.	Raadpleeg de bereidingstabellen voor de aanbevolen rekstand. Verlaag altijd de temperatuur met 25°F (15°C) bij het bakken in de Hetelucht Bakken stand
Ovenlamp werkt niet goed	Vervang de lamp als deze defect is of draai de lamp aan als dezest zit. Zie pagina 35. Vermijd het aanraken van de lamp met uw vingers, aangezien olie van de handen ervoor kan zorgen dat de lampen eerder uitbranden.
Ovenlamp blijft aan	Controleer of iets de ovendeur belemmert. Controleer of het scharnier is verbogen of dat de deurschakelaar kapot is.
Zelfreiniging van de oven werkt niet goed	Laat de oven afkoelen alvorens de Zelfreiniging uit te voeren. Verwijder altijd eerst losse etensresten en gemorste vloeistoffen alvorens de Zelfreiniging uit te voeren. Stel de oven in op een vier uur durende Zelfreinigingscyclus als deze erg vuil is. Zie voor het voorbereiden van de oven op Zelfreiniging, pagina 33.
Klok en timer werken niet goed	Zorg ervoor dat de oven op correcte wijze op de netvoeding is aangesloten. Zie de paragraaf Klok op pagina 14.
Overmatig vocht	Verwarm de oven eerst voor bij gebruik van de Bakstand. Hetelucht Bakken of Hetelucht Roosteren verwijderen al het vocht in de oven (dit is één van de voordelen van heteluchttoepassing).
Porselein splinters	Til de ovenrekken altijd omhoog bij het erin en eruit halen, en gebruik geen overmatige kracht om porselein splinters te voorkomen.

Controleer eerst "Probleemoplossing" alvorens contact op te nemen met de technische dienst. Dit kan u gesprekskosten besparen.

Volg onderstaande instructies, als u nog steeds hulp nodig heeft. Houd, wanneer u belt, de aankoopdatum, het modelnummer en het serienummer van het apparaat bij de hand. Deze informatie zal ons helpen om beter te antwoorden op uw verzoek.

### **Service Gegevensverslag**

**Voor een erkend servicecentrum of informatie over onderdelen, zie paragraaf "GARANTIE voor Huishoudelijke Apparaten".**

Zie pagina 2 voor de locatie van het serienummerplaatje. Het is nu een goed moment om deze informatie in de onderstaande ruimte te noteren.

Bewaar de factuur voor garantiebevestiging.

#### **Service Gegevensverslag**


Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

Datum van aankoop of bezitneming \_\_\_\_\_

ÍNDICE	PÁG- INA
<b>1 - Instruções de segurança</b>	<b>2</b>
<b>2 - Características do produto</b>	<b>3</b>
Sobre o Forno	3
Ventilador de arrefecimento	3
Posições da prateleira	3
Elementos de cozer	4
Elemento de grelhar	4
Elemento de convecção	4
Sobre os Fornos de Convecção	4
<b>3 - Instalação do Forno</b>	<b>5</b>
Componentes elétricos	5
Respeito pelo ambiente	5
<b>4 - Alimentação elétrica</b>	<b>7</b>
Requisitos de cablagem	7
Ligação do forno à corrente elétrica	7
<b>5 - Instruções de utilização</b>	<b>8</b>
A primeira vez que utiliza o forno	8
Prateleiras do forno	8
Prateleiras extensíveis do forno	8
<b>6 - Painel de controlo</b>	<b>10</b>
Teclado	10
Painel de comando	10
Códigos de erro	11
Bipes	11
Bloqueio da porta	11
Falha da alimentação	11
Predefinições	11
Códigos de número de falha F	11
Bloqueio do teclado	11
Pré-aquecimento e pré-aquecimento rápido	11
Temporizador	11
<b>7 - Informações gerais sobre o forno</b>	<b>11</b>
<b>8 - Dicas gerais sobre o forno</b>	<b>12</b>
Pré-aquecimento do forno	12
Sugestões operacionais	12
Utensílios	12
Condensação e temperatura do forno	12
Cozer a grande altitude	12
Instruções para a ligação inicial	13
<b>9 - Começar a Utilizar</b>	<b>13</b>
<b>10 - Definições do utilizador</b>	<b>14</b>
Idioma	14
Temperatura e peso	14
Tempo	14
Data	15
Brilho	15
Volume	15

ÍNDICE	PÁG- INA
<b>11 - Definição do sistema</b>	<b>16</b>
Registo de evento	16
Demonstração	16
<b>12 - Ligar o seu forno</b>	<b>17</b>
Ligar e desligar o forno	17
Selecionar o modo de cozedura	17
Alterar o modo de cozedura	17
Função AirFry	17
Alterar a temperatura	17
Menu escolha rápida cozimentos	19
Fase de pré-aquecimento	19
Eco	19
Pré-aquecimento rápido	20
Utilizar as luzes do forno	20
<b>13 - Funcionamento do modo do forno temporizado</b>	<b>21</b>
Tempo de cozedura	21
Tempo de paragem	21
<b>14 - Definir a sonda de carne (se presente)</b>	<b>22</b>
<b>15 - Compreender os vários modos do forno</b>	<b>24</b>
Dicas e técnicas sobre assados	24
Orientações gerais	24
Dicas e técnicas de convecção verdadeira	24
Dicas e técnicas sobre assados por convecção	25
Dicas e técnicas sobre gratinados por convecção	25
Dicas e técnicas sobre gratinados	25
Dicas e técnicas sobre desidratar	25
Esquema de desidratação	26
<b>16 - Receitas</b>	<b>27</b>
<b>17 - Pizza Pizzeria 350°C (em alguns modelos)</b>	<b>29</b>
<b>18 - Instruções do modo Sabat (em alguns modelos)</b>	<b>31</b>
<b>19 - Sobre cuidados e limpeza</b>	<b>32</b>
Autolimpeza do forno	32
Preparação do forno para autolimpeza	32
<b>20 - Definição do modo de autolimpeza</b>	<b>33</b>
Para definir o modo de autolimpeza	33
Para alterar o tempo de limpeza	33
Para atrasar o início da limpeza	33
<b>21 - Sistema de bloqueio da porta (disponível apenas em alguns modelos)</b>	<b>34</b>
Bloqueio automático da porta durante o ciclo pirolítico	34
Manutenção "faça você mesmo" Remoção da porta do forno	34
Substituição da luz do forno	35
<b>22 - Resolução de problemas relacionados com a cozedura</b>	<b>36</b>
<b>23 - Resolução de problemas de funcionamento</b>	<b>37</b>
<b>24 - Assistência ou reparação</b>	<b>38</b>
Registo de dados de reparação	38



### ⚠ IMPORTANTE


A placa com as características do forno é acessível também com o aparelho instalado. A placa fica visível bastando para isso abrir a porta. Cite sempre as informações contidas na mesma para identificar o aparelho, ao encomendar peças sobressalentes.

- **Não desmontar nenhuma parte antes de desligar o aparelho da tomada de corrente eléctrica.**
  - **Não use o aparelho se alguma das suas partes estiver partida (por ex. o vidro). Desconecta-o da linha eléctrica e chame a assistência técnica.**
  - Antes de utilizar o forno aconselha-se o funcionamento em vazio à temperatura máxima durante aprox. uma hora, para eliminar o cheiro do material isolante.
  - Quando se usa o grill para todos os modelos, manter a porta fechada.
  - O ventilador de arrefecimento pode permanecer em funcionamento mesmo depois de apagar o forno, enquanto o mesmo estiver quente.
  - **Durante a utilização, o aparelho fica muito quente; não toque nos elementos de aquecimento dentro do forno.**
  - **Durante o funcionamento do forno, a dianteira também fica quente; por conseguinte, mantenha as crianças afastadas do forno, especialmente durante a autolimpeza.**
  - Os pais e os adultos devem estar bastante atentos quando utilizarem o produto na presença de crianças.
  - As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- **Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas distantes se não continuamente sob supervisão.**
  - Este eletrodoméstico não foi concebido para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças com mais de 8 anos) com limitações físicas ou mentais, inexperientes e principiantes, a não ser que tenham sido supervisionadas ou recebido instruções relativas à utilização do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - **As operações de limpeza e de manutenção não devem ser feitas por crianças se não sob supervisão.**
  - Para evitar danificar o esmalte, não se deve nunca cobrir a soleira da mufla com nenhum artigo (com folha de alumínio, painéis, etc.).
  - Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadeiras de metal pontiagudas para limpar o vidro da porta do forno visto que podem riscar a superfície, fazendo com que o vidro possivelmente se parta.
  - Não devem ser utilizados na limpeza detergentes abrasivos nem equipamentos de limpeza a vapor.
  - Antes de executar a auto-limpeza, retire todos os acessórios (grelhas, pratos, recipientes, sonda de carne) para evitar danificá-los, retire os resíduos de preparação de maior dimensão e feche a porta, certificando-se de que fica bem fechada.
  - O forno e as lâmpadas estão frios e de que a alimentação do forno foi desligada antes de substituir a(s) lâmpada(s). Caso contrário, pode sofrer um choque eléctrico ou queimaduras.
  - O aparelho não deve ser instalado por detrás de uma porta decorativa, para evitar o sobreaquecimento.
  - **ATENÇÃO:** Certifique-se de que o aparelho é desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque eléctrico.
  - Utilize exclusivamente a sonda para carne fornecida com o aparelho.

### ⚠ IMPORTANTE

Se o forno for instalado a uma temperatura ambiente inferior a 37 °F (3 °C), pode surgir F\*0117; quando é atingida uma temperatura ambiente superior, o erro deixará de ser exibido.





### Sobre o Forno


Acima irá encontrar uma ilustração de um forno, mostrando os componentes do mesmo.

### Ventilador de arrefecimento

O forno possui um ventilador de arrefecimento para arrefecer o painel de controlo. Pode ouvir este ventilador ativo mesmo após a cozedura e/ou a limpeza terem sido concluídas. O ventilador manter-se-á em funcionamento enquanto o forno estiver quente e o seletor da função do forno estiver em qualquer posição que não "Off" (Desligado). Este é o funcionamento normal do mesmo.

### Posições da prateleira

O forno possui guias de prateleira em seis níveis, conforme é ilustrado. Cada guia de nível é composto por pares de apoios formados pelas paredes laterais de cada lado do espaço do forno. A prateleira deve ser posicionada nos suportes emparelhados. Posicione sempre as prateleiras, etc. antes de ligar o forno. Certifique-se de que a(s) prateleira(s) está(ão) nivelada(s) quando está(ão) em posição.



## Elementos de cozer

O forno utiliza dois elementos para a cozedura: um situa-se no topo do forno e o segundo situa-se abaixo do pavimento do compartimento do forno, para proporcionar uma limpeza fácil do compartimento do forno.

## Elemento de grelhar

O elemento de grelhar do forno situa-se no topo do compartimento do forno. Não toque no elemento de aquecimento nem deixe que as luvas do forno toquem no elemento de grelhar. Nunca utilize uma toalha nem um pano volumoso em vez de uma luva de forno; podem pegar fogo.

## Elemento de convecção

Os elementos de convecção (não visíveis) e o ventilador situam-se na traseira do compartimento do forno. Esta combinação de elemento e ventilador realiza a cozedura.

## Sobre os Fornos de Convecção

Num forno convencional, as fontes de calor ligam-se e desligam-se, para manterem uma temperatura média no compartimento do forno. À medida que a temperatura gradualmente aumenta e diminui, são produzidas correntes de ar suaves no forno. Esta convecção natural tende a ser ineficaz, uma vez que as correntes são irregulares e lentas. Neste sistema de convecção, o aquecimento é "transportado" por um ventilador que fornece a circulação contínua do ar quente. Este sistema de Convecção Europeu fornece engenharia de ponta e um design avançado, para criar o mais elegante forno de convecção. Em fornos de convecção padrão, um ventilador faz simplesmente circular o ar quente em torno dos alimentos. O sistema é caracterizado pela combinação de um elemento de aquecimento adicional situado em torno do ventilador de convecção e do painel de ventilação que distribui o ar aquecido em três dimensões: ao longo dos lados, no topo e a toda a profundidade do compartimento do forno. Este sistema de Convecção Europeu ajuda a manter a temperatura do forno ainda mais uniforme ao longo do compartimento do forno. O ar de circulação ajuda a acelerar o processo de cozedura e coze os alimentos mais uniformemente. Ao controlar o movimento do ar aquecido, a cozedura produz alimentos com dourados uniformes que são estaladiços por fora e húmidos por dentro. A cozedura por convecção funciona melhor para pães e bolos, bem como para carnes e aves. Alimentos fermentados a ar como bolos esponjosos, soufflés e profiteroles crescem mais que num forno convencional. As carnes mantêm-se suculentas e tenras, enquanto o exterior é saboroso e estaladiço. Ao usar a Convecção Europeia, os alimentos podem ser cozidos a uma temperatura mais baixa e os tempos de cozedura podem ser mais curtos. Ao usar este modo, a temperatura padrão do forno deve ser inferior a 25°F (15°C). Os alimentos que necessitem de menos tempo de cozedura devem ser verificados ligeiramente mais cedo que o normal. Para obter os melhores resultados, os alimentos devem ser cozinhados destapados, em painéis de paredes laterais baixas para tirar partido da circulação do ar forçada. Ao usar o modo de Assado por Convecção, a temperatura padrão do forno não necessita de ser reduzida.

Para instalar o forno no móvel da cozinha, basta ter um espaço no mesmo com as dimensões indicadas na figura Espaço e Dimensões. O aparelho deve ser fixado ao móvel com os dois parafusos fornecidos, através dos orifícios feitos nos montantes do forno.



### ATENÇÃO

Dado que este aparelho faz parte dos móveis da cozinha, verificar que as superfícies em contacto com o forno aguentam uma temperatura superior a 90°C.

### Componentes elétricos


Potência absorvida:		
resistência do teto do forno:	3500+1000W	230V
	3500+1000W	240V
elemento da soleira do forno:	3000W	230V
	3000W	240V
elemento redondo (ar quente):	2x1300W	240V
	1x2500W	ou 240V
	(consoante o modelo)	
lâmpada:	3x25W	
motor do ventilador de ar quente:	2x44W ou 1x44W (consoante o modelo)	
motor do ventilador de arrefecimento:	44W	
Potência máxima absorvida:	(ver a placa com a data).	
Tensão de alimentação:	(ver a placa com a data).	

### Respeito pelo ambiente


A documentação deste aparelho é realizada com papel embranquecido sem cloro ou papel reciclado com a finalidade de contribuir para a proteção do meio ambiente. As embalagens forem projetadas para não prejudicar o meio ambiente; podem ser recuperadas ou recicladas, pois são produtos ecológicos.

Reciclando a embalagem, contribuirá a uma poupança das matérias-primas e a uma redução do volume dos refugos industriais e domésticos.


O MATERIAL DA EMBALAGEM é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo da reciclagem. Para a sua eliminação, siga as normas locais. O material da embalagem (sacos de plástico, peças de poliestireno, etc.) deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois são potencialmente perigosos. ESTE APARELHO está de acordo com a Diretiva Europeia 2012/96/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ao garantir a eliminação correta deste produto, o utilizador contribui para prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde.



O SÍMBOLO no produto ou na documentação de acompanhamento indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, e sim, entregue a uma estrutura idónea de reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos.



## ESPAÇO E DIMENSÕES



Aparelhos	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Forno único	72,2	59,0	69,2	69,2	Min. 1.3	70,7	75,4	86,5	Min. 1.9

Dimensões são em cm

Em caso contrário, nenhum dano a pessoas ou objetos pode ser imputado ao fabricante.

Antes de instalar o forno, solicite a um electricista qualificado que verifique se a sua residência possui um serviço elétrico adequado e se a utilização do forno não irá sobrecarregar o circuito no qual é instalado. Um circuito de 240V ou 220-240V 50/60 Hz monofásico de três fios separado é requerido. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência ou qualquer pessoa qualificada semelhante para evitar qualquer perigo.

## ⚠ ATENÇÃO

### PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- A alimentação elétrica ao circuito do forno deve ser cortada quando estão a ser feitas as ligações da linha
- Não utilize um cabo de extensão com este aparelho
- É necessário aterramento elétrico neste aparelho
- A extremidade livre do fio amarelo/verde (o fio de terra) deve ser ligada a uma ligação à terra adequada. Este fio deve permanecer aterrado ao forno
- O aparelho deve ser instalado por um electricista qualificado
- O forno deve ser ligado à terra de acordo com a Norma Australiana atual
- NOTA PARA A AUSTRÁLIA: Este aparelho deve ser corretamente instalado e reparado por uma pessoa de qualificações adequadas, estritamente de acordo com as regras de cablagem AS/NZS 3000.
- O forno deve ser ligado à corrente eléctrica através de um disjuntor omipolar com uma distância mínima de abertura dos contactos de 3mm, verificando que não se interrompe o condutor de ligação à terra.
- Tal dispositivo deve ser acoplado à fonte de alimentação, em conformidade com os regulamentos que regem as instalações elétricas.
- A tomada ou o interruptor devem estar num local de fácil acesso com o forno totalmente instalado.
- O incumprimento das presentes instruções pode resultar num ferimento grave ou na morte

### Requisitos de cablagem


Antes de efetuar as ligações, certifique-se de que a alimentação está desligada, e leia e observe o seguinte:

- Um circuito de 240V ou 220-240V 50/60 Hz monofásico de três fios separado é requerido para o forno
- O forno deve ser ligado APENAS COM UM FIO DE COBRE.
- NOTA PARA A AUSTRÁLIA: O forno deve ser instalado de acordo com a Norma Australiana atual.
- O tamanho do fio (APENAS FIO DE COBRE) e as ligações devem ser adequadas para a classificação do aparelho, segundo a Norma Australiana atual.

### Ligação do forno à corrente elétrica

Para a ligação, utilize um cabo de borracha flexível de tipo H05SS-F (3x2 5 mm<sup>2</sup> min) tendo a precaução de deixar um comprimento suficiente para permitir a extração do forno do espaço de instalação para qualquer tipo de manutenção. Para ligar o cabo ao forno, proceda conforme se segue (ver a figura):

1. Remova as duas tampas do forno superiores (1), desenroscando os dois parafusos autorroscantes correspondentes (2). Desenrosque a porca (3) para o suporte do cabo e avance o cabo através do orifício, deixando folga do cabo suficiente para evitar esticá-lo.
2. Remova cerca de 12 cm de isolamento exterior do cabo e encurte os dois fios ativos (sob tensão e neutro) 6 cm. Deixe o comprimento do fio de ligação à terra tal como está. Remova cerca de 1 cm de isolamento de cada um dos três fios e, de seguida, ligue cada fio ao bloco do terminal. Certifique-se de que cada fio está adequadamente ligado (L para fio sob tensão, N para fio neutro e o fio de terra é indicado com o triângulo pontilhado tradicional).
3. Encurte os dois parafusos de suporte do cabo de forma a assegurar que o cabo de rede é segurado firmemente na sua posição.



## A primeira vez que utiliza o forno

Limpe bem o forno com água com sabão e passe bem por água. Opere o forno durante cerca de 30 minutos à temperatura máxima para queimar todos os vestígios de massa que possam de outra forma criar cheiros desagradáveis ao cozinhar.

### ATENÇÃO

Nunca use folha de alumínio para cobrir as prateleiras ou para revestir o forno. Pode danificar o revestimento se o calor ficar aprisionado por baixo do alumínio.

### ATENÇÃO

Certifique-se de que não a força para evitar danos no esmalte.

## Prateleiras do forno


- O forno possui calhas de prateleira em seis níveis, conforme o ilustrado na Página 3.
- As posições das prateleiras estão numeradas desde a guia da prateleira de baixo (#1) até à de cima (#6).
- Verifique as tabelas de cozedura para ver qual é a melhor posição de prateleira ao cozinhar.
- Cada guia de nível é composto por pares de apoios formados pelas paredes de cada lado do espaço do forno.
- Posicione sempre as prateleiras antes de ligar o forno. Certifique-se de que as prateleiras estão niveladas quando estão em posição. Consulte a Ilustração na Página 3 se existir qualquer questão sobre em que lado é a dianteira da prateleira.
- As prateleiras estão concebidas para parar quando são puxadas para a frente até ao limite.

### ATENÇÃO

Nunca use folha de alumínio para cobrir as prateleiras ou para revestir o forno. Pode danificar o revestimento se o calor ficar aprisionado por baixo do alumínio.


### ATENÇÃO

Certifique-se de que não a força para evitar danos no esmalte.




## Para retirar a prateleira do forno:

1. Puxe a prateleira para a frente




2. Levante a prateleira à frente e retire-a




## Para substituir uma prateleira do forno:

1. Coloque a parte de trás da prateleira entre as guias de nível de prateleira



2. Enquanto levanta a parte da frente da prateleira, faça-a deslizar até ao fundo à medida que baixa a frente



## Prateleiras extensíveis do forno

- A prateleira extensível permite um acesso mais fácil aos cozinhados. Prolonga-se para além da prateleira plana standard para permitir aproximar mais os cozinhados do utilizador.

### ATENÇÃO

Quando a prateleira está fora do forno, os braços de deslize não bloqueiam. Poderão prolongar-se inadvertidamente se a prateleira for transportada incorretamente.

**Os braços de deslize quando se prolongam podem causar ferimentos.**

**A prateleira só deve ser segura ou transportada agarrando-a pelos lados.**


NOTA: Retire sempre a prateleira extensível antes de proceder à auto-limpeza do forno.

### ATENÇÃO


Para evitar queimaduras, puxe totalmente a prateleira para fora e levante o recipiente acima da pega ao transferir comida de e para o forno.

### Para retirar a prateleira extensível do forno:


1. Levante ligeiramente a prateleira e empurre-a até que o travão seja libertado



2. Levante a parte de trás da prateleira até que a estrutura e o travão saiam da guia de prateleira




3. Puxe a prateleira para baixo e para fora




### Para substituir uma prateleira extensível:


1. Segure a prateleira com firmeza de ambos os lados. Coloque a prateleira (incluindo a estrutura) por cima da guia de prateleira selecionada



2. Empurre para trás completamente até a prateleira encaixar no seu lugar




3. Puxe ambas as secções para a frente até o travão ficar ativo. A prateleira deve estar a direito na horizontal e não inclinada



O seu aparelho pode diferir ligeiramente quando comparado às ilustrações seguintes.

- A** - Teclado de funções
- C** - Ecrã de exibição
- D** - Teclado de escolha rápida



### Teclado

Para utilizar a tecla, prima suavemente. O teclado não irá funcionar se forem premidas em simultâneo mais do que uma tecla.

	- Setas de movimento
	- Para definir o temporizador. - Entre no menu de funções durante a cozedura.
	- Liga a desliga o forno interior. A luz não pode ser ligada durante o ciclo de autolimpeza.
	- Liga e desliga o forno.
	- Confirma as definições e inicia as operações de cozedura. Quando é premida durante uma operação de cozedura, a função é colocada em pausa. Prima novamente para reiniciar.
	- Volte à página do ecrã anterior. Mantenha premido para voltar à página inicial

### Painel de comando

	Menu escolha rápida cozimentos
	Bloqueio Teclado
	Função Pirolyse



Antes de utilizar o seu forno pela primeira vez, remova as embalagens e os materiais estranhos do(s) forno(s). Qualquer material deste tipo deixado no interior pode derreter ou queimar, quando o aparelho é utilizado.

## Códigos de erro

Este código aparece caso o controlo eletrónico indique uma falha. Quando o erro aparece, a função atual é bloqueada. Se o tipo de erro estiver relacionado com uma função de segurança, o forno torna-se inutilizável e sempre que for feita uma tentativa de ligação, o mesmo erro aparece (em cujo caso deve telefonar para o serviço pós-venda), enquanto que se o erro estiver relacionado com uma falha menor, após ter sido reiniciado o forno pode ser usado para funções que não envolvem a peça defeituosa (por ex., o elemento de aquecimento).

## Bipes

Confirma se o comando foi recebido após uma tecla ter sido premida. Indica ainda que foi concluída uma função de temporização (por ex. Temporizador ou Cozedura Temporizada). Durante a execução de uma receita, um sinal acústico avisa o utilizador de que o forno está a aguardar uma operação por parte do utilizador (por ex., insira o prato ou volte-o ao contrário).

Os bipes também sinalizam uma falha do forno.

## Bloqueio da porta

Soa de forma contínua quando a porta é bloqueada. O símbolo pisca quando o trinco está a mover-se para bloquear ou desbloquear a porta. Não experimente abrir a porta neste momento. A porta pode ser aberta quando o símbolo deixar de ser apresentado. É exibido um cadeado quando a porta tiver sido automaticamente bloqueada devido ao modo de autolimpeza.

## Falha da alimentação

Após a alimentação regressar ao forno, o mecanismo de bloqueio da porta realiza um teste e, de seguida, o relógio com data e hora é apresentado.

## Predefinições


Os modos de cozedura automaticamente selecionam uma temperatura adequada quando o modo de cozedura é selecionado. Estes podem ser alterados quando é necessário um diferente.

## Códigos de número de falha F

Estes códigos são apresentados quando o controlo eletrónico deteta um problema com o forno ou a eletrónica.

O código de erro é registado no Registo de Erro, no menu Configuração. Este erro pode ser comunicado ao técnico de assistência técnica para que este possa compreender a causa possível do problema com antecedência.

## Bloqueio do teclado

Prima a tecla  durante 3 segundos. Os comandos encontram-se agora bloqueados e será apresentado um "Ícone de chave". Repita o mesmo procedimento durante 3 segundos para desbloquear o teclado.





NOTA: a operação de desligamento encontra-se sempre disponível.

## Pré-aquecimento e pré-aquecimento rápido

Sempre que um modo de cozedura é definido e o forno é aquecido, o pré-aquecimento inicia. Durante este período, a temperatura instantânea é exibida juntamente com o ícone do termómetro.

Mal seja atingido 100%, o controlo faz soar o "fim do pré-aquecimento" e o valor da temperatura atual desaparece.

Quando é necessário aquecer o forno rapidamente, um modo de Pré-aquecimento Rápido fica disponível: utiliza os elementos de aquecimento e o ventilador de convecção de forma especial, para reduzir o máximo possível o tempo de aquecimento.

Depois de ter definido as funções de cozedura para as quais o pré-aquecimento rápido está disponível e definir o valor da temperatura desejado, toque na tecla  após entrar no menu funções, seleccione o ícone  através das teclas  e confirme através da tecla . Mal a temperatura do ponto definido tiver sido atingida, o controlo soa e o "Ícone Pré-Aquecimento Rápido" e "temperatura atual" desaparecem. O forno alterna automaticamente para o modo de cozedura desejado que estava anteriormente definido: coloque agora os alimentos dentro.









## Temporizador



### ATENÇÃO

O temporizador no seu forno não liga nem desliga o aparelho, o seu único objetivo é alertá-lo através do alarme. Quando quiser desligar o forno automaticamente, utilize as funções fim de cozedura e cozedura com atraso.

NOTA Premir o botão DESLIGAR não reinicia nem para o temporizador.

1. Prima o botão  e defina o tempo desejado usando as setas   e confirme com o botão . Para alternar a seleção entre horas e minutos, utilize as setas  .
2. As horas podem ser definidas desde 1 minuto a 12 horas e 59 minutos e, quando definidas, o tempo restante fica sempre visível na barra de estado ao fundo, até o tempo expirar ou ser redefinido.
3. Para alterar ou cancelar a definição de tempo, deve redefinir o temporizador, premindo e mantendo premido o botão  durante alguns segundos.
4. O formato do temporizador é normalmente HR:MIN, alterando para MIN:SEG durante o último minuto.
5. Quando o tempo expira, o visor mostra 00:00 e o alarme irá soar durante um minuto ou até o botão ser premido .

### Pré-aquecimento do forno

- Pré-aqueça o forno ao usar os modos Cozer, Cozer por Convecção e Assar por Convecção.
- Utilize o modo Pré-Aquecimento Rápido quando é desejado um tempo mais curto para pré-aquecer o forno.
- Selecionar uma temperatura mais alta não encurta o tempo de pré-aquecimento.
- O pré-aquecimento é necessário para bons resultados ao cozer bolos, biscoitos, pastéis e pães.
- O pré-aquecimento irá ajudar a dourar os assados e a reter o molho da carne.
- Coloque as prateleiras do forno na sua posição antes de pré-aquecer.
- Durante o pré-aquecimento, a temperatura de cozedura selecionada é sempre apresentada.
- Um bipe irá confirmar se o forno foi pré-aquecido e "temperatura detetada" irá desativar-se.

### Sugestões operacionais

- Não coloque panelas na porta do forno aberta.
- Utilize as luzes interior do forno para ver os alimentos através da janela da porta do forno, em vez de abrir a porta com frequência.

### Utensílios

- Os pratos de cozedura de vidro absorvem o calor. Reduza a temperatura do forno para 25°F (15°C) ao cozinhar em vidro.
- Utilize panelas para fornecer o dourado desejado. O tipo de acabamento na panela irá ajudar a determinar o dourado que irá ocorrer.
- Panelas brilhantes, de metal macio ou panelas antiaderentes/anodizadas leves refletem o calor, resultando num dourado mais leve e delicado. Os bolos e os biscoitos requerem este tipo de utensílio.
- Panelas escuras, rugosas ou sem brilho irão absorver o calor, produzindo uma crosta mais dourada e estaladiça. Utilize este tipo para tartes.
- Para crostas douradas e estaladiças, utilize utensílios antiaderentes/anodizados escuros, utensílios metálicos escuros e sem brilho ou utensílios de fazer bolos de vidro. As panelas de fazer bolos isoladas podem aumentar o tempo de cozedura.
- Não cozinhe com o tabuleiro vazio dentro no forno, uma vez que isto pode alterar o desempenho da cozedura.
- Guarde o tabuleiro fora do forno.

### Condensação e temperatura do forno

- É normal que uma certa quantidade de humidade evapore dos alimentos durante qualquer processo de cozedura. A quantidade depende do conteúdo de água dos alimentos. A humidade pode condensar em qualquer superfície mais fria do que o interior do forno, tal como o painel de controlo.
- O seu novo forno possui um sensor de temperatura eletrónico que permite manter uma temperatura adequada. É possível que o seu forno anterior tivesse um termostato mecânico que se desviasse gradualmente com o tempo no sentido de uma temperatura superior. É normal que possa ter de ajustar as suas receitas favoritas ao cozer num forno novo.

### Cozer a grande altitude

- Ao cozer a uma altitude elevada, as receitas e o tempo de cozedura podem variar em relação ao normal.

## Instruções para a ligação inicial

Uma vez que o forno tenha sido ligado à fonte de alimentação pela primeira vez, o controlo prepara automaticamente para a definição de uma série de definições do utilizador, que permanecem guardadas em caso de qualquer ligação posterior.



**NOTA** Tanto na primeira ligação como ligações posteriores à fonte de alimentação, o mecanismo de bloqueio da porta realiza uma calibragem – **nesta fase, mantenha sempre a porta fechada.**

- Idioma
- Temperatura e peso
- Horas
- Data

**Consulte a alínea DEFINIÇÕES DO UTILIZADOR, para saber definições do utilizador.**

Ao aplicar as definições do utilizador, o controlo move-se automaticamente para a página de exibição “Em espera”.








Com o forno ligado, seleccione o ícone  e confirme com a tecla  para entrar no menu DEFINIÇÕES. Este menu permite personalizar as definições do seu forno. Para aceder, não pode estar ativa nenhuma cozedura nem pode estar em progresso nenhuma função de tempo definido.

NOTA O menu Definições não pode ser definido se a uma função de tempo já tiver sido definida: primeiro elimine todas as funções de tempo ativas.




1. Prima as teclas   para seleccionar o submenu e confirme através da tecla .



2. Utilize este menu para alterar as definições seguintes:  
Prima as teclas   ou   para seleccionar a definição ou alterar um submenu de entre os seis disponíveis e confirme usando a tecla .









### Idioma

Prima a tecla de seta   para seleccionar um idioma de entre os disponíveis e confirme com a tecla .










### Temperatura e peso

Prima a tecla de seta   ou   para seleccionar as duas opções de temperatura "°C/°F" ou as opções de peso Kg/lb e confirme com a tecla .




### Tempo

Prima a tecla de seta   para seleccionar o formato de tempo entre as opções "12h AM/PM ou 24h" e confirme com a tecla . De seguida, defina o tempo usando as setas   e confirme com a tecla .



## Data

Prima a tecla de seta  $\Delta$   $\nabla$  para selecionar o formato da data de entre as opções "D.M.Y. – A.M.D. – M.D.A." e confirme com a tecla  $\text{OK}$ . De seguida, defina o valor usando as setas  $\Delta$   $\nabla$  e confirme com a tecla  $\text{OK}$ .



## Volume



Prima a tecla de seta  $\Delta$   $\nabla$  para selecionar o grau requerido de luminosidade e confirme com a tecla  $\text{OK}$ .




## Brilho




Prima a tecla de seta  $\triangleleft$   $\triangleright$  para escolher a definição de luminosidade, alternando entre LIGADO ou EM ESPERA, de seguida, usando as setas  $\Delta$   $\nabla$  selecione o grau de luminosidade requerido e confirme com a tecla  $\text{OK}$ .



Com o forno ligado, selecione o ícone  e confirme com a tecla  para entrar no menu DEFINIÇÕES. Este menu permite definir um número de parâmetros ou funções especiais. Permite ainda aceder à lista de eventos de erro.

1. Prima as teclas   para seleccionar o submenu e confirme através da tecla .







2. Utilize este menu para alterar as definições seguintes:  
Prima as teclas   para seleccionar o item a ser definido ou a ser apresentado de entre os três disponíveis e confirme com a tecla .



## Demonstração


O objetivo desta função é definir o modo DEMONSTRAÇÃO, que desativa a função de cozedura mas realiza automaticamente uma demonstração das funções.

1. Prima as teclas   para seleccionar o item LIGAR.
2. Confirme com a tecla .
3. Prima a tecla .


Após cerca de 30 segundos, o forno começa a funcionar neste modo.

Para parar temporariamente esta função de DEMONSTRAÇÃO, mantenha simplesmente qualquer tecla premida durante alguns segundos até o forno alternar para "em espera".

Para iniciar novamente, prima a tecla .

Para desativar a função, entre na página de visualização DEMONSTRAÇÃO e defina-a para DESLIGADO. Confirme usando a tecla .

**NOTA** Uma vez definida, a função permanece ativa mesmo se o forno for desligado da corrente elétrica.



## Registo de evento

O menu permite verificar quaisquer erros registados. Estes códigos podem ser notificados ao serviço pós-vendas.



## Ligar e desligar o forno



### IMPORTANTE

- A tecla **OK** não para a função.
- Após desligar o forno, o ventilador de arrefecimento pode continuar a operar até as peças interiores do forno terem arrefecido.

Prima **1** para ligar e desligar o forno e prima novamente para o desligar. O forno volta ao modo de espera.

## Selecionar o modo de cozedura



### IMPORTANTE

- Não deixe a porta aberta durante muito tempo durante a cozedura.
- A porta deve ser mantida fechada durante as funções GRATINAR.
- Coloque a grelha ou as grelhas no nível apropriado.

Funções	
	COZER
	ASSAR
	CONVEC. VERDADEIRA
	CONVEC. ASSAR
	CONVEC. COZER
	COZEDURA-ECO
	GRATINAR
	CONVEC. GRELHAR
	CONVEC. GRATINAR
	PIZZA
	PIZZA PIZZERIA 350°C (Em alguns modelos)
	AIRFRY
	DESCONGELAÇÃO
	DESIDRATAÇÃO
	MORNO
	MORNO PLUS

### Funções



SABAT (consoante modelo)



AUTOLIMPEZA

1. Seleccione o ícone e prima a tecla **OK**. Seleccione o modo de cozedura apropriado de acordo com os alimentos a serem cozinhados usando as setas **<** **>** e confirme com a tecla **OK**.
2. Nesta página de exibição, continua a ser possível alterar o modo de cozedura usando as teclas **<** **>**.
3. Se a temperatura proposta for correta, confirme com a tecla **OK** para iniciar a cozedura, caso contrário, se a tecla **OK** não for premeida nos próximos 10 segundos, o forno alterna automaticamente para o modo automático e o ícone do modo de cozedura torna-se animado.

## Alterar o modo de cozedura

1. Durante a cozedura não temporizada, pode ser definida uma pausa na cozedura premindo a tecla **OK**. Todas as definições da operação de cozedura suspensa devem permanecer guardadas e podem ser reativadas, premindo a mesma tecla novamente.
2. Para alterar o modo de cozedura com o forno em funcionamento, prima a tecla **OK** e, de seguida, a tecla **↔**. Neste momento, pode ser selecionado outro modo de cozedura de entre os disponíveis no grupo através das setas **<** **>**.

## Função AirFry

A função AirFry ou fritura de alimentos no forno, graças a um fluxo de ar perfeitamente distribuído, promete cozinhar alimentos crocantes e perfeitamente cozidos com muito pouco óleo e, em alguns casos, sem óleo. Comer saudável, cozinhar pratos de forma saborosa e sem exagerar com gorduras e condimentos, é possível.

AirFry da Fulgor Milano permite definir a função e a temperatura no painel de controle, de 150 a 290°C, com temperatura padrão de 180°C. A bandeja especial, fornecida ou vendida separadamente, possui pequenas aberturas que permitem que o ar circule uniformemente por todo o forno.

## Alterar a temperatura



### IMPORTANTE

- A função GRATINAR funciona por níveis. Não pode ser definida nenhuma temperatura, uma vez que isto funciona a ciclos fixos, de acordo com o nível definido de L1 a L5.
- A temperatura máxima da função GRATINAR é limitada de acordo com o nível definido.
- Em todos os modos de cozedura onde a temperatura é fixa, isto não é mostrado no ecrã.
- No fim de uma função, o ecrã de exibição mostra a temperatura de aquecimento do compartimento residual, na página em espera.




























1. Na página de exibição de pré-visualização do modo de cozedura, a temperatura pode ser alterada usando as setas **Δ** **∇**, confirmando posteriormente com a tecla **OK**.
2. Uma vez iniciada a cozedura, a temperatura pode ser em todo o caso alterada, a qualquer momento, usando as teclas **Δ** **∇**.

MODO DE COZEDURA	ÍCONE	PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO	SONDA DE CARNE	Min.	TEMPERATURA Predefinir	Máx.
DESCONGELAÇÃO				***	***	***
DESIDRATAÇÃO				120° F (50° C)	140° F ( 60° C)	160° F ( 70° C)
MORNO				85° F (30° C)	105° F ( 40° C)	120° F ( 50° C)
MORNO PLUS				130° F (55° C)	165° F ( 75° C)	210° F (100° C)
COZER		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
ASSAR		⋈		165° F (75° C)	345° F (175° C)	555° F (290° C)
COZEDURA-ECO				165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
CONVECÇÃO VERDADEIRA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
PIZZA		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
ASSAR POR CONVECÇÃO		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
GRELHAR POR CONVECÇÃO		⋈		165° F (75° C)	330° F (165° C)	555° F (290° C)
COZER POR CONVECÇÃO		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRATINAR POR CONVECÇÃO		⋈		165° F (75° C)	445° F (230° C)	555° F (290° C)
GRATINAR L1					375° F (190° C)	
GRATINAR L2					400° F (205° C)	
GRATINAR L3					430° F (220° C)	
GRATINAR L4					450° F (235° C)	
GRATINAR L5					480° F (250° C)	
PIZZA PIZZERIA 350°C (se existente)					650° F (345° C)	
AIRFRY		⋈		300° F (150° C)	355° F (180° C)	555° F (290° C)
SABAT (se presente)				75° F (25° C)	140° F ( 60° C)	140° F ( 60° C)
AUTOLIMPEZA					860° F (460° C)	




## Menu escolha rápida cozimentos

A função do menu escolha rápida dá-lhe a possibilidade de seleccionar rapidamente os modos de cozimento mais adequados ao tipo de prato que pretende cozinhar.

	ENTRADAS			
	AVES			
	CARNES			
	PEIXE			
	VERDURAS			
	DOCES			
	PÃO/PIZZA			

## Fase de pré-aquecimento

Enquanto o forno se encontra na fase de pré-aquecimento, a temperatura instantânea é apresentada sob o ícone do modo de cozedura.



Mal a temperatura definida for atingida, é sentido um sinal acústico e a indicação da temperatura instantânea desaparece.



## Eco

Este modo destina-se a poupar energia.

É ideal para alimentos congelados ou pré-cozinhados, e refeições de porções pequenas. O tempo de pré-aquecimento é muito curto e a cozedura tende a ser mais lenta. Não é recomendável para cargas pesadas, por ex., porções grandes ou uma preparação de refeição grande.

## Pré-aquecimento rápido

A função PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO permite atingir a temperatura desejada mais rapidamente, quando comparado ao pré-aquecimento padrão. A função pode ser habilitada para todas as modalidades de cozedura indicadas na coluna PRAQUECIMENTO RÁPIDO da tabela da pág. 18.

### Para selecionar PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO:

1. Selecione o modo de cozedura conforme o anteriormente indicado e prima a tecla **OK** para apresentar a página de exibição da pré-visualização do modo de cozedura.
2. Prima a tecla **⏺**.  
Selecione o ícone **⏺** usando as setas e confirme com a tecla **OK**.  
O símbolo **⏺** aparece na parte inferior do ecrã.



3. Prima de novo a tecla **OK** para executar a função.  
A página de exibição mostra o ícone das funções ativas até a temperatura definida ter sido atingida. Depois disso, a função passa para automático no modo de cozedura selecionado.



## Utilizar as luzes do forno

Uma tecla de luz única acende as luzes.

Toque em **☼** para apagar ou acender as luzes.

As luzes do forno acendem-se automaticamente quando a porta é aberta.

Quando um forno está em utilização, as luzes do forno ligam-se automaticamente quando um modo é iniciado.

As luzes do forno irão apagar-se automaticamente quando o modo do forno é cancelado.

NOTA: As luzes não operam no modo de Autolimpeza.

NOTA: Uma vez acesas, as luzes apagam-se automaticamente após 3 minutos. Para voltar a ligá-las, prima a tecla ou abra a porta.

Certifique-se de que o relógio “hora do dia” apresenta o tempo correto.  
O modo temporizado apaga o forno no fim do tempo de cozedura.

## ATENÇÃO









Nunca deixe os alimentos no forno durante mais do que uma hora antes e após a cozedura.  
Isto pode deteriorar as propriedades dos próprios alimentos.

NOTA As funções de tempo não podem ser usadas se a sonda de carne estiver ativa. O tempo de cozedura máximo pode ser definido para 12 h.


### Tempo de cozedura

Utilize a função “Tempo de Cozedura” para operar o forno durante um determinado período de tempo. O forno inicia imediatamente e desliga-se automaticamente após o tempo ter expirado.



#### Para definir um modo temporizado

1. Selecione o modo de cozedura e a temperatura.
2. Existem duas formas de definir a função.
  - a) Selecione  para definir a duração e prima .
  - b) Selecione  para definir o tempo de paragem e prima .
3. Após selecionar uma das duas opções anteriores, defina o tempo usando as setas   e confirme com a tecla .
4. Depois de premir a tecla , a cozedura inicia e as informações sobre o tempo de cozedura são apresentadas na página de exibição.

- Modo de cozedura
- Temperatura
- Tempo de cozedura
- Fim do tempo de cozedura









- 5 Após a cozedura, o forno desliga-se e um sinal acústico avisa que a cozedura terminou.

Para mudar o tempo de cozedura com o forno já em funcionamento, basta premir a tecla  e inserir o novo tempo de cozedura antes de premir a tecla  novamente.

### Tempo de paragem

Utilize a função “Tempo de Paragem” para atrasar o início da cozedura temporizada. Introduza o tempo de paragem da cozedura e o forno irá calcular automaticamente o tempo de início. O forno liga-se e desliga-se automaticamente.



#### Para atrasar o início de um modo temporizado

- 1 Em primeiro lugar, defina o tempo de cozedura requerido, conforme o indicado na alínea “TEMPO DE COZEDURA”.
- 2 Selecione  para definir o tempo de paragem e prima .
- 3 Defina o tempo de paragem da cozedura usando as setas   e confirme usando a tecla .
- 4 Após premir a tecla , a função fica em espera e os detalhes de cozedura adiada são mostrados no ecrã.

- Modo de cozedura
- Temperatura
- Tempo de paragem da cozedura
- Tempo de início da cozedura



- Após a cozedura, o forno desliga-se e um sinal acústico avisa que a cozedura terminou.

Para mudar o tempo de início e fim da cozedura com o forno já em funcionamento, basta premir a tecla  e inserir o novo tempo de cozedura ou o tempo de paragem da cozedura e prima novamente a tecla .

Quando os assados, os bifés ou aves estão a ser cozinhados, esta é a melhor forma de determinar se os alimentos são corretamente cozinhados.

Este forno é fornecido opcionalmente com a característica da sonda de carne, para detetar a temperatura dentro da carne e parar a cozedura, mal o valor definido seja atingido.

Quando a sonda é usada, o forno verifica automaticamente o tempo de cozedura.

NOTA: a sonda de alimentos é um acessório disponível apenas em algumas versões do produto.

A maciez, o aroma e o sabor são o resultado de um controle preciso e funcional.

A sonda alimento é um termómetro que, inserido no alimento, permite controlar a temperatura interior e usá-la para estabelecer o fim da cozedura.

De facto, pode acontecer que por fora a carne, por exemplo, pareça bem cozida mas por dentro ainda esteja crua!

A temperatura atingida pelo alimento durante a cozedura está estreitamente ligada a problemas relacionados com saúde e higiene. Podem estar contidas bactérias em todos os tipos de carne, aves e peixes, bem como ovos crus.

Algumas bactérias avariaram o alimento, outras, tal como a Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli e o Staphylococcus aureus, podem fazer mal, inclusive gravemente, à saúde. As bactérias multiplicam-se muito rapidamente acima de 4.4° e até 60°C. A carne moída está particularmente em risco deste ponto de vista.

Para evitar a multiplicação das bactérias é necessário:

- Não descongelar os alimentos em temperatura ambiente, mas na frigorífico ou no forno com a função apropriada. Neste último caso cozinhar o alimento imediatamente depois.
- Recheiar a ave um pouco antes de comê-la. Não comprar ave recheada embalada e comprar ave recheada já cozida só se for comida dentro de 2 horas.
- Marinar o alimento no frigorífico, não em temperatura ambiente.
- Usar uma sonda alimento para controlar a temperatura da carne, do peixe e da ave se forem mais espessos do que 5 cm, de modo a controlar que as temperaturas mínimas de cozedura sejam alcançadas.
- Os maiores perigos vêm da ave mal cozida, particularmente perigoso pela Salmonella.
- Evite interromper o processo de cozedura, ou seja, alimentos parcialmente cozinhados, guardando e concluindo o processo de cozedura mais tarde. Esta sequência encoraja o crescimento de bactérias devido às temperaturas "quentes" atingidas no interior dos alimentos.
- Assar a carne e a ave no forno em temperaturas de pelo menos 165°C.

NB: Utilize exclusivamente a sonda para carne fornecida com o aparelho.

Em todo o caso, é recomendável consultar a tabela seguinte retirada da Base de Dados Nacional de Segurança Alimentar (EUA).


Alimento	Temperatura mínima interior
<b>Moídos</b>	
Hambúrguer	71° C
Novilho, Vitela, Cordeiro, Porco	74° C
Frango, peru	74° C
<b>Novilho, Vitela, Cordeiro</b>	
Assados e bifés:	
Mal passado	A temperatura para a cozedura mal passada não consta no NFSD porque não é segura do ponto de vista sanitário
Médio/Mal passado	63° C
Médio	71° C
Bem passado	77° C
<b>Porco</b>	
Bifanas, Assados, Costeletas:	
Médio	71° C
Bem passado	77° C
Presunto fresco	71° C
Linguiças frescas	71° C
<b>Aves</b>	
Frango inteiro ou em pedaços	82° C
Pato	82° C
Peru inteiro (não recheado)	82° C
Peito de peru	77° C

## ⚠ ATENÇÃO


- Para evitar queimaduras, utilize uma luva de cozinha para instalar e remover a sonda de carne, quando o forno está quente.
- Remova sempre a sonda usando a pega. Se for removida puxando pelo cabo, pode danificar-se.
- Certifique-se de que os alimentos estão completamente descongelados quando a sonda é instalada. Caso contrário, poderá danificá-la.

**NOTA** A sonda de carne não está ativada para todas as funções (a função da sonda de carne não está disponível ainda para Receitas). Se for encaixado durante uma destas funções, surge uma mensagem de remoção da sonda no ecrã. Se a sonda de carne for acidentalmente removida durante a operação, surge uma mensagem de aviso no ecrã. A temperatura da sonda pode ser definida para entre 104°F e 212°F (40°C - 100°C). O forno guarda a última temperatura definida pelo utilizador.


Introduza a ponta da sonda na parte central e mais espessa da carne. Certifique-se de que a sonda não está em contacto com gordura, osso, partes do forno ou pratos.

A sonda da carne é automaticamente reconhecida, quando é inserida e o ícone  aparece no ecrã.

Quando é iniciado um modo de cozedura com a sonda inserida, a página de exibição para a definição da função aparece automaticamente.



1. Defina a temperatura da sonda requerida através das setas  $\Delta$   $\nabla$  e confirme com a tecla  $\text{OK}$ .



2. Depois de premir a tecla  $\text{OK}$ , a cozedura inicia e todos os detalhes de cozedura da sonda surgem no ecrã.

- Modo de cozedura
- Temperatura do forno
- Definir a temperatura da sonda
- Temperatura da sonda instantânea

Uma vez que a temperatura da sonda definida seja atingida, o forno desliga-se e um sinal acústico avisa que a cozedura terminou.

**NOTA:** Uma vez iniciada a cozedura, a temperatura do forno pode ser em todo o caso alterada, a qualquer momento, usando as teclas  $\Delta$   $\nabla$ .

Para alterar a temperatura da sonda, prima a tecla  $\text{OK}$  e, de seguida, a tecla  $\leftarrow$  e, por fim, a tecla  $\text{OK}$  novamente.

## Dicas e técnicas sobre assados

Assar é cozinhar com ar aquecido. Os elementos superior e inferior do forno são usados para aquecer o ar, mas não é usado nenhum ventilador para fazer circular o calor.

Siga a receita ou as instruções do alimento preparado para a temperatura de cozedura, tempo e posição da prateleira. O tempo de cozedura pode variar com a temperatura dos ingredientes e o seu tamanho, forma e acabamento do utensílio de cozedura.

## Orientações gerais

- Para obter os melhores resultados, coza os alimentos numa prateleira única com pelo menos 1" - 1 ½" (2,5 - 3cm) de espaço entre os utensílios e as paredes do forno.
- Utilize uma prateleira quando selecionar o modo de cozedura.
- Verifique se está pronto ao tempo mínimo.
- Utilize utensílios de fazer bolos metálicos (com ou sem acabamentos antiaderentes), vidro à prova de calor, vidro cerâmico, cerâmica ou outros utensílios adequados para o forno.
- Ao utilizar vidro à prova de calor, reduza a temperatura 25°F (15°C) em relação à temperatura recomendada.
- Utilize assadeiras com ou sem lados ou tabuleiros tipo assadeiras mais pequenos.
- Panelas metálicas escuras ou revestimentos antiaderentes irão cozer mais rapidamente e conferir um dourado mais escuro. As formas de bolos isoladas irão aumentar ligeiramente o tempo de cozedura para a maior parte dos alimentos.
- Não utilize folha de alumínio ou tabuleiros de alumínio descartáveis para revestir qualquer parte do forno. A folha é um excelente isolante do calor e o calor ficará aprisionado na mesma. Isto irá alterar o desempenho de cozedura e pode danificar o acabamento do forno.
- Evite usar a porta aberta como uma prateleira para colocar panelas.
- Pode encontrar dicas para solucionar problemas na página 36.

## Dicas e técnicas de convecção verdadeira

- Reduza as temperaturas de cozedura da receita em 25°F (15°C).
- Para obter os melhores resultados, os alimentos devem ser cozinhados destapados, em panelas de paredes laterais baixas para tirar partido da circulação do ar forçada. Utilize panelas de alumínio com brilho para obter os melhores resultados, exceto se especificado em contrário.
- Pode ser usado vidro ou cerâmico à prova de calor. Reduza a temperatura outros 25°F (15°C) ao usar pratos de vidro à prova de calor, numa redução total de 50°F (30°C).
- Podem ser usadas panelas metálicas escuras. Note que os alimentos podem dourar mais rapidamente ao usar formas de bolos metálicas escuras.
- O número de prateleiras usadas é determinado segundo a altura do alimento a ser cozinhado.
- Os artigos cozinhados, na sua grande parte, cozem extremamente bem em convecção. Não experimente converter receitas como cremes, quiches, tarte de abóbora ou cheesecakes, que não beneficiam do processo de convecção/aquecimento. Utilize o modo de cozedura normal para estes alimentos.


- A cozedura de prateleira múltipla para refeições no forno é feita nas posições da prateleira 1, 2, 3 e 4. As quatro prateleiras podem ser usadas para bolachas, biscoitos ou aperitivos.
  - 2 cozedura na prateleira: Utilize as posições 1 e 3.
  - Ao cozinhar quatro camadas de bolo em simultâneo, escalone as panelas, de forma a que uma panela não fique diretamente acima da outra. Para obter os melhores resultados, coloque os bolos ao centro da prateleira superior e na traseira da prateleira inferior (ver o gráfico à direita). Permita 1" - 1 ½" (2,5 - 3cm) de espaço de ar em torno das panelas.
- Converter a sua própria receita pode ser fácil. Escolha uma receita que funcione bem em convecção.
- Reduza a temperatura e o tempo de cozedura, se necessário. Pode ser preciso alguma tentativa e erro para atingir o resultado perfeito. Tome nota da sua técnica para a próxima vez que desejar preparar a receita usando convecção.
- Pode encontrar dicas para solucionar problemas na página 36.

## Alimentos recomendados para o modo de cozedura por convecção:

Aperitivos Biscoitos Café Bolos  
 Biscoitos (2 a 4 prateleiras) Pães em trança  
 Profiteroles  
 Popovers  
 Caçarolas e Entradas de Um Prato  
 Refeições de forno (posições das prateleiras 1, 2, 3)  
 Alimentos fermentados ao ar (soufflés, merengue, sobremesas com cobertura de merengue, bolos esponjosos, bolos chiffon)



### COLOCAÇÃO DE PANEIAS EM PRATELEIRAS MÚLTIPLAS



### Dicas de receitas rápidas e fáceis

Converter de COZEDURA a COZEDURA POR CONVECÇÃO:  
Reduza a temperatura em 25°F (15°C).

Utilize o mesmo tempo de cozadura que no modo Cozedura, se abaixo de 10 ou 15 minutos.

Os alimentos com um tempo de cozadura inferior a 30 minutos devem ser verificados quanto à sua prontidão 5 minutos antes do que nas receitas de cozadura padrão.

Se o alimento for cozinhado durante mais de 40-45 minutos, o tempo de cozadura deve ser reduzido em 25%.

### Dicas e técnicas sobre assados por convecção

- Não pré-aqueça para Assados por Convecção.
- Asse numa panela sem tampa e de paredes laterais baixas.
- Ao assar frangos ou perus inteiros, coloque as asas por detrás das costas e aperte frouxamente as pernas com fio de cozinha.
- Utilize uma panela de gratinar de 2 peças para assar sem tampa.
- Utilize a sonda ou um termómetro de carne para determinar a prontidão interna na temperatura "FINAL".
- Verifique outra vez a temperatura interna da carne ou ave, inserindo o termómetro da carne noutra posição.
- As aves grandes podem ainda precisar de ser cobertas por alumínio (e assadas na panela) durante uma porção do tempo de assar para impedir que fiquem demasiado douradas.

### Dicas de receitas rápidas e fáceis

Converter uma COZEDURA padrão num ASSADO POR CONVECÇÃO:

- A temperatura não tem de ser diminuída.
- Os assados, grandes pedaços de carne e aves geralmente demoram 10-20% menos de tempo de cozadura. Verifique a prontidão mais cedo.
- Os assados em caçarolas ou potes que são tapados no ASSADO POR CONVECÇÃO irão cozinhar durante cerca do mesmo tempo.
- A temperatura de segurança mínima para encher a ave é 165°F (75°C).
- Após a remoção do artigo do forno, cubra folgadoamente com folha durante 10 a 15 minutos antes de talhar. Se necessário, aumente a temperatura alimentar final em 5° a 10°F (3° a 6°C).

Os tempos de cozadura são indicativos e dependem ainda da espessura e da temperatura inicial da carne antes da cozadura.

### Dicas e técnicas sobre gratinados por convecção

- Coloque a prateleira na posição requerida necessária antes de ligar o forno.
- Utilize o modo de Gratinado por Convecção com a porta do forno fechada.
- Não pré-aqueça o forno.
- Utilize uma panela de gratinar de 2 peças.
- Vire meia volta as carnes uma vez ao longo do tempo de cozadura (ver o esquema de gratinado por convecção).

Os tempos de gratinado e gratinado por convecção são aproximados e podem variar ligeiramente.

Os tempos de cozadura são indicativos e dependem ainda da espessura e da temperatura inicial da carne antes da cozadura.

### Dicas e técnicas sobre gratinados

- Coloque a prateleira na posição requerida necessária antes de ligar o forno.
- Utilize o modo de Gratinado com a porta do forno fechada.
- Pré-aqueça o forno durante 5 minutos antes de utilizar.
- Utilize uma panela de gratinar de 2 peças.
- Vire meia volta as carnes uma vez ao longo do tempo de cozadura (ver o esquema de gratinado por convecção).

Os tempos de gratinado e gratinado por convecção são aproximados e podem variar ligeiramente.

Os tempos de cozadura são indicativos e dependem ainda da espessura e da temperatura inicial da carne antes da cozadura.

### Dicas e técnicas sobre desidratar

A desidratação pode ser feita usando o modo Desidratar.

É usada uma temperatura mais baixa e o ar aquecido circulante remove lentamente a humidade para preservação do alimento.

A temperatura do modo Desidratar está pré-programada para 140°F (60°C).

As temperaturas do modo Desidratar disponíveis são 120°F (50°C) a 160°F (70°C).

Podem ser usadas em simultâneo múltiplas prateleiras.

Alguns alimentos requerem 14-15 horas para desidratarem completamente.

Consulte um livro de preservação de alimentos, para saber os tempos específicos e o manuseamento de vários alimentos.

Este modo é adequado para uma variedade de fruta, vegetais, ervas e firas de carne.

Podem ser compradas peneiras a seco em lojas de cozinha de especialidade.







Ao usar papel de cozinha, alguma mistura da comida pode ser absorvida antes de iniciar a desidratação (tal como tomates fatiados ou pêssegos fatiados).

## Esquema de desidratação

















ALIMENTO	PREPARAÇÃO	TEMPO DE SECAGEM APROXIMADO* (hrs)	TESTE PARA PRONTIDÃO	
<b>FRUTA</b>				
<b>Maçãs</b>	Mergulhadas em ¼ de copo de sumo de limão e 2 copos de água, fatias de ¼	11 - 15	Ligeiramente maleáveis	
<b>Bananas</b>	Mergulhadas em ¼ de copo de sumo de limão e 2 copos de água, fatias de ¼	11 - 15	Ligeiramente maleáveis	
<b>Cerejas</b>	Lave e seque com papel de cozinha. Para cerejas frescas, retire os caroços	10 - 15	Maleável, coriáceo, difícil de mastigar	
<b>Cascas e fatias de laranjas</b>	fatias de ¼ de laranja; parte da pele finamente descascada das laranjas	Cascas: 2 - 4 Fatias: 12 - 16	Casca da laranja: seca e frágil Fatias da laranja: as peles estão secas e quebradiças, a fruta é ligeiramente húmida	
<b>Anéis de ananás</b>	Secados com papel de cozinha	Enlatados: 9 - 13 Frescos: 8 - 12	Macios e maleáveis	
<b>Morangos</b>	Lave e seque com papel de cozinha. Cortados com ½" de espessura, pele (exterior) em baixo na prateleira	12 - 17	Seco, quebradiço	
<b>VEGETAIS</b>				
<b>Pimentas</b>	Lave e seque com papel de cozinha. Remova a membrana da pimenta, picada grosseiramente em pedaços de 1"	16 - 20	Coriácea sem humidade interior	
<b>Cogumelos</b>	Lave e seque com papel de cozinha. Corte a extremidade do caule. Corte em cortes de 1/8"	7 - 12	Duros e coriáceos, secos	
<b>Tomates</b>	Lave e seque com papel de cozinha. Corte em pedaços de 1/8" de espessura e seque bem	16 - 23	Cor vermelho tijolo, secos	
<b>ERVAS AROMÁTICAS</b>				
<b>Orégãos, salsa, tomilho e erva-doce</b>	Passar por água e seque com papel de cozinha	Seque a 120°F (60°C)	3 - 5	Estaladiços e quebradiços
<b>Manjeriço</b>	Utilize folhas de manjeriço de 8 a 10 cm do topo. Pulverize com água, retire a água agitando e dê pancadinhas com papel de cozinha para secar	Seque a 120°F (60°C)	3 - 5	Estaladiços e quebradiços



A função Receitas do seu forno dá-lhe a possibilidade de cozinhar alimentos sem ter de definir sempre manualmente o forno. Ao selecionar uma receita "DEFINIDA", o modo de cozedura, a temperatura e as horas são automaticamente definidos de acordo com a receita selecionada do menu.

Lista de receitas	Tipo de alimento	Condição do alimento	Lista de receitas	Informações apresentadas
PREDEFINIDO OU PESSOAL		FRESCO	PIZZA DE PÃO PRIMEIRO	TIPO DE ACESSÓRIO POSIÇÃO DO NÍVEL PESO DO ALIMENTO TEMPO DE COZEDURA PRÉ-AQUECIMENTO REQUERIDO (SIM/NÃO)
		CONGELADO		
		INTEIRO	CARNE	
		EM PEDAÇOS		
		INTEIRO	AVES	
		EM PEDAÇOS		
		INTEIRO	PEIXE	
		EM PEDAÇOS		
		-	VEGETAIS	
		-		
		-	TARTES	
		-		

### Selecione uma receita já definida:

1. Ligue o forno, selecione o ícone  e prima o botão .
2. Utilizando as setas   selecione a lista entre "PREDEFINIDO" ou "PESSOAL" e confirme usando a tecla .
3. Escolha o tipo de alimento a ser cozinhado usando as setas   e as setas   e confirme usando a tecla .
4. Usando as setas   escolha entre "FRESCO" ou "CONGELADO" ou, noutros casos, entre "INTEIRO" ou "EM PEDAÇOS" e confirme com a tecla .
5. Selecione a receita requerida usando as setas   e confirme usando a tecla .
6. Quando a receita é selecionada, aparece a página de exibição seguinte no ecrã:

**PERU ASSADO**



GRADE RETANGULAR

NÍVEL 1

PESO 3800g

TEMPO DE COZEDURA 03:00

PRÉ-AQUECIMENTO SIM

START
SALVAR

- Para iniciar a receita, confirme com a tecla **OK** .  
Durante uma receita, uma série de mensagens acústicas e visuais irão pedir-lhe para realizar as operações seguintes. Basta seguir as instruções no ecrã.
- Ao terminar, o forno desliga-se e um sinal acústico e visual avisa que a receita terminou.

### Guardar uma receita personalizada:

Uma vez que a receita tenha sido selecionada, a definição de "Horas" e "Peso" pode ser alterada e a receita pode ser guardada entre as "PESSOAS".


- Uma vez selecionada uma receita, prima a tecla **△** e confirme usando a tecla **OK** .
- Para alterar o peso, introduza o peso desejado usando as setas **△** **▽** e confirme usando a tecla **OK** .



- O forno muda automaticamente para o tempo de cozedura. Para mudar este tempo, utilize as setas **△** **▽** e confirme de novo usando a tecla **OK** .



- Neste momento, a receita pode ser guardada na lista de receitas "PESSOAS", selecionando "GUARDAR" e confirmando usando a tecla **OK** .




**NOTA** Se os valores de horas e peso forem alterados e não forem guardados de imediato, no fim da receita, surgirá uma mensagem a perguntar se deseja guardá-los.


- Para iniciar a receita, prima a tecla **OK** .

### Apagar uma receita personalizada:


- Para eliminar uma receita da lista de receitas personalizadas, selecione a receita.
- Prima a tecla **◀** e selecione a escolha e confirme através da tecla **OK** .



A PIZZA PIZZERIA 350°C foi estudada especificamente para cozinhar as suas Pizzas em pouquíssimos minutos.










Para obter resultados perfeitos, pressione a tecla  para ter acesso a esta receita especial. Após as suas configurações, a receita de Pizza Pizzeria 350°C fará o resto, alcançando cerca de 650°F (345°C) através da ativação dos elementos aquecedores com 100% da sua capacidade. Com esta temperatura irá obter uma bela base estaladiça e a cozedura ideal da parte superior da sua pizza, como em uma Pizzaria.

O segredo de uma boa pizza está na simplicidade de uma massa bem fermentada, curada e bem cozida: utilize uma pequena quantidade de bons molhos de qualidade.

Lista de receitas	Tipo de alimento	Condição do alimento	Lista de receitas	Informações apresentadas
PREDEFINIDO OU PESSOAL		PIZZA INDIVIDUAL FINA	TEMPO DE COZEDURA PROPOSTO	TIPO DE ACESSÓRIO POSIÇÃO DO NÍVEL TEMPO DE COZEDURA PRÉ-AQUECIMENTO REQUERIDO (SIM/NÃO)
		PIZZA INDIVIDUAL GROSSA		
		PIZZA DUPLA FINA		
		PIZZA DUPLA GROSSA		
		PIZZA MULTI FINA		
		PIZZA MULTI GROSSA		

Pizza	Peso da Massa Fermentada	Diâmetro
FINA	180 gr	30 cm
GROSSA	260 gr	30 cm

### Selecionando uma receita de “PIZZA PIZZERIA 350°C” já definida:

- Ligue o forno e seleccione o ícone  e, de seguida,  e confirme com a tecla .
- Utilizando as setas   seleccione a lista entre “PREDEFINIDO” ou “PESSOAL” e confirme usando a tecla .
- Escolha o tipo de pizza a ser cozida através das setas   e confirme com a tecla .
- Após a receita ter sido selecionada, aparece a página de exibição seguinte:




Uma vez que a receita tenha sido selecionada, as “Horas” podem ser alteradas (de 01:00 min/seg a 59:59 min/seg) e a receita pode ser guardada entre as receitas “PESSOALS” na função Pizza Pizzeria 350°C. Se for necessário, a receita guardada pode também ser apagada.

**Se as horas forem alteradas e não forem guardadas de imediato, no fim da receita, surgirá uma mensagem a perguntar se deseja guardá-los.**

(PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE COMO REALIZAR ESTES PASSOS, CONSULTE AS INSTRUÇÕES NA ALÍNEA RECEITAS)



**NOTA** Terminada a primeira cozedura é possível prosseguir imediatamente com a cozedura de outras pizzas, sem precisar preaquecer o forno.

Se, a pedido, for selecionado , a receita é repetida, se for premido OFF (Desligar), a receita termina.


**Dicas para uma boa pizza:**

Devido às altas temperaturas e ao breve tempo de cozedura, aconselha-se introduzir e extrair as pizzas rapidamente, para manter a porta aberta o mínimo possível e evitar que a temperatura diminua demasiado.

Quando o sinal acústico e visual no ecrã indicar que a cozedura terminou, extrair imediatamente a pizza, pois os tempos são realmente limitados e mesmo poucos segundos podem alterar consideravelmente a cozedura.

O tempo de cozedura pode ser modificado de acordo com o tipo de massa e de pizza, a modificação pode ser feita com as teclas +/- antes de confirmar com a tecla start.

Ao terminar a receita será perguntado se quer salvá-la nas suas receitas pessoais.


**GRELHAR PIZZA****PEDRA DO FORNO (SE EXISTENTE)**

**Insira antes de pré-aquecer o forno**


A função do modo Sabat do seu forno cumpre as leis judias. Esta função permite ao forno realizar apenas a função estática.

Quando a função Sabat é selecionada, são desativadas as funções seguintes:

- Luzes do forno
- Todas as chaves exceto LIGAR/DESLIGAR
- Função da sonda de carne
- Função de cozedura temporizada
- Função do temporizador
- O ícone no ecrã de exibição é contínuo e não é animado, tal como é o caso dos modos de cozedura tradicionais.
- Ecrã de exibição e avisos acústicos principais.

Para definir a função do Modo Sabat, ligue o forno e selecione o ícone  e prima a tecla (OK). Selecione a função Sabat usando as setas <|> e confirme duas vezes com a tecla (OK).

A função começa a mostrar o ícone no ecrã de exibição.



**NOTA** A função demora no máximo 72 horas.  
A temperatura é regulável de 75°F (25°C) a 140°F (60°C).  
A função pode ser desativada a qualquer altura premindo a tecla OFF (Desligar).

Não devem ser utilizados na limpeza detergentes abrasivos nem equipamentos de limpeza a vapor.

**ATENÇÃO**

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadeiras de metal pontiagudas para limpar o vidro da porta do forno visto que podem riscar a superfície, fazendo com que o vidro possivelmente se parta.

**ATENÇÃO**

Certifique-se de que a porta está fechada antes de o ciclo de autolimpeza começar, caso contrário, o bloqueio automático da porta não será concluído. Ver as alíneas seguintes.

**Autolimpeza do forno**

Este forno possui uma função de autolimpeza pirolítica que elimina o difícil e moroso ato de esfregar manualmente o interior do forno. Durante a autolimpeza, o forno utiliza uma temperatura muito alta (aprox. 860°F/460°C) para queimar os resíduos e a gordura dos alimentos.


- É comum ver fumo e/ou a ocasional chama durante o ciclo de Autolimpeza, consoante os conteúdos e a quantidade de sujidade depositada no forno. Se a chama persistir, desligue o forno e permita que arrefeça antes de abrir a porta para limpar os resíduos alimentares em excesso.
- O trinco da porta é automaticamente ativado após a seleção do ciclo de Autolimpeza. O ícone "CADEADO" irá aparecer no ecrã. Isto assegura que a porta não pode ser aberta enquanto o interior

do forno estiver com temperaturas de limpeza.




- A luz do forno não opera durante este modo.
- Durante a Autolimpeza, a cozinha deve ser bem ventilada, para ajudar a eliminar odores associados à Autolimpeza. Os odores podem diminuir com a utilização.
- Três horas é a duração predefinida da limpeza.
- O modo para automaticamente no fim das horas de limpeza.
- Quando o calor do forno desce abaixo de uma temperatura segura, o trinco da porta automático irá soltar-se e a porta pode ser aberta.


**Preparação do forno para autolimpeza**




1. Remova todos os utensílios e material de cozinhar.
2. Remova as prateleiras do forno que não sejam de porcelana. Se as prateleiras cromadas forem deixadas no forno durante o ciclo de autolimpeza, irão perder permanentemente o acabamento brilhante e passarão a ter um acabamento escuro e sem brilho.
3. Limpe derrames de sujidade e gordura com papel de cozinha. A gordura em excesso irá provocar chamas e fumo no interior do forno durante a autolimpeza.
4. Reveja a ilustração seguinte. Algumas áreas do forno devem ser limpas manualmente antes de o ciclo iniciar. Não ficam quentes o suficiente durante o ciclo de limpeza para que a sujidade seja queimada. Utilize uma esponja com sabão ou um raspador de plástico. Limpe à mão a extremidade da porta do forno, a estrutura dianteira do forno e até 1-1/2" (2-3 cm) do interior da estrutura com produto de limpeza e água quente. Não esfregue o vedante do forno. Limpe manualmente a janela da porta do forno. Lave bem todas as áreas e, de seguida, seque-as.
5. Certifique-se de que as luzes interiores são desligadas e que as lâmpadas e as tampas das lentes estão na sua posição.













### Para definir o modo de autolimpeza

1. Prima a tecla ou  e confirme com a tecla .
2. Surge uma mensagem no ecrã para remover todos os objetos ou acessórios do compartimento.
3. Prima a tecla  para iniciar o bloqueio da porta e o ciclo de limpeza.
4. O ciclo de limpeza é apresentado automaticamente, o seu valor padrão é de 3 horas.












5. No fim do tempo de limpeza programado, o forno irá automaticamente desligar-se.
  - Para parar o modo de limpeza a qualquer momento, prima a tecla .
  - O ciclo de Autolimpeza não pode ser selecionado se a porta estiver aberta.
  - Se a porta estiver na posição aberta quando a função já tiver sido selecionada e a tecla  estiver pressionada, o trinco não se move, o ícone "CADEADO" irá piscar até a porta se fechar e o motor de bloqueio parar. Quando "CADEADO FECHADO" for apresentado, a porta não pode ser aberta.
  - Verifique se a porta foi trancada. Se a porta não trancar, prima a tecla  e não inicie a autolimpeza; efetue uma chamada para a assistência técnica
  - Não experimente abrir a porta com o ciclo de limpeza em funcionamento ou com a porta trancada.

### Para alterar o tempo de limpeza

1. Para alterar a definição de 3 horas, selecione 2 horas para sujidade ligeira imediatamente após iniciar.
2. Para alterar as horas, toque na tecla , selecione  e confirme com a tecla  (as horas irão piscar), utilize as teclas  ou  para alterar o valor e, de seguida, prima  para confirmar o novo valor.
3. Para selecionar os minutos, toque na tecla  (os minutos irão piscar), utilize as teclas  ou  para alterar o valor e, de seguida, prima  para confirmar o novo valor.

### Para atrasar o início da limpeza

1. Siga os passos 1 a 3 anteriores.
2. Toque na tecla  e verifique se "TEMPO DE PARAGEM" aparece no ecrã. As horas começarão a piscar, utilize as teclas  ou  para alterar o valor e, de seguida, prima  para confirmar o novo valor.
3. Para selecionar os minutos, toque na tecla  (os minutos irão piscar), utilize as teclas  ou  para alterar o valor e, de seguida, prima  para confirmar o novo valor.



8. Quando o tempo de atraso expira, a autolimpeza irá iniciar.
9. No fim do tempo de limpeza programado, o forno irá automaticamente desligar-se.

### ATENÇÃO

Lembre-se de que a porta do forno irá permanecer trancada até ser seguro o suficiente abri-la. O símbolo de bloqueio irá desaparecer do ecrã quando o trinco da porta for solto. Deverá continuar a proceder com cuidado quando o trinco da porta for solto, uma vez que o interior do forno poderá continuar a estar quente.

Após o ciclo de autolimpeza estar concluído, o controlo do forno monitoriza a temperatura interior e as mensagens seguintes serão apresentados:

- De 460°C/860°F a 270°C/518°F= "Fim da Autolimpeza"
- De 270°C/518°F a 50°C/122°F= "A aguardar para limpar"
- De 50°C/122°F a 25°C/77°F= "Remover Resíduos" (Prima a tecla ON/OFF (ligado/desligado) para apagar a mensagem). Poderá reparar na existência de resíduos de pó e cinzas na parte inferior do forno, após a autolimpeza. Esta condição é normal. Utilize um pano ou esponja húmidos para limpar os resíduos após o forno arrefecer.

### Dicas de autolimpeza:

Se permanecer sujidade no forno após o ciclo de autolimpeza ter sido concluído, pode repetir o ciclo se o desejar. Efetue com regularidade a autolimpeza do forno, para impedir a acumulação de sujidade em excesso. Fazê-lo irá fazer com que o ciclo de autolimpeza funcione melhor e reduza o fumo e os odores.

## Bloqueio automático da porta durante o ciclo pirolítico

Por motivos de segurança, a porta é bloqueada automaticamente assim que o modo de auto-limpeza é selecionado (tanto para a limpeza normal, como para a eco). A porta também é desbloqueada automaticamente quando o tempo de limpeza terminar, mas só depois de a temperatura ter descido abaixo do limite de segurança.

**NOTA** Não é possível excluir o dispositivo de bloqueio da porta durante a auto-limpeza, ou seja, desbloquear manualmente a porta, uma vez que o modo de auto-limpeza tem uma prioridade maior e sobrepõe-se a todas as outras seleções.

O símbolo de bloqueio (▶ ) no visor é:

**ON** (LIGADO) Quando a porta está totalmente bloqueada

**OFF** (DESLIGADO) Quando a porta está totalmente desbloqueada

**INTERMITENTE** Quando o mecanismo de engate se movimenta ou está a aguardar por um comando do controlo eletrónico. (Após a autolimpeza, o símbolo pisca até que a temperatura seja segura e a porta seja desbloqueada).

## Manutenção "faça você mesmo" Remoção da porta do forno

### ATENÇÃO

- Certifique-se de que o forno e as lâmpadas estão frios e de que a alimentação do forno foi desligada antes de substituir a(s) lâmpada(s). Caso contrário, pode sofrer um choque elétrico ou queimaduras.
- A porta do forno é pesada e frágil. Utilize ambas as mãos para retirar a porta do forno.

A porta do forno é feita de vidro. Manuseie com cuidado para evitar que se partam.

- Agarre apenas os lados da porta do forno. Não agarre o puxador pois poderá girar na sua mão e provocar danos ou ferimentos.
- Agarrar a porta de forma firme e correta para evitar provocar ferimentos em pessoas e danos no produto.


### Para remover a porta

1. Abra a porta completamente.
2. Levante o suporte da dobradiça (1).
3. Segure a porta firmemente de ambos os lados com as duas mãos e feche a porta.
4. Segure bem; a porta é pesada.
5. Coloque a porta num lugar seguro.

### Para substituir a porta

1. Insira os braços superiores (2) de ambas as dobradiças nas aberturas (3). Os encaixes (4) devem encaixar nos rebordos (5).
2. Coloque os suportes das dobradiças (1) para baixo na sua posição habitual.

3. Feche e abra a porta lentamente para verificar que esta está na posição correta e segura.





## Substituição da luz do forno

- Cada forno vem equipado com luzes halogéneas situadas nas paredes laterais do forno.
- As luzes são ligadas quando a porta é aberta ou quando o forno está num ciclo de cozedura.
- As luzes do forno não são iluminadas durante a AUTOLIMPEZA.
- Cada conjunto de luz consiste numa lente amovível, numa lâmpada, bem como numa sede de tomada de luz que é fixada na sua posição. Ver a figura nesta página.
- A substituição da lâmpada é considerada um item da manutenção de rotina.

### Para substituir uma lâmpada

1. Leia o AVISO nesta página
2. Desligue a corrente na fonte de alimentação principal (fusível ou disjuntor).
3. Nos fornos com prateleiras laterais, remova-as desaparafusando os quatro parafusos.
4. Remova as lentes entre o parafuso e o vidro usando uma chave de fendas.
5. Retire a lâmpada do encaixe puxando-a.
6. Substitua a lâmpada por uma nova. Evite tocar na lâmpada com o dedo, pois o óleo natural das mãos poderá danificar a lâmpada quando esta está a aquecer.
7. A lâmpada é de halogéneo: utilize uma do mesmo tipo, verificando a Tensão e os Watts.
8. Substitua a lâmpada.
9. Substitua as prateleiras se forem fornecidas com o modelo do forno.




Ligue a corrente na fonte de alimentação principal (fusível ou disjuntor).



### ATENÇÃO

- Certifique-se de que o forno e as lâmpadas estão frios e de que a alimentação do forno foi desligada antes de substituir a(s) lâmpada(s). Caso contrário, pode sofrer um choque elétrico ou queimaduras.
- As lentes devem estar colocadas quando utiliza o forno.
- As lentes servem para evitar que as lâmpadas rebentem.
- As lentes são feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar que se partam. O vidro partido pode causar ferimentos.

### LUZ DO FORNO



Com Cozer ou Cozer por Convecção, pode obter resultados fracos por muitos motivos para além de uma avaria do forno. Verifique o esquema seguinte para saber as causas dos problemas mais comuns. Uma vez que o tamanho, a forma e o material dos utensílios de cozedura afetam diretamente os resultados da cozedura, a melhor solução pode ser substituir os utensílios de cozedura antigos que tenham escurecido ou empenado com a idade e a utilização.

<b>Problema de cozedura</b>	<b>Causa</b>
Os alimentos douram de forma não uniforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O forno não foi pré-aquecido</li> <li>- Folha de alumínio na prateleira do forno ou parte inferior do forno</li> <li>- O utensílio de cozinhar é demasiado grande para a receita</li> <li>- As panelas tocam umas nas outras ou nas paredes do forno</li> </ul>
Os alimentos ficam demasiado dourados no fundo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O forno não foi pré-aquecido</li> <li>- Utilização de panelas de vidro, sem brilho ou de metais escurecidos</li> <li>- Posição da prateleira incorreta</li> <li>- As panelas tocam umas nas outras ou nas paredes do forno</li> </ul>
O alimento ficou seco ou encolheu excessivamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura do forno demasiado baixa</li> <li>- O forno não foi pré-aquecido</li> <li>- A porta do forno foi aberta com frequência</li> <li>- Firmemente vedado com folha de alumínio</li> <li>- O tamanho da panela é demasiado pequeno</li> </ul>
O alimento cozinha ou assa demasiado lentamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura do forno demasiado baixa</li> <li>- O forno não foi pré-aquecido</li> <li>- A porta do forno foi aberta com frequência</li> <li>- Firmemente vedado com folha de alumínio</li> <li>- O tamanho da panela é demasiado pequeno</li> </ul>
As crostas das tartes não douram no fundo ou ficam com uma crosta empapada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O tempo de cozedura não é suficiente</li> <li>- São usadas panelas de aço brilhantes</li> <li>- Posição da prateleira incorreta</li> <li>- Temperatura do forno demasiado baixa</li> </ul>
Os bolos ficam pálidos, não crescem e podem não estar cozidos no interior	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura do forno demasiado baixa</li> <li>- Tempo de cozedura incorreto</li> <li>- O bolo é testado demasiado cedo</li> <li>- A porta do forno é aberta com demasiada frequência</li> <li>- O tamanho da panela pode ser demasiado grande</li> </ul>
Os bolos são altos no meio com uma fissura no topo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A temperatura de cozedura é demasiado alta</li> <li>- O tempo de cozedura é demasiado longo</li> <li>- As panelas tocam umas nas outras ou nas paredes do forno</li> <li>- Posição da prateleira incorreta</li> <li>- O tamanho da panela é demasiado pequeno</li> </ul>
As extremidades da crosta da tarte ficam demasiado dourados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A temperatura do forno é demasiado alta</li> <li>- As extremidades da crosta são demasiado finas</li> </ul>

Antes de contactar a assistência técnica, verifique o seguinte, para evitar custos de assistência técnica desnecessários.

<b>Problema do forno</b>	<b>Passos de resolução do problema</b>
O erro F1030* ou F2030* aparece na janela de exibição.	Ocorreu um problema com o mecanismo do trinco. Corte a alimentação e ligue-a de novo após alguns segundos. O forno deve executar um autoteste do lote. Se o estado persistir, anote o número do código (na lista de REGISTO DE EVENTOS) e contacte a assistência técnica.
Ocorre outro Erro __ F na janela de exibição.	Corte a alimentação e ligue-a de novo após alguns segundos. Se o estado persistir, anote o número do código (na lista de REGISTO DE EVENTOS) e contacte a assistência técnica.
O visor do forno permanece DESLIGADO	Desligue a corrente na fonte de alimentação principal (fusível ou disjuntor). Rode o disjuntor para ligado. Se o estado persistir, efetue uma chamada para a assistência técnica autorizada.
A ventoinha de arrefecimento continua em execução após o forno ter sido desligado	A ventoinha desliga-se automaticamente quando os componentes eletrónicos arrefeceram suficientemente.
A porta do forno é bloqueada e não irá soltar-se, mesmo após o arrefecimento	Desligue o forno no disjuntor do circuito e aguarde alguns segundos. Rode o disjuntor para ligado. O forno deve redefinir-se e ficará operável.
O forno não está a aquecer	Verifique o disjuntor do circuito ou a caixa de fusíveis da sua residência. Certifique-se de que existe alimentação elétrica adequada para o forno. Certifique-se de que foi selecionada a temperatura do forno.
O forno não cozinha de forma uniforme	Consulte os esquemas de cozedura, para saber a posição recomendada da prateleira. Reduza sempre a temperatura da receita em 25°F (15°C) ao cozinhar com o modo Cozer por convecção.
A luz do forno não funciona adequadamente	Substitua ou reintroduza a lâmpada, se esta estiver frouxa ou defeituosa. Ver a Página 35. Evite tocar no vidro da lâmpada com os dedos desprotegidos, uma vez que o óleo do dedo pode fazer com que as lâmpadas queimem prematuramente.
A luz do forno permanece ligada	Inspecione em busca de obstruções na porta do forno. Inspecione para verificar se a dobradiça está dobrada ou o interruptor do forno está quebrado.
O forno não efetua uma autolimpeza adequada	Permita que o forno arrefeça antes de efetuar a autolimpeza. Limpe com um pano sujidade desprendida ou derrames grandes antes de executar a autolimpeza. Se o forno estiver gravemente sujo, defina o forno para uma Autolimpeza de quatro horas. Consulte Preparar o Forno para Autolimpeza, Página 33.
O relógio e o temporizador não funcionam corretamente	Certifique-se de que existe alimentação elétrica adequada para o forno. Consulte as secções Relógio na Página 14.
Humidade excessiva	Ao usar o modo Cozer, pré-aqueça primeiro o forno. Cozer por Convecção e Assar por Convecção irão eliminar qualquer humidade no forno (esta é uma das vantagens da convecção).
Porcelana descascada	Quando as prateleiras do forno são removidas ou substituídas, incline sempre as prateleiras para cima e não force, para evitar descascar a porcelana.

Antes de contactar a assistência técnica, verifique "Resolução de problemas". Pode poupar-lhe o custo de uma chamada de assistência técnica.

Se continuar a precisar de ajuda, siga as instruções seguintes. Ao telefonar, deve saber a data de aquisição, o modelo completo e o número de série do seu eletrodoméstico. Estas informações irão ajudar-nos a responder melhor ao seu pedido.

### **Registo de dados de reparação**

**Para informações sobre peças ou assistência técnica autorizada, consulte a alínea "GARANTIA para eletrodomésticos caseiros".**

Para a localização da etiqueta de série, consulte a Página 2. Agora é uma boa hora para escrever esta informação no espaço fornecido de seguida. Guarde a sua fatura, para validação da garantia.

#### **Registo de dados de reparação**

Número do Modelo \_\_\_\_\_

Número de Série \_\_\_\_\_

Data de Instalação ou Ocupação \_\_\_\_\_



**FULGOR**  
MILANO

————— SINCE 1949 —————